









TRAITÉS

DE PHYSIQUE.

D'HISTOIRE NATURELLE,

DE MINERALOGIE


ET DE

MÉTALLURGIE.

TOME PREMIER.







Coupe d'une Mine . Fatte Direct

11923

L'ART DES MINES

INTRODUCTION

AUX CONNOISSANCES

NÉCESSAIRES POUR L'EXPLOITATION DES MINES MÉTALLIQUES.

AVEC

Un Traité des Exhalaisons Minérales ou Moufettes, & plusieurs Mémoires sur différens sujets d'Histoire Naturelle.

AVEC FIGURES.

Par M. JEAN-GOTLOB LEHMANN. Docteur en Médecine, Conseiller des Mines de Sa Majesté Prussienne, de l'Académie Royale des Sciences de Berlin , & de celle des Sciences utiles de Mayence.

Ouvrages traduits de l'Allemand.

TOME PREMIER.



A PARIS.

Chez JEAN-THOMAS HÉRISSANT, TUE S. Jacques , à S. Paul & à S. Hilaire.

M. DCC. LIX.

Avec Approbation & Privilége du Rois



PRE'FACE DU TRADUCTEUR.

E travail des Mines a toujours été regardé comme un objet très-intéressant, & comme une vraie fource de richesses pour un Etat; il seroit donc inutile de s'arrêter à en prouver l'importance. Malgré les grands avantages qui peuvent en résulter, la France, d'ailleurs si favorisée par la nature, ne s'est encore occupée que foiblement des trésors qu'elle peut renfermer dans fon sein : cependant comme, sur-tout depuis quelques années, l'attention du Public s'est réveillée sur presque tous les Tome I.

obiets d'utilité : tout citoyen doit entrer dans des vues si salutaires, & contribuer à entretenir un goût dont les suites peuvent être infiniment avantageuses.L'exploitation des Mines est malheureusement une entreprise sujette à beaucoup de dépenses & à de grandes incertitudes; il est donc essentiel de ne point la tenter sans connoissances préliminaires, & sans se mettre en état de juger avec quelque vraisemblance du fruit que l'on peut attendre de ses peines; ces risques disparoitront, ou du moins diminueront, lorsqu'au lieu de travailler au hazard, on fera guidé par des regles fondées sur l'expérience.

Agricola est le seul Auteur qu'on ait pu jusqu'ici prendre pour guide en France; mais son Traité de Métallique, quoi-

DU TRADUCTEUR. iii que très-estimable, étant écrit en latin ne peut être utile qu'à ceux qui sçavent une langue qui n'est pas toujours connue des personnes qui pourroient s'occuper de l'exploitation des Mines: d'ailleurs depuis près de deux siécles que cet Auteur a écrit, bien des choses ont changé, & l'on a fait un grand nombre de découvertes dans la Minéralogie & la Métallurgie. J'ai donc cru que le Public verroit avec plaisir un Traité Elémentaire qui fût propre à guider les personnes à qui il peut prendre envie de s'instruire d'une matiere aussi curieuse qu'utile. Les Allemands, qui depuis plusieurs siécles cultivent la Minéralogie avec le plus grand soin, ne manquent point d'ouvrages en ce genre ; ce goût fondé sur les avantages qu'ils

en retirent, loin de se rallentir chez eux, semble prendre un accroissement perpétuel. Parmi les ouvrages qui me sont tombés entre les mains, je n'en ai point trouvé qui m'aient paru présérables à ceux de M. Lehmann: on y trouvera de la simplicité, de l'ordre & de la netteté, qualités nécessaires dans que l'on ne rencontre pas toujours dans plusieurs autres écrits sur la même matiere.

Toutes ces considérations m'ont fait croire qu'on feroit un accueil favorable à la traduction de plusieurs Traités sur des matiéres assez neuves parminous, & qui renserment des observations très-récentes; elles sont dûes à un Auteur vivant, qui, indépendamment des services qu'il a déjà rendus

DU TRADUCTEUR. V

à la Physique & à l'Histoire naturelle, nous donne lieu d'espérer que son zéle ne se rallentira point à cet égard. Comme il y a une liaison nécessaire entre les dissers Ouvrages de M. Lehmann, j'ai cru devoir rassembler en un corps & publier à la fois des morceaux qui ont paru détachés, & en divers tems; c'est ce qui a été exécuté dans les trois Volumes que j'offre au Public.

LE PREMIER VOLUME comprend l'Art des Mines, Ouvrage qui renferme les connoissances préliminaires dont on a besoin pour entreprendre avec fruit l'exploitation des mines & les travaux métallurgiques. Il n'y avoit dans l'original Allemand qu'une ou deux planches assez imparsaires & très-embrouillées par la multiplicité des objets qu'on y avoit rassemblés; on a suppléé à cet inconvénient en substituant de nouvelles planches plus nettes & plus intelligibles, à celles de l'original; elles suffiront pour donner une idée de l'architecture souterreine, des machines destinées à épuiser les eaux, de celles que l'on employe pour tirer le minerai de la terre, & enfin de celles qui procurent le renouvellement de l'air. L'Auteur terminoit ce premier Traité par une idée sommaire de la Jurisprudence propre aux mines d'Allemagne; mais on a cru inutile de traduire ce morceau, parce qu'à cet égard les choses sont en France sur un pied tout différent. On a joint à ce Volume un Traite des Exhalaisons minerales ou Mouffettes,

DU TRADUCTEUR. VII ouvrage publié fort anciennement par un nommé Zacharie Théobald, sur lequel M. Lehmann a fait des remarques beaucoup plus intéressantes que le texte même, qui se ressent du peu de connoissances physiques que l'on avoit au seiziéme siécle. On trouvera à la fin de ce premier Volume des extraits de plusieurs Mémoires, & même des morceaux entiers que M. Lehmann a publiés en différens tems fur divers sujets d'Histoire naturelle.

Le second Volume contient un Traité de la Formation des Métaux & de leurs minieres ou matrices. Dans cet Ouvrage l'Auteur cherche à dévoiler les routes cachées que suit la nature dans une deses opérations qu'elle prend le plus de soin de

viii PPE'FACE

dérober à nos regards. Ce Traité est rempli de faits, d'expériences curieuses & d'observations propres à jetter du jour sur une matiere qui fait une branche si considérable de l'Histoire naturelle. Il parut en Allemand à Berlin en un Volume in-octavo en 1753.

DANS LE TROISIEME VOLUME enfin, on trouvera l'Essai
d'une h stoire naturelle des Couches de la Terre; il parut à Berlin en un Volume in-octavo en
1756. L'Auteur commence
par exposer briévement les systèmes déja connus de Whiston,
de Burnet & de Woodward sur
le déluge; ensuite il passe à celui de Lazzaro Moro, ainsi qu'à
celui de M. Bertrand sur la formation des montagnes; après
quoi M. Lehman donne ses

DU TRADUCTEUR. ix propres idées fondées sur les observations constantes & réitérées qu'il a faites par lui-même avec une fagacité singuliere & une constance infatiguable sur une très grande étendue de terrein, c'est-à-dire, depuis les frontieres de la Pologne jusqu'aux bords du Rhin. Ce morceau étant rempli de faits que l'analogie peut rendre applicables à beaucoup d'autres contrées, paroît mériter toute l'attention de ceux qui aiment l'Histoire naturelle; & quoique l'Auteur suive le sentiment qui attribue au déluge la formation des Couches de la terre, ses recherches n'en font pas moins curieuses, & les faits qu'il rapporte ne laissent pas d'être trèsintéressans. * Dans la Préface

^{*}Voyez la Préface du Traducteur qui fe grouve au commencement du Tome III.

que M. Lehmann a mise à la tête de ce Traité, il nous donne un tableau abrégé de la Géographie souterreine des Etats du Roi de Prusse, au service duquel cet habile Physicien est attaché. Ce Volume est terminé par un Mémoire sous le titre de Considérations Physiques sur la cause des Tremblemens de terre & de leur propagation, publié à Berlin en 1757. Les accidens funestes qui depuis peu ont presque renversé totalement la Capitale du Portugal, & vivement allarmé les quatre parties du monde, doivent rendre ce sujet très-intéressant. L'Auteur, pour expliquer ces terribles Phénoménes, n'a recours ni à l'électricité, si fort à la mode de nos jours, ni au feu central, ni à d'autres hypothéses chimériques ; il les attribue à plusieurs causes, & il prouve que les subflances qui les excitent se trouvent toujours fort abondamment dans le sein de la terre, & peuvent être mises en action d'une sacon très-naturelle.

Le Traducteur a cru pouvoir joindre à fa traduction un petit nombre d'éclaircissemens & de notes pour faciliter l'intelligence du texte, & pour jetter encore plus de jour sur la ma-

tiére.



TABLE DES CHAPITRES

Contenus dans le Tome premier.

CHAPITRE PREMIER. Des Mines
en général, page i
CHAP. II. Des Montagnes, des
Fentes & des Filons, 8
CHAP. III. De l'exploitation des
Fentes & des Filons, 83
CHAP. IV. De la Minéralogie
& de la Métallurgie, 35
Des Terres, 89 & suiv. Des Sels, 94 & suiv.
Des Sels, 94 & fuiv.
Des Substances inflammables, 98
& fuiv.
Des Métaux, 102 & suiv.
Des Métaux parfaits, 108 & suiv.
Des Mines ou Minerais, 113
De l'Or,
Des Mines d'Argent, ibid. & suiv.
Des Mines de Cuivre, 120 & suiv.
Des Mines d'Etain, 124 & fuiv.

TABLE. xiij
Des Mines de Plomb , 127 & suiv.
Des Demi-Métaux, 135 & suiv.
Des Pierres 142 & frie
Les Pierres gypleules, ou Pierres à
platre. 146
Des Pierres, 142 & fuiv. Les Pierres gypfeufes , ou Pierres à plâtre, 146 Les Grais , ou Pierres fabloneu-
les, 147 & fuiv.
ses, 147 & suiv. Des Pierres feuilletées, 149 & suiv.
Les Pierres figurées , 151 & fuiv.
Des Pétrifications, 153 & suiv.
CHAP. V. De la préparation des Mines, 158 CHAP.VI. De l'Essai des Mines,
Mines, 158
CHAP. VI. De l'Essai des Mines.
167
Essai des Mines d'Or, 180
Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184
167 Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184 Essai des Mines de Cuivre, 186
Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184 Essai des Mines de Cuivre, 186 Essai des Mines de Plomb, 189
Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184 Essai des Mines de Cuivre, 186 Essai des Mines de Plomb, 189 Essai des Mines d'Etain, ibid.
Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184 Essai des Mines de Cuivre, 186 Essai des Mines de Plomb, 189 Essai des Mines d'Etain, ibid. Essai des Mines de Fer, 190
Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184 Essai des Mines de Cuivre, 186 Essai des Mines de Plomb, 189 Essai des Mines d'Etain, ibid. Essai des Mines de Fer, 190 Essai des Mines de Mercure, 191 Essai des Mines d'Antimoine, de
Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184 Essai des Mines de Cuivre, 186 Essai des Mines de Plomb, 189 Essai des Mines d'Etain, ibid. Essai des Mines de Per, 190 Essai des Mines de Mercure, 191 Essai des Mines d'Antimoine, de Zinc, de Bismuth & d'Arsénie, 192
Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184 Essai des Mines de Cuivre, 186 Essai des Mines de Plomb, 189 Essai des Mines d'Etain, ibid. Essai des Mines de Per, 190 Essai des Mines de Mercure, 191 Essai des Mines d'Antimoine, de Zinc, de Bismuth & d'Arsénie, 192
Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184 Essai des Mines de Cuivre, 186 Essai des Mines de Plomb, 189 Essai des Mines de Per, 190 Essai des Mines de Mercure, 191 Essai des Mines de Mercure, 191 Essai des Mines d'Antimoine, de Zine, de Bismuth & d'Arsénie, 192 CHAP. VII. De la Métallurgie, ou
Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184 Essai des Mines de Cuivre, 186 Essai des Mines de Plomb, 189 Essai des Mines d'Etain, ibid. Essai des Mines de Per, 190 Essai des Mines de Mercure, 191 Essai des Mines d'Antimoine, de Zinc, de Bismuth & d'Arsénie, 192
Essai des Mines d'Or, 180 Essai des Mines d'Argent, 184 Essai des Mines de Cuivre, 186 Essai des Mines de Plomb, 189 Essai des Mines de Plomb, 189 Essai des Mines de Fer, 190 Essai des Mines de Mercure, 191 Essai des Mines d'Antimoine, de Zinc, de Bismuh & d'Arsénie, 192 CHAP. VII. De la Métallurgie, out fonte des Mines en grand, 195

II. EXTRAIT d'une Lettre de M.J. G. Lehmann à M. Christ. Mylius, de l'Académie de Gottingen, sur la cause des Volcans, 316

HI. EXTRAIT d'un Mémoire sur les Eaux Minérales de Freyenwalde, sur ses Mines d'Alun, & sur les curiosités naturelles des environs,

IV. Extrait d'une Lettre fur les Curiosités naturelles du pays de Halberstadt, 350

V. Extrait d'un Mémoire sur les Marbres de Blankenbourg & de Langenstein, 355

TABLE. XV

VI. DESCRIPTION d'une Roche qui s'est changée en une Mine riche en Cuivre . 362

VII. Examen de la Question : Si les

Mines se forment ou croissent encore journellement dans le sein de la terre? 380

Fin de la Table des Chapitres.



FAUTES A CORRIGER.

TOME PREMIER.

P. AGE 91. l. 2. otefcolle. lifez oficocolle.
P. 256. l. 16. differtation, lif. definition.
P. 346. l. 10. convululus, lif. convolvulus.
P. 343. l. 10. ochinites, lif. echinites.





L'ART DESMINES METALLIQUES.

CHAPITRE PREMIER.

Des Mines en général.



Es Sciences ainsi que les Arts & Métiers demandent une introduction ou des élémens qui fasfent connoître leurs prin-

cipes, leurs usages & les utilités qui en résultent.

La fcience des mines est dans ce cas; elle a pour objet toutes les Tome I.

0

substances qui se trouvent dans le sein de la terre. Au premier coup d'œil elle ne doit paroître qu'un métier vil & méprisable; en effet ceux qui la cultivent ne semblent s'occuper que de terres & de pierres; ils n'apportent de leurs atteliers fouterreins qu'un extérieur délabré, des mains souillées par le travail, des membres perclus ou endommagés, un tempérament maladif & ufé; ils n'offrent à nos yeux qu'un amas de matieres de nulle apparence: quand ils fe montrent au grand jour ils ont le visage enfumé, des habits & des mains noircis par le charbon; on ne les voit entourés que de débris de pierres & de scories; souvent ils sont errans & vagabonds parce qu'ils sçavent que la nature peut leur présenter en tous lieux des phénomenes dignes de leur attention. Toutes ces choses semblent rendre la profession de ceux qui travaillent aux mines abjecte aux yeux de la plûpart des hommes accoutumés à ne juger que fur les apparences; mais les personnes qui, sans s'arrêter à l'écorce, vou-

3

dront commencer par s'inftruire des principes fur lesquels la connoissance des mines est fondée, en porteront un jugement plus savorable, & verront qu'elle mérite d'être appellée une science: en esser, non-seulement elle a des principes certains pour s'appuyer dans plusieurs de ses parties; mais encore elle demande des réslexions prosondes, & ce qu'on y voit peut donner lieu à des conjectures sur ce qu'on ne voit pas, & conduire à la découverte d'un grand nombre de vérités cachées.

L'objet de cette science est trèsétendu, & chacune de ses parties exigeroit un homme tout entier; mais par malheur personne ne s'en est encore assez sérieusement occupé. Ce n'est pas que nous manquions d'ouvrages sur les mines, nous en avons plusseurs; mais je n'ai point jusqu'à présent trouvé d'auteur qui ait traité cette matiere avec méthode. J'excepte cependant de ce reproche la Minéralogie & la Métallurgie, qui fur-tout dans ces derniers tems, ont été traitées assez méthodiquement par MM. Wallerius & Woltersdorff. Îl feroit à fouhaiter qu'animé par ces exemples, quelqu'un voulût donner le même ordre aux autres branches

de cette science.

Quelque dissicile que paroisse cette entreprise, si quelqu'un vouloit seulement commencer, les obstacles s'applaniroient. Je conviens qu'il y a bien des gens qui trouveront qu'il y a trop de difficultés à acquérir des connoissances auxquelles on ne peut atteindre sans peine, sans danger & fans travail: mais comme les hommes ont depuis long-tems fait dépendre leur bonheur de la possession de certains biens auxquels ils ont attaché le plus haut prix, & comme c'est de la possession de ces biens que dépend le bien-être, non-seulement de quelques particuliers; mais encore de plusieurs Etats & Républiques, il n'est pas surprenant qu'on s'applique à des connoissances dont il résulte de si grands avantages; & tout homme qui voudra être regardé comme citoyen ne croira point au-dessous de lui de s'occuper

METALLIQUES.

à la recherche d'une plus grande quantité de matieres propres à s'enrichir, auffi-bien que la fociété.

La Lettre d'Athalaric rapportée par Cassiodore Livre X. Lettre III'. prouve très-bien les avantages qui réfultent du travail des mines; ce Prince dit en parlant des ouvriers des mines : « Intrant egentes , exeunt opulenti, sine furto divitias ra-» piunt, optatis divitiis sine invi-» dia perfruuntur, & soli sunt homines qui absque ulla nundinatione pretia videntur acquirere; cum ⇒ itaque hoc ipso Judice aurum per bella quarere nefas sit, per maria periculum, per falsitates oppro-» brium; in sua vera natura justa, » & honesta sunt lucra per quæ » nemo læditur, beneque acquiritur ∞ quod à nullis adhuc dominis ar-» rogatur. » Il n'est pas besoin d'un plus grand nombre de témoignages pour prouver ces avantages; d'ailleurs l'expérience journaliere suffit pour nous en convaincre: nous en avons un exemple frappant dans le nouveau lustre qu'ont pris les mines

de Silésie, fameuses depuis plusieurs siécles sous le gouvernement du Roi de Prusse notre glorieux Monarque: mais pour en venir à mon but, j'avouerai qu'il me paroît que l'on fait affez d'attention aux productions des montagnes, mais peu de gens ont considéré avec assez de soin la mere qui a porté ces enfans dans son sein, les voies par lesquelles elle leur a porté la nourriture qui leur est convenable, & la maniere dont elle les fait parvenir à leur perfection.

Comme je ne me propose que d'écrire en faveur des commençans à qui j'ai dessein de donner une introduction abrégée à la connoissance de l'intérieur de la terre, à la Minéraiogie & aux travaux de la Métallurgie, je suis obligé de commencer par traiter de la structure de la terre, afin d'apprendre au lecteur comment un terrein doit être disposé pour faire naître l'espérance d'y travailler avec fuccès, à l'exploitation

des mines.

Il ne faut point s'attendre à trouver ici un traité complet de Géométrie souterreine. MM. Voigtel, Beyer, & en dernier lieu M. d'Opeln ne nous ont rien laissé à désirer sur cet article; je ne prétends que faire connoître ce qu'on appelle Filons & Veines métalliques; quelle est leur direction, les espérances que l'on peut concevoir en trouvant de certaines substances minérales, &c. Cet objet est très-étendu & il n'est pas possible de donner là-dessus des régles constantes & qui ne se démentent jamais: il suffira de faire voir en général la conduite qu'on aura à tenir lorsque certains cas se présenteront. Voilà pourquoi ce que je dis ne s'adresse qu'à des commençans qui doivent avant tout, sçavoir ce que c'est que les fentes, les filons, les couches, &c. Il est à propos qu'ils descendent en même tems dans les fouterreins des mines; ils ne peuvent s'en faire une idée en demeurant à la furface de la terre; les routes qui conduisent à ces demeures profondes sont des bures ou puits, qui partent de la surface de la terre pour descendre dans son intérieur : c'est

une opération pénible qui demande de la force dans les bras, & des pieds bien affurés; ce ne font que des échelles placées perpendiculairement qui servent à conduire, non sans peine & fans danger dans ces atteliers fouterreins. Voyez la Planche I. ou Frontispice AB.

CHAPITRE II.

Des Montagnes, des Fentes & des Filons

ous allons maintenant en-trer en matiere, & nous examinerons le terrein propre aux mines; mais avant que de voir une mine, confidérons la position du pays que nous avons à connoître. Si nous regardons les montagnes & la maniere dont elles sont enchaînées, (car celles qui sont isolées & détachées ne promettent pas d'abondantes mines,) nous trouvons qu'on doit les diviser en antérieures, en moyennes & en hautes: on appelle mon-

zagnes antérieures, celles qui commencent à s'élever peu à peu en venant de la plaine, & qui ont par conféquent une plaine devant elles, & un terrein qui va en s'élevant derriere elles: ce terrein quand il a de l'étendue se nomme montagne moyenne; mais lorsque la montagne est parvenue à sa plus grande hauteur, & commence à s'incliner ou à redescendre, on la nomme dans cette partie montagne haute. Plus la pente d'une montagne est douce en s'élevant, eu égard à sa hauteur, vers son fommet, plus on a lieu d'espérer qu'on y trouvera des métaux, & de présumer qu'elle est propre à leur formation: ce principe n'est pas sans fondement; en effet, plus ces montagnes occupent d'espace en montant, plus on a lieu de se flatter d'y trouver des filons qui continuent long-tems à être en bon état; c'est ce qu'il faut sur-tout observer dans les filons par couches & dans ceux qui font les plus paralleles à l'horifon.

Une montagne qui s'éleve bruf-

quement & qui redescend de même; est ordinairement composée, soit d'une roche dure, soit de grais, soit d'une autre pierre non métallique, ou bien elle est composée de fragmens ou d'une roche brifée; les lits de pierre qui s'y trouvent ne font point continus & ne paroissent avoir pris de la liaison que par la longueur du tems. Ces fortes de montagnes ne méritent pas qu'on les travaille pour l'exploitation des mines. En effet, 1° comme elles font pleines de fentes & de crevasses, il faut nécessairement que les eaux de la furface de la terre & les impresfions de l'air s'y fassent sentir, & troublent la nature, tandis qu'elle est occupée à la formation des métaux. 2° S'il s'étoit par hazard formé une petite quantité de métal dans une montagne de cette espéce, il en couteroit infiniment pour les charpentes & les étais qu'on seroit obligé de faire pour soutenir une roche brifée dans toutes ses parties; & quand même on viendroit à bout à force de dépenses & de maçonnerie de remédier à ces inconvéniens, on courroit risque, 3° de parvenir jusqu'à la fin du filon sans avoir trouvé de quoi retirer ses frais, parce que ces sortes de montagnes redescendent aussi brusquement qu'elles se sont élevées.

Lorsqu'on a trouvé une montagne telle qu'on souhaite, & dont la pente est douce, il faut examiner saposition par rapport au soleil; cet astre qui échauffe toute la nature, fait aussi sentir sa chaleur jusqu'aux corps renfermés dans l'intérieur de la terre; il produit cet effet plus fortement lorsqu'il peut luire pendant toute la journée sur le terrein qui les renserme. En effet, nous remarquerons que l'or qui est le premier & le plus parfait des métaux, se trouve par présérence dans les climats les plus chauds; on en voit la preuve à la côte d'Or en Guinée, dans le Mexique & dans la Péninsule de l'Inde: on m'objectera peut-être l'exemple de la Hongrie; mais on sçait que dans ce pays, les journées sont aussi chaudes que les nuits sont froides. L'argent, le

cuivre, le plomb résistent plus au froid dans leur formation, & l'on en trouve en Allemagne, & même dans les pays les plus septentrionaux, tels que la Suéde, la Norwége, la Russie, &c. L'étain seul semble exiger un climat tempéré, * c'est pour cela qu'on ne le trouve gueres, ou même point du tout, dans les pays du Nord. J'ai rapporté toutes ces choses pour faire voir que le foleil agit même dans le fein de la terre, & contribue à la formation des métaux: il est donc important de bien observer l'exposition d'une montagne par rapport au foleil.

Il faut aussi faire attention aux eaux; en effet, il y a des rivieres qui passent au pied des montagnes, & il y a d'autres eaux qui ont leur source dans leur sein: on doit observer très-exactement ces dernieres pour voir si elles

* Ces regles que M. Lehmann donne ici sont sujettes à des exceptions: en effet il nous vient de l'étain des Indes Orientales qui est un pays très-chaud, & l'on trouve des paillettes d'or dans un très-grand nombre de rivieres, telles que le Rhône, le Rhin, l'Ariege, la Sala, &c.

font minérales, si les terres qu'elles entraînent font métalliques, & quel est le métal dont elles font chargées : cet examen peut faire juger avec assez de certitude de ce que contient la montagne elle-même. Les rivieres entraînent fouvent par la rapidité de leur cours des fragmens & des débris de la montagne, quoiqu'en particules déliées; elles les charient jufqu'à ce qu'elles rencontrent foit un obstacle soit un coude dans leur lit; pour lors quand on veut examiner la terre on se sert avec succès de la sebille ou sibille, * & l'on observe si le fable qui s'y trouve est par-tout de la même nature, ou s'il s'y trouve des parties métalliques que l'on esfaye alors par d'autres moyens convenables: dans ce cas, on remonte la riviere, & l'on observe avec exac-

^{*} La sebille est une espèce d'écuelle ou de vaisseau profond de bois, dont on se sert pour laver le fable des rivieres, afin de voir s'il contient de l'or ou quelque autre Substance métallique: l'Auteur expliquera plus loin comment cette opération se fait, en parlant du lavage des mines.

14 L'ART DES MINES

titude jusqu'à quel endroit on voit de ces traces métalliques dans le fable: lorfqu'on cesse d'en trouver, on a tout lieu de présumer qu'on y rencontrera le filon dont ces fragmens ou ces particules ont été détachés; alors non-feulement il faut avoir recours aux régles ordinaires qui indiquent la présence des mines, mais encore il faut se servir du niveau d'eau pour voir si l'eau n'incommoderoit pas dans les fouterreins en cas qu'on voulût faire un puits ou une ouverture profonde de ce côtélà, & si dans le tems des crues d'eau les ouvrages ne courront point rifque d'être inondés; ou bien il faut. examiner si l'on ne pourroit pas tirer parti de ces eaux mêmes pour les lavoirs & les boccards ou pilons que l'on sera dans le cas d'y établir par la suite. Il ne faut point s'atten-dre à d'autres régles là-dessus, il suffit d'avoir dit en peu de mots la maniere dont un Minéralogiste examine une montagne; le reste doit s'acquérir par l'expérience & par

15

l'infpection des mines mêmes & fur des desseins & des plans qui auront été levés avec soin.

J'ajouterai cependant encore ici, qu'avant de considérer une montagne, il faut d'abord examiner si l'on aura le bois nécessaire pour les charpentes & travaux à faire dans l'intérieur de la terre & à sa sursace : ce point est un des plus essentiels, car la cherté du bois, les frais du transport & du charbon, les dépenses pour les charpentes, &c. sont cause que chez nos voisins les Saxons, un grand nombre de mines très-riches ne peuvent être exploitées, & plufieurs forges ne peuvent être mifes en valeur, quoique les mines de fer y abondent. Il est certain que ces inconvéniens font plus de tort qu'on ne pense à un Souverain, & les Ministres chargés de ses finances doivent non-seulement prendre garde aux revenus actuels du Prince, mais encore étendre leurs vûes jusqu'à ceux de ses successeurs, *

* En Allemagne les Souverains ont le dixieme du produit des mines qui s'ex-

Si la riviere passe auprès d'un endroit où l'on fait des coupes réglées de bois & où l'on peut faire du flottage, on pourra aisément remédier à cet inconvénient.

Après avoir donné ces notions préliminaires, nous allons descendre dans l'intérieur de la terre; ce qui peut d'abord nous arrêter c'est le défaut de guide : dans les endroits où personne n'a encore fouillé, il est impossible de connoître tout d'un coup l'intérieur des montagnes; il faut donc avoir recours à différens moyens pour découvrir ce qu'elles renferment. Le premier qu'on nous présente est la baguette divinatoire, *

ploitent dans leurs Etats, & quelquefois ils s'y intéressent encore plus considéra-blement. On sçait que les mines sont une partie importante des revenus de la Mai-

fon de Saxe.

*L'Auteur de cet Ouvrage a fait une Differtation Allemande sur la Baguette Divinatoire, dans laquelle il prouve la futilité des prétendus effets de cette Baguette, qui ne sont fondés que sur la crédulité du peuple. Cet Ouvrage peut être utile en Allemagne où bien des personnes donnent encore dans ces fortes de rêve-

c'est une double branche de coudrier du jet d'une année; ou bien d'autres se servent d'une baguette artificielle faite des fils entrelassés de tous les métaux fondus, passés à la filiere & tissus à un certain jour, à une certaine heure & avec différentes cérémonies puériles. Mais tant qu'on ne nous fera point voir l'analogie intime qui peut se trouver entre une baguette de cette espéce & les filons métalliques, ou les mines qui sont dans le sein de la terre, on nous dispensera d'ajoûter soi à de pareils fecrets; il faut donc avoir recours à d'autres voies, & prendre la peine de chercher foi-même les indications nécessaires. Nous trouvons d'abord vers le bas d'une montagne une pente douce, ombragée par des arbres touffus, couverte de plantes vivaces, ornée de fleurs, le terrein en est leger, spongieux & fertile. Il faut examiner si la terre est par-tout de la mê-

ries; cette Differtation de M. Lehmann, estinsérée dans le premier Tome d'un Journal Littéraire qui paroît à Berlin sous le titre d'Amusèmens Physiques. me épaiffeur, s'il n'y a point dans quelques endroits des lieux où l'humidité s'arrête; ce font des preuves certaines qu'il y a des fentes au-deffous; fi la montagne n'est que trèspeu ou point du tout couverte de terre, ces endroits s'appercevront

encore plus aifément.

Mais avant que d'aller plus loin, il faut que je dise ce que c'est que fente & filon. On appelle roche entiere celle qui est pleine dans toutes fes parties, fans qu'il s'y trouve d'ouvertures, & qui est par-tout de la même nature; si la roche est séparée dans quelques endroits, de maniere qu'il s'y trouve un intervalle vuide, cet intervalle se nomme fente, & on dit que la roche est fendue. Si cette fente est remplie d'une substance minérale différente de la roche, ou si elle contient de la mine, on la nomme filon. On donne différens noms aux fentes aussi-bien qu'aux filons, en raison de leur rapport avec la boussole des mines. (Voyez la Planche II. fig. 2.) C'est ainsi qu'une sente ou un filon qui tombe fur 7 ou 8

heures s'appelle fente ou filon tardif. Les ouvriers des mines d'Allemagne distinguent aussi par différentes dénominations les fentes, eu égard à leurs différentes positions, par rapport aux différens points du ciel; cependant souvent les noms qu'on leur donne défignent la qualité des substances qu'elles contiennent : c'est ainsi que, 1° on nomme une fente noble celle sur laquelle on trouve des mines, quand bien même elles ne feroient que superficiellement attachées aux côtés de cette fente : en effet, pour lors le mineur peut concevoir les espérances les plus certaines, que plus il continuera de travailler sur cette fente, plus il la trouvera chargée de mine, jusqu'à ce qu'enfin elle se perde & se change en un filon, c'est-à-dire, jusqu'à ce que sa capacité soit entierement remplie de mine. 2º L'on nomme fentes aqueuses celles par lesquelles l'eau passe: si ce sont les eaux de la surface de la terre qui y passent en abondance, ces fentes ne valent rien; mais si elles donnent passage à des

eaux qui viennent de l'intérieur de la montagne, elles promettent quelquefois qu'on y trouvera de la mine; c'est là-dessus qu'est fondée la façon de parler des mineurs, qui disent: Lorsqu'on trouve de l'eau, on trouve aussi de la mine. Pour lors ces sortes de fentes ne sont point à rejetter. 3° Les fentes de la plus mauvaise espéce sont celles qui ne sont remplies ni de mine ni de roche, mais d'une argille graffe au toucher, & comme favoneuse, qui est ou rouge ou verte, ou bleue, &c. Ces sortes de fentes ne promettent rien de bon; en effet, elles prouvent que bien loin d'y produire une minéralifation, la nature n'a pas même été capable d'y produire de lapidification: outre cela ces fortes de fentes rendent une montagne peu compacte, fur-tout lorsqu'elles font confidérables.

Lorsque les fentes conservent toujours une même direction, jusqu'à l'endroit où elles se terminent, on les appelle fentes régulieres, mais lorsquelles changent de cours, ou de

direction ou d'inclinaison, ou bien sa après avoir été en ligne parallele avec une autre fente ou filon, elles s'en écartent & prennent une route oppofée à celle qu'elles suivoient auparavant, on les nomme fentes irrégulieres : cela fait voir la raison pourquoi les mineurs quand ils n'ont point de filon décidé, font passer pour un équivalent deux ou trois fentes qui ont la même direction, ce que les officiers des mines ne peuvent désapprouver, attendu que l'expérience fait connoître que toutes ces fentes doivent se réunir dans un certain point, & formeront alors ce qu'on nomme une fente capitale, que l'on pourra travailler avec profit; ou bien si cela n'arrive pas, on pourra du moins se flatter que que qu'une de ces fentes fournira une mine qui méritera d'être exploitée. Lorsque les Mineurs trouvent une quantité modérée d'eau dans les fentes, ils s'en réjouissent, parce qu'ils se flattent qu'une fente de cette espéce sera remplie de mine vers l'endroit où elle se termine, & que c'est - là ce qui empêche les eaux de s'écouler au travers, de forte qu'il faudra nécessairement qu'elles aillent se perdre dans les réfervoirs qu'on pratiquera pour les recevoir. On peut regarder comme des fentes de cette espéce la plûpart des filons qui font accompagnés des deux côtés de leur écorce ou liziere nommée salband par les Allemands, & qui du reste sont remplis de mines compactes & d'une bonne qualité, ou du moins de substances qui donnent des espérances : telles font le Spath, les Pyrites, &c; mais lorsque ces fentes sont remplies de Quartz & garnies de crystallisations on n'a point lieu de se flatter de grandes espérances; cela vient de ce que le Quartz & le Crystal par euxmêmes font peu propres à recevoir les métaux, & à leur fervir de matrices ou de minieres : c'est aussi pour cela qu'il est très-rare de trouver des mines d'une bonne qualité dans ces fortes de pierres auxquelles elles ne peuvent s'attacher que superficiellement; pour lors on ne retireroit pas ses frais, si on vouloit les exploi-

ter; cependant il faut toujours continuer à les détacher, attendu que lorsqu'on les a passé, on retrouve fouvent plus loin la roche entiere. Quand une fente ou un filon font dans ce cas, les mineurs Allemands disent qu'ils ont donné dans des Drusen, * & ces Drusen sont encore plus fâcheuses quand elles se trouvent dans des filons effectifs que dans des fentes; car quoiquelles fournissent un excellent fondant dans la fusion de la mine, elles mettent pourtant obstacle à la formation des mines dans le sein de la terre, comme on vient de le faire observer.

Je devrois parler actuellement des filons, mais comme pour en juger aussi-bien que des fentes, on a un besoin indispensable de la boussole minéralogique, je vais donner la defcription de celle qui est le plus en

^{*} Le mot Allemand Druse signifie glande, & l'on donne ce nom à des cavités vuides & souvent tapissées de crystallisations, qui se trouvent quelquesois dans les filons: on croit que ces cavités ont été vuidées, parceque la mine qui y étoit contenue a été détruite ou décomposée.

usage, c'est celle que l'on nomme Boussole manuelle, c'est d'elle dont on se sert le plus communément, car il y a une autre boussole qui est du ressort de la Géométrie souterreine. La boussole des mines dont il s'agit ici est représentée par la fig. 2 de la Planche II. ce n'est qu'une boîte ronde qui peut être d'argent, de cuivre jaune, ou d'ivoire, mais non de fer, car cela empêcheroit l'effet de l'aiguille aimantée. Au milieu de la plaque représentée dans la figure 2. il s'éleve une pointe perpendiculaire a, sur laquelle est posée en équilibre une aiguille d'acier aimantée c, dont la pointe b est toujours tournée vers le nord, à moins que le voisinage du fer ou quelqu'autre cause ne vienne à lui faire changer cette direction. On adapte un verre blanc sur la boîte pour empêcher la poussiere de s'y infinuer, & autour de ce verre on met un limbe ou cercle représenté dans la figure ddd, qui sert à indiquer les heures ; on peur aussi y faire graver, comme on le voit, un quart de cercle ef, qui sert à mon-

trer en même-tems les degrés d'inclinaison des filons; on nomme filon incliné celui qui est incliné du 50°. jusqu'au 20°. degré; on nomme filon couché celui dont l'inclinaison est audessous de 20 degrés; celui dont l'inclinaison est moindre que de 5 degrés , s'appelle filon horisontal. Le filon qui est incliné depuis le 90°. jusqu'au 80°. dégré, se nomme filon perpendiculaire ou droit, & les Allemands appellent tonleg un filon dont l'inclinaison est depuis le 60°. jusqu'au 80°. degré. Enfin on adapte fur cette boussole une regle mobile. Il y a sur le cercle des heures, 24 divisions sur lesquelles on met le nom des heures, suivant lesquelles on donne aussi différens noms aux filons; c'est ainsi qu'on nomme filon debout celui qui court depuis 12 heures jusqu'à 3. Ceux qui ont leur cours depuis 3 heures jusqu'à 6, s'appellent filons du matin ou du levant; ceux qui ont leur cours depuis 6 jusqu'à 9 heures, s'appellent filons du soir ou du couchant. Enfin les filons dont le cours est depuis 9 heu-Tome I.

res jufqu'à 12 heures, se nomment filons inclinés. Il est encore nécesfaire de faire graver sur le cercle des heures les 4 points du ciel; sçavoir l'Orient, le Midi, l'Occident & le Septentrion; afin de pouvoir s'en fervir lorsqu'on est hors de la mine. C'est-là l'instrument dont on a besoin pour reconnoître une sente ou un filon, & pour les désigner par le nom quileur convient. Passons maintenant à l'examen des filons.

à l'examen des filons. Les filons font comme des veines répandues dans le corps d'une montagne; elles font remplies, foit de mines, foit d'autres substances; elles ont une partie de la roche ou montagne, qui est au-dessus d'elle & qui leur sert de toit; & une autre partie au-dessous sur laquelle ces veines ou filons sont portés & appuyés. On donne différens noms aux filons, fuivant les différentes heures auxquelles elles se rapportent, comme nous l'avons déja dit. Tant qu'ils confervent leur direction & leur dimension on dit qu'ils ont leur vrai cours; mais aussi-tôt qu'ils changent de direction on les appelle filons rébelles: tant qu'ils ont leur cours en droiture ils marchent toujours fur la même ligne d'où ils font partis; ainsi un filon du matin qui partira du point qui répond à 4 heures du matin quand son cours ne varie point, doit marcher vers la même heure du côté du soir . &c.

Outre les filons dont on vient de parler, il y en a encore une espéce à laquelle on ne peut point proprement donner le nom de filon, c'est ce qu'on nomme couche : une couche est une espéce de filon qui ne coupe pas comme les autres la montagne en longueur, mais qui s'étend en largeur; il y a des couches qui sont fort légeres, d'autres ont des dimensions considérables; elles ont comme les filons une partie supérieure, ou un toit qui les couvre & une partie inférieure ou sol, fur lequel elles sont portées; c'est-à-dire, les couches se distinguent sensiblement de la roche qui est au-dessus & au-dessous d'elles : lorsque ces couches sont disposées par lits, de maniere qu'entre une foible masse de mine il se trouve une masse d'une autre fubstance fossile, les Allemands les nomment geschutte, ce qu'on peut rendre par couches mêlées. Si on trouve une masse de mine qui ait de 5 à 7 verges d'épaisseur, les Allemands les appellent flockwerk, mine en masse, (minera cumulata), pour lors elles n'ont point de toit ou de partie qui les couvre, ni de sol sur lequel elles soient portées, c'est-à-dire, elles ne se distinguent point d'une façon marquée de la pierre ou roche qui est au dessus & audessous d'elles; mais ces deux parties font remplies & occupées elles-mêmes par la mine dont ces masses sont composées ; cependant cette régle souffre des exceptions, quoique rares, comme on voit à Gossar au Hartz *. Voilà comment on divise les mines eu égard à leur direction.

Confidérons maintenant comment

^{*} Tout le monde connoît les mines du Hartz, elles sont situées dans le Duché de Brunswick, & appartiennent à l'Electeur de Hanovre & au Duc de Brunswick.

on divise les filons, en raison de leur volume: lorfqu'ils font d'une grande force, on les appelle filons capitaux; s'ils font minces, on les nomme vénules (en Allemand træmmer); fi ces vénules continuent leur route par desfous une riviere pour aller dans une montagne placée de l'autre côté, on les nomme vénules opposées; (gegen-træmmer): fouvent ces vénules partent & se séparent d'un filon capital, pour lors on dit que le filon se partage en vénules; souvent aussi ces vénules marchent isolées dans une montagne, & peu à peu elles viennent se joindre à un filon capital, ce qui l'enrichit ordinairement, c'està-dire, le rend plus considérable & plus chargé de mine ; cela facilite aussi le travail, parce qu'alors on n'est obligé de travailler que sur le filon principal, sans qu'il soit besoin de s'embarquer dans des dépenses pour aller courir après les autres vénules qui se perdent souvent dans la montagne.

On divise encore les filons, eu égard aux substances qu'ils contien-

nent, en nobles ou précieux, & en ignobles ou communs. Les premiers sont ceux qui contiennent des mines, ou du moins qui donnent lieu d'efpérer qu'on en trouvera par la fuite; les derniers font ceux qui font stériles, & ne contiennent que des substances non-métalliques, comme de la Blende, du Kneiss, * du Quartz, du Spath, &c. ou bien ces filons ne contiennent que des pierres détachées, de l'argille, &c. Lorsque des filons de cette espéce viennent se joindre à un filon principal, on dit en lan-

* L'on nomme Kneiss dans les mines d'Allemagne, une espèce de roche trèsdure que les ouvriers ont beaucoup de peine à détacher avec leurs outils ; ils sont très-fâchés lorsqu'ils la rencontrent jointe aux mines; d'ailleurs sa qualité réfractaire, ou difficile à fondre, fait qu'elle nuit au traitement de ces mines dans les travaux métallurgiques. Le Kneiff ressemble à de l'ardoise, mais il est beaucoup plus dur & n'est point feuilleté comme elle; c'est un melange de quartz, de mica, de grais, qui forme une roche d'un gris noirâtre : quand on la rencontre on se flatte que l'on ne tardera pas à trouver une mine d'une bonne qualité.

gage de Mineur, que le mauvais filon a dégradé le filon principal. Lorfqu'un filon qui ne contient que ces mauvaises substances se joint aux filons nobles, il arrive assez fouvent qu'il les dérange & leur fait changer de direction; on dit alors que le mauvais filon a comprimé le bon. Souvent le bon filon continue à marcher selon sa premiere direction à côté du mauvais filon, & par conséquent il n'en a été qu'un peu repoussé, alors on dit que le filon a fait un saut.

Lorsque deux filons marchent à côté l'un de l'autre sans se joindre, on dit qu'ils courent parallelement. Il arrive assez souvent que des filons vont aboutir jusqu'à la surface de la terre, où on peut aisément les appercevoir, alors on dit que le filon se montre au jour. Mais quand un filon se perd entierement dans la prosondeur d'une montagne, on dit que le filon se précipite. Lorsque deux filons se coupent à angles droits, on dit qu'ils sont la croix. Ces sortes de filons sont les plus avantageux, &

lorsque cette croix s'ensonce dans la terre les deux filons s'enrichissent mutuellement. On nomme filons obliques (en Allemand tonlege) ceux qui ont beaucoup d'inclinaison, ce qui est cause que les tonnes ou seaux dans lesquels on charge la mine ne peuvent point descendre perpendiculairement par les puits ou bures; c'est ce qu'indique le mot Allemand

qu'on donne à ces filons.

Il me semble que ce qui vient d'être dit sur les fentes & les filons suffira pour les commençans, en faveur de qui j'ai entrepris cet ouvrage; cela pourra du moins les mettre en état de faire une description générale d'une mine; car lorsqu'il s'agit de donner des descriptions particulieres des mines d'un pays, on ne peut acquérir les connoissances nécessaires pour cela qu'en les visitant avec foin, & en levant des plans exacts de ces mines & de leurs fouterreins. Nous allons voir maintenant comment il faut s'y prendre pour élever les bâtimens nécessaires sur les filons après qu'ils ont été fouillés.

Cette fouille se fait en écartant la terre végétale ou la premiere couche qui est à la surface, & en examinant, si suivant les régles que nous avons données ci-dessus, on découvrira quelques indices de mines.

CHAPITRE III.

De l'exploitation des Fentes & des Filons.

N A raifon de commencer les travaux nécessaires pour l'exploitation d'une sente ou d'un filon, lorsqu'on le trouve accompagné d'une espéce de substance sossile de bon augure, tel qu'est un Spath tendre, une blende * qui ne soit point trop ferrugineuse, ou ce qu'on nomme le Besteg, qui est une terre argilleuse très-

^{*} Le Spath est une pierre calcaire demitransparente, seuilletée & qui varie considérablement; la Blende est une substance ou jaune, ou rouge, ou noire, qui ressemble à de la mine de plomb. L'Auteur expliguera ces termes en donnant la description des minéraux.

Ces travaux se commencent de deux manieres après en avoir obtenu la permission de l'Intendant des mines, & lui avoir fait connoître l'étendue & les mesures du terrein qu'on veut exploiter. La mesure dont on se sert pour cela s'appelle en Allemand fundgrube ; elle fe prend de l'endroit où un filon a été mis à nud, & où l'on a commencé à descendre des seaux & des cordes : cette mesure varie pour la longueur & la largeur : en Saxe elle est de 60 lachter * ou verges , en Hongrie de

* La mesure dont on se sert dans les mines d'Allemagne s'appelle Lachter, elle fait 3 aunes \(\frac{1}{2}\) de Dresde, & chaque aune est de deux pieds; ainsi la verge est de sept pieds en Misnie; mais cette mesure n'est point la même par-tout.

28, & dans d'autres endroits de 42 verges. Ce que l'on appelle Maosse, ou mesures dans les mines d'Allemagne, font des espaces que l'on prend auprès de l'endroit où le filon a été mis à nud, en se tenant toujours sur le même filon ; leur longueur est ordinairement de 40 verges, ou même dans de certains cantons, seulement de 28. Ces espaces n'ont que 3 1/2 verges dans la partie supérieure, & autant dans la partie inférieure de la pente de la montagne; on les nomme supérieurs, lorsqu'ils remontent la montagne, & inférieurs, quand ils vont en descendant.

Pour lors on va chercher le filon; foit par le moyen des bures ou puits, foit en faisant des percemens ou galleries: nous allons parler de ces deux choses. Si l'on perce un puits de haut en bas, il faut d'abord sçavoir à quel usage on le destine; si c'est pour descendre dans la mine, pour faire monter le minerai, pour épuifer les eaux, ou pour renouveller l'air. Les puits de la premiere espéce ne se font qu'afin de pouvoir descendre.

dre dans l'intérieur de la terre à l'aide des échelles. Il est rare qu'on ait des puits pour cet usage seul; ils sont ordinairement joints ensemble pour différens usages à la fois, par exemple, pour épuiser les eaux & pour tirer la mine; parce que, comme on doit toujours avoir l'œil à ces puits, on est par-là à portée de s'appercevoir des réparations qui peuvent être nécessaires aux charpentes, &c. Lorsque deux puits font réunis, on donne ordinairement à leur ouverture la longueur d'une verge & demie (neuf pieds & demi,) & la largeur d'une demi - verge (3 1/2 pieds) ou d'un peu plus. Pour former ces puits, on commence par ôter la terre végétale, & on la range de côté, suivant la longueur & la largeur qu'on veut donner à son puits; on détache ensuite la roche qui est au-dessous à coups de pioche, de ciseau, ou bien avec d'autres outils de fer, ou lorsqu'elle est trop dure, on la fait fauter avec de la poudre à canon: nous aurons occasion de dire plus bas comment cela se pratique.

Quand on est venu au point de ne pouvoir plus se débarrasser avec la main de la roche qu'on a détachée, on est dans l'usage de placer un tourniquet à l'entrée du puits; cela se fait en mettant des deux côtés de fon ouverture des jumelles ou appuis de bois très-forts, sur le haut desquels on enfonce perpendiculairement des empoifes qui sont ouvertes par le haut, afin de recevoir les tourillons de fer qui fortent des deux extrémités du tourniquet, qui est un cylindre de bois : & afin que ces tourillons puissent se mouvoir avec facilité, on attache autour du cylindre une corde, aux deux bouts de laquelle on met deux feaux qui fervent à tirer la mine & la pierre qu'on a détachée dans les fouterreins; un ouvrier est destiné à faire aller le tourniquet, ce qu'il fait en tournant la manivelle qui est adaptée aux tourillons : par ce moyen il tire tout ce qu'on a mis dans les feaux qui sont au bout de la corde ; on destine une place tout auprès du tourniquet pour y vuider les substances qu'on a fait

monter au moyen des seaux. Cet endroit se nomme le magasin. Pour garantir les ouvriers de la pluie, de la neige ou du vent pendant qu'ils travaillent, on éleve au-dessus de l'endroit où est placé le tourniquet un angar ; c'est une cabane formée de planches, qui n'a rien de remarquable, sinon qu'on la place communément suivant la direction du filon fur lequel on a descendu le puits; c'est-à-dire, que si, par exemple, le filon marche fous terre vers l'Orient ou vers l'Occident, on place aussi la cabane ou l'angar dans cette direction. Le puits par lequel on retire les seaux de la façon qui vient d'être décrite se nomme puits ou bure à tirer; celui par lequel les ouvriers montent & descendent, est ordinairement tout à côté du premier. Ces puits font ou simplement percés autravers du roc, ou ils sont revêtus d'une charpente; ce qui se pratique le plus communément, sur-tout pour peu que les puits aillent obliquement; car fans cela les feaux pourroient souvent s'arrêter en montant ou en descendant. On revêt le puits d'une charpente, soit pour lui-même afin d'empêcher l'éboulement des terres & l'écroulement des roches, & pour le rendre plus durable, soit pour faciliter la montée & la descente des seaux, soit enfin pour la commodité des ouvriers. Voyez la Planche I. C.C.

Avant que de parler de la maniere dont se construit la charpente, il faut avertir le lecteur que les deux côtés les plus courts du puits qui est · un quarré long, s'appellent les petits côtés, nous aurons occasion d'en parler plus d'une fois. La construction de la charpente se pratique de différentes manieres, suivant l'exigence des cas: on fait entrer à force des folives qui vont d'un des petits côtés à l'autre, & on les affujettit avec foin, après quoi on place par-dessus d'autres solives de bois équarri, qui ont toute la largeur du puits, afin de retenir en tout sens la substance terreuse ou pierreuse de la montagne, & pour empêcher la terre & la pierre de s'ébouler, & le puits de se com-

bler ; ou bien on retient encore la terre au moyen d'un chassis quarré ou d'une boîte faite avec des pieces de bois très-fortes, qui s'affemblent les unes dans les autres, ce chassis est en état de résister pendant fort long-tems à la pression de la montagne. Le puits dont la coupe est représentée dans la Planche I, qui est au frontispice, est garni d'un chassis de charpente de cette espéce : on garnit aussi quelquesois les puits ou bures avec des planches ou madriers.

Les puits qui servent à tirer la mine font auffi communément revêtus de lattes qui sont attachées les unes aux autres, dans leur longueur, par des cloux qu'on recouvre de feuilles de tôle ou de lames de fer, afin de faciliter la descente des seaux: ces lattes sont attachées à des morceaux de bois affujetis & pofés en travers à l'entrée du puits. Sur ces lattes on attache des planches afin que les feaux ne rencontrent aucun obstacle; mais pour empêcher que les feaux en montant ou en descen-

dant ne viennent à se rencontrer, on forme au milieu du conduit pratiqué avec des planches une espéce de séparation ou de cloison avec des lattes; cette cloison fait que les seaux restent toujours à une certaine distance les uns des autres. Pour garantir de tout accident les personnes qui descendent ou qui montent par ces puits, on pratique encore à un des côtés du puits une séparation faite avec des planches qui s'emboîtent dans les solives équarries dont le puits est revêtu; par ce moyen on est à l'abri des inconvéniens qui arriveroient, si lorsqu'on tire un seau rempli il venoit à en tomber quelque chose, ou si la corde venoit à rompre; ce qui feroit retomber le feau dans l'endroit où on le remplit sous terre.

Le puits destiné à monter & à descendre, se construit de la même maniere, avec la seule dissérence qu'on le garnit d'échelles, dont chacune, fuivant l'usage des mines d'Allemagne, a 12 aunes ou 24 pieds de longueur, elle est composée de 24 échel-

sont à leurs extrémités, & qui ont la forme d'une S. Tant que le puits descend en ligne droite, & sans aller en pente, & tant qu'on peut en tirer un feau avec une corde, on nomme le puits, puits de jour ; mais fouvent différentes circonstances sont cause qu'on ne peut plus faire aller un puits perpendiculairement, alors on forme un pallier ou un espace assez grand pour pouvoir

on accroche plusieurs échelles les unes aux autres par des crochets qui y placer un second tourniquet qui doit fervir à un nouveau puits; ce pallier qui se nomme hornstadt en Allemand, doit être affez spacieux pour recevoir deux ouvriers qui puiffent faire marcher le tourniquet, & pour pouvoir y faire un amas de mine; il faut aussi que ce second tourniquet ne foit point placé précifément au-dessous du premier puits, attendu que les ouvriers qui y travaillent seroient exposés à être blesfés par ce qui pourroit tomber sur leurs têtes. Voyez la Planche I. ou Frontispice . F.

Il nous reste à parler des puits dans lesquels on se fert d'une machine à moulettes pour tirer la mine; on les fait, & on les garnit d'une charpente comme toutes les autres espéces de puits, avec la seule différence que ces machines à moulettes font mises en mouvement & tournent par le moyen du vent, de l'eau ou des chevaux. Elles ont l'avantage de pouvoir tirer un poids plus considérable, & d'une profondeur plus grande que les tourniquets dont nous avons par-

lé. Nous allons décrire celles qui font mues par des chevaux, comme les plus ordinaires; cette machine est construite de la maniere suivante: Voyez la Planche II. Figure 1. On forme une cuve de bois au milieu du terrein qu'on a choisi pour y placer la charpente ou l'angar qui couvre le puits: dans cette espéce de cuve on place un billot de bois très-fort, au centre duquel on fait un trou ovale, dans lequel on adapte une cuvette de fer pour recevoir le pivot A de l'aissieu B; cet aissieu est un morceau de bois très-fort, au haut duquel aboutit la lanterne C, qui n'est autre chose que des petits morceaux de bois placés circulairement autour de l'aissieu, à une certaine distance les uns des autres; c'est autour de cette lanterne que s'entortille la chaîne de fer D, à laquelle sont attachés les seaux qui servent à tirer la mine du fond des fouterreins : cette chaîne de fer est portée par deux appuis EE, ou deux fortes poutres de bois qui la font aller par - dessus le puits F, au-dessus duquel on ne peut point





précifément placer l'angar ou le toit X; & chacun des deux bouts de cette chaîne, c'est-à-dire, la partie qui descend & celle qui monte, passe fur un cylindre particulier pour entrer dans le puits, ce qui fait qu'elle descend & monte plus perpendiculairement; ces cylindres sont assujettis à la charpente du puits. Au bas de l'aissieu, mais plus haut que la cuvette, il y a des bras, c'est-à-dire, des pieces de bois 1, 1, qui traversent l'aissieu, c'est à leur extrémité qu'on attache des palonniers 2,2, auxquels on attache les chevaux qui font aller la machine. Il y a encore ici un morceau de bois fort pesant, garni de pointes de ser, qu'on nomme le chien, il est suspendu à la machine à moulettes, sert à arrêter tout d'un coup le travail, parce qu'en le laissant tomber les pointes s'enfoncent dans la terre de l'aire *. Dans de certains endroits on se sert au lieu de chien, d'une espéce de roue dentée; mais alors il faut que la ma-

^{*} Cela n'a pu être représenté dans la Planche que ces petits détails auroient pu rendre trop confuse.

chine soit différemment disposée. On fe fert de 2, 3 ou 4 chevaux pour faire tourner la machine à proportion du poids que l'on a à tirer; & celui qui fait marcher les chevaux a une

banquette pour s'asseoir.

La pierre ou roche inutile qui se tire de la mine se met en tas à peu de distance de la cabane, afin que les ouvriers n'ayent pas trop loin à aller avec leurs brouettes. La mine ou le minerai qui a été tiré de la terre se conserve dans la cabane même ou dans un angar, ou magasin destiné à cet usage, qui est plus grand que celui qui est au-dessus du puits : En Allemagne il est destiné au logement d'un officier des Mines, qu'on nomme le gardien, ou d'un ouvrier : ce lieu fert aussi à rassembler les ouvriers, & c'est où on en fait l'appel après la priere; c'est aussi dans cet endroit que l'on renferme les outils des mineurs, & c'est-là qu'on les leur diftribue; c'est encore près de-là que font les serruriers, destinés à faire ou à réparer les outils de fer & d'acier dont on a befoin pour l'exploitation de la mine.

Voyons maintenant ce qui se passe dans l'intérieur de la terre. La premiere chose qui se présente est ce qu'en Allemand l'on nomme Strecke ou boyau, c'est un chemin semblable à une gallerie que l'on pratique tout droit sous terre : Voyez la Planche I. ou Frontispice, DD; ces boyaux fervent, foit à chercher des filons, foit à faire écouler les eaux, & les conduire jusqu'à la machine destinée à les tirer de la mine, foit à conduire le minerai jufqu'à l'endroit où on le rassemble. On fait aussi assez souvent de ces boyaux pour y placer une machine à eau, quand différentes raifons déterminent à ne point placer cette machine ni la roue qui la fait mouvoir, directement au-dessus de l'endroit où les eaux se rassemblent : on forme aussi de ces boyaux en pleine roche, on les garnit de charpente, & de distance en distance on place des étais compofés de deux pilliers joints par une traverse semblable au linteau d'une porte; ces étais affujettiffent des madriers qui empêchent que les pierres ne tom-

48 L'ART DES MINES

bent dans le passage & ne l'embarraffent. Souvent on fait fervir ces boyaux à la conduite des eaux ; pour lors on forme fur le fol un conduit ou une auge avec des planches afsemblées; cela se pratique lorsqu'il y a des puits qui sont dans l'endroit où est le boyau, ou lorsqu'on tire de la mine au-dessous de cet endroit, parce qu'alors il seroit à craindre que si l'eau passoit sur le sol même de ce boyau, elle n'incommodât pour les travaux qu'on a à faire; mais quand on n'a point à craindre cet inconvénient, on forme dans le bas du boyau un conduit que l'on couvre avec des planches assemblées, afin de pouvoir passer & repasser librement par-deffus. L'extrémité du boyau au-delà duquel on ne peut plus aller, s'appelle (Orth) ou cul-de-sac. Souvent on descend des puits sur ces boyaux pour le renouvellement de l'air, furtout lorsqu'ils sont à une grande profondeur au - dessous des galleries ; lorsque ces puits sont au - dessus des galleries, on les nomme bures ou puits à air; lorsqu'il n'y a que trèspeu

peu d'air dans les mines, on y en fait entrer au moyen de tuyaux quarrés, faits avec des planches, dont les jointures sont bien exactement bouchées, & qui ressemblent à des cheminées; l'air y est plus comprimé que dans les puits; & y étant plus condensé, il doit par conféquent tomber avec plus de force dans les endroits qui manquent d'air. Le Docteur Hales a inventé en Angleterre une Machine ou Ventilateur, qui confiste en une roue renfermée dans une boîte affez grande, fermée par le haut; cette roue se meut très-rapidement, & fait par conséquent beaucoup de vent qui est forcé à descendre, parce qu'il ne peut s'échapper par en haut. Voyez Dr. Hales, Description of the Ventilator. Et M. de Lohneiss dans sa Description du travail des mines . page 60, * donne plusieurs autres moyens de renouveller l'air, dont entre autres celui qui est représenté dans la Ilanche II. de son ouvrage, est très propre à répandre de l'air frais dans les

* Publié en Allemand en un volume infolio, avec des Planches. lieux les plus profonds d'une mine, & à en faire fortir le mauvais. Quand ces fortes de tuyaux vont jusqu'au jour , il faut bien prendre garde de ne pas les placer de maniere que le foleil donne dessus, non plus que fur les ouvertures des puits, car il empêcheroir la circulation de l'air, & feroit que celui des fouterreins deviendroit stagnant; l'on n'a besoin d'avoir recours à ces tuyaux, que lorsque les mines sont très-profondes, fort excavées, dépourvues d'eau; & dans celles d'où l'on tire des mines fort chargées d'arfenic & de cobalt. *

^{*} De toutes les inventions faites pour renouveller l'air dans les fouterreins des mines, on pour en tirer l'air corrompu, il n'y
en a point de comparable à celle dans laquelle on employe le feu. Comme M. Lehmann n'en a point parlé, nous allons y
fuppléer, & nous joindrons une planche
pour rendre la chofe plus fenfible : Voyez
la Planche III. La figure 1. repréfente la
perspective du fourneau & de l'ouverture
d'un puits de mine, destiné au renouvellement de l'air. La figure 2 est la coupe de
ce fourneau & des fouterreins. A côté de
l'ouverture d'un puits, on éleve un fourneau



Lorsqu'on peut retenir les eaux à main d'hommes, on fait des puits qui

de brique A, dont le cendrier est en B, & le foyer en C. Le tuyau DD passe par le foyer du fourneau; ce tuyau sera de tôle ou de fer de fonte dans la partie qui approchera du feu, & les parties DE, & EF, qui descendent dans les souterreins pourront être de bois, ou de planches assemblées, dont les jointures seront bouchées avec la derniere exactitude; on pourra se servir pour cela de colle forte & de bandes de parchemin : on prolongera ces tuyaux à proportion de la profondeur des mines, en ajustant plusieurs tuyaux au bout les uns des autres; on pourra pareillement leur faire faire autant de coudes & de détours qu'on voudra, pourvû qu'on ait grand soin de bien boucher les jointures. Il est à propos que l'extrémité du tuyau F qui est sous terre, soit faite en entonnoir, afin que l'air y entre plus fortement. Lorsque la machine sera ainsi établie, on allumera du feu dans le foyer C du fourneau; quand il sera bien allumé on fermera la porte du foyer C, & celle du cendrier B; alors le feu attirera fortement l'air des souterreins qui entrera par F dans le tuyau, & il ira s'échapper par la cheminée G du fourneau plus le tuyau de cette cheminée sera élevé, plus l'air des souterreins sera vivement attiré par le feu. L'air extérieur en tombant par le puits H remplacera celui que la machine aura pompé. Cette machine est une

Ci

ne servent qu'à les recevoir, & au lieu d'en tirer du minérai on n'en tire que de l'eau qu'on fait monter jusqu'aux boyaux ou galleries, ou même jusqu'à la surface de la terre: des ouvriers sont destinés à ce travail, ils se servent pour cela d'un tourniquet ou de pompes semblables à celles qu'on met dans les puits ordinaires, ou dans les réservoirs d'eau.

Quelquefois on pratique des niches ou repos au milieu des puits des mines, des galleries & des boyaux; ces repos font de petits

application du Ventilateur de M. Sutton; eile eft très-fimple, & fort peu couteule; toutes les mines où l'on en a fait ufage s'en font très bien trouvées, elle épargne la peine des hommes qu'on employeroit à faire aller des Gotfflets. D'ailleurs l'effet de cette machine est toujours égal, quelque tems qu'il fasse, au lieu qu'il faut du vent pour raffraichir les Gouterreins, & dans les tems de chaleur & de calme l'air y est toujours mal-sain & stagnant. En y faisant quelques lègers changemens, elle peut être employee avec un très-grand fuccès, dans tous les endroits dont on voudra renouveller l'air, comme dans le fond de calle des vaisseaux, dans les falles des hôpitaux, dans les fectacles, &c.

espaces vuides que l'on nomme aîles. Voyez la Planche I". ou frontispice HH. On les pratique soit pour découvrir & mettre à nud de nouveaux filons, foit pour fuivre celui qu'on avoit déja découvert, & pour s'affurer des vénules ou rameaux qui viennent s'y joindre ou qui en partent. C'est dans ces repos & niches que l'on détache la mine : mais rien n'est plus commode que ce que l'on appelle Stroffen en Allemand; ce font des especes de marches ou de gradins, formés de distances en distances, & taillés dans le filon même qu'on exploite. Voyez la Planche Ir. ou Frontispice 11.

Sur chacun de ces degrés est un ouvrier qui est occupé à détacher la mine du gradin où il se trouve. Lorsqu'il se présente des masses considérables de la roche stérile & quartzeuse qu'on nomme Knauer, * qui

^{*}La roche que les Allemands nomment Knauer, est suivant M. Henckel, composée de quartz blanc mélé de particules d'un tale gris , avec lequel il est très-étroitement lié; cette roche qui est très-dure.

fe rencontre dans plusieurs Pays, & surtout en Misnie, au-dessous de la terre végétale. Voyez la Pyritologie de Henckel Chap. V.

du filon, sur le Besteg * ou enveloppe

*Ce que les Allemands appellent Besteg, n'elt autre chose qu'une terre onclueuse & fine de différentes couleurs, qui acde terre qui lépare le filon de la roche qui l'environne, de façon que la mine reste isolée; cela s'appelle dépouiller le filon.

Enfin, on détache la mine même au moyen de la poudre à canon; de cette maniere on fait en un moment & à peu de frais plus d'ouvrage que cinq ou fix ouvriers ne pourroient

faire en une semaine.

Quand, au moyen des gradins que l'on a formés comme nous avons dit, on a fait de grandes excavations, aufond de la mine, ce qui peut ébranler la montagne, il est à propos dans de certains endroits de fonger à remplir les espaces qu'on a vuidés; on fait donc remplir les endroits qui ont été entierement excavés, avec les pierres & substances stériles & non métalliques que l'on ne pourreit point retirer du fond de la mine sans beaucoup de peine & de dépense. Mais si l'on ne veut remplir

compagne souvent les filons. La plûpart des Minéralogises regardent cette terre comme un indice certain qui annonce de la mine d'une bonne qualité.

ces espaces vuides que par le haut, on garnit ces espaces de caisses, c'est-à-dire, qu'on enfonce des solives très-fortes dans le milieu des côtés perpendiculaires de ces cavités; on place au-dessus de ces solives, des madriers & des planches: par ce moyen on forme un plancher fur lequel on jette les pierres & les substances dont on veut remplir les excavations. Voyez la Planche I. K K. cela donne de l'appui aux fouterreins, sur-tout lorsque ces matieres par la fuite des tems viennent à prendre corps & à se lier, ce qui les rend folides & compactes; fouvent au bout d'un grand nombre d'années on a trouvé de la mine qui s'étoit formée de nouveau dans des cavités qui avoient été ainsi remplies. En Hongrie & dans les endroits où l'on trouve des eaux très-chargées de vitriol, comme dans le Hartz près de Goslar, aussi-bien qu'à Altenberg en Saxe, on fait même des auges de planches, ou des réfervoirs pour recevoir ces eaux; on y jette de la vicille féraille afin de précipiter le

cuivre qui est contenu dans ces eaux, alors ce métal se montre sous sa forme métallique; & on appelle cuivre de cémentation celui qu'on a

obtenu de cette maniere.

Lorsqu'en exploitant une mine on rencontre des anciens travaux de cette espece, les Mineurs disent dans leur langage que le vieil homme a déja été là. Souvent on se met à travailler de nouveau pour détacher de la mine dans ces endroits que les mineurs Allemands nomment Gesenche. Ils entendent par-là la partie la plus prosonde d'une mine, lorsqu'il y a encore lieu d'espérer que l'on trouvera de la mine en allant encore plus avant.

Si en travaillant fur le filon principal on trouve des vénules qui s'y joignent, on forme des boyaux, foit en montant, foit en descendant dans la montagne, pour suivre cette vénule. On fait fouvent la même chose sans avoir rencontré de vénule; pour lors l'on a en vûe de découvrir des filons, & il est à propos de suivre cette pratique, même lorsque le fi-

lon qu'on exploite est très-bon par lui-même, parce que c'est dans le voisinage des mines qu'on doit chercher d'autres mines.

Nous allons maintenant décrire la machine à eau, attendu qu'elle exige des puits particuliers pour opérer les effets qu'on s'en promet: cette machine est destinée à épuiser les eaux des fouterreins; il y en a de plufieurs espéces, mais nous allons décrire celle qui est le plus en usage; elle tire les eaux par le moyen d'une roue mise en mouvement par l'eau qu'on fait tomber dessus au moyen d'un auge. La premiere chose nécessaire pour établir cette machine, c'est d'examiner si l'on aura toujours affez d'eau pour la faire mouvoir. Si la machine est au-dessus de la terre, il faut nécessairement que les eaux qui la font marcher foient aussi au-dessus de la terre; on se fert pour cela d'une riviere ou d'un ruisseau du voisinage, s'ils ont pendant toute l'année assez d'eau & s'ils ne tarissent point en été. Quand on n'a point d'eau de cette manie-

MÉTALLIQUES. 59 re on est obligé de creuser à force de bras des étangs dans lesquels on raffemble les eaux des fources & des fontaines du voisinage, que l'on tient à une certaine hauteur par le moyen des écluses, afin de remédier aux inconvéniens qui peuvent survenir dans des tems de sécheresse, & on n'en laisse sortir que l'eau qui est nécessaire pour faire aller la machine, aussi-bien que les boccards ou pilons & les lavoirs. Si la machine à eau est placée dans les souterreins, on sera encore obligé de la faire mouvoir, à l'aide des eaux qui sont à la surface de la terre, ou de celles que fournissent les galleries des mines: quand on aura fuffisamment d'eau, en la fera tomber fur la roue par des auges destinés à cet usage, ou par des tuyaux semblables à ceux qui ont été décrits pour le renouvellement de l'air. On n'a pas besoin de la même quantité d'eau pour faire marcher toutes les roues; cela dépend de leur grandeur, & de la masse d'eau qu'on veut faire monter. Lors donc qu'il s'agit de

Cvi

construire la machine à eau, il faudra d'abord examiner si on peut placer la roue au-dessus du puits destiné à l'épuisement des eaux, ou bien, quand c'est à la surface de la terre, s'il faut se servir de barres ou de tirans de fer qui font enchevêtrés les uns dans les autres, en forme de balanciers. Voyez la Planche IV. LLL. Ou fi c'est dans l'intérieur de la terre, on verra s'il faut se fervir de barres de fer qui tiennent fur la place au piston.

Nous allons commencer par décrire une de ces machines : quand elle est placée directement au-dessus du puits d'épuisement, telle que celle qui est représentée dans la Planche IV. on y voit d'abord en A l'endroit où se place la machine; en B, on voit le puits d'épuisement qui va jusqu'au fond des souterreins; C, est la roue qui met la machine en mouvement. Elle a 18, 20, 24 ou 28 aunes * de diametre, & même davantage, suivant l'exigence des cas;

^{*} L'aune de Dresde est de deux pieds.





on regarde celles qui n'en ont que 21 comme les meilleures, parce qu'elles ne font point tant travailler le bois. E, est l'arbre de la roue avec fon tourillon F. G est l'empoise sur laquelle le tourillon est posé; H est une mortoise qui est mise en longueur sur les piéces qui précedent; l'est la barre qui est attachée à l'extrémité de la manivelle coudée contigue au tourillon: lorsque cette manivelle tourne, elle fait en même tems foulever la barre de tirage K, ou elle la laisse retomber en bas; c'est au bas de cette barre de tirage que le piston est attaché par un écrou comme aux pompes ordinaires: ce piston est un morceau de bois arrondi qui a 5 pouces de hauteur & est rempli de trous ; c'est au-dessus de cette piece qu'on met la foupape ou un morceau de cuir qu'on appelle Clappet; ce pifton s'attache à la barre de tirage par une vis, & il éleve l'eau dans le corps de la pompe : les corps de pompe sont ou de bois, ou de fer; ou, ce qui vaut encore mieux, de

cuivre jaune battu à froid, ces derniers font les plus durables; on leur donne une épaisseur & un diametre proportionné à la quantité d'eau que l'on veut tirer ; ou ces corps de pompes versent l'eau dans un auge, ou bien on y joint encore par le bas des tuyaux de bois: lorsque ces tuyaux font bas ils n'élevent point l'eau audessus de cinq verges: un équipage de pompe de cette espece est composé d'un corps de pompe & de trois allonges; mais lorfqu'ils font plus longs ils élevent l'eau jusqu'à douze ou quinze verges alors ils font compofés de 5 tuyaux ou allonges ajustées les unes au bout des autres. L'eau qui tombe de la furface de la terre pour faire aller la machine, est reçue dans un auge qui la détourne. Ou l'eau tombe par en haut sur la roue, ou bien elle la fait mouvoir par en bas; c'est pourquoi on fait des roues qui ont de doubles aubes, afin de pouvoir tourner des deux côtés. S'il n'est pas possible de placer la machine à eau directement au-dessus du puits desfiné à l'épuisement des eaux, il faut, comme on a dit plus haut, former des repos, palliers ou emplacemens faits exprès pour la recevoir; nous avons déja fait voir ce que c'étoit, & pour lors on attache des barres immédiatement à la roue; elles sont assujetties dans l'endroit où la barre joint l'extrémité de la manivelle coudée, attendu que ces palliers ou repos ne vont point toujours tout droit, mais forment fouvent des angles, ce qui est cause que la barre doit faire plufieurs coudes: aussi ces machines font elles sujettes à se détraquer. Les barres dont on se sert pour cela sont adaptées les unes aux autres avec des clavettes: on y ajoute des bras en croix, afin qu'elles puissent continuer à se mouvoir lors même que l'une viendroit à se rompre, aussi bien qu'une machine dont les barres feroient LLL fur terre; ces barres sont faites comme les précédentes, & peuvent descendre perpendiculairement jusqu'à 600 verges, ou même plus profondément dans le sein de la montagne : il y en

64 L'ART DES MINES

a de doubles, c'est-à-dire, qui élevent l'eau dans deux corps de pompes, & de simples qui ne l'élevent que dans un seul. La barre est portée sur des appuis faits exprès, & glisse entre ces appuis, qui euxmêmes sont assujettis par des chevrons.

Il pourroit arriver que la roue cessat de se mouvoir par la trop grande quantité d'eau qui sort des souterreins. Pour être averti de cet inconvénient, on adapte un marteau qui frappe à chaque tour de roue fur un corps sonore, c'est ce qu'on nomme un surveillant. Quelquefois. le fouterrein est à une telle profondeur, que la machine ne peut plus en tirer les eaux. Lorsque les mines en valent la peine, on place quelquefois 3, 4 ou 5 machines à eau les unes au-dessus des autres, elles se fournissent de l'eau les unes aux autres; de cette maniere on peut remédier à l'inconvénient qui résulte des eaux, & on peut les tirer des endroits les plus enfoncés dans la terre, de la même maniere qu'on peut en faire

MÉTALLIQUES. 65 fortir le mauvais air, & y introduire de l'air frais.

Je parlerai encore ici en peu de mots d'un inconvénient auquel es mines font expofées, c'est celui du feu. L'Angleterre & la Saxe nous fournissent des exemples de mines qui prennent feu & qui continuent ensuite à brûler ; les mines de charbon de terre sont sur-tout sujettes à cet accident; il feroit impossible d'éteindre un pareil embrasement avec de l'eau; le meilleur moyen d'y remédier est donc de remplir & de combler très-promptement les puits de ces mines, & par-là d'étouffer le feu, en lui ôtant la communication avec l'air; mais il est à propos de laisser passer ensuite plusieurs années avant que de recommencer à travailler à une pareille mine.

Jusqu'à présent nous avons parlé en peu de mots des puits, des galleries, des machines à eau, &c. &c de la maniere dont on s'en ser pour l'exploitation d'une mine. Il nous reste encore à décrire une autre méthode qu'on peut mettre en usage

pour parvenir au même but; c'est en faisant des percemens. Un percement n'est autre chose qu'un chemin ou une gallerie que l'on ouvre précisément au pied d'une montagne, ou du moins dans sa partie la moins élevée: les percemens de cette derniere espéce que l'on fait à une certaine hauteur de la montagne se nomment percemens de jour; il est rare qu'ils pénetrent fort avant dans le corps de la montagne, ils fervent uniquement pour l'écoulement des eaux qui s'y rendent de la furface de la terre; les premiers percemens s'appellent percemens profonds: ceux qui les font jouissent de grandes prérogatives suivant la Jurisprudence des mines d'Allemagne. Nous nous contenterons ici de dire la maniere dont on fait ces percemens; on les appelle le caur de la montagne, parce qu'ils fournissent le moyen le plus sûr d'ouvrir une montagne & d'en connoître l'intérieur. En effet on les met en usage, soit pour découvrir des filons & les mettre à nud; alors on les nomme percemens

à fouiller; ou bien on les fait pour débarrasser les eaux de plusieurs portions de mines partagées entre plufieursCompagnies d'Intéressés: il n'est donc point toujours nécessaire que le percement aille suivre un filon; mais lorsqu'on découvre un filon, par son moyen on peut s'étendre & former des galleries à ses côtés, afin de poursuivre sa découverte. Lors donc qu'on veut former un percement profond, il faut d'abord chercher l'endroit le plus bas qui soit au pied de la montagne, & se fervir pour cela du niveau d'eau ou de la balance hydrostatique; mais si on juge à vûe de pays que cet endroit seroit trop éloigné, on commencera plus près à l'endroit qui est le plus bas, & de-là on poussera le percement vers les endroits où l'on a déja travaillé, & où se trouvent les puits : quand on aura rencontré l'endroit le plus bas d'une montagne, de la maniere qui vient d'être décrite, on commencera par y faire un fossé, qui doit être presqu'entierement de niveau & qui fur cent verges doit

avoir à peine deux pieds de pente; pour donner un libre cours aux eaux: on conduira ce fossé jusqu'à la montagne à l'endroit où l'on commence à y entrer, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on ait affez travaillé pour en être couvert: alors on met aux deux côtés de l'ouverture qu'on a faite, deux pilliers affemblés par une traverse, & l'on y attache une porte; on continue à pénétrer dans l'intérieur de la montagne, & l'on garnit le passage qu'on a fait, avec des folives & des planches, pour empêcher l'éboulement des terres & des pierres, & l'on fait de même jusqu'à ce qu'on soit parvenu au roc vif; on prend les mêmes précautions afin d'empêcher la chute des pierres qui pourroient tomber de la partie supérieure du percement & couler dans la rigole ou dans le conduit qu'on a pratiqué sur le sol du percement pour l'écoulement des eaux, parce que sans cela la rigole seroit bouchée. La porte que l'on met à l'entrée du percement se nomme la bouche du percement. Si le percement n'est point assez élevé dans le commencement, on l'éleve peu à peu, on met par dessus la rigole par où l'eau coule, des planches portées par des appuis ou traverses pour pouvoir passer & repasser librement par dessus, & afin de pouvoir transporter la pierre & les autres choses nécessaires: quand cette ouverture a été bien faite on peut faire entrer de l'air frais jusqu'à plusieurs centaines de toises dans l'intérieur d'une montagne; ce qui joint à l'écoulement des eaux, est le but principal qu'on se propose en faisant un percement. Lorsqu'on rencontre des détours subits & des coudes formés par les galleries qui se coupent les unes les autres & qui communiquent au percement, les différens courans d'air en se rencontrant s'entrechoquent & ont quelquefois tant de force qu'on a bien de la peine à tenir une lampe allumée, & à fe soutenir soi-même dans ces sortes de carrefours souterreins. La même chose arrive dans les aîles ou boyaux de prolongemens des galleries; pour

70 L'ART DES MINES

remédier à cet inconvénient on y met des portes qui ferment avec beaucoup d'exactitude, on regarde comme une très-grande faute de ne pas y remédier quand on le peut. L'on nomme carrefour l'endroit audelà duquel on ne peut plus pousfer le percement; c'est où l'on a commencé à travailler la mine & à descendre des puits. Ces sortes de percemens se font ou pour faciliter le travail d'une seule mine, ou leur utilité se fait sentir à une montagne entiere : dans le premier cas, on se regle sur la mine à laquelle on veut procurer de l'avantage par un percement: dans le fecond cas, on commence à creuser la rigolle ou le conduit dans l'endroit le plus bas des environs; on pousse le percement directement vers le centre de la montagne, par-là on débarrasse à la fois toutes les mines des envirens, des eaux qui pouvoient les incommoder, & on leur procure un renouvellement d'air: s'il y a des portions de mines à peu de diftance de-là qui veuillent profiter du,

percement, on pousse des galleries de communication qui viennent s'y rendre; par-là elles reçoivent de l'air & se débarrassent de leurs eaux. Lorsqu'on fait descendre de la surface de la terre un puits sur le percement, on le défigne par le nom de puits de percement. Ils font faits de même que les autres bures ou puits, excepté que quelquefois, au lieu de les garnir de charpente, on les garnit de maconnerie: il est vrai que cela est couteux, mais fi l'on calcule combien il en coute pour le renouvellement perpétuel, les réparations & l'entretien des charpentes, on verra que la différence n'est pas fort considérable. En faisant un percement on ne fe propose pas toujours de découvrir un filon, comme je l'ai déja fait obferver, cela fait que l'on n'en rencontre pas fouvent par ce moyen, alors les portions de mines qui recueillent les avantages du percement payent à celui qui en est propriétaire, un droit que l'on nomme droit de percement; c'est le 18°. ou le 9°. ou le 4°. denier, suivant les circonstances, les

conventions qui ont été stipulées, & les ordonnances ou les loix des Mines de chaque pays. Lorsqu'un percement a une certaine étendue & profondeur à prendre depuis la furface de la terre, ou depuis le gazon jusque dans l'intérieur d'une montagne, (ce qui varie dans les différens pays dont l'Allemagne est composée : cette étendue est de 9 ! verges à Joachimsthal; de 14 verges dans l'Electorat de Trèves; de 10 verges, & un empan en Saxe,) Le propriétaire d'un tel percement, quand il est parvenu à l'endroit où commence le terrein d'une portion de mine appartenante à un autre, ou lorsqu'il rencontre un filon, quand même il appartiendroit à la mine affignée à une autre Compagnie, a la liberté de faire détacher du minerai pour son compte dans un espace de 5 verges , à compter depuis la rigole qui fert à l'écoulement des eaux jusqu'à la voute ou partie supérieure, & d'une demi-toise d'épailfeur; mais cela est du ressort de la Jurisprudence des Mines.

Je

Je viens de faire voir en peu de mots la maniere dont on peut s'y prendre pour établir le travail des mines: comme je ne me suis proposé que d'instruire des Commençans, on me pardonnera de n'être point entré dans un plus grand détail. En effet, mon but est seulement de donner une idée générale des travaux de la Minéralogie à des jeunes gens pour qu'ils ne soient point enviérement neufs quand ils auront occafion de voir les choses par eux-mêmes. Je suivrai la même méthode en parlant des travaux pour l'exploitation des mines mêmes; je les diviferai en ceux qui se font sous la terre, & en ceux qui se sont à sa surface : ces derniers travaux feront le fujet du cinquiéme Chapitre de cet ouvrage qui traitera de la préparation de la mine.

Quant aux travaux qui se sont sous la terre, le premier qui se présente est celui qu'on nomme la fouille. Il est vrai que ce travail commence à la surface de la terre; mais comme on se propose de pénétrer par son Tome I.

74

moyen jusques dans son intérieur, on a raison de le placer ici : cette fouille consiste à écarter la premiere couche qui se trouve à la surface de la terre, & à ôter les pierres détachées & peu compactes qu'on rencontre au-deffous de cette premiere couche: cela se fait avec des pioches, des pelles, des bêches, des pics, &c. Lorsqu'on est parvenu jusqu'au roc vif, on se tert du marteau & du ciseau. Le marreau est une masse de fer qui pese quatre livres, & même plus, dont le fer ya en s'élargissant par deux côtés qui ont été trempés, afin que lorsqu'un des côtés est émoussé, on puisse se servir de l'autre. On se sert aussi de petits marteaux pointus qui font ou de fer trempé, ou de pur acier: on en donne ordinairement une douzaine à chaque ouvrier destiné à ce travail. Quand il est descendu en terre il commence à emmencher ces marteaux : un serrurier est employé à réparer ces outils quand ils ont été émoussés par le travail, & à les tremper de nouveau : quand ces outils sont entierement uses par la pointe,

on forge en pointe le côté qui auparavant alloit en s'élargissant, ou bien quand ils sont trop diminués, on en soude deux l'un avec l'autre. Ces deux outils sont les plus nécessaires aux Mineurs; par leur moyen ils s'ouvrent un passage dans le sein d'une montagne, ils détachent la mine, ils enfoncent le côté pointu du fer dans le roc, & le font entrer à coups de maillets. Mais comme fouvent on n'agit que très-lentement de cette maniere, fur-tout quand on rencontre une roche fort dure, on avance la befogne avec de la poudre à canon. On se sert pour cela de forets de fer ou d'acier de différentes formes & longueurs; on fait un trou dans le roc : après lui avoir donné le tems de se sécher, on y fait entrer à force de la poudre à canon ou une cartouche; on rebouche le trou avec une cheville afin que le coup fasse plus d'effet ; on enfonce un petit tuyau qui va jusqu'à la cartouche; on remplit ce petit tuyau avec de la poudre pure, afin de s'en servir pour allumer la cartouche. Lorsqu'il s'agit

d'y mettre le feu on prend ordinairement trois méches fouffrées, on les amolit en les passant par-dessus la flamme d'une lampe, & on les entortille les unes avec les autres, après quoi on les attache par un bout au petit tuyau; l'on allume l'autre bout à la lampe, & on a soin de se retirer promptement affez loin pour être hors de danger. Lorsqu'il y aura loin à aller pour se mettre en sureté, il faudra faire les méches de fouffre plus longues, afin qu'elles foient plus long-tems à brûler avant que de pouvoir mettre le feu à la poudre; cette opération est une des plus dangereuses de celles qui se sont dans les mines; car il arrive souvent qu'en faisant entrer la poudre à force dans le trou, l'outil de fer ou d'acier dont on se sert pour cela fait partir de la roche des étincelles qui allument la poudre, & pour lors le coup peut blesser & même tuer les ouvriers qui se trouvent auprès. Un coup de cette espéce, quand il réussit bien, peut, à proportion de la poudre qu'on y a employée, faire partir 30,40 ou 50

quintaux de roche, & même plus à la fois; sans compter la masse qu'il ébranle fans la faire tomber; on acheve enfuite de détacher ce qui n'est pas tombé, avec des pics, des leviers de fers, des pieds - de - chevres, &c. Quand le coup a donné dans un rocher très-dur & très-compact, il produit un très-grand effet; mais s'il s'est trouvé dans le voisinage une fente qui a donné de l'air à la poudre, l'effet n'est que très-foible, ou même il n'aboutit à rien du tout; il en est de même s'il y a des eaux ou des cavités qu'on nomme Drusen; mais pour bien diriger un coup, de maniere qu'il ait tout son effet, le principal ouvrier foure un petit morceau de bois dans de la terre glaise qu'il attache précifément à l'endroit où l'on doit percer un trou, & l'ouvrier qui perce le trou avec un foret n'a qu'à suivre la direction qui lui a été ainsi marquée. Les masses de roche & de mine qui ont été détachées par la poudre se divisent ensuite à coups de ciseaux & de marteaux, &, autant qu'on peut, on ne réserve que

ce qui est bon, l'on rejette ce qui ne contient rien de métallique, dans les creux qui ont été déja excavés, ou l'on en remplit les espaces vuides qui sont au-dessus du revêtissement de charpente qui retient les voutes des fouterreins; par-là on est dispensé de la peine & des frais qu'il en couteroit pour les tirer du fond des souterreins. On porte la mine fur des brancards ou dans des brouettes, jusqu'à l'endroit où l'on charge les seaux, & on les monte au moyen de la corde ou de la chaîne que l'on tire à bras d'homme, quand on se sert des tourniquets, ou par le moyen de la machine à moulettes que les chevaux font tourner.

M. Jean Chrétien Lehmann de Leipfick a inventé des forets avec lesquels on peut aller jusqu'à la profondeur de plusieurs centaines de toises en terre: mais comme cette invention n'est propre qu'à satisfaire la curiosité, & à examiner des terreins qui n'ont point encore été entamés, & comme d'ailleurs ils remplissent rarement les effets que l'In-

venteur s'en est promis, nous nous dispenserons d'en parler, & nous renvoyons le lecteur au Traité qu'is en a donné.* Voilà les dissérentes manieres que l'on employe pour détacher le minérai.

Il nous reste encore à parser d'un moyen qui confiste à détacher la mine en mettant le feu dans les souterreins; cela se pratique quand on rencontre une roche très-dure & en grande masse; on en fait usage sur-tout dans les mines d'étain qui se trouvent en masses ou en bloc considérable; on apporte près de la roche quelques cordes de bois très-sec qu'on allume; par-là il se fait des gersures ou crevasses dans le roc; mais il faut pour cela que le fouterrein foit bien fec, & que l'air y ait un jeu libre; car sans cela les vapeurs & fumées s'y arrêteroient, & en se combinant avec les vapeurs minérales & arfénicales

^{*} Ce Traité a paru en Allemand en 1950, à Leipsick en un petit volume in-30, L'Auteur y donne aussi une maniere pour améliorer les boccards ou pilons qui servent à écraser la mine.

que le feu met très-aisément en mouvement; elles rendroient les fouterreins très - mal fains. Voyez mon Traité des Mouffettes ou Exhalaisons minérales. *

En second lieu, il est nécessaire de dégager un peu le filon de ce qui l'environne, afin que le feu puisse agir plus fortement sur la roche : si elle étoit déja pleine de fentes & de gersures cela ne seroit plus nécessaire. Quand le bois est entiérement confumé & que les vapeurs se sont dissipées, on examine ce qui s'est détaché, on confidere l'endroit où l'on a mis le feu, & l'on sonde par-tout avec de longues barres de fer pour voir sil'action du feu'n'a point produit une substance que l'on nomme Schale ertz, écaille; c'est une pierre qui a de la largeur & très-peu d'épaisseur, on la nomme aussi Wand. On juge qu'il s'en est formé, lorsque en frappant contre la roche on l'entend fonner creux; on acheve de la détacher avec des pics ou des leviers, afin qu'elle ne

^{*} On en trouvera la Traduction à la fin de ce volume,

tombe point d'elle-même & ne blesse point les ouvriers. On la brise & on la traite comme on fait les autres pierres & morceaux de mine. A l'égard de la mine qui est en petits morceaux, on la recueille dans des mannes ou paniers d'un tissu serré

comme dans les autres mines.

Voilà en abrégé les travaux qui se présentent dans l'intérieur des mines ; mais souvent on ramasse aussi des mines à la surface de la terre; nous allons en dire quelque chose. On trouve quelquefois des fragmens de mines isolés & repandus dans la campagne; fouvent ils font en affez grande abondance & assez chargés de métal pour qu'on prenne la peine de les recueillir & de les traiter pour en tirer le contenu; on en trouve aussi des couches suivies très-riches qui se présentent précisément au-desfus du gazon ; les mines de fer sont le plus ordinairement dans ce cas; pour lors on n'a rien à faire que de les rasfembler, & de les traiter pour en tirer le métal. Communément ces lits ou couches sont formées des débris de filons réguliers qui font cachés en terre au-dessous d'elles, & que l'on a raison de chercher à découvrir en fouillant plus avant. Mais lorsque ces fragmens, & sur-tout des grains & des paillettes d'or, des parricules de mines d'étain, & même des petites pierres précieuses, &c. se. trouvent dans des eaux & fur les bords des rivieres, sur-tout dans des endroits où il y a une digue, ou lorsque la riviere fait un coude, ou lorsque quelque autre obstacle interrompt leur cours & présente à ces substances un lieu où elles peuvent s'amasser; les Allemands nomment ces fortes d'amas, Seiffenwerck, mine formée ou amassée par transport; * l'on ne peut regarder les métaux & les particules de mine qu'on y trouve que comme des fragmens qui ont été détachés des filons, auprès desquels les eaux ont passé, comme nous l'avons fait

^{*} Les Anglois appellent les mines de cette espéce shoads. Quelques-unes de leurs mines d'étain se trouvent ainsi roulées & transportées,

remarquer plus haut dans le Chapitre fecond. Les pailloteurs * examinent le fable & les pierres qu'ils trouvent au moyen d'un outil qui n'est qu'une petite planche percée de trous ; ils employent aussi la sebille qui est une espéce d'écuelle de bois dont l'intérieur est fillonné ou rempli de rainures : c'est dans cette écuelle qu'ils mettent leur fable, ils pujsent de l'eau avec la febille, & en remuant continuellement, ils font partir la partie non-métallique qui est legere', avec l'eau, tandis que la partie métallique comme plus pefante tombe au fond & fe loge dans les rainures ou fillons de la febille. En Allemagne on distribue à des Compagnies des portions de mines de cette espéce, de même que celles qui sont par filons, & l'on assigne à chaque Intéressé un espace de 100 verges de longueur, & de 50 en largeur.

Ce qui vient d'être dit suffit pour faire connoître les travaux qui sont

^{*} C'est ainsi qu'on nomme ceux qui lavent le sable pour en tirer les parties métalliques qu'il contient.

84 L'ART DES MINES

en usage pour exploiter les fentes les filons, auffi-bien que les mines qui se trouvent à la surface de la terre. Nous allons maintenant examiner ce que ces travaux produisent, & pour rendre cet ouvrage plus complet, nous parlerons en peu de mots des différentes espéces de minéraux, de métaux & de fossiles. Nous n'entrerons point dans le détail de toutes les variétés qui se présentent ; cela seroit aussi impossible que de décrire toutes les productions de la nature, & nous n'avons pas besoin de donner une Minéralogie si étendue, attendu que MM. Wallerius, * Woltersdoff & Linnæus ont suffisamment traité cette matiere. Cependant pour ne point entierement omettre une chose de cette importance, nous allons en donner une idée générale dans le Chapitre suivant, & nous renverrons le lecteur aux ouvrages des Auteurs qui viennent d'être nommés

^{*} La traduction Françoise de la Minéralogie de M. Wallerius a paru à Paris en 2 volumes in-8°, en 1753 chez Durand & Pistor.

MÉTALLIQUES. 85 & aux collections qui font dans les cabinets des Curieux; l'on y apprendra beaucoup plus exactement à connoître des fubflances que les defcriptions ne peuvent jamais rendre que très-imparfaitement.

CHAPITRE IV.

De la Minéralogie & de la Métallurgie.

A Minéralogie est la connoiffance de toutes les substances qui fe trouvent dans le sein de la terre; la Métallurgie n'en sait qu'une partie, attendu qu'elle ne s'occupe que des substances qui contiennent des Métaux; ainsi il n'y a du ressort de la Métallurgie que 1° les mines qui contiennent de l'Or, de l'Argent, du Cuivre de l'Etain, du Plomb & du Fer. 2° Les demi-métaux; tels que le Mercure, le Bismuth, le Zinc, l'Antimoine, l'Arsenic, & c. Parmi les Minéraux, on compte les Sels, les substances instammables, le Soussire, le

Cobalt lorsqu'il ne contient point d'argent, & toutes les substances fossiles. Sous le nom de fossiles on comprend toutes les terres non-métalliques, & toutes les différentes espéces de pierres tant communes que précieuses. Mais avant que de parcourir ces différentes substances, il est à propos de sçavoir que comme les fossiles, les minéraux & les métaux fe trouvent souvent & presque toujours joints ensemble, ensorte qu'il est très rare de rencontrer les uns fans les autres; on est dans l'usage pour leur dénomination, de ne se régler que fur la substance qui domine ou qui est en plus grande abondance dans un corps, & fur le métal ou le minéral qu'on peut en retirer avec quelque profit. Si, par exemple, l'on avoit du cobalt qui contînt si peu d'argent qu'il ne valût pas la peine d'être traité au fourneau de fusion, on l'appelleroit fimplement cobalt; mais s'il s'y trouvoit une plus grande quantité d'argent & qu'on pût l'en tirer avec profit, on le mettroit au rang des

mines d'argent. Il en est de même des mines elles-mêmes; toute mine de plomb contient ordinairement 2 à 3 onces d'argent sur un quintal; mais comme c'est le plomb qui y domine, puisqu'il y a telle mine qui donne de 60 à 70 livres de plomb au quintal, on la nommera mine de plomb, & on la placera dans la classe des mines de ce métal. La mine de cuivre grise contiendra souvent 4 à 5 onces d'argent au quintal; mais lorsqu'on en tirera 30 à 40 livres. de cuivre, on aura raison de la mettre au rang des mines de cuivre ; il en est de même des autres : cela me fervira donc de regle dans la divifion que je vais donner des Mines & des Minéraux. Je conviens qu'il feroit bon d'affigner une classe particuliere à chaque substance, pour peu qu'elle se distinguât des autres; cela conduiroit à une connoissance plus exacte: mais comme il ne s'agit ici que de donner des idées générales à des Commençans, je tâcherai de me renfermer dans les bornes les plus étroites qu'il me fera possible. Je commence donc par diviser toutes les substances sossiles ou souterreines:

1° En Terres.

2° En Sels.

3° En Substances inflammables.

4° En Métaux. 5° En Pierres.

S'il s'agissoit ici d'examiner ces substances en Chymiste, je serois obligé de me régler fur les produits qu'elles donnent par les analyses de la Chymie; dans ce cas, je ne pourrois point suivre un meilleur guide que le célebre M. Pott, dans sa Lithogéognosie, ou Examen Chymique des Terres & des Pierres. * Mais comme il ne s'agit que d'instruire des Commençans, dans lesquels je ne suppose que peu ou même point de connoissances de la Chymie, & à qui je ne prétends faire connoître les corps que par le coup d'œil extérieur, je ne suivrai dans la distribution des classes que j'en ferai, que leur coup

^{*}La traduction de cet ouvrage intéreffant a paru en 1753, en 2 vol. in-12. chez Jean-Thomas Hérissan.

terres.

La terre est une substance fossile, simple, solide, qui se réduit en poudre, qui ne fond point par elle-même ou fans addition dans le feu, & qui peut être divifée fans pourtant être mise entiérement en dissolution dans les fluides. Il paroît par cette définition que tout ce qui est mêlé avec la terre & qui n'a point les mêmes propriétés ne doit pasêtre proprement regardé comme une terre; tel est, par exemple, le sable qu'on ne peut regarder que comme des débris de plus grandes pierres, ou comme un commencement pour la formation des pierres. Nous allons maintenant parcourir les différentes espéces de terres.

1. Le terreau, la terre végétale ou la terre des jardins (humus) que tout le monde connoît, est ordinairement noirâtre, plus ou moins graffe au toucher, & très-propre à la production des végétaux & plantes.

2. L'argille. Cette terre est très-

déliée, compacte, graffe au toucher; c'est pourquoi elle devient tenace dans l'eau, elle nuit à la fertilité des champs, mais elle est très-propre aux usages méchaniques. On doit placer dans ce rang, l'argille ordi-

naire, la glaise, &c.

3° La Marne; fouvent on la confond avec l'argille, mais elle en differe par la fubtilité & par d'autres circonstances & fur-tout par la propriété qu'elle a de fertiliser les champs; elle est lisse & grasse au toucher; elle n'a que peu de liaifon: on l'employe pour l'engrais des terres, on en voit de différentes couleurs; la plûpart des terres sigillées sont de cette espéce: telle est celle de Lemnos, &c. cependant elles demandent à être examinées avant que d'être employées dans la Médecine, attendu qu'il y en a un grand nombre qui font mêlées de beaucoup de parties métalliques & même de parties arfénicales.

4° La terre maigre, seche, spongieuse & legere, que l'on nomme Morocktus, à laquelle on peut rap-

porter celles qu'on appelle lait de lune, otescolle, terre de Malte, &cc.

5. Le Tripoli qui est une terre maigre, feche, rude au toucher, mais pourtant facile à écraser; son usage est purement méchanique : on distingue ses différentes espéces par la couleur & par la pureté; elles n'ont

d'ailleurs rien de remarquable.

6° Les terres Bolaires. Elles font liffes, graffes, s'imbibent aifément des fluides, n'ont que peu de liaison: on comprend fous cette dénomination toutes les terres bolaires blanches, rouges & de diverses couleurs, aussi-bien que la prétendue farine fossile, & d'autres terres auxquelles la simplicité des hommes a fait attribuer des vertus singulieres dans la Médecine; quant à la farine fossile bien des personnes même au-dessus. du vulgaire ont pouffé la crédulité jusqu'à penser qu'elle sortoit miraculeusement du sein de la terre; maisce n'est, comme on l'a dit, qu'une terre bolaire devenue blanche, & defféchée aux rayons du foleil qui luit

quelquefois pendant tout le jour sur un côté d'une montagne, fur-tout pendant un été fort chaud, de forte qu'elle n'a aucune liaison, & ressemble à de la farine par fa blancheur; la preuve que c'est une terre bolaire, c'est qu'elle ne prend point corps toute seule, & qu'on est obligé pour cela d'y joindre de la farine ; les Auteurs ne font point d'accord pour sçavoir si l'usage interne de cette farine fossile n'est point dangereux. M. Ludwig la regarde comme incapable de produire de mauvais effet. Voyez son Traité De terris Musai Regii Dresdensis, pag. 95; mais M. Pott le réfute dans la seconde partie de sa Lithogéognosie, en parlant de la farine fossile de Walckenried.

7. La terre saronneuse, qui est lisse, grasse au toucher, tenace & qui conserve sa liaison dans l'eau: les terres à soulons sont de cette

nature.

8. La Craye, qui est très-connue, & dont il n'y a qu'une seule espéce seulement, avec la différence qui résulte du plus ou du moins de dureté.

9. Les terres auxquelles on donne lesnoms de craye noire, de crayon rouge, de craye de Venise, &c. Elles ne different de la craye décrite au n°. 8 que parce que celle-là est blanche, feche & maigre, au lieu que ces dernieres sont unies, lisses & d'un grain plus fin & plus délié.

10. La moelle de pierre (medulla faxorum) a beaucoupde rapport avec les terres marneuses, si ce n'est qu'elle est plus compacte que ces dernieres, & ne s'employe point aux mêmes usages. C'est de cette espéce que sont différentes terres marbrées ou mouchetées, telles que celles qu'on nomme terra miraculosa 'axonia, &c. On remarque une grande variété de couleurs dans ces terres.

11. La terre d'ombre, qui est ordinairement une terre mêlangée dont on se sert dans la peinture & la teinture: voici ses trois caracteres principaux, suivant M. Ludwig 1°. Cette terre est toujours d'un brun plus ou moins foncé. 2° Elle ne s'imbibe point aisément d'eau. 3° Jettée dans le feu elle répand une odeur désa94 L'ART DES MINES

gréable. Il est vrai que M. Ludwig met au nombre de ces mêmes terres, les mines qui ont été brisées & divisées, les ochres, les terres sulphureuses, la tourbe, le sable, les terres pierreuses (terræ lapidofæ,) & les terres salines; mais comme je pense qu'elles appartiennent à un autre gentre, je remets à en parler dans un autre endroit.

Des Sels.

Les fels font des fubstances minérales qui sont entierément solubles dans l'eau, & qui impriment sur la langue une sensation que l'on nomme saveur. Sans avoir égard à la distinction chymique qui les divise en acides, en alcalis, & en sels neutres ou moyens; on en compte les espéces suivantes:

I. Le Sel commun.

1. Le sel gemme, qu'on trouve en différens endroits des Indes Orientales, en Pologne, dans l'Archevê-

MÉTALLIQUES. ché de Saltzbourg; ce dernier est fouvent rouge, bleu, verd, violet, &c, il est plus fort que le sel tiré par la cuiffon.

2. Le sel marin, qui se forme sur le bord de la mer, par l'évaporation que le soleil fait des parties aqueuses. Ce sel est très-grossier.

3. Le sel qui s'obtient par la cuisfon ou l'évaporation des eaux, des

fontaines falantes.

4. Les terres salines, telles que celles des environs de Bareuth, sur les frontieres de Saxe, & d'autres.

5. Les eaux salées, telles que celles des marais & lacs d'eau falée.

II. Le Salpêtre ou le Nitre.

1. Il se trouve tout formé dans quelques caves ou fouterreins, dans des étables, &c.

2. Dans l'aphronitrum ; c'est cependant le nitre qui en fait la moindre partie, il y est joint avec une grande quantité de terre calcaire.

3. Dans la terre nitreuse, comme il s'en trouve en différens endroits; 96 L'ART DES MINES on en tire le falpêtre par la lixiviation, l'évaporation & la crystallifation.

III. L'Alun.

1. On le trouve tout formé; tel est celui de Wettin, qui se trouve dans du charbon de terre; celui de Ταρliz en Bohême celui de Saxe, celui de Wilicka en Pologne, qui est avec du bois pétrissé, &c.

2. Dans les ardoifes alumineufes, qui font une des mines d'alun les plus communes & les plus ordinaires.

3. Dans les pyrites alumineuses, qui sont aussi très - communément chargées de vitriol.

4. Dans les terres alumineuses, telle qu'est celle de Freyen wald, &c; mais ces terres contiennent presque toujours du vitriol en même tems.

IV. Le Vitriol.

1. On trouve le vitriol natif, ou tout formé au Hartz, en Hongrie, & ils'en présente journellement dans beaucoup d'autres endroits.

2. Dans

2. Dans les pyrites vitrioliques qui font affez connues, c'est pour cette raison qu'elles se décomposent très-facilement à l'air : on en trouve dans toutes les mines.

3. Dans les terres vitrioliques. on les lave, & l'on fait évaporer & crystalliser la lessive qu'on a obtenue : ces terres se trouvent abondam-

ment, & font fort connues.

4. Dans les eaux vitrioliques que l'on fait aussi évaporer & crystallifer comme en Hongrie à Altfol & à Neufol, au Hartz près de Goslar, à Altenberg en Saxe, &c.

V. Le Sel Ammoniac.

A l'exception de celui qui est natif & qui vient d'Italie & d'Egypte, on n'en a point qui ne foit fait artificiellement.

VI. Le Borax brut ou Sal Tincar.

Quoi qu'on en dise, il paroît que ce sel est artificiel, comme le prouvent la plûpart des expériences : Tome I.

ainsi on ne doit point le placer au nombre des minéraux ou substances naturelles.

Des Substances Instammables.

Je place les substances inflammables dans la troisseme classe.

Les fubstances minérales inflammables sont celles qui s'allument aifément dans le feu, & y brûlent par elles-mêmes, fans que souventil reste rien en arriere. La premiere de ces substances qui se présente est:

1. Le Soufre natif, tel que celui qui nous vient d'Hongrie, d'Italie, & fur-tout du Mont-Véfuve; il s'en trouve aussi en Saxe & ailleurs, quoiqu'il n'y soit ni si beau ni en si grande quantité; il est quelquesois d'un brun soncé, quelquesois il est plus clair & transparent, rougeâtre, &c.

2. Le Succin, que l'on tire de la mer sur les côtes de la Prusse; il se trouve pourtant aussi à une distance considérable de la mer, comme cela arrive près de Berlin, près de Zoednick, dans de la mine de er, près de Reinhards en Saxe, en Sicile &

ailleurs. Souvent on trouve différens corps étrangers tels que des mouches, des araignées & d'autres infectes renfermés dans le fuccin.

3. La poix minérale. Il s'en trouve dans plusieurs fontaines d'Italie, de France, de la Mer-morte en Palestine, &c. elle est d'un brun noir, s'enslamme comme de la poix ordinaire, & en a l'odeur.

4. Le Naphte. Il en vient beaucoup d'Astracan où il s'en trouve des puits entiers, c'est un bitume liquide, fort épais, d'une couleur soncée, il s'allume très - promptement, & est long-tems à brûler; les habitans du pays s'en servent pour se chausser à pour préparer leurs alimens.

5. Le Pétréole ne differe du précédent que parce qu'il est plus fluide & d'une couleur moins foncée; on en trouve à la surface de quelques eaux de fontaines, en France & en Italie.

6. L'Ambre gris. On place ordinairement dans la même classe l'ambre gris, parce qu'il a la propriété de s'enflammer aisément & de répandre en brûlant une odeur minérale; il vient des Indes Orientales. Cette fubstance n'a point encore été suffi-

famment examinée.

7. Le Charbon de terre, qui est très-connu; on en trouve en Angleterre, en Suede, en Bohême, en Saxe près de Hall, en Hainault, &c. Il brûle avec force & donne une chaleur très-vive, on en compte trois espéces. 1° Les vrais charbons de terre, dont les uns font compacts, & les autres font feuilletés comme l'ardoise. 2° Une espéce de bois, qui, suivant les apparences, a été enseveli en terre par quelque grande inondation, & qui, par la fuite des tems, s'est imprégné fous terre d'un bitume terrestre très-aisé à enflammer. 3° De fimples charbons de terre, qui ne paroissent avoir pris du corps & de la consistence qu'au moyen du bitume terrestre. On trouve fouvent du vitriol & de l'aiun natif dans ces trois espéces de charbon minéral.

8. Il y a aussi des terres qui s'en-

flamment par elles-mêmes, c'est-à-dire, sans addition, & qui répandent une odeur agréable, telle est celle de Mersebourg en Saxe, d'Arder, & celle de Gera. J'en ai vûe qui avoit l'odeur de la Gomme animée.

9. La Tourbe. Elle n'appartient qu'en partie au regne minéral; ce sont les végétaux qui constituent sa portion principale: en effet, on sçait que la tourbe n'est composée que de petites racines pénétrées par du bitume terrestre, ce qui leur donne de la folidité & de la disposition à brûler. M. le Professeur Ludwig & d'autres ont placé la tourbe au rang des terres; mais je crois être autorifé à la placer ici, à cause de sa propriété. Je rapporterai ce que le même M. Ludwig dit d'une espéce de tourbe toute particuliere, dans son Traité de terris Musai Regii Dresdensis, pag. 174 & suiv. Elle vient du Royaume de Naples, des environs du Mont Serculi, est composée de terreau, d'un bois à moitié décomposé, elle est d'un brun noir, parsemée de rayes Eiij

102 L'ART DES MINES

blanches; elle brûle comme toute autre tourbe; mais quand on l'arro-fe, elle produit des champignons trèsbons à manger.

Des Métaux.

Pour suivre l'ordre que je me suis proposé, je vais parler des métaux. Les métaux sont des corps sossiles, solides, durs, opaques, brillans, sonores, colorés, pesans, susibles par eux-mêmes, dont les uns sont sixes & dustiles, & d'autres sont volatiles & cassans; les premiers s'appellent métaux parsaits, les derniers se nomment métaux imparsaits.

Avant que de parler des Métaux, il est bon de dire quelque chose de leur formation. Il n'est point décidé que les métaux aient été dès le commencement du monde dans l'état où nous les voyons, c'est-à-dire, distribués dans les filons & dans les fentes des montagnes, quoique quelques Auteurs se soient donné beaucoup de peine pour nous prouver cette opinion : en effet, nous les voyons se former journellement, mais

MÉTALLIQUES, 102 comme la nature ne se montre jamais qu'à demi, nous fommes obligés de juger des causes par les effets. Quelques Auteurs ont attribué la formation des métaux à un Esprit universel: d'autres ont cru qu'ils étoient produits par le mercure seul ; & d'autres s'en sont formé beaucoup d'idées différentes. Il me paroît que l'opinion la plus probable est celle qui attribue la formation des métaux aux fluides, tels que font l'air & l'eau. Je suppose que les principes ou élémens des métaux font déja tout formés dans les lieux les plus profonds de la terre; ces parties élémentaires sont dissoutes & entraînées, foit par les exhalaifons fouterreines, foit par les eaux quis'y trouvent dans le sein de la terre; cette dissolution s'opere par une fermentation réelle, qui détruit la liaifon qu'elles ont eue jusques-là entre elles, & qui les réduit en particules très-déliées; alors de pésantes qu'elles étoient elles deviennent affez legeres pour que les exhalaisons & les eaux les portent dans les fentes &

espaces vuides qui sont dans le sein

E iv

104 L'ART DES MINES

de la terre. Pour que ces parties foient mises en dissolution par les exhalaifons ou vapeurs, il faut de la chaleur qui les développe & qui les volatilife. C'est de cette maniere que fe forment les mines arfénicales, les mines de cobalt & les mines fulfureuses, qui se volatilisent à une chaleur modérée, & qui en se volatilifant entraînent une portion affez grande de parties métalliques. Au contraire pour que la dissolution se fasse par les eaux, il faut qu'elles contiennent des parties falines, & des parties terreuses très-déliées. La diffolution de la premiere espéce, fait de la mine d'argent rouge arfénicale semblable à du cinnabre qui a été fublimé, de la mine fulfureuse d'antimoine femblable à de la barbe de plume, &c. La dissolution de la seconde espéce, c'est-à-dire, celle qui se fait par le moyen de l'eau, nous présente des eaux cémentatoires, & nous fait trouver dans les anciens réfervoirs, des souterreins, des incrustations chargées de mines;& si l'on examine ces eaux elles-mêmes, on trouve qu'elles sont très-chargées de par-

ties métalliques. Il arrive affez fouvent que la nature est troublée dans ses opérations, avant que d'avoir achevé fon travail; c'est pour lors qu'on tombe affez communément sur une espéce de Guhr, qui est une fubstance blanche comme du lait, épaisse, qui se durcit à l'air, & qui souvent est de l'argent tout pur; pour lors les Mineurs disent: Nous fommes venus de trop bonne heure. On peut tirer de-là & d'autres circonstances, les conséquences suivantes, pour éclaircir nos doutes sur la formation des métaux dans les filons. 1° Les parties élémentaires des métaux font déja toutes formées dans le sein de la terre. 2º Ces parties font mises en dissolution, soit par les exhalaifons, foit par les eaux fouterreines; elles en sont attenuées & divifées au point de pouvoir être portées par ces fluides dans les fentes & cavités des montagnes. 3° Ces parties métalliques font journellement ainsi entraînées dans le sein des montagnes. 4° Lorsqu'elles sont portées sur une roche ou pierre,

dont le tissu est assez large pour donner passage aux eaux, elles y déposent les parties métalliques dont elles se sont chargées, & par là la pierre devient métallique, & fait une mine. Mais si la roche est si dure & d'un tissu si serré que ni les exhalaisons. ni les eaux ne puissent y passer, elles ne déposent le métal dont elles sont chargées qu'à la furface de la roche; pour lors le métal qui s'y trouve est natif ou tout formé: c'est ainsi que nous trouvons de l'argent natif sur de la pierre cornée, sur des grenats, sur du quartz, &c. Mais fi le tissu de la pierre est trop poreux, les exhalaisons & les eaux la traversent sans se décharger de leurs parties métalliques, de-là vient que nous trouvons si peu de grais qui soit riche en métal.

Ni les exhalaifons ni les eaux ne peuvent produire leurs effets pour la diffolution & le transport des métaux, lorsqu'une montagne est entierement dépourvsie de fentes: en effet, il saut que ces vapeurs & ces eaux trouvent des routes dans lesquelles elles puissent circuler & déposer le corps qu'elles ont mis en dissolution; si ces

corps font métalliques, elles font de la mine, comme nous l'avons dit; s'ils font falins, elles forment du vitriol natif, de l'alun, du fel gemme, du falpêtre, &c. s'ils font terreux, elles forment du Spath, des incrussations,

des stalactites, &c.

Enfin, on voit clairement par ce qui précéde, que les fentes des montagnes font le commencement des filons; cette conjecture est confirmée par ce que j'ai dit dans le Chapitre II, en parlant des fentes & filons. En effet, ou la roche se pénetre de vapeurs & des eaux chargées de parties métalliques, & par-là, la mine y est répandue, ou le métal pur s'en dégage pour s'attacher à la surface d'une pierre ou roche qui a une fente, ou même il remplit entierement la capacité de cette fente, ce qui forme un filon qui est plus ou moins riche fuivant le plus ou le moins de substance métallique qui est venue le remplir. Il arrive assez souvent que ces vapeurs ou ces eaux qui fervent de vehicule au métal fe portent fur des pierres, des terres, & même sur des

métaux d'une autre espéce que celui dont elles font chargées, & elles le mêlent avec ces substances; de-là vient ce mêlange fouvent si singulier de mines que l'on trouve, & dont l'art tenteroit en vain d'imiter les combinaifons. J'ajoûterai encore à ce qui vient d'être dit, qu'il y a lieu de croire que les mines riches & chargées de métaux parfaits, doivent leur formation aux vapeurs fouterreines, au lieu que les mines composées de métaux plus grossiers, ont été formées par un agent plus fort, qui est l'eau; en voilà assez sur la formation des métaux. On trouvera un plus grand détail fur les exhalaisons minérales, dans le Traité des Moufettes, & dans mon Traité sur

I. Des Métaux parfaits.

la formation des métaux & de leurs

matrices.

Les métaux parfaits se présentent à nous tout formés ou natifs. Un métal natif ou vierge est celui qui est pur & dégagé de substances étrangeres, & qui a toutes les propriétés d'un métal qui a déja passé par la fusion. Le premier qui se présente est:

I. L'or, on sçait assez que ce métal ne fe trouve jamais que vierge ou natif: comme c'est le plus pur & le plus parfait des métaux, il n'admet dans sa combinaison rien d'impur, ce qui arriveroit s'il étoit minéralifé ou fous la forme d'une mine. On trouve donc l'or tantôt en masses pures comme en Hongrie, en Bohême, dans les Indes Orientales & Occidentales, sur la côte de Guinée, appellée Côte d'or; ou bien il se trouve en paillettes, lorsqu'il a été entraîné & charié avec du fable ou avec de la terre; on le trouve auffi attaché à la surface de différentes espéces de pierres, & fur-tout du caillou, de la pierre cornée de différentes couleurs, & à peine se trouve-t-il du fable qui n'en contienne du moins un petit vestige; cependant on ne se dédommageroit point des frais si on vouloit l'en tirer. Quant à ce que Beeker & d'autres racontent de l'or trouvé dans des seps de vigne, j'ai

110 L'ART DES MINES

le malheur de ne point ajouter foi aux choses que je n'ai point vûes & qui me paroissent impossibles. Je ne m'arrête point non plus à parler des prétendus sables d'or, despyrites d'or, & d'autres mines d'or très-pauvres, dont quelques Auteurs font beaucoup d'étalage.

2. L'argent se montre aussi fort souvent sous une forme native, & on le trouve quelquesois en masses compactes; on en voit des exemples dans l'isle des Ours en Russie, dans le Duché de Wirtemberg, en Saxe, en Hongrie, en Amérique, en Suede, & dans beaucoup d'autres Pays. Souvent on trouve ce métal en seuillets & en filets semblables à des cheveux dans la pierre qui accompagne la mine; & même, suivant le rapport de Melzer, de Mathessus & d'autres Auteurs, on a trouvé de l'argent natif sur des racines d'arbres.

3. Il est encore fort ordinaire de trouver du cuivre natif, & l'on ne trouve gueres de mines d'où l'on ne tire du cuivre; ni de cabinet d'Histoire Naturelle qui n'en présente

des exemples.

4. Je n'ai jamais vû d'étain natify dans lequel je n'ai point trouvé des marques visibles qu'il avoit déja éprouvé l'action du feu. Il est vrai que j'ai vû des goutes d'étain toutes formées sur des mines de ce métal; mais ce n'étoit que sur des morceaux de mines qui venoient d'un endroit où l'on est dans l'usage de mettre le feu pour gerfer & fendre la roche, & où par conséquent la violence du feu & le phlogistique des charbons avoient déja commencé à faire entrer la mine en fusion.

5. Pour le plomb natif, quoiqu'il foit très-rare, on ne sçauroit pourtant en nier absolument l'existence tant qu'on n'aura point découvert l'origine des grains de plomb qui se trouvent dans le voisinage de Masfel en Silésie; ainsi l'on ne peut encore décider si le plomb doit être banni du nombre des métaux natifs.

6. La plûpart des Auteurs nient l'existence du fer natif, & j'ai été long-tems du même fentiment; mais M. Marggraf, célebre Chymiste de Berlin, m'a pleinement convainca

du contraire. Ce sçavant Naturaliste est possesseur d'un morceau de mine de fer natif d'Eybenstock en Saxe, dans laquelle on voit encore les deux côtés latéraux ou lizieres du filon; ce qui suffit pour décider la question. C'est une mine de fer brune, dans laquelle on voit plusieurs morceaux affez gros de fer natif, attirable par l'aiman, qui font flexibles comme du fil de fer, s'étendent sous le marteau, fondent dans le feu comme du fer pur, & qui ont par conféquent toutes les propriétés que doit avoir le fer natif. Cela suffit pour prouver la réalité du fer natif. *

Voilà les métaux que la Nature nous présente tout formés ou natifs dans le fein de la terre. Comme je ne me propose point de faire ici une His-

^{*} On doit joindre à ce témoignage; celui de M. Rouelle, qui a reçu une maffe de fer natif, prife au Sénégal, où il y en a des roches entieres; ce squant Académicien a trouvé que ce fer étoit ductile & malléable san aucun travail préliminaire. On conjecture que ce fer est redevable de sa formation à quelque volcan qui aura pû faire la fonction du fourneau de forge.

toire Naturelle, je ne m'arrêterai point à décrire la maniere dont la Nature produit ces phénomenes, attendu fur-tout que je compte donner dans peu un Ouvrage dans lequel j'entrerai dans un plus grand détail fur cette matiere. (C'eft le Traité de de la formation des métaux, qui est à la tête de celui-ci.)

Comme ces métaux natifs ne fe trouvent point à beaucoup près en affez grande abondance pour fubvenir aux befoins des hommes, nous allons examiner les métaux minéra-

lifés.

II. Des Mines ou Minerais.

Les mines sont des métaux que la Nature a combinés dans le sein de la terre, avec des substances qui leur font étrangeres, qui ne sont point de leur essence, & qui les privent de leurs propriétés métalliques, jusqu'à ce qu'on les en ait dégagés par le secours de l'Art; nous allons suivre pour les mines l'ordre, renversé de celui que nous avons tenu pour les métaux natifs.

114 L'ART DES MINES

I. De l'Or.

Il n'y a point de mines d'or, comme nous l'avons déja remarqué, à moins qu'on ne voulût donner ce nom aux pierres fur lesquelles ce métal est attaché dans un état pur, ce qui produiroit un nombre infini de mines d'or; cependant quelques exemples suffiront pour montrer que ce métal s'attache à de certaines pierres par préférence à d'autres, tels font la pierre de corne, le quartz, les mines d'antimoine & de cinnabre, comme on voit dans les mines d'antimoine & de cinnabre d'Honerie, de Reichmannsdorf dans le Duché de Saalfeld, de Nayla dans le Marquisat de Bareuth, de Braunsdorf près de Freyberg en Saxe, &c. Cependant l'or de ces dernieres mines est en si petite quantité qu'il ne mérite pas d'en être séparé.

II. Des Mines d'Argent.

Il y a un très-grand nombre de mines d'argent, telles font:

1. La mine d'argent vitreuse, qui a plus ou moins de ductilité & de flexibilité; quelquefois elle est noire, quelquefois elle est blanche; elle est composée d'argent pur & de soufre.

2. Le mine d'argent Merde d'oye. C'est de l'argent natif par filets entremêlés de beaucoup de terre jaune; cette mine est une des plus rares, elle se trouve quelquesois par intervalles dans quelques mines de Hongrie; on en a trouvé autrefois à Ehrenfridersdorf dans la Saxe; cette mine eft riche.

3. La mine d'argent cornée ; elle ressemble à la préparation chymique que l'on nomme lune cornée, c'est-àdire, à de la corne, elle est demitransparente, on peut la tailler, c'est de l'argent presque pur mêlé avec un peu d'arfenic.

4. La mine d'argent rouge ; elle est plus commune que la précédente; quelquefois elle est d'un rouge foncé; d'autres fois elle est d'un rouge vif comme le cinnabre : elle forme fouvent de petites crystallifations tranfparentes comme des rubis, elle est

composée d'argent, d'arsenic, d'un peu de soufre & d'une très-petite portion de terre martiale qu'on découvre en faisant passer l'aiman sur cette mine, lorsqu'elle a été grillée; elle est très-riche.

5. La mine d'argent blanche; elle est brillante, blanche & luisante comme de la mine de plomb, dans le voisinage de laquelle elle se trouve trèsfouvent, & elle est tellement mélée avec elle, que l'œil a de la peine à les distinguer, parce que cette mine d'argent qui est très-subtile s'infinue dans le tisse feuilleté de la mine de

plomb & l'enrichit. Cette mine d'argent, lorsqu'elle est bien pure, donne de 20 à 30 marcs d'argent au quintal.

6. La mine d'argent grise; c'est une mine d'argent affez compacte, qui n'est point tout-à-fait noire, mais grise comme son nom le porte, elle se trouve en Hongrie, en Bohême & au Hartz; elle est composée d'une terre ferrugineuse & réfractaire combinée avec de l'arsenie, du cuivre & de l'argent. Quand elle ne se trouMÉTALLIQUES. 117

ve pas dans le voifinage d'une mine plus riche, elle ne donne gueres qu'un marc d'argent au quintal. Lorfque fa couleur tire plus fur le noir, on la nomme mine d'argent noire; quand elle est d'une nuance plus claire, on la nomme mine d'argent

blanche.

7. La mine d'argent en plumes; elle ne contient que très-peu d'argent, & se volatilise très-promptement dans le feu : il est rare qu'elle contienne plus de 4 à 5 onces d'argent au quintal; mais mes expériences m'ont fait connoître qu'elle est composée d'argent, d'antimoine & d'arfénic. Lorfqu'on regarde cette mine avec un microscope, on la voit composée de petites colomnes cylindriques qui sont disposées confusément fans tenir les unes aux autres; ces colomnes sont élastiques : on trouve cette mine par nids ou pelottons dans les fentes ou cavités qui font proches des endroits où se trouvent des mines riches. On en rencontre en Hongrie, au Hartz, & dans les mines de la Misnie.

8. La mine d'argent noire; c'est une mine friable & en poussiere qui ressemble à de la terre, elle se trouve dans les fentes qui accompagnent les filons; elle paroît devoir sa formation à la décomposition de mines d'argent plus riches, telles que la mine d'argent rouge ou la mine d'argent vitreuse, lorsque la chaleur interne de la terre en a dégagé le soufre & l'arsenic, & a fait qu'il n'est resté en arriere que la partie métallique. Cette mine est affez commune au Hartz, en Hongrie, en Saxe, &c. Il y a quelques années qu'on en a trouvé à Oberschona près de Freyberg en Misnie; elle étoit jointe à de la mine d'argent rouge & à de la mine d'argent vitreuse, dont le quintal contenoit jusqu'à 113 marcs d'argent.

9. Les terres jaunes, nommées Gilben par les Allemands; re font des terres compactes d'un jaune vif, ou brunes que l'on rencontre fouvent lorfqu'on découvre un filon; quelquefois elles contiennent quelques onces d'argent au quintal.

Voilà les mines d'argent les plus

communes; car on ne finiroit pas fi l'on donnoit le nom de mines d'argent à toutes les espéces de pierres dans lesquelles on rencontreroit par hafard quelque vestige de ce métal : telles font les pyrites, les pierres de corne, les blendes, les terres, &c. Ce seroit passer les bornes que je me suis proposées dans ce Traité, que de vouloir entrer dans un si grand détail: d'ailleurs ces substances contiennent pour l'ordinaire une très-petite portion d'argent; joignez à cela que c'est souvent par accident que ce métal a été porté fur une telle pierre, qu'il faut moins regarder comme fa matrice que comme quelqu'autre mine qui y est contenue. C'est ainsi qu'on voit, par exemple, dans la belle collection de M. Eller des charbons de terre du pays de Hesse avec de l'argent natif. On a trouvé ci-devant de pareils charbons de terre à Hartha près de Chemnitz en Saxe, dont le quintal contenoit 5 - onces d'argent & 36 livres de cuivre de rofette; mais le microscope faisoit voir que l'argent venoit d'une mine d'argent grise qui y étoit mêlée. On peut dire la même chose des spaths riches en argent, des incrustations, du cuir fossile (corium montanum) &c. on conjecture la présence des filons qui contiennent des mines d'argent, à la vue des guhrs, qui se trouvent dans les fentes qui vont jusqu'à la surface de la terre : les guhrs font communément blancs ou d'un bleu pâle. Il est bon de remarquer que l'on doit chercher les mines des métaux précieux à peu de distance de la surface de la terre, au lieu que celles qui contiennent des métaux plus communs, telles que les mines d'argent grifes, les mines de plomb, &c. se trouvent plus profondément en terre, tandis que l'on a fouvent rencontré, fur-tout anciennement, de l'argent natif, de la mine d'argent vitreuse, &c. presque au-dessous du terreau, & même à la racine des arbres.

III. Des mines de cuivre.

1. On compte parmi les mines de cuivre la mine de cuivre vitreuse,

qui est très-riche : elle se trouve en Hongrie, en Suede, en Saxe & au Hartz, &c. elle est compacte & d'un brun noir : il y en a qui est si fusible qu'elle se fond à la flamme d'une bougie. Le quintal de cette mine contient ordinairement 50 à 60 livres de cuivre.

2. La mine rouge de cuivre. Il s'en trouve de très-belle en Angleterre dans la mine de Predannah dans la province de Cornoüailles. Sa couleur, fon tiffu & fes crystaux font qu'elle ressemble parsaitement à la

mine d'argent rouge.

3. La mine de cuivre, gorge de pigeon. C'est une mine de cuivre trèscommune, elle varie pour la quantité de métal qu'elle contient ; elle est aifée à reconnoître aux couleurs que l'on voit à sa surface : ces couleurs viennent des eaux souterreines, qui en passant continuellement sur ces mines, dissolvent le vitriol qui se trouve abondamment dans cette mine, & l'apportent à sa surface.

4. La mine de cuivre grise. On en a déja parlé plus haut à propos des Tome I.

mines d'argent; cependant elle en differe en ce que la vraie mine de cuivre grise est plus riche en cuivre, mais plus pauvre en argent que la mine d'argent grise.

5. L'ochre cuivreuse ; c'est une mine de cuivre d'un brun rouge, il s'en trouve de très-belle en plusieurs endroits, & fur-tout près d'Igla dans la mine de Stermina, aussi-bien que dans d'autres mines de la Moscovie, &c. Elle contient environ 30 livres de cuivre au quintal.

6. La pyrite cuivreuse; c'est la mine de cuivre la plus connue, elle se trouve presque par-tout, elle n'est pas fort riche; cependant on en a un besoin indispensable dans la fufion, attendu qu'elle donne une premiere matte très-bonne.

7. L'ardoise cuivreuse ; * c'est une mine de cuivre qui se trouve par

^{*} On devroit plutôt l'appeller mine de cuivre dans une pierre feuilletée qui a de la ressemblance avec l'ardoise, & il ne faut pas confondre cette ardoife avec celle qui fert à couvrir les toits, Voyez la note sur les pierres calcaires.

couches, c'est une roche noire feuilletée, & qui varie confidérablement, eu égard à la quantité de cuivre qu'elle contient. Il s'en trouve dans presque tous les environs des mines de cuivre. On connoît fur-tout celles du Comté de Mansfeld, de Stolberg, de Strasberg, dans le Comté de Pappenheim, dans la Thuringe & la Siléfie, &c. On y trouve communément des empreintes de poissons, de plantes & d'autres pétrifications.

8. La mine de cuivre verte; c'est une pierre crystallisée verte, qui refsemble assez au verd de montagne, elle contient de 20 à 30 livres de cuivre au quintal. On en trouve fouvent dans les mines de cuivre du Hartz, de Neustadt sur l'Orla, d'Ulonitz en Russie, &c. On la nomme quelquefois mine d'Atlas ou mine satinée quand les crystaux en sont

bien formés.

9. Le Kupfernickel, peut aussi être regardé comme une mine de cuivre; mais le métal qu'elle donne n'est point pur, il est très chargé d'arsénic & de fer & il fe montre très-réfrac-

124 L'ART DES MINES taire & très-aisé à dissiper dans la

fusion.

Voilà les principales espéces de mines de cuivre dont les autres ne font que des dérivations qui peuvent y être rapportées; il en est de même des eaux cémentatoires d'Hongrie & des autres pays qui ont quelqu'une de ces mines pour origine, ce qui fait qu'elles contiennent un cuivre très-atténué.

A l'exception des ardoifes cuivreufes, les mines de cuivre se trouvent ordinairement par filons : le guhr qui annonce leur présence à la surface de la terre, est vitriolique, & par conféquent il est verd ou bleu. Le cuivre se trouve par préférence dans la partie du milieu d'une montagne, de forte qu'il est rare de le rencontrer à une grande profondeur ; il est encore plus rare d'en trouver au-deffous du terreau ou de la premiere conche de terre.

IV. Mines d'Etain.

L'étain, que quelques Auteurs ont nommé plomb blanc, (plumbum al-

bum) n'a que deux espéces de mines. 1. Les crystaux d'étain, que les Allemands nomment zinn-graupen, font la mine d'étain la plus riche; la forme de ces crystaux est cubique, leur tiffu est feuilleté, la couleur en est d'un brun foncé ou noir, ce qui est le plus commun; ou blanche, ce qui est plus rare. Quelques Auteurs ont parlé de crystaux d'étain rouges, mais on ne les trouve que dans les endroits des fouterreins où l'on a mis le feu, ce qui fait devenir rouges les crystaux qui étoient noirs auparavant. Ces crystaux contiennent une grande quantité d'arfenic, qui a bien de la peine à s'en dégager dans la fusion. Ils donnent ordinairement depuis 70 jusqu'à 80 livres d'étain au quintal.

2. La mine d'étain ordinaire (zin-zwitter.) C'est un assemblage de petits crystaux d'étain qui sont répandus dans une matrice ou miniere toute particuliere; c'est pourquoi elle ne contient pas autant de métal que les crystaux d'étain, mais ils ne sont pas moins chargés d'arsenic, qui a d'autant plus de peine à

126 L'ART DES MINES

s'en dégager, qu'il y rencontre beaucoup de fer avec lequel il se combine très-intimement, cependant ces deux substances se déposent à la fin dans la fusion, & forment avec une trèspetite quantité d'étain, une matiere que l'on nomme heerdling en Allemand ; c'est un mélange d'arsenic , de fer & d'étain, qui se sépare d'avec l'étain pendant la fusion. C'est aussi des débris de cette mine d'étain que se forme la mine d'étain par transport, c'est-à-dire, la mine d'étain répandue dans le fable, & que les paillotteurs retirent par le lavage avec la febille fur le bord des rivieres : les Allemands nomment cette mine, feifen-werck, ou mine formée par transport. Elle n'est composée que des fragmens & débris de mine d'étain que la violence des eaux, ou d'autres accidens ont détachés du filon dans lequel la mine s'est formée, & qui ont été portés en divers endroits. Il est rare de trouver l'étain seul dans sa mine, & fur-tout dans la mine d'étain ordinaire; indépendamment de la partie ferrugineuse dont nous avons parlé, il

s'y trouve encore fouvent des mines de cuivre, d'argent, & même de legers vestiges d'or qu'on ne pourroit

point en féparer avec profit.

On ne rencontre gueres les filons de mine d'étain à la furface de la terre, à moins qu'on n'en découvrît des fragmens comme dans les mines par transports; on trouve communément cette mine par couches ou par grandes masses, c'est l'Angleterre qui en fournit la plus grande quantité, aussi-bien que les Indes Orientales d'où nous vient l'étain de Malacque; on en trouve aussi en Bohême, en Saxe, dans l'Archevêché de Saltzbourg; on en a aussi trouvé, mais en petite quantité en Suede.

V. Mines de plomb.

Le plomb a les mines suivantes.

1. La Galene; c'est la mine de plomb la plus ordinaire: elle varie pour la forme, pour la grandeur & l'arrangement de ses cubes. Comme je n'ai dessein que d'indiquer les principales espéces de mines, je ne donnerai point une description de cha-

128 L'ART DES MINES

cune en particulier. La forme de la Galene est celle d'un cube composé de lames ou feuillets placés les uns fur les autres. Lorsqu'elle est bien pure, elle contient de 60 à 70 livres de plomb au quintal, & rarement au-delà d'une once & demie ou de 2 onces d'argent; c'est pourquoi on ne peut point la placer au rang des mines d'argent. Elle est très-aisée à connoître par sa forme; cette mine n'est formée que par la combinaison du soufre & du plomb. On en trouve avec presque toutes les autres espéces de mines; cependant il y en a où elle est plus abondamment qu'avec d'autres

2. La mine de plomb spathique, au rang de laquelle je place aussi la la mine de plomb verte en cryssaux, qui se trouve en Angleterre, au Hartz, à Zschopau en Saxe, à Kroner près de Freyberg, &c. Elle a des cryssaux comme ceux du spath; il en est de même de la mine de plomb jaune & blanche, sur-tout de la blanche cubique & demi-transparente de Tarnowitz en Silésie, qui

MÉTALLIQUES. 129
reffemble à la mine d'étain ordinaire
composée de petits cryssaux; en

composée de petits crystaux ; en estet, toutes ces mines ont le tissa la forme du spath, & je pense qu'elles n'en disserent que par les exhalaisons métalliques qui les ont pénétrées &

chargées de métal.

3. Les terres contenant du plomb. Elles font rares, cependant on ne peut point omettre ici la terre que l'on tiroit autrefois d'une mine à Johann-Georgen-Stadt, dont le quintal contenoit jufqu'à 50 livres de plomb. Il y a encore une terre femblable qui a été trouvée en Pologne.

Voilà les principales mines de plomb dont toutes les autres ne font

que des variétés.

Le plomb se trouve communément par filons, & sa mine devient plus riche à mesure qu'elle s'ensonce plus avant dans la terre. Le plomb a la propriété de dégager dans la sussion l'or & l'argent des substances étrangeres qui peuvent y être jointes, d'où l'on voit qu'il est d'une nécessité indispensable dans les sonderies.

VI. Mines de fer.

Le fer est le plus dur & le plus groffier des métaux; on le trouve presque par-tout, au point qu'il n'y a gueres de mines qui n'aient quelque portion de ce métal. Le fer est dans la plûpart des terres & des pierres; cependant on ne se donne la peine de le tirer que des mines que nous allons décrire, attendu qu'on ne gagneroit pas ses frais si on vouloit le tirer des autres, joint à ce que le fer qu'on en obtiendroit ne seroit pas toujours d'une bonne qualité, & qu'on se jetteroit dans des dépenses trop grandes & même inutiles, si on vouloit l'améliorer par le moyen des grillages, des macérations & par d'autres voies.

1. L'hématite ou la sanguine. C'est la mine la plus riche, tantôt elle est en mammelons qui la font ressembler à un grappe de raisin; tantôt elle est par écailles, composées de lames ou feuilles appliquées les unes fur les autres ; tantôt elle est striée & comme des aiguilles; quand on l'écrafe

elle est d'un rouge soncé: elle contient souvent de 60 à 70 livres de fer au quintal; mais pour la saire entrer en susson, on est obligé de lui joindre d'autres substances terreuses, ou des mines de ser plus pauvres.

2. Les mines de fer communes qui ne different les unes des autres par aucune forme particuliere, & qui font ou brunes, ou jaunes, ou rouges, ou grises, &c: elles se trouvent tantôt par filons, tantôt par morceaux détachés, répandus de côté & d'autre, ce qu'on nomme lese stein en Allemand, tantôt dans les endroits marécageux, fur-tout dans les pays du Nord, en Suéde, &c, où on les nomme mines des marais, ou mine marécageuse, (minera palustris;) il seroit impossible de donner des descriptions de toutes ces différentes mines, on ne peut en acquérir la connoiffance que par leur inspection.

3. La mine de fer spathique. C'est un spath blanc, qui varie pour la sorme; il s'en trouve sur-tout en Suédedans le Tirol, en Saxe, &c; mais on n'en tire que très-peu de bon ser; je

ne comprends pas fous cette espéce les concrétions ou crystallisations blanches, improprement appellées fleurs de fer; ce ne sont que des stalactites ou incrustations, au lieu que le spath dont il est ici question, est une vraie mine de fer; elle est rare en Allemagne.

4. Les terres ferrugineuses, telles que l'ochre, & beaucoup d'autres, contienment souvent une grande quantité de fer; mais elles exigent des fondans tout particuliers pour être traitées à la forge; elles font affez connues & se trouvent souvent dans les fentes qui accompagnent les mi-

nes des autres métaux.

5. L'aiman est une espéce de mine de fer, mais il ne donne qu'une petite quantité d'un assez mauvais fer, & n'entre que très-difficilement en fusion. On distingue des aimans de deux espéces, l'une est des aimans ordinaires qui attirent le fer, l'autre est de ceux qui le repoussent.

6. Plusieurs substances du regne animal & du regne végétal pétrifiées donnent beaucoup de très-bon fer, MÉTALLIQUES.

telles sont le bois de chêne pétrifié d'Orbisseau en Bohême, les grandes coquilles de Freyenwald, * à fix milles de Berlin qui font changées en mine de fer; la mine de fer de Huttenrode dans le pays de Blankenbourg, qui est remplie de turbinites, &c.

Ce sont-là les mines de fer les plus communes & les plus connues dont on se sert pour en tirer le métal; il y a en cependant d'autres qui contiennent du fer en abondance, sans pourtant que l'on en puisse rien faire, telles font :

I. Le Wolfram & le Schirl, ce font des substances qui ressemblent par la couleur & le tissu aux crystaux d'étain, excepté qu'elles n'en ont point l'éclat, & qu'elles sont plutôt en prismes qu'en cubes. Elles font compofées de fer, d'arfénic & d'une terre réfractaire ou disficile à fondre. On trouve ces substances communément

^{*} Voyez le Mémoire de l'Auteur sur les eaux minérales & les mines d'alun de cet endroit, qui est interé à la fin de ce-Volume.

dans le voisinage des mines d'étain; on a fait beaucoup de bruit sur l'or qu'on a cru y être caché, mais, s'il y en a par hazard, c'est en si petite quantité qu'on ne trouveroit pas son compte à vouloir l'en tirer.

2. La Galene de fer en Allemand Eisen-glantz, elle ressemble à la galene de plomb, excepté qu'elle n'en a point l'éclat & qu'elle est plus noire & plus dure qu'elle; il est très-dissicile d'en tirer le fer: je crois qu'elle est composée de ser, d'arsénic & de sousre.

3. Les substances que les Allemands nomment Eisen-mann & Eisen-ram, sont des mines de ser sauvages & réfractaires, qu'on ne traite

jamais dans les forges.

4. L'Emeril, il n'y a point de mine de fer plus pauvre, il entre trèsdifficilement en fusion, & n'est employé qu'aux usages méchaniques.

On peut encore placer dans ce nombre des petites pierres noires, qui ressemblent à des lentilles; quand on les brise elles ont à l'intérieur le coup d'œil du verre; l'aiman les artire avec sorce. On en trouve dans MÉTALLIQUES. 135 différentes rivieres de la Saxe, de la Bohême & du Pays de Hesse.

5. Presque toutes les pyrites, surtout les blanches sont composées de ser, d'arsénic & de sousre.

Voilà les mines dont l'art fçait tirer les métaux que l'on nomme parfaits; il ne faut point chercher ici les subdivisions de chaque espéce particuliere de ces mines, on les trouvera dans les ouvrages de MM. Wallerius, Woltersdorf, Linnæus, &c; mais la meilleure façon d'en acquérir la connoissance, fera d'examiner des collections de mines dans les Cabinets des Curieux.

Des demi - Métaux.

Nous allons actuellement décrire en peu de mots les demi-métaux. Les demi-métaux font des substances qui se trouvent dans le fein de la terre, comme les vrais métaux, & qui comme eux, se séparent de leurs mines par le moyen du seu; mais ou ils n'aquierent jamais de consistence, ou bien ils sont toujours cassans, ne fupportent qu'un dégré de feu trèsfoible, & ne sont jamais ductiles ou ne s'étendent point sous le marteau. Nous commencerons par le mercure ou vis-argent.

I. Le Mercure. Tout le monde en connoît la forme, & nous ne pouvons en rapporter que trois espéces.

1. Le Mercure vierge, c'est-à-dire, celui qui est coulant; on en trouve souvent dans les mines d'Hydria en Esclavonie, & en Amérique, suivant

le rapport d'Alonso Barba.

2. Le Cinnabre, c'est une mine rouge, formée par la combinaison du soufre & du mercure, on en trouve en Hongrie, au Japon, en Silésie, au Risemberg ou mont des Géants, quelquesois on en a trouvé en Saxe près de Zorge, dans le pays de Blankenbourg, (& fur-tout à Almaden en Espagne). La proportion du soufre dans le cinnabre est à celle du mercure, comme 1 est à 3.

3. Les terres mercurielles, telle est celle qui se trouve près d'Ossérode: ces terres sont communément pourpre, ou d'un rouge soncé; elles sont MÉTALLIQUES. 137 graffes au toucher, & contiennent presque trois quarts de mercure.

Le mercure se trouve communément à une assez grande prosondeur en terre, de-là vient qu'on ne le

remarque gueres à la surface.

II. Le Bismuth est un demi-métal qui ressemble beaucoup à l'étain; mais il est très-cassant & aisse à dissiper dans le feu; c'est le cobalt qui est sa miniere & sur-tout celui que l'on nomme Cobalt de Bismuth. Il s'en trouve beaucoup en Saxe, en Franconie, &c: on s'en sert pour en tirer la couleur bleue que l'on nomme saffre.

III. Le Zinc. On avoit toujours cru que le Zinc n'avoit point de mine particuliere; mais l'expérience a fait connoître qu'il y en avoit deux

espéces, c'est :

1. La Blende ou le crayon (molibdena) qui est ou noire ou luisante comme de la poix ou rouge ou jaune. La blende est une pierre ou substance feuilletée & semblable à du métal, & bien des gens croyent qu'elle

138 L'ART DES MINES est l'origine du plomb; elle est d'ailleurs affez connue.

2. La Calamine, est une substance minérale brune, jaunâtre, fouvent grise; on la trouve soit sous la forme d'une pierre, foit fous celle d'une terre, en Pologne, en Bohême, dans les environs d'Aix-la-Chapelle, en France, &c. Son usage principal est dans les fonderies où l'on fait le cuivre jaune ou laiton; elle augmente considérablement le poids du cuivre.

IV. L'Arfénic. Je ne fais point difficulté de le placer au rang des demi - métaux, attendu qu'on peut en obtenir un régule de différentes manieres. On le trouve 1° tout pur fous la forme de crystaux blancs, furtout en Saxe dans les mines de Graul, de Raschau, de Geyer, &c. 2° On le trouve mêlé avec du foufre dans le fein de la terre, c'est ce qu'on appelle orpiment natif; on en rencontre en Hongrie. 3° Dans le Mispikkel ou dans la pyrite arfénicale blanche qui est une combinaison de

fer, d'arsénic, & d'un peu de soufre. 4° Dans tous les cobalts, tel qu'est:

1. Le Cobalt arfénical qu'on nomme aussi Pierre aux mouches, * qui est un cobalt pur mêlé avec de la terre; on en trouve beaucoup en Saxe près de Graul & de Raschau.

2. Les Cobalts à couleur bleue, qui ne contiennent point une si grande quantité d'arfénic, mais beaucoup de terre métallique, qui, jointe avec de l'alcali & une terre vitrissable, donne le smalte, ou le safre.

3. Le Cobalt écailleux ou testacé, est une espéce de cobalt seuilleté, il donne la plus belle couleur bleue, & contient une assez grande quantité

d'arfénic.

4. La fleur de Cobalt, qui est une excroissance ou efflorescence rouge, transparente & crystallisse, formée par l'arsénic. On la trouve quelquefois, sur des crystallisations, sur du

^{*} Parce qu'en Allemagne on pulvérife ce minéral, & on le mele avec de l'eau pour faire mourir les infectes qui en sont fort avides.

140 L'ANT DES MINES quartz, &c. dans les fouterreins des mines où on tire du cobalt, &c.

5. L'enduit de Cobalt, qui se trouve à la surface des mines de cobalt & sur les pierres & terres qui sont dans leur voisinage, il est de la couleur des fleurs de péchers; c'est l'humidité qui le produit, c'est pour cela que des tas entiers de cobalt, quand ils ont été quelque tems exposés à l'air, se couyrent de cet enduit.

Tous les cobalts * qui viennent d'être décrits contiennent plus ou moins d'arfénic; on peut l'en séparer

* M. Brandt scavant Chymiste Suédois & M. Gellert, d'après lui ont prétendu que le cobalt étoit un demi-métal & avoit un régule particulier, dont la propriété est de colorer le verre en bleu; c'est aussi le sentiment de M. Rouelle, fondé sur des expériences qu'il a eu occasion de faire, par lesquelles il a tiré un régule métallique du bleu de faffre. M. Henckel a cru que c'étoit au cuivre qu'étoit dûe la propriété de donner la couleur bleue au verre ; d'autres ont pensé que cette propriété venoit d'une terre colorante. M. de Justi dans un Ouvrage qui a pour titre Nouvelles Vérités, Tom. I. pag. 476 & fuiv. parle d'un Cobalt noir inconnu jusqu'ici, qui, par la calcination, perd très-peu de fors MÉTALLIQUES. 141

par le grillage & par la fublimation. V. L'Antimoine; je n'en compte que deux espéces de mines.

1. La mine d'Antimoine grise ou

poids, & colore très-bien le verre en bleu; il se trouve dans les environs de Colberg, & près du petit Zell en basse Autriche; il contient un peu d'argent, & peu ou point d'arfénic. M. de Justi croit que la couleur bleue que donne le cobalt, est dûe à une combinaison de fer avec l'arsénic; il se fonde dans sa conjecture sur une expérience qu'il tenoit d'un disciple de M. Henckel, qui l'a affuré que ce sçavant Minéralogiste ayant mêlé une partie d'arfénic avec quatre parties de limaille d'acier, fit réverbérer ce mêlange, en donnant d'abord un feu doux qu'il augmenta ensuite par degrés, & qu'il fit durer pendant trois jours, Ce mélange se trouva propre à colorer le verre en bleu. Le même M. de Justi dit que la Manganèse mêlée avec de l'arsénic & calcinée donne aussi une couleur bleue au verre. On voit par-là qu'il y a encore bien des expériences à faire avant que de rien décider sur ce qui fait la base du cobalt. Le fameux Bécher, ayant à se plaindre des Saxons, menaça pour les punir, de donner aux Anglois une maniere de faire un verre bleu avec du bell-métal, ou métal dont se font les cloches, &c, & par-là de faire tomber leurs manufactures de bleu de saffre.

noire, qui fe trouve en Hongrie, à Saalfeld près de Nayla en Saxe: elle ressemble presque à de la mine de plomb, hormis qu'elle est striée, c'est-

à-dire, par aiguilles.

2. La mine d'Antimoine rouge; elle est ordinairement placée à la surface de la mine d'antimoine noire, & ressemble à des fleurs soyeuses trèsdéliées, qui se décomposent aisément à l'air; on trouve ordinairement cette mine aux mêmes endroits que la mine

d'antimoine qui précéde.

Nous avons donc parcouru les métaux & demi - métaux ainsi que leurs mines. Les bornes étroites que je me suis prescrites ne me permettent point d'entrer dans un plus grand détail. Si on veut acquérir des connoissances plus prosondes, on n'aura qu'à lire les ouvrages des Auteurs qui se sont plus étendus sur cette matiere, & examiner les collections de mines des Cabinets des Curieux.

Des Pierres.

Les pierres sont des corps fossiles

folides, non folubles dans l'eau, qui fe brisent en plusieurs morceaux sous le marteau, & qui ont assez de fixité dans le seu. Nous allons commencer par les pierres qui prennent le poli ou qui peuvent acquérir une surface unie & lisse. Elles sont ou transparentes, ou demi-transparentes, ou opaques.

1. Les pierres transparentes. On met dans cette classe, le crystal de roche qui se trouve en très-grandes masses en Suisse & dans d'autres pays, aussi - bien qu'en morceaux moindres & en groupes de petits crystaux, &c. Les pierres précieuses transparentes, tels que les diamans, les grenats, les rubis, les émeraudes, l'escarboucle, &c. Les cailloux les plus purs, tels que l'amétyste, le saphire, la topase, l'aigue-marine, la crysolite, l'hyacinthe.

2. Les Pierres demi-transparentes, font la chalcédoine, la cornaline, l'agate & d'autres pierres qui prennent très-bien le poli; mais qui ne font point parfaitement transparentes.

3. Les Pierres opaques font les pierres cornées d'un grain fin , les jaspes,

le porphyre, &c. & les pierres auxquelles on donne une infinité de noms différents, comme de jaspes, de pouddingue, de pierre de petite vérole, &c, dans les Cabinets des Curieux où on les montre. Parmi ces pierres il y en a qui se rencontrent avec d'autres mines, telles font le quartz, le crystal, la pierre de corne, &c. Il y en a qu'on trouve par morceaux détachés à la furface & dans l'intérieur de la terre, telles sont la plûpart des pierres précieuses; d'autres forment des masses & composent des montagnes entieres, comme on peut le voir dans les carrieres d'agate, de jaspe, de pierre de corne, &c. Ce sont-là les pierres qui prennent le poli & une surface très-unie à cause de l'étroite liaison de leurs parties.

Nous allons maintenant examiner les pierres plus groffieres, & nous fuivrons dans leur arrangement l'ordre naturel indiqué par l'utilité de ces pierres pour les ufages de la vie, & que leur coup d'œil extérieur fem-

ble déterminer.

METALLIQUES. 145

I. Les pierres à chaux ou pierres calcaires, parmi lesquelles on compte,

leur qu'ils foient & fous quelque couleur qu'ils foient & fous quelque nom qu'on les défigne, aussi-bien que la ferpentine.

2. Les Ardoifes non-métalliques; * quoique M. Pott remarque avec raifon dans la continuation de sa Litogéognosse, qu'on ne doit point les mettre toutes au nombre des pierres calcaires.

3. Quelques espéces de spath qui après avoir été calcinées sont esservescence avec des acides, & s'y dissolvent. **

4. La Pierre à chaux ordinaire, qui est assez connue; elle est ou blanche ou bleuâtre: elle se trouve par couches ou par lits, & renserme com-

^{*} Il ne faut point confondre ces ardoifes qui font des pierres calcaires feuilletées, avec les ardoifes proprement dites, dont on couvre les toits des maisons, elles en different par le coup d'œil & les propriètés,

^{**} Les spaths calcaires se dissolvent dans les acides, sans qu'on les ait calcinés préalablement.

munément un grand nombre de pétrifications, fans parler d'une infinité d'autres espéces de pierres qui contiennent une terre calcaire, fans pourtant pouvoir être employées à faire de la chaux.

II. Les pierres Gypseuses ou pierres à plâtre.

De ce nombre font; 1° l'albâtre, qui est une pierre assez connue par l'usage que l'on en fait pour les statues, les colomnes, &c. *

26. Le Spath gypseux, on le connoît suffisamment, ainsi que les crystallisations & les fluors gypseux de

différentes couleurs.

3° Le Glacies Mariæ, qui vient de Ruffie, ** d'Illmenau & d'autres endroits.

* La plûpart des Auteurs Allemands mettent l'albâtre au rang des pierres gypfeuses, maisils ont été sans doute induits en erreur par une pierre qui ressemble à l'albâtre; du moins il est certain que l'albâtre Oriental est une stalactite de marbre & est calcaire comme lui.

** Le Glacies Mariæ de Russie est un vrai

4° Les pierres à plâtre ordinaires, telles que celles qui nous viennent de Zossen & d'autres endroits, qui sont spathiques, séléniteuses, & dans lesquelles il entre d'autres mêlanges.

III. Les Grais ou pierres sablonneuses.

Les pierres sablonneuses constituent la troisseme classe; elles sont sormées par l'assemblage de petits grains de sable qui se sont liés, De cette espéce sont:

1. Le grais ordinaire, qui est une pierre suffisamment connue & dans laquelle il ne se trouve d'autre différence que celle qu'y met la finesse des parties.

2. La pierre à filtrer, au travers de laquelle l'eau passe; on la tiroir autrefois d'Amérique; mais on en a découvert depuis, près de Mersbourg & de Gera en Saxe, & M. My-

le seu; on l'appelle aussi Verre de Russie el Gacies Maria dont il s'agit ici étant gypseux est la même chose que le gypse appellé Miroir der ânes, qui se trouve à Montmattre.

lins en a trouvé dans les carrières de pierres à chaux de Ruderfdorf, en maffes affez confidérables pour nous difpenfer d'en tirer de l'Etranger.

3. Les pierres à aiguifer, qui fe trouvent presque dans tous les Pays; elles ne différent que par la dureté, la couleur & la grandeur. Ces pierres sont suffisamment connues.

4. Les pierres de touche, dont les orfévres se servent pour éprouver l'or & l'argent; elles sont noires; on en trouve en Bohême, en Saxe,

en Silésie. *

5. Je ne fais point difficulté de placer ici le fable ordinaire; car il est ou le commencement d'une couche de grais, ou il est le produit des

^{*}Il paroît que la pierre de touche dont l'Auteur parle ici, est celle que les Anciens ont nommée Bafaltet, & que M. Port a décrite sous le nom de Pierre de Stolp, à cause du chateau bâti au sommet d'une montagne toute composée de cette pierre qui est en crystaux prismatiques d'une grandeut démétrée. Telle est aussi l'amas de crystaux du Comté d'Antrim en Irlande que l'on appelle en Anglois Giants Causféway, ou pavé des Géants.

MÉTALLIQUES. 149 débris d'une pareille pierre; tel est particulierement celui des rivieres & des ruisseaux.

IV. Des Pierres feuilletées.

La quatrieme classe est celle de quelques pierres composées de parties qui sont comme des feuillets attachés les uns aux autres: il y en a dont les feuillets ne sont attachés que soiblement; d'autres sont comme collés par une terre subtile, que l'action du seu fait partir, sans cependant changer l'essence de la pierre. Les pierres de cette espéce sont:

1. Le Tale, qui est une pierre seuillesée, graffe au toucher, qui ne se sond point sans addition ou par elle-même; il y en a beaucoup en Russie & en Hongrie, qui nous vient par la voie de Venise, quoi-qu'il s'en trouve aussi en Allemagne. On prétend qu'il y a du tale qui contient de l'or & de l'argent; mais ces métaux n'existent que dans l'imagination des Alchymistes.

2. Le Crayon. C'est une substance minérale noire, grasse au toucher,

luisante, & pesante, & qui noircit les mains: elle est feuilletée comme le talc, ne fe fond point dans le feu; l'ufage en est purement méchanique, on en fait des crayons. M. Pott a observé qu'il y a du crayon qui après avoir été rougi au feu & grillé avec du foufre, est devenu attirable par l'aiman.

3. Le Mica ou Glimmer est une pierre formée par l'assemblage de feuillets ou de paillettes, qui font ou jaunes comme de l'or, ou blanches comme de l'argent, elles sont liées par le moyen d'une terre argilleuse; ces substances sont infusibles. Souvent on les nomme or de chat, argent de chat.

4. L'Asbeste peut encore être placéici; les fils & les feuillets dont cette pierre est composée ne s'alterent point dans le feu, quoique leur liaison en soit détruite. Cette pierre est affez connue.

5. La Manganèse. Je ferai mention dans cet endroit, des espéces de manganèse, quoiqu'elles paroissent faire un genre à part; mais comme ces pierres sont très-difficiles

MÉTALLIQUES. 151

à fondre, & femblent composées de feuillets, comme on le remarque dans celles de Piémont & d'Osnabruck; j'ai cru devoir les ranger dans cette classe: il est certain que suivant les observations de M. Pott, on ne peut point les placer au rang des mines

de fer.

Toutes les pierres que nous venons de nommer ont leurs ufages dans les befoins de la vie; mais celles qui fuivent ne font propres qu'à fatiffaire la curiofité des Naturalistes, à faire voir la façon dont les pierres sont produites & engendrées, & à présenter de la variété aux yeux. Je vais donc parler des pierres qui se distinguent des autres par une figure particuliere; elles seront ma cinquieme classe.

V. Les Pierres figurées.

Je les diviserai, 1° en pierres figurées par la Nature; 2° en pétrissications. Par pierres figurées par la Nature, j'entens celles qui nous montrent une substance ou une partie d'un corps du regne animal, ou du

regne végétal, fans jamais avoir été ce qu'elles repréfentent; mais qui doivent leur premiere origine au regne minéral feul, ce qui les difingue des fubfiances pétrifiées. Les principales espéces sont:

i. Les Pifolites, ou pierres qui ont la forme des pois, on les rencontre fouvent dans du fable. C'est aussi de cette espéce que sont les globules de marne de Chemnitz, & les prétendus yeux d'écrévisses pétrissés.

2. Les Oolites, ou pierres semblables à des œus de poissons, telles que celles qui se trouvent fréquemment dans les eaux de Carls-bade', & qui ont la même origine que les stalactives & incrustations.

3. Les pierres femblables à des amandes, qui se trouvent en beaucoup d'endroits, & sur-tout près de Zwickau, dans une montagne que l'on nomme le Mont des amandes:

4. Les Carpolites, ou pierres qui ressemblent à des fruits; l'on voit sur une pierre assez grande une quantité considérable de petites pierres qui ont la forme de toutes sortes de METALLIQUES. 153 graines, comme du fenouil, de l'anis, du cumin, de la coriandre, &c; on en trouve fur-tout près d'Ilefeld.

5. Les pierres qui ont la forme d'un cœur, & que l'on trouve aussi

dans le fable.

Il y a encore un grand nombre de pierres à qui la Nature a fait prendre accidentellement une forme finguliere, que le coup d'œil fait reconnoître fur le champ; on peut, fil'on veut, en faire plusieurs classes. Cependant il est remarquable que dans la production de ces pierres, la Nature leur donne par préférence certaines figures particulieres, il y a lieu de croire qu'elle a en cela des vues que l'on ignore & qu'elle ne s'est point proposé un simple jeu.

Des Pétrifications.

Après les pierres figurées, l'on doit encore remarquer les pétrifications qui font des fubflances du regne animal & du regne végétal, qui ont été transportées & transformées dans le regne minéral, en con-

154 L'ART DES MINES fervant leur forme primitive. Nous allons confidérer:

I. Les l'étrifications du regne vé-

gétal ; de cette espéce sont :

1. Les bois de différentes efpéces pétrifiés, que l'on trouve prefqu'en tous lieux, & dont les cabinets des Curieux font remplis.

2. Les plantes pétrifiées, qui se rencontrent sur-tout dans les ardoises & dans les terres argilleuses qui se

font durcies.

3. Les fruits pétrifiés, tels que les glands, les chataignes, les noifettes, &c, quoique rares; ces pétrifications fe trouvent dans plufieurs collections.

4. Les feuilles pétrifiées telles que celles de Konigflutter, & celles qu'on trouve près des eaux de Freyenwald

dans des incrustations.

5. Les racines pétrifiées, parmi lequelles il faut placer plufieurs efpéces d'ofteocolles, telles que celles de Maffel, celles de la Grotte de Baumann, celles de Dresde, de Freyenwald, &c, & surrout celles des enMÉTALLIQUES. 155 virons de Berlin, comme MM. Gleditſch & Marggrafl'ont fait voir dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Berlin.

6. Les champignons pétrifiés.

7. Les plantes marines pétrifiées, telles que les retepores, madrépores, coraux, &c.

II. Les Pétrifications du regne ani-

mal; telles font:

1. Les os pétrifiés, qui se trouvent dans un grand nombre d'endroits, comme dans la grotte de Baumann; mais il saut prendre garde de ne pas consondre des stalactites qui s'y trouvent, avec les os dont il s'agit ici, attendu qu'elles en ont quelquesois la figure.

2. Les parties molles des animaux, ce qui est extrêmement rare; de cette espéce paroît être la cervelle pétrifiée que l'on trouva autresois à Aix

en Provence.

3. Les poissons pétrifiés qui se trouvent sur-tout dans l'ardoise, comme dans celles de Pappenheim, de Mansseld, de Stolberg, &c.

4. Les coquilles pétrifiées; il y en

a une quantité immense; elles sont répandues sur toute la terre; cependant on en trouve en de certains endroits plus abondamment que dans d'autres. Telles sont les cornes d'Ammon, les pectinites, les cœurs de bœus, les huîtres, les cammes, les ourfins de mer, les pierres judaïques, les bélemnites, &c, que l'on trouve ou détachées ou dans de la pierre de corne ou dans des ardoises, ou dans

du grais, &c.

Toutes ces pétrifications nous fournissent une preuve convaincante de la formation journaliere des pierres : mais je doute fort qu'elles prouvent un déluge universel, & je croirois qu'il feroit plus naturel d'attribuer leur formation à des inondations particulieres qui ont été suivies de ces pétrifications, fans qu'il foit besoin de recourir à une époque de plusieurs milliers d'années : comment , par exemple, peut-on sçavoir l'état dans lequel dans trois ou quatre fiecles pourra se trouver l'Oostfrise, & l'isle de Heyligeland, qui ont été sujettes à des inondations considérables dans

le siécle où nous sommes; peut-être y trouvera-t on alors des pétrifications qui devront leur originé à cette nouvelle inondation? Est-il quelqu'un qui ignore les Observations des Suédois qui nous donnent tous les ans un calcul de ce que la mer perd chez eux, dans les Mémoires de leur Académie.

Je pense que le peu qui vient d'être dit suffira pour saire connoître les tréfors que la terre renferme dans son sein. J'ai averti le lecteur que je ne suivrois ni un ordre Chymique, ni un système fondé sur la Géométrie pour la division de ces corps; l'une & l'autre de ces méthodes rendroit la chose trop difficile à des Commençans, & je ne me suis proposé d'autre but que de mettre de jeunes gens en état d'entreprendre de plus grandes recherches, & de leur indiquer la route qui pourra les conduire lorsqu'ils voudront aller plus loin.

لعد في السباع إلى الله . . . الله . . . والمنظمة

CHAPITRE V.

De la préparation des Mines.

D Ans les Chapitres précédens nous avons indiqué la maniere de chercher les mines dans le fein de la terre, de les en tirer, & d'en connoître la nature; maintenant nous allons voir ce qu'il en faut faire, & comment il faut les préparer à la

fusion qui doit suivre.

Les morceaux de mines qui ont été détachés du filon & qui ont été portés au-dessus de la terre, doivent d'abord être brisés & divisés en morceaux d'une grandeur raisonnable; l'on en sépare & l'on en rejette comme inutiles les pierres & roches non métalliques; mais l'on met à part la mine pure : quant aux roches du filon qui sont entremêlées de mines, on en fait le triage sur une longue table dessinée à cet usage. Ce sont de petits garçons qui sont chargés de ce travail; ils se servent pour cela

MÉTALLIQUES. 159

d'un fort marteau dont la queue est large; par fon moyen ils brifent la mine ou gangue en petits morceaux, dont ils font le triage; l'on met encore à part la bonne mine, & l'on met de même enfemble les morceaux mêlés de roches, après les avoir réduits à la groffeur d'une noix; de-là on porte ces morceaux au boccard, qui est une espéce de moulin, conftruit de la maniere suivante; l'on ajuste une roue semblable à celle d'un moulin ordinaire, à l'extrémité d'un gros cylindre de bois. Cette roue est mise en mouvement par l'eau, & sait tourner le cylindre ; ce cylindre est ordinairement divifé en 12 parties égales, afin de pouvoir placer à une distance égale les unes des autres, les cammes qui foulevent les morceaux de bois qui font des pilons du boccard : communément un boccad simple fait foulever troispilons; les pilons font des poutres de bois très-fort, garnies par le bout d'une masse de fer qui a la forme d'une enclume, c'est-à-dire, qui va en s'élargissant, & qui a une pointe par laquelle on la fait entrer dans le

pilon auquel on l'affujettit par des liens ou cercles de fer; chaque pilon a une queue qui est un morceau de bois par où les cammes le foulevent en l'air. On place au-dessous des pilons un auge de bois affez grand, au fond duquel on ajuste sous chaque pîlon soit une pierre très-dure, soit une forte plaque de fer sur laquelle le pilon écrafe le minerai. Les côtés de l'auge sont faits de planches afin que rien de ce qui est écrasé n'en sorte par le mouvement des pilons. Entré les pilons on affujettit des traverses ou morceaux de bois qui demeurent immobiles, & qui empêchent que les pilons ne se touchent, & ne s'arrêtent les uns les autres; fur ces morceaux de bois on attache d'autres barres qui servent à affujettir le pilon & à l'empêcher de varier. Trois pilons ainsi rassemblés s'appellent en Allemand Satz ou corps de pilon.

La différence qu'il y a entre les boccards, c'eft qu'il y en a qui pilent à fec, d'autres pilent le minerai après qu'il a été mouillé; ces deux espéces de «boccards fe «reffemblent» par la construction, la seule différence vient de ce que dans l'un il entre de l'eau dans l'auge à piler, qui entraîne les matieres terreuses, pierreuses & nonmétalliques qui sont plus legeres, & les fépare du minerai. Les boccards à sec s'emploient pour les mines de la bonne espéce, ou bien pour celles qui sont dans un état de division si grande qu'elles s'éleveroient dans l'eau, telles sont les mines des métaux précieux qui font répandus en particules très-déliées dans des parties talqueuses & dans du mica. L'eau qui a fervi dans le boccard mouillé s'écoule par un canal de tôle & va se rendre dans un réservoir au fond duquel ; la partie du minerai la plus divifée s'arrête & se dépose.

Lorsqu'on ne peut avoir de boccard, il sautsaire écraser la mine à coups de masses par des Ouvriers. Ce qui a été écrase de l'une de ces dissérentes manieres, se porte au lavoir, qui est un assemblage de plusseurs. Planches unies qui sont disposées en pente; l'eau tombe sur ce plancher par une goutiere qui en

fournit plus ou moins, fuivant que les circonstances l'exigent; on peut même, quand on veut, l'arrêter entierement : ce plancher est quelquefois garni de drap ou d'une etoffe groffiere de laine. On le nomme en Allemand plan heerde; on s'en fert pour le lavage des mines qui contiennent des métaux précieux en particules déliées qui pourroient demeurer suspendues dans l'eau, ou en être entraînées : ces particules s'accrochent aux poils de l'étoffe, on les en détache ensuite en lavant l'étoffe même. Quand le lavoir est nud, c'est-à-dire, lorsqu'il n'est point garni d'étoffe, on y lave de certaines mines après les avoir écrafées au boccard; le lavoir garni est tout uni, au lieu que celui qui est nud, est coupé de petites rainures transversales, dans lesquelles le minerai pulvérifé s'arrête. Quelquefois, au lieu du lavoir garni, on se sert d'un autre que l'on nomme en Allemand glauch heerde; il est tout uni & formé de planches affemblées : quand on a foin de n'y recevoir que la juste

MÉTALLIQUES. 163 quantité d'eau nécessaire, on peut l'employer au lavage des mines les plus subtilement pulvérisées. On a communément deux piéces d'etoffe de laine pour chaque lavoir; la premiere ou celle qui est placée à la partie la plus élevée du lavoir, se lave jusqu'à trois fois dans des cuves, ce qui ne se pratique ordinairement qu'une fois pour la piéce d'étoffe qui à été placée à la partie inférieure du lavoir. Quand on lave ces morceaux d'étoffes dans les cuves, le minerai pulvérifé ou le schlich de la meilleure espéce qui a été tiré du lavoir s'affaisse & tombe au fond des cuves : alers on l'appelle hedel en Allemand, c'est la portion qui s'est arrêtée sur le premier morceau d'étoffe du lavoir garni. Ce qui s'arrête fur le fecond s'appelle sumpff. La matiere qui se dépose dans le premier réservoir qui est au bas du lavoir, s'appelle schlamm moyen, & celle qu'on retire, se nomme schlamm dur. Voici la maniere dont le lavage se fait, tant sur le lavoir garni, que sur celui qui ne l'est pas. Lorsque le minerai pulvé-

rifé s'arrête fur les morceaux d'étoffes, on prend un outil propre à cet usage; c'est un crochet court, on fait tomber de l'eau fur le minerait en poudre & on le pousse & fait aller peu à peu jusqu'au bas, en le remuant avec le crochet. Quand on ne fait tomber que fort peu d'eau à dessein, sur-tout lorsque tout le minerai pulvérifé est descendu plus bas fur le second morceau d'étoffe; & qu'on pourroit de nouveau foulever la partie du minerai que nous avons nommée hedel, en donnant une trop grande quantité d'eau; alors on rompt fon impétuosité en lui opposant quelques morceaux de bois. Pendant que l'eau tombe sur le minerai en poudre, un ouvrier le remue fans cesse avec une branche de fapin ou avec des verges de bouleau, pour féparer la partie métallique d'avec celle qui ne contient rien de bon, & pour faire en sorte que le courant de l'eau entraîne cette derniere plus promptement. C'estlà le moyen de connoître très-prompment la différence des parties qui MÉTALLIQUES. 169 composent le minerai; la partie la plus riche qui est par consequent la plus pesante & la plus chargée, de métal, s'attache à la partie supérieure de l'étosse du lavoir, & à mesture qu'elle est plus legere & plus pauvre, elle est entraînée plus loin

par l'eau qui tombe sur le lavoir. Lorsqu'on n'a point de lavoirs, il faut laver avec un tamis; alors on met le minerai pulvérifé dans un tamis dont les mailles font fort larges pour séparer la partie subtile d'avec la plus groffiere; ensuite on en prend la partie la meilleure qu'on met dans des tamis dont les mailles font plus ferrées, on fecoue ces tamis dans des cuves pleines d'eau où la partie métallique, comme plus pesante, s'affaisse : de cette maniere le minerai le plus pur se dégage de celui qui l'est moins. Ce qui reste fur les tamis & qui ne contient que très-peu de minerai se nomme aftern. Cette derniere maniere de laver est longue & couteufe: jamais on ne pulvérife aussi parfaitement que par le moyen des boccards & des la-

voirs ordinaires; ce qui fait qu'on ne peut se dispenser d'en avoir dans les mines dont l'exploitation est d'une

grande importance.

Ce font-là les premiers travaux par lesquels on sait passer les mines qui ont été tirées du sein de la terre, avant que de les porter à la sonderie. Nous allons maintenant examiner les préparations qu'elles subissent, avant que de donner dans sa pureté, le métal qu'elles contiennent.

Nous ne pouvons mieux diviser ces travaux, qu'en les partageant en traitement en petit, qu'on nomme essais; & traitement en grand, qu'on nomme Métallurgie; nous les examinerons séparément. Le premier de ces travaux nous apprend ce que nous avons le droit d'attendre du second.



CHAPITRE VI.

De l'essai des Mines.

UAND la mine a passé par toutes les préparations que nous avons décrites, on la porte dans l'attelier, & on la met au magasin; on l'humecte de peur que le feu n'v prenne lorsqu'elle est entassée, attendu que cela l'appauvriroit; mais avant que de la livrer tout à-fait à l'action du feu, il faut d'abord voir combien le quintal de mine contient de métal, afin de sçavoir à peu près si l'on pourra retirer les frais, & les profits que l'on aura lieu d'espérer, & pour s'affurer des effets que le feu produit sur la mine; on fait donc un tas de la mine, & l'on en prend des portions en plusieurs endroits du tas qu'on en a fait; on mêle le tout dans une écuelle; l'on n'en prend qu'une quantité, cette opération se nomme lotissage. Nous allons commencer par l'effai des mines d'or; mais nous avons encore quelque chose à dire destravaux préparatoires. Nous ne décrirons pourtant pas les fourneaux d'essai, on en peut voir la représentation & la description dans tous les traités de Docimastique & de Métallurgie : on en trouvera un dans l'Estampe ou Frontispice. Il n'est pas non plus nécesfaire de s'arrêter à décrire les creufets; les meilleurs font ceux du pays de Hesse, faits avec la terre ferrugineuse d'Almerode; les tests à vitrifier qui se font avec de l'argille bien pure & bien lavée; les grandes & les petites coupelles qui se forment dans des moules & qui sont faites de spath, ou bien, ce qui vaut encore mieux, d'une partie de cendres bien lessivées, & de deux parties d'os de veaux bien calcinés: toutes ces choses sont si connuès qu'il est inutile d'en parler; ce seroit s'éloigner encore plus de notre but que de décrire les instrumens tels que les pinces, les crochets, &c, dont on se sert dans les sonderies: nous dirons cependant plus loin quelque chose des fondans, sur-tout de ceux

MÉTALLIQUES. 169

ceux dont on fe fert dans les Effais parmi lesquels le flux noir & le flux blanc occupent le premier rang; enfuite vient le fel alcali fixe qu'on employe avec fuccès dans un grand nombre de fusions; c'est ordinairement la potasse bien purifiée qu'on employe pour cet usage. Le verre de plomb est encore très-utile dans les Essais; mais il n'est pas nécessaire pour s'en procurer, de faire exprès un mêlange avec du minium ou de la litarge & des cailloux pulvérifés; il suffit de prendre les scories fines & déliées qui restent sur le test à vitrifier, au-dessus de l'œuvre, ou du régule de plomb, & qui ne sont que du verre de plomb. On employe encore affez fouvent au lieu de la limaille de fer, du colcothar, qui est le résidu de la distillation de l'huile de vitriol. Toutes ces choses trouvent leur place dans l'atteier où se font les essais. Nous ne parlerons point non plus des dissolvans humides, tels que l'eau-forte, l'eau régale, l'esprit & l'huile de vitriol, l'esprit de sel, &c, ils sont suffi-Tome I. H

famment décrits dans tous les Livres de Chymie & de Docimafie; on y trouvera la maniere de les préparer. Mais il est important que les Commençans se mettent au fait des poids.

d'effai. Comme dans les essais le quintal fe divise en cent livres, il est bon de sçavoir que les métaux précieux se comptent par demi-livres, que l'on nomme Marcs, au lieu que les métaux communs se comptent par livres. Ainsi on dit que le quintal d'une mine contient 12 marcs d'argent, au lieu de dire qu'il en contient 6 livres, &c; mais comme il n'est pas possible de faire tenir un quintal de mine à la fois dans un fourneau ou pour en faire l'essai, ou pour le passer à la coupelle, l'on a imaginé un poids fictif, suivant lequel on pese la mine qu'on veut essayer. Ce poids est formé d'après le poids de proportion. Pour expliquer comment cela fe fait, je ne puis mieux faire que de rapporter ici ce que dit M. Kiefling dans fa Docimafie; voici comment il s'exprime : « Pour faire la di-

MÉTALLIQUES. 171 » vision des poids qui servent dans » les essais; il faut d'abord considérer que tous les poids nécessaires » pour cela dérivent du poids de proportion. Pour le former, on » commence par divifer chaque marc en 8 onces ou 16 loths ou de-» mi-onces; chaque demi-once fe » subdivise en 16 parties; ainsi 16 multiplié par 16, donne 256 parties, qui font le commencement » du poids de proportion. Il est vrai que l'on suppose, comme on l'a dit, qu'elles font un marc; mais fuivant le poids réel, elles ne font que le denier ou 18 grains. Ce marc doit encore être fous-divisé » en 16 autres loths ou parties, à » cause des petites monnoyes, & pour plus d'exactitude, chacune de ces parties se sous-divise en 16 parties plus petites: ainsi en mulpréfulte 65536 par lui-même, il en préfulte 65536 plus petites parties, » qui font le grand marc dans le » poids de proportion; c'est suivant » cette division qu'on se regle pour " juger toutes les monnoyes d'or &

Hij

» d'argent; examiner leur alloi, & » fçavoir combien de piéces de l'une » & de l'autre forte il entre dans le

marc, aussi-bien que le poids de chaque piéce comparée au marc. *

Le même Auteur a joint enfuite plufieurs tables de comparaison de ce poids réduit avec le poids réel ou ordinaire; nous nous contenterons de joindre ici celle qui est nécessaire pour les Essais.

^{*} Ceux qui voudront un plus grand détail sur ces poids n'auront qu'à consulter le Traité de la fonte des Mines de Schlutter, publié par M. Hellot, Tome I. pag. 126 & suiv.

	2	4.		16.	, t	64	128.	256.	SI2.	1024.	2048.	4096.	8192.	16384.	32768	65536.	
	 :	<u>:</u>	•	16. poids.	On n'a pas de division plus petite dans le 16 demi-onces.		128	256 18 grains ou i denier.	SIZ ou 2 deniers.	1024 I	2048	4096 2 I	8192 I Once 2	16384.	32768 4 8	65536 1 Marc 8 onces ou 16 loths ou demi-onces Le quintal est divisé en	
gros	 i demi-once.	2	4		le 16 demi-onces.	I livre	2	4	000	. I6	. 25	. 50 512	IOO IIVres 1024	:		· Le quintal est divisé en	
	 delice					102	204	40	81 ····	162	256 I denier.		1024 parts. I gros.		proportion.	fait dans le poids de	

C'est là la division du poids d'essai

felon M. Kiesling.

Nous allons maintenant paffer à d'autres choses nécessaires pour effayer les mines; d'abord on a besoin de plomb en grenaille pour la scorification des mines, il faut que cette grenaille foit aussi fine qu'il est poffible; on la rend telle en faifant fondre du plomb que l'on verse dans une écuelle de bois frotté avec de la craye; on l'agite fortement, & tandis qu'il se refroidit, on le secoue dans l'écuelle; ce qui le divise en petits grains dont on fe fert enfuite pour les essais. Il faut que cette grenaille foit très-fine, afin qu'elle puiffe fe mêler plus intimement avec le schlich, ou avec la mine pulvérifée & préparée, & la pénétrer plus promptement dans la fusion. Mais avant que d'en faire usage, il faut commencer par essayer ce plomb à la coupelle, afin de voir combien il contient d'argent, attendu qu'il n'y a point de plomb au monde, hormis celui de Villach, qui ne contienne de l'argent. Il faudra déduire du bouton

METALLIQUES. 175

que donnera la mine, la quantité d'argent qu'aura donné un quintal de ce plomb. Par exemple, lorsqu'à un quintal d'essai j'ai joint huit quintaux de plomb en grenaille, si dans l'examen que j'ai fait de ce plomb j'ai trouvé qu'il contient encore un gros d'argent, si la mine me donne par l'essai dix demi-onces d'argent, je ne pourrois en accuser que huit demi-onces; car les deux demi-onces de surplus étoient dans le plomb dont je me suis servi pour l'essai; & puisque j'en ai mis huit quintaux, ils ont dû me donner 8 gros ou deux demi-onces d'augmentation, qu'il faut déduire des dix-huit onces. Il y a des mines qu'on peut coupeller simplement avec la grenaille de plomb; mais d'autres exigent outre cela des fondans particuliers, tels que le verre de plomb. On a recours à ces fortes de fondans pour les mines qui sont difficiles à fondre : ou bien ces fondans font des fels, il y en a un très-grand nombre; les Ouvrages de Métallurgie en sont pleins; les plus ordinaires sont le sel marin

H iv

après l'avoir fait rougir, le flux noir que tout le monde connoît, & qui est composé d'une partie de nitre & de deux parties de tartre qu'on a mêlées enfemble, & qu'on allume pour en faire la détonation; après quoi on le réferve pour l'ufage. Le flux blanc, dans lequel il entre deux parties de nitre contre une partie de tartre; chacune de ces substances se pulvérise séparément, & on les mêle enfuite fans les faire détonner. Il y a une infinité d'autres fondans dont on peut voir les descriptions dans les Livres de Chymie: c'est presque toujours les sels alcalis qui en font la base; en fondant eux-mêmes, ils font aussi entrer en fusion & vitrifient les terres avec lesquelles les métaux fons mêlés, ou bien ils les réduisent en scories, tandis que le métal qui ne peut ni se vitrifier ni fe scorifier, tombe au fond du creufet, ou du test à scorifier, ou du cône, par sa pésanteur spécifique.

Il faut encore faire mention des fubstances qui fervent à précipiter les métaux pendant qu'ils sont en fusion.

Il y a beaucoup de mines qui entrent très-bien en fusion, mais qui ne peuvent point former un régule parfait, parce que la partie métallique qu'elles contiennent reste mêlée avec les fcories dans la fusion: alors on leur joint un précipitant. On ajoute, par exemple, de la limaille de fer à l'or, fur-tout lorsqu'il est chargé d'antimoine, ou quand il est uni avec de la pyrite. On joint encore ce même précipitant à la mine de plomb ou galene, qui, comme nous l'avons déja remarqué, est composée de plomb & de soufre; le soufre émousse ainsi sa force sur le fer qu'il a de la dispofition à attaquer dans le feu, & se dégage du plomb qu'il détruiroit fans cela; cependant on peut faire l'essai d'une mine de plomb sans le fecours de la limaille de fer; mais alors il faut bien prendre garde au degré du feu. Je ne parle point ici du départ de l'or & de l'argent par la voie seche.

On a encore befoin de divers précipitans dans le départ par la voie humide, c'est-à-dire, par l'eau forte;

dirai point davantage sur cette matiere. Il reste encore à parler d'une opération qui se pratique pour les mines chargées d'arfénic, d'antimoine & d'autres substances que l'on nomme rapaces *, c'est le grillage. Il se fait en réduisant les mines en une poudre fine, & en les faifant calciner dans une capsule sur des charbons, jusqu'à ce qu'il n'en parte plus de fumée. Il y a aussi des mines, surtout celles qui sont pyriteuses que l'on met en macération dans des diffolutions falines, ou bien on les fait rougir au feu, après quoi on les éteint dans de l'urine, dans de l'eau de chaux, & dans différentes diffolutions salines, &c. On prétend que cela meurit & donne de la fixité aux métaux qui n'ont point encore acquis une parfaite maturité; mais cette idée est mal fondée, il est vrai que cela peut contribuer à rendre ces mines plus fusibles, sur-tout lorsque

^{*} On les nomme rapaces, parce que nonfeulement ces substances se dissipent & se volatilisent très - aisment dans le seu, mais encore parce qu'elles entrainent avec elles des particules métalliques que l'on a intérêt à retenir,

les fels contenus dans ces diffolutions fe combinent avec elles; mais il n'existe point d'or ou d'argent non mûr, car quand ces métaux ne font point mûrs, ils ne font ni de l'or ni de l'argent. Outre cela, ces opérations qui peuvent : éussir en petit , sont impraticables quand il s'agit de traiter de cette maniere 4 ou 500, ou même 1000 quintaux de mine à la fois: ces fortes d'expériences ne fervent qu'à satisfaire la curiosité. En voilà affez fur les travaux préparatoires; passons maintenant aux essais mêmes. On ne doit pas s'attendre à trouver ici un grand nombre de procédés différens. MM. Cramer, Ercker, Kiefling & plufieurs autres habiles gens en ont décrit une infinité, nous ne ferons que parcourir en peu de mots chaque espéce de mines, & indiquer ce qui est nécessaire pour leur essai.

Essai des mines d'Or.

Les mines d'or fe pulvérifent & fe grillent, on les mêle ensuite avec 8, 10 ou 12 parties de grenaille de plomb, à proportion de la difficulté qu'elles ont à entrer en fusion; on pese, par exemple, 5 quintaux de plomb en grenzille, que l'on étend dans le test à scorifier, on met pardessus un quintal de la mine pulvérifée, par-dessus laquelle on remet encore s autres quintaux de plomb en grenaille; de cette maniere on met dix parties de plomb contre une partie de mine: quand tout est ainsi préparé, on place le mêlange fous une moufle dans le fourneau d'essai; on commence par donner un feu doux: lorsque tout est devenu rouge, on pousse le seu jusqu'à ce que le mêlange de mine & de plomb forme des gouttes & fe gonfle; & pour que la mine se combine parfaitement avec le plomb, on remue de tems en tems le mêlange tout doucement avec une petite verge de fer que l'on a fait rougir : dans cette manœuvre il prend du froid; mais ensuite il faut augmenter la chaleur jusqu'à ce que tout soit dans une fusion parfaite, alors rafraîchissez encore votre essai, afin

que lorsque le plomb ne bouillonnera plus avec le métal dont il s'est chargé, ce dernier puisse se dégager des scories; c'est ce qu'on appelle scorifier. Sur la fin, donnez de nouveau une grande chaleur, tirez votre effai avec la pince, vuidez le creuset dans une lingotiere qui est une plaque de cuivre ou de tôle quarrée, garnie d'un long manche, fur laquelle on a formé plusieurs creux concaves, dans lesquels on peut verfer l'effai. Après cela on fépare les fcories en frappant quelques coups fur la plaque, & l'on a un régule de plomb que l'on nomme l'œuvre, dans lequel est contenu l'or qui se trouvoit dans la mine. On prend ce régule ou cet œuvre avec une pincette & on le met fur une coupelle qu'on a déja fait parfaitement rougir dans le fourneau, là il entre en fusion & se met à bouillonner; c'est-là ce qui s'appelle coupeller. Pendant cette opération le plomb s'insinue dans la coupelle; cela dure tant qu'il reste encore du plomb. Quand tout est entré dans la coupel-

MÉTALLIQUES. 183

le, l'éclair se fait, c'est-à-dire, que l'or demeure immobile, se couvre de différentes couleurs très - vives, & prend de la confistence. Pendant que l'on coupelle, il faut conduire le feu de la maniere suivante; on donne chaud loriqu'on met l'œuvre : quand la coupellation se fait, on donne un peu froid. Si par hazard on avoit donné trop froid, on mettroit du charbon ardent devant l'œil, c'est-àdire, devant l'ouverture par où l'on fait entrer les tests & les coupelles dans le fourneau. Enfin, au moment de l'éclair on donne une grande chaleur; cela est d'une nécessité indifpensable, si l'on ne veut pas qu'il reste un peu de plomb uni avec l'argent, ce qu'on nomme bleysack en Allemand, & pour l'or l'essai ne se feroit point juste. Lorsqu'on ne donne point assez de chaleur, l'essai à froid, c'est-à-dire, qu'il demeure fans mouvement fur la coupelle; on peut y remédier en ajoutant un peu de plomb; mais cela contribue aussi à rendre l'essai inexact. Quand toute l'opération est faite, on retire la cou-

pelle du fourneau, on ôte le bouton qu'on a obtenu, on le frotte pour enlever les ordures & les cendres qu'il peut avoir contractées, & on le pese dans la balance d'essai; après quoi l'essai est fini. Mais comme tous les essais qui donnent de l'or, contiennent aussi de l'argent, on sépare ces deux métaux, foit dans l'eau régale qui est le dissolvant de l'or, ou dans de l'eau-forte ordinaire qui diffout l'argent: on précipite les deux dissolutions, on édulcore le précipité, on fait fondre chacun à part; on voit par là combien il y avoit d'or & d'argent dans le quintal de la mine que l'on a essayée.

Essai des mines d'Argent.

On fait les mêmes opérations fur les mines d'argent; on y joint les mêmes fondans, on les fcorifie, on les paffe à la coupelle, & l'on en fait le départ lorfqu'elles contiennent une portion d'or fenfible; il y a feulement quelques obfervations à faire fur quelques de ces mines. Il n'est pas besoin de scorifier l'argent natif ou vierge, non plus que la mine d'argent vitreuse qu'on peut couper au couteau, & qui n'est mêlée que d'un peu de soufre, il suffit de mettre sur la coupelle ou sur un test quatre fois leur poids de plomb, dont il faut connoître le contenu; on le coupelle, & quand il commence à se coupeller, on y porte l'argent natif ou la mine d'argent vitreuse: cela s'appelle imbiber, & l'éclair se fait.

Quant aux mines d'argent rouges & blanches, on doit commencer par les griller, & il faut leur joindre huit fois leur poids de plomb. Quant à la mine d'argent grife il faut lui joindre 12 parties de plomb après l'avoir fuffisamment

grillée.

Il n'est point nécessaire de joindre du plomb pour servir de sondant aux mines de plomb riches en argent; elles portent leur sondant avec elles; on les mêle avec deux quintaux de flux noir & un demi-quintal de limaille de ser, & l'on couvre le tout avec du sel marin décrépité; mais il

faut faire fondre le mêlange à la forge. Les mines d'argent ferrugineuses demandent quelquefois jusqu'à 16 parties de plomb; il s'agit donc de connoître la nature de la mine, pour fcavoir si elle est aisée ou difficile à fondre. Ce seroit ici le lieu de dire comment on examine la matte du cuivre, le lettier, le cuivre noir, les fuies ou enduits qui s'attachent aux parois desfourneaux de fonderie, & les crasses ou récrémens, pour voir s'ils contiennent de l'or ou de l'argent; mais mon but n'est que d'indiquer à des Commençans la maniere de faire l'essai des pierres chargées de métaux; & les matieres que je viens de nommer font des produits de l'art, & supposent des connoissances déja acquises. On trouvera cependant différentes façons d'en faire l'examen dans presque tous les livres de Docimastique.

Essai des mines de Cuivre.

Les mines de cuivre peuvent être connues de la maniere suivante; mais il faut d'abord les essayer pour sçavoir ce qu'elles donnent de cuivre noir, enfuite on examine ce que le cuivre noir donne de cuivre de rofette; l'un & l'autre de ces essais exige un feu conduit avec soin. Lors donc que l'on veut essayer une mine de cuivré, il faudra commencer par la griller, on en prendra un quintal, on y joindra une once de flux noir, deux gros de verre pillé, une dragme de Borax; on mettra ce mêlange dans un creuset que l'on recouvrira avec du fel marin décrépité & qu'on placera au fourneau à vent; quand on aura fait rougir le creuset peu à peu, on sera aller le soufflet, jusqu'à ce que le tout foit devenu parfaitement fluide; alors on retirera le creuset, on le frappera légérement afin que le régule tombe au fond, on le laissera refroidir, & l'on trouvera un régule que l'on nomme cuivre noir. Pour changer ce cuivre noir en cuivre de rosette, on en prendra un quintal fur une écuelle ou capsule; on y joindra 15 ou 20 parties de plomb, on arrangera des charbons aux deux côtés de

la moufle, & l'on donnera un degré de chaleur assez fort pour que le cuivre noir commence à entrer en fusion, pour lors on soufflera avec un foufflet jufqu'à ce que tout devienne parfaitement fluide, alors on cessera de souffler, on rafraichira le cuivre, c'est à-dire, qu'on ôtera une partie des charbons; la coupelle continuera encore à se faire pendant quelque tems; à la fin la matiere se gonflera, elle restera tranquille & fera l'éclair; mais alors on recommencera à redonner chaud à l'essai, & enfin on le retirera tout chaud & promptement, on en fera l'extinction dans l'eau, & on pefera le bouton dans la balance. Lorsque la mine sera pauvre, on mettra quelquefois fur un quintal de cuivre noir, un quart de quintal ou un demi - quintal de cuivre déja raffiné qu'il faudra enfuite déduire du produit. On fera de même l'essai des mines de cuivre ferrugineuses; alors on retranchera seulement le verre fondu; il se formera un régule de cuivre qui va au fond, le régule de fer se mettra au-dessus, & MÉTALLIQUES. 189 la fcorie occupera la partie fupérieure.

Essai des mines de Plomb.

La mine de plomb s'essaye de la maniere qui a été dite plus haut en parlant de la galene; il s'agit de sçavoir l'argent qu'elle contient. On peut encore en faire l'essai dans un test à vitriser qu'on place au sourneau d'essai : on met quatre quintaux de slux noir sur un quintal de mine de plomb, sans y joindre de limaille de ser; on fait sondre le mêlange parsaitement, on sousse un petit soussele jusqu'à ce que la matiere soit bien pure & bien claire; alors on retire le test, on le frappe légérement pour que le régule se dépose, & quand il est refroidi on en détache les scories.

Essai des mines d'Etain.

Les mines d'Etain demandent à être fcorifiées très-promptement, on mêle un quintal de cette mine pul-

vérifée & bien grillée avec deux quintaux de flux noir & autant de flux blanc; mais comme l'étain feul pourroit fe calciner ou fe réduire en chaux, on y joint de la matiere inflammable, c'esf-à-dire, un demiquintal de poix résine pulvérisée; du reste on opere comme pour l'esfai de la mine de plomb. M. Cramer indique la maniere de faire l'essa d'une mine d'étain dans des charbons creusés: on peut consulter là-dessus la Docimastique de cet excellent Auteur.

Essai de la mine de Fer.

La mine de fer demande à être fortement grillée; quand cette opération a été bien faite, l'aiman en attire déja les parties, on en mêle un quintal avec deux quintaux de flux noir ; un demi-quintal de borax, un demi-quintal de potaffe purifiée; & pour que la réduction fe faffe parfaitement, on y ajoute encore un quart de quintal de charbon pulvérifé; on mêle le tout dans un creuset que l'on cou-

MÉTALLIQUES. 191 vre de sel marin; quand le creuset est parsaitement rougi, on soussele avec force; lorsqu'il commence à partir des étincelles du creuset, c'est une preuve que l'essai est sini: alors on retire le creuset du seu, & on pese le produit. On ne peut se dispenser de saire entrer du charbon dans le mélange parce qu'il sert à réduire le ser des scories.

Essai des mines de Mercure.

Ce sont les mines de mercure qui exigent le moins de travail : pour en faire l'essai; on prend autant qu'on veut de cinnabre, ou d'une autre mine de mercure, on le met dans une cornue de verre de ser, on y adapte un récipient ou ballon sort grand, on couvre la partie supérieure de la cornue avec du sable; si elle est de verre, on met du charbon par dessus que l'on allume de haut en bas, & l'on continue à opérer de même jusqu'à ce qu'il ne vienne plus de mercure. On peut faciliter cette distillation en joignant à la mine partie

égale de limaille de fer. On peut encore effayer la mine de mercure avec deux pots, l'un de ces pots est percé de plusieurs petits trous par le tond, on l'emboste dans un autre pot qui est entier & rempli d'eau jusqu'à la moitié, on enfonce le pot inférieur dans la terre, on lutte avec foin le sutour, on couvre le tout avec des charbons, on continue à chausser jusqu'à ce qu'on ait lieu de croire qu'on l'a fait suffisamment, & qu'il ne reste plus de mercure à passer.

Essai des mines d'Antimoine, de Zinc; de Bismuth & d'Arfénic.

L'essai de l'antimoine se fait de même que celui du mercure, c'est-àdire, dans des pots adaptés les uns dans les autres. Il n'y a point d'autres observations à faire sur cette opération.

On connoît la mine du Zinc, lorsqu'en la joignant avec du cuivre, elle le colore en jaune & en fait du laiton ou du cuivre jaune; ou bien

en mêlart

MÉTALLIQUES. 193 en mêlant la mine de zinc avec une matiere inflammable, & la mettant en distillation dans une cornue, alors le zinc s'éleve sous la forme de gouttes.

Le Bismuth paroît très-promptement dans le feu; il ne demande que le degré de chaleur qu'il faut pour l'essai de la mine de plomb. On met dans un creuset un quintal de mine de Bismuth avec deux quintaux de slux noir, on couvre le tout avec du sel, on met le creuset au sourneau à vent, comme dans l'essai du plomb, & l'on obtient du Bismuth.

L'arfénic fe montre lorsqu'on grille les cobalts pour en faire le verre bleu qu'on nomme fafre. Pour le recevoir on bâtit des espéces de conduits ou de cheminées horisontales qui sont de pierre en commençant, & ensuite de bois; elles ont trois aunes de haut & deux aunes de large, l'arsénic s'y attache sous la forme d'une sumée blanche, que l'on sublime ensuite dans des vaisseau convenables pour lui donner une forme crystalline. Il devient ou rouge ou jaune, suivant le plus ou moins

Tome I.

de fouffre qu'on y mêle. On peut exécuter la même chose en petit, quand on fait griller des cobalts chargés d'arsénic dans des vaisseaux fermés; l'on met à sublimer dans une cornue de verre au bain de sable, ce qui s'est attaché à la partie supérieure du vaisseau. C'est par une sublimation pareille que l'on sait l'essa pyrites, & qu'on connoît si elles contiennent du soufre.

Il n'est pas nécessaire d'en dire davantage sur les essais des mines; quand on donneroit une infinité de procédés, on ne pourroit indiquer les dégrés de seu, c'est une connoissance qu'on n'acquiert que par l'expérience. Je n'ai donc voulu en donner qu'une legere idée, nous allons voir maintenant comment se fait la sont en grand ou la Métallurgie: nous en parcourrons les différentes branches.



CHAPITRE VII.

De la Métallurgie ou fonte des Mines en grand.

ORSQU'ON s'est assuré par les. essais du contenu des mines & te la quantité de métal qui s'y trouve, on les porte à la fonderie pour obtenir en grand ce qu'on a obtenu en petit par les essais.

Avant que de décrire la maniere dont se fair la fonte, il est à propos de faire connoître aux Lecteurs les fourneaux de grillage & les différentes espéces de fourneaux de fonderie; mais il feroit très-difficile de s'en faire une juste idée, si on ne joignoit pas à la Description des desseins de toutes ces choses: je renverrai donc aux Planches qui sont dans un grand nombre d'ouvrages, & surtout dans Swedenborg, Opera Mineralia de serro, cupro & orichalco, infolio 3 vol. dans le Traité des Mines de M. de Lochneiss, dans le grand

ouvrage de la Fonte des Mines de Schlutter * & dans beaucoup d'autres Auteurs que les Lecteurs pourront consulter. Les formes de ces fourneaux varient à un tel point que ce seroit se jetter dans un détail immense que de vouloir les représenter ici; on ne finiroit point non plus si on décrivoit tous les outils qui fervent dans les fonderies. Je me contenterai donc de donner une idée générale de l'art de la fonderie, d'autant plus que chaque espéce de mine exige un traitement particulier; c'est par sa propre expérience, par une connoissance exacte de la nature de la mine, par une application du feu convenable à chaque espéce de substance qu'on doit traiter, qu'on apprendra ce qu'il est nécessaire de sçavoir. Il suffit de dire que dans ces travaux il faut faire attention aux mêmes choses que dans la Docimasie ou l'art des Essais; c'est-à-dire, 1º dégager la mine des substances

^{*} Cet Ouvrage a été publié en François en 2 vol. in-4° par les soins de M. Hellot 2 de l'Académie Royale des Sciences.

MÉTALLIQUES: 197

Etrangeres avec lesquelles elle peut être mêlée. 2° Joindre à chaque efpéce de mine les fondans ou additions qui lui conviennent. 3° Travailler les métaux jufqu'à ce qu'ils aient acquis le degré de pureté qui est nécessaire. Pour parvenir à ce but, la premiere opération qui se présente

est le grillage de la mine.

On se sert pour cela du fourneau de grillage qui est ordinairement placé en plein air, c'est un bâtiment quarré fermé de murs par trois côtés, mais ouvert par le quatrieme; on étend sur le sol de ces sourneaux des morceaux de bois de 5 aunes de longueur, fur lesquels on jette la mine qu'on veut griller, & l'on y joint, fur-tout lorsqu'on traite des mines de cuivre, des pyrites, comme une des additions les plus nécessaires, ensuite on allume le bois qui se consume peu à peu, & la mine fe grille par l'action du feu qui la pénetre. Le bois qui a été ainsi entassé se nomme lit de grillage. Il ne faut point s'imaginer qu'un feul grillage suffise pour toutes les ef-

péces de mines, souvent elles sonz d'une nature si fauvage qu'il faut recommencer plusieurs fois la même opération, en réportant la mine sur de nouveaux lits de bois. On réitere jusqu'à ce qu'on s'apperçoive que les fubstances sauvages & d'une mauvaise qualité, aient été suffisamment dégagées. C'est au Directeur de la fonderie, d'après les connoissances qu'il a des différentes mines, à décider de la quantité de fois qu'il faut les griller, & combien de tems on doit faire durer leur grillage, ainsi que les espéces de mines qu'il convient de mêler ensemble soit pour être grillées dans un même espace de tems, foit pour que les unes servent à bonifier les autres; voilà la raison pour laquelle on aime dans les fonderies à traiter des mines pyriteuses, & même d'avoir de simples pyrites, parce qu'elles fournissent une des meilleures espéces d'addition qu'on puisse désirer.

Comme je viens de faire mention d'additions, je vais expliquer en peu de mots ce qu'on entend par-là. L'on

nomme additions ou fondans dans la fonte des minerais, les substances que l'on y joint qui ne contiennent que peu ou point de parties métalliques, mais qui facilitent la fusion ou garantissent le métal fondu d'être aisément détruit ou décomposé par la violence du feu aidé par le vent des foufflets. Parmi ces additions, les pyrites tiennent le premier rang. Tout le monde sçait ce qu'on entend par pyrites; elles font très-bonnes à joindre aux mines dans le grillage, parce que l'acide qu'elles contiennent, en se dégageant dans le feu, pénetre les terres infusibles de plusieurs mines, les ouvre, & par-là prépare le chemin au feu de la fonte, pour qu'il puisse agir avec plus de facilité sur elles. Dans les mines chargées d'arfénic, & auxquelles il est étroitement lié, comme dans les cas où il a rencontré une terre ferrugineuse; les pyrites font utiles en ce qu'elles s'unissent très-promptement avec l'arfénic & aident à le volatiliser, sous la forme d'orpiment ou d'arfénic jaune. Lorsque la mine se travaille

à crud; c'est-à-dire, lorsqu'on la porte au sourneau de fusion sans l'avoir fait griller, les pyrites opérent de la même maniere, c'est-là ce qui forme ce qu'on nomme la matte crue; plus elle est travaillée par les pyrites, plus elle devient propre à passer par les travaux subséquens de la fonderie.

On doit encore mettre les scories au nombre des fondans ou additions; elles peuvent être d'une très-grande utilité; elles facilitent beaucoup la fusion de la mine, elles garantissent aussi le métal & l'empêchent d'être détruit par le feu; car comme les scories ne sont qu'une espéce de verre, elles se fondent très-parsaitement, & font pourtant compactes. Orfchalk rapporte dans fon Ouvrage qui a pour titre: Nouvelle invention pour la liquation & la macération des Mines, qu'une personne de qualité laissa séjourner 28 livres de cuivre, couvert d'une masse de verre, plus de trois mois dans un fourneau de verrerie, & qu'au bout de ce tems on retira ce métal fans aucun déMÉTALLIQUES. 201

chet : on voit par-là à quel point les additions qui font de la nature du verre, défendent le métal contre

l'action du feu.

Ce qu'on nomme le heerd en Allemand, est encore une des additions les plus utiles; on entend par-là la cendre qui, dans le coupeller de l'argent, s'est chargée du plomb qui se réduit par l'action du seu, nous aurons occasion d'en parler ailleurs. Le heerd tient donc lieu du plomb ordinaire, & dans de certains cas il lui est présérable, c'est pourquoi il est bon d'en avoir une provision d'avance dans les sonderies.

Voilà les additions dont on a befoin pour la fonte des mines: il est
impossible de donner des regles sur
la quantité qu'il faut en employer; le Directeur de la fonderie doit pour
son melange avoir égard à la quantité de mine qui va dans une sonte,
à la quantité de métal que produit
chaque sonte après s'en être assuré
par des essais, & voir combien il
faut y joindre de plomb, combien
les mines elles-mêmes en portent

Iv

avec elles, & si elles n'en ont point déja suffisamment. Il faut aussi qu'il sçache à quel point sa mine est susible ou réfractaire au feu, & combien ilest à propos d'y joindre de pyrites ou de scories. Quand il s'est assuré de toutes ces choses, & qu'il a préparé sa mine de la maniere qui a été indiquée, c'est-à-dire, par le grillage, quand il est nécessaire, & par le mêlange avec les fondans ou additions; il fait mettre la mine dans le fourneau à manche, où un ouvrier deftiné à ce travail, l'arrange par couches alternatives de charbons & de mine par l'ouverture supérieure du fourneau qui est maçonnée en quarré. Alors le fondeur allume le fourneau & fait aller les soufflets qui sont placés derriere le fourneau; par le vent continuel qui en sort, ils augmentent fans cesse la violence du feu : ils sont placés sur une charpente faite exprès. L'ouverture par laquelle le vent des soufflets entre dans le fourneau est garnie de fer ; l'on y place la tuyere des soufflets qui est aussi de fer, afin qu'elle ne prenne point feu si aisément, outre cela on jette encore des feories à la partie antérieure de cette tuyere afin de la garantir de l'action du feu, c'est ce qu'on appelle faire un nez à la tuyere. Les fousseles for mus ou foulevés par un cylindre garni de dents, il est presque semblable à celui des boccards ou pilons, & le cylindre est mis en mouvement par une roue que l'eau fait tourner.

Il seroit bon de donner ici une description exacte des fourneaux & des instrumens de la fonderie; mais elle feroit toujours imparsaite si on n'y joignoit des planches: comme il est impossible d'en placer la quantité nécessaire dans un ouvrage aussi borné que celui-ci, nous renvoyons le Lecteur aux Ouvrages de Schlutter, de Lochneiss, de Ræssler, de Swedenborg, &c, qui ont suffisamment décrit tout ce qui regarde les sonderies, & ont donné les desseins nécessaires.

Je pourrois encore parler ici des différens mélanges que l'on fait des mines pour les traiter; mais il faudroit ou n'en parler que très-fuper-

ficiellement, ou me jetter dans un détail immense. En effet, ces mêlanges varient presque toujours lorsqu'on a à traiter une nouvelle espéce de mine, & ils dépendent tantôt de la nature de la mine, de sa fusibilité qui est plus ou moins grande, & de la substance qu'elle contient; tantôt des additions ou fondans qu'on y joint, tantôt de la maniere de la fondre: en effet, quelquefois on a à traiter des mines d'argent, quelquefois ce sont des mines de cuivre, &c; saus compter une infinité d'autres circonstances semblables. Nous nous contenterons donc d'examiner quelques-uns des travaux de la fonderie. Îl paroîtroit naturel de commencer par le traitement des mines d'or; mais comme on n'est jamais dans l'usage de traiter l'or feul dans les fourneaux de fonderie, & comme on ne le traite ainsi, que lorsqu'il est joint avec de l'argent, ou même avec du cuivre, on le fond avec ces métaux, & on l'en fépare ensuite. Il y a cependant une méthode particuliere de tirer les métaux & fur-tout l'or de sa minière

MÉTALLIQUES. 20% c'est par l'amalgame avec le mercure; nous en parlerons à la fin de

ce Chapitre. Une des premieres opérations qui se présente dans le traitement des mines d'argent riches & des mines de plomb, c'est celle qu'on nomme le travail du plomb. Il consiste à mêler des mines d'argent, après les avoir grillées, fi cela est nécessaire, avec des mines de plomb très-chargées de ce métal, auxquelles on ajoute encore une portion de plomb, cela facilite la fusion de la mine; le métal qu'elle contient s'en dégage & s'unit avec le plomb, les fubstances non-métalliques se mettent en scories; alors on fait une ouverture au bas du fourneau; c'est ce qu'on nomme piquer : par-là on ouvre un passage pour que le métal fondu découle dans la casse ou dans le réfervoir qui est pratiqué au pied du fourneau, c'est-là qu'on puise le plomb fondu qui s'est chargé du métal précieux, avec des cuilleres de fer dans lesquelles on le laisse refroidir & se figer; c'est ce plomb

qu'on passe à la grande coupelle dont nous aurons occasion de parler dans la fuite.

Les mines qui font plus pauvres, font préparées & font rapprochées à un certain point par le travail brut ou à dégrossir avant que d'être admises au travail par le plomb, avec avec les mines les plus riches. Ce travail à dégrossir se pratique lorsque fans grillage ni calcination préalables, on mêle les mines avec des pyrites & des scories, & qu'on les fait passer au fourneau de fusion; alors on nomme matte crue, le produit qui en résulte, il faut faire passer cette matte par plusieurs seux dissérens, avant que de la joindre aux mines plus riches. Quand on a fait passer au fourneau de fusion les mines des deux espéces de la maniere qui vient d'être dite, on obtient ce qu'on nomme la matte de plomb ou le lettier, qui est la substance qui se trouve entre les scories & l'auvre; on appelle auvre le plomb qui a découlé du fourneau après la fonte & qui est venu se rassembler dans la

casse après s'être chargé de l'argent qui étoit contenu dans les mines. Nous ne parlerons point actuellement de la matte de plomb; nous allons d'abord examiner ce qu'on fait de l'auvre: quand il y en a suffisamment pour une coupelle entiere, on prend séparément des échantillons de l'œuvre qu'a produit chaque fonte; on prend ces échantillons ou essais en-dessus & en-dessous de ces morceaux ou gâteaux faits de la matiere qui a été puifée avec des cuilleres de fer dans la casse, comme on a dit ci-dessus; on en fait l'essai à la coupelle, afin que le Directeur de la fonderie sçache combien il aura d'argent à la grande coupelle. Pendant ce tems on forme la grande coupelle, qui est un fourneau en maçonnerie sur lequel, pour chaque opération, on fait une aire ou sol avec de la cendre battue. Pendant l'opération la coupelle est couverte d'un couvercle de fer, qu'on nomme le chapeau. On le place par dessus à l'aide d'une grue, on l'enleve promptement de la même maniere: à côté du fourneau de grande cou-

pelle, est placé le fourneau à vent qui donne la chaleur convenable pour la coupelle, on n'y brûle que du bois. On trouvera une description détaillée de ces fourneaux dans la seconde Partie de l'ouvrage de M. Beyer Greffier des mines de Schneeberg, qui a pour titre: Otia Metallica. On pratique une rigole dans la grande coupelle pour retirer ou laiffer écouler le plomb mêlé de cendre, que l'on appelle la litharge. Cette opération de la coupelle dure jusqu'à ce que tout le plomb & toutes les matieres étrangeres soient dégagées de l'argent, alors il cesse de bouillonner, il se couvre de différentes couleurs; enfin, sa surface se remplit comme de de fleurs blanches, c'est ce qu'on appelle faire l'éclair. Quand cela est fini, un des ouvriers fait une rainure dans l'argent encore mol & chaud, verse de l'eau par-dessus, enleve le culot ou bouton, le lave avec de l'eau & du charbon, nettoye la cendre ou les ordures qui pourroient encore y être attachées, ramasse tous les grains qui sont épars sur la cou-

MÉTALLIQUES. 209

pelle & qu'on nomme Hahnen Cocqs. On pese le tout & on le porte dans un attelier, pour qu'il passe par une nouvelle opération qui est celle de brûler l'argent; en effet, comme l'argent n'a point encore été parfaitement purifié à la grande coupelle, il faut qu'il passe encore par les mains d'un ouvrier; pour cela il forme un test dans un cercle de fer avec de la cendre préparée de même que celle dont on fe fert pour les grandes coupelles, il le place fous une moufle & le fait fecher de la même maniere, ensuite il chauffe l'argent qui a fait éclair, il le brise en morceaux qu'il porte sur le test où il le fait entrer en fusion; le test se charge de toutes les ordures & du plomb qui peut encore être demeuré joint à l'argent & on le rafine au point convenable qui est de 16 deniers & 16 grains. * Il y a des endroits où l'opération de brûler l'argent se fait avec du bois & à l'aide d'un foufflet

^{*} En France l'argent fin est de 12 de niers, mais en Allemagne, il est de 16 deniers.

dans d'autres endroits on se sert de charbon, & l'opération se fait sous une mousse avec le secours de l'air ordinaire. Quand l'argent a été parfaitement purissé on le jette dans l'eau comme après la coupellation, & on le frotte avec une brosse pour le nettoyer. Alors, il est dans l'état qu'il faut pour être porté à la monnoye. Je crois que ce qui vient d'être dit suffit pour saire connoître le travail de l'argent.

Il feroit à propos de donner ici les manieres de traiter les mines de cuivre; mais elles font si diverses, qu'il faudroit des volumes entiers pour les décrire même d'une façon générale, attendu qu'il n'y a point de pays où cette méthode ne varie, & où chaque efpéce de mine ne demande un traitement particulier: cependant pour en donner une idée, je vais rapporter celui qui se pratique au

Hartz.

Lorsque les mines de cuivre ont été grillées, on les fait passer pour la premiere fois au fourneau de sussion, qui est construit de même que relui où l'on fait fondre les mines d'argent dans ce même pays. Quand le fourneau est bien échauffé, & que la tuyere est recouverte d'un nez fair avec des scories aisées à fondre, on y porte la mine mêlée avec des scories fusibles; on joint ordinairement trois quintaux de scories sur quatre quintaux de mine. Quand la casse supérieure est remplie de métal fondu & de scories , on enleve ces scories qui nâgent à la surface du métal, & l'on continue jusqu'à ce que la casse soit entiérement pleine; alors on la laisse couler dans la seconde casse, & on divise le métal en gâteaux; ces gâteaux se forment en enlevant le métal fondu à mesure qu'il se refroidit à sa surface, pour lors il se détache facilement de la partie qui est encore fluide; ce qu'on a obtenu de cette façon s'appelle matte crue; on la grille 4,5, ou 6 fois, suivant que cela est nécessaire: lorsqu'on apperçoit déja le cuivre fur cette matte grillée on la met à part, mais ce qui n'a point encore été suffisamment grillé, doit passer

encore une ou même plufieurs fois par le fourneau de grillage; jusqu'à ce qu'il devienne d'une pureté égale à ce qu'on a mis à part. Alors on fait passer toutes ces mattes par un même fourneau, au fortir duquel le cuivre qu'on obtient, s'appelle cuivre noir; on le divise par gâteaux de même que la matte crue, avec cette différence que l'on met à part ce qui se trouve à la partie supérieure du cuivre; on le nomme spurstein en Allemand. Cette partie est la plus riche. Ces deux espéces de cuivre, c'est-à-dire, celui qui est contenu dans le spurstein, & le cuivre noir, se portent au fourneau de liquation, parce que pour l'ordinaire l'un & l'autre contiennent de l'argent, & c'est dans ce sourneau destiné à cet usage qu'on les mêle avec du plomb & de la litharge, & qu'on en fait ce qu'on nomme pains de liquation. On est dans l'usage de mêler ensemble les pains de liquation riches avec ceux qui font pauvres; chacun de ces pains contient ordinairement 75 livres de cuivre, 225

METALLIQUES: 213

livres de plomb, & de 7 à 9 onces d'argent; de cette façon on met 15, 16 à 17 livres de plomb contre une demi-once d'argent. Le mêlange se fond peu-à-peu; on enleve à mesure les scories qui se forment à la surface ; le métal mêlange se met dans de grandes baffines ou chauderons, que l'on a enduits de glaise; & tandis qu'il est encore chaud, on y enfonce un crochet de fer, au moyen duquel on peut soulever les pains. On les place sur un sourneau particulier destiné pour la liquation; il est construit de briques, & garni de chaque côté d'une plaque de fer fondu, que l'on nomme scharte; ces plaques sont enduites par-dedans de terre grasse, afin de les garantir de l'action du feu; le foyer va un peu en pente, & les deux murs qui le composent, sont un peu écartés l'un de l'autre, afin que le plomb qui s'est chargé de l'argent, puisse tomber entre deux. On place les pains de liquation verticalement, & à la distance de deux empans les uns des autres; on met de grands charbons

entre deux, afin qu'ils ne tombene point les uns fur les autres; enfuite on les couvre entiérement de charbon, & l'on place au-dessus des charbons allumés, afin que les pains rougissent peu-à-peu; par-là le plomb découle peu-à-peu dans la rigole qui est au-dessous, & se rassemble dans un bassin, où il est tenu en fusion par des charbons ardens; & quand tout est coulé, on puise le cuivre qui a coulé, avec des cuilleres de fer. Sur le champ on fait l'essai de ce plomb qu'on appelle plomb d'æuvre, & on le met en réserve. L'on nomme kuhnstak en Allemand les gâteaux de cuivre qui restent au-dessus du fourneau, on les porte au fourneau de ressuage, qui est construit à-peu-près comme celui de liquation; là on les place les uns fur les autres, jusqu'à l'arche du fourneau, on met de gros charbons en-haut, afin que les pains qui sont les plus élevés, soient échauffés les premiers. Alors on ajuste devant l'entrée du fourneau une porte de fer, afin que la chaleur y demeure concentrée, enfin on met des

METALLIQUES. 215 charbons allumés & du bois, afin que le fourneau s'échauffe peu-àpeu; quand tout est consumé, on en retire les cendres, les charbons & les petits grains qui se sont dégagés, que l'on nomme des épines; on remet de nouveau du bois dans le fourneau, on pousse le feu, & on le continue jusqu'à ce que les pains de cuivre aient entiérement ressué, c'est-à-dire, se soient dégagés parfaitement de tout le plomb & de l'argent qu'ils contenoient : quand cela est fait, on retire les pains qui restent tandis qu'ils sont encore chauds, & on les éteint dans de l'eau. On les place ensuite dans un autre fourneau fur des charbons allumés, on les fait fondre à un feu modéré, & en faifant aller doucement le vent des foufflets. Quand la matiere est en fusion, on suspend l'action des foufflets, ou du moins on fait marcher les foufflets encore plus doucement, on enleve les crasses du cuivre fondu, on remet dessus de nouveaux charbons; alors on fait aller fortement les foufflets; enfin on re-

mue le métal fondu avec une baguette de fer, & l'on regarde si le cuivre qui s'y est attaché est assez fin & affez pur; quand on est content de l'échantillon, avec un crochet on retire les crasses & les charbons qui font tombés fur le cuivre, & on laisse le métal en repos, jusqu'à ce qu'il s'y forme une croûte ou une peau; quand elle est devenue assez dure, on jette de l'eau vers la paroi du fourneau, afin que l'eau retombe sur le cuivre, ce qui lui fait prendre encore plus de consistence; alors on le remet en gâteaux, que l'on jette dans de l'eau froide, & que l'on fait ensuite sécher au feu.

Ce qui vient d'être dit doit sussine pour donner une idée de la sussine & de la liquation du cuivre. La chose deviendra encore plus claire par l'inspection des fourneaux & des outils dont on se sert ; je renvoie donc le Lecteur au grand Ouvrage de Schlutter sur la fonte des mines, à l'Opus minerale de cupro de Swedenborg, aux œuvres de Lazare Ercker, & sur œuvres de Lazare Ercker, & sur de l'ouvrage d'Orschalk

d'Orschalk qui a pour titre, Nouvelle Invention pour la liquation & la

macération des mines, &c.

Le plomb que l'on a obtenu par la liquation de la facon qui vient d'être décrite, fe porte à la coupelle, & fe traite de la même maniere que nous avons dit en parlant des mines d'argent; alors l'argent reste fur la grande coupelle, on l'assine ensuite, & on l'emploie aux usages nécessaires.

De la fonte de l'Etain.

Confidérons maintenant l'étain, & voyons la façon de le traiter. On écrafe la mine au boccard, on la lave & on la grille plus que toutes les autres, parce que parmi les métaux in'y en a point qui se combine austi fortement avec le fer que l'étain, au point que le grillage même ne peut point l'en dégager entiérement. Enfuite on fait londre la mine avec de la poussière de charbon, en donnant un vent très-fort des soussières, l'œil du sourneau doit rester toujours ou-

Tome I. K.

vert, afin que l'étain puisse couler fans interruption. La raison pour laquelle l'on fait aller fortement les foufflets, c'est que l'étain, ne peut point foutenir la chaleur pendant longtems, & qu'il se calcine trèsaifément & très-promptement; la poussiere de charbon le garantit en partie, & contribue aussi d'un autre côté à en faire la réduction lorsqu'il se met en chaux. Quand l'étain a été ainsi traité, on le fond en grandes masses, ou bien on le coule en des lames larges dans des moules de cuivre qu'on nomme grilles, après quoi on roule les grilles pour en faire des boules que l'on rapproche à coups de marteau.

De la fonte du Plomb.

COMME la plûpart des mines de plomb contiennent de l'argent, on les traite de la même maniere que la mine d'argent dont on a parlé, ou bien on fait la réduction de la litharge par l'addition du charbon; ainfi il n'y a point de remarques particuMÉTALLIQUES. 219 lieres à faire fur ce travail, puisque d'ailleurs on traite les mines de plomb comme celles des autres métaux.

Du traitement du Fer.

JE vais donner pour exemple du traitement de la mine de fer, celui qui se pratique en Suede sur la mine de fer limoneuse (Minera ferri palustris). On sçait que ce n'est pas seulement en Suede que se trouve cette espéce de mine, il y en a en différens endroits de l'Allemagne, & même dans nos cantons; on en trouve dans le voisinage de Freyenwalde, & on lui donne le nom d'Oderstein, ou de pierre de l'Oder. Voici comme on lave cette mine de fer : on l'agite dans de l'eau dans un tonneau plein de trous, ce qui produit le même effet que les tamis que nous avons décrits plus haut ; la partie inutile qui est la plus légere, se dégage de la partie métallique. Ensuite on grille cette mine jufqu'à ce qu'elle semble former une masse. Quand cela est fait, on chausse avec lu char-

K

220 L'ART DES MINES

bon le fourneau de forge ordinaire, sans cependant faire marcher les foufflets; on laisse le tout l'espace de huit jours dans cet état, pendant ce tems on ne met que peu de mine de fer à la fois dans le fourneau; au bout des huit jours on fait aller les foufflets de la forge, & de jour en jour on remet une plus grande quantité de mine de fer qui se fond dans le fourneau; le fer passe ou se coule sur le champ, & on lui donne les formes qu'il doit avoir, ou bien on en fait des bombes ou des canons, &c, ou bien on le met en groffes maffes triangulaires, qu'on nomme des oies ou gueufes. Le moule dans lequel on coule le fer fondu ou fer de gueufe, est précisément auprès du fourneau de forge. On remet à fondre ces masses dans le fourneau d'affinage; on en fait des masses plus petites, qu'on nomme teul, & l'on en forme ensuite des barres, des plaques & des lames: on a des machines particulieres pour chacune de ces opérations; il feroit trop long de vouloir en donner ici la description.

METALLIQUES. 221

En voilà affez fur les vrais métaux & fur la maniere de les fondre. On eût peut-être exigé que j'eusse donné la description d'un plus grand nombre de travaux, attendu qu'ils varient dans les différens pays, mais dans quelles longueurs cela ne m'eûtil pas jetté ? Outre cela, quand on ne voit point les choses par soi-même, il est très-difficile d'en prendre une idée sur de simples descriptions. Parcourons maintenant en peu de mots les demi-métaux.

L'antimoine & le mercure se traitent en grand de la même maniere que nous avons dit qu'on faisoit pour l'essai en petit ; ainsi il seroit inutile de répéter ici la même chose.

L'arfénic s'obtient dans les atteliers où l'on traite les minéraux chargés d'arfénic ; il est reçu dans des cheminées de bois faites exprès; on fait calciner les cobalts & les mines arsénicales pendant 5, 6, & même 9 heures, suivant l'exigence des cas, dans un fourneau à calciner; la fumée qui s'en dégage, est reçue dans une cheminée de bois placée hori-K iij

fontalement, qui peut avoir jusqu'à 200 pieds de longueur, & qui communique avec le fourneau à calciner; l'arsénic s'y rassemble & s'y attache sous la forme d'une farine ou poudre blanche, que l'on ôte pour la faire sublimer de nouveau. Cela se pratique dans les manusactures de saffre ou de la couleur bleue.

C'est dans ces mêmes manufactures qu'on fond le bismuth. On commence par brifer la mine de bismuth avant d'avoir été calcinée, & on fait ensorte qu'elle soit en morceaux d'une groffeur médiocre, telle qu'est un œuf de poule ; on place à l'air libre deux longues perches de bois, de façon qu'elles foient à deux empans de distance l'une de l'autre ; on arrange dessus ces deux perches du bois fendu en long, c'est sur ce bois qu'on jette la mine ; on allume le bois, & l'on choisit pour cela le tems où il fait du vent: on remet continuellement du bois au feu ; lorsque tout est consumé, on brise les morceaux de mine, on les fecoue dans un van à l'opposite du vent, afin

MÉTALLIQUES. 223

qu'il emporte les cendres & le charbon; on fait fondre les grains de bismuth qui sont restés sur le van, on les lave, on purifie le bismuth dans des poëles de fer, on en forme des gâteaux pour le débit; quelquefois cependant on le coule dans des tuyaux de fer, après quoi on le fond

dans des poëles.

Le zinc se retire principalement dans les fonderies du Hartz ; il se dégage durant la fonte des mines qui le contiennent, il s'attache au mur antérieur du fourneau, & on l'en détache en frappant dessus. On a dans ce pays un foyer moyen de cendre & de poussiere de charbon, dans lequel le zinc tombe, & est garanti contre la trop grande action du feu qui le diffiperoit sous la forme des. fleurs du zinc.

On obtient par le lavage les sels, quand ils font contenus dans de la terre ou dans une mine; mais lorfqu'ils font contenus dans des eaux falines, il n'est pas besoin de les tirer de cette manière. De quelque maniere que l'on obtienne ces fels, on

K iv

fait bouillir les eaux qui les contiennent dans des poëles ou chauderons de plomb ou d'autres métaux, & l'on obtient chaque espéce de sel par l'évaporation. Je ne m'arrêterai point à décrire ce travail qui est déja assez connu dans ce pays & dans presque toutes les parties de l'Allemagne.

Le soufre s'obtient communément par le grillage des pyrites sulfureuses, alors il s'éleve & se dégage sous la forme de fleurs de foufre ; on lui donne le degré de pureté convenable, foit en réitérant la sublimation de ces fleurs de soufre, soit en les

faifant fondre.

Avant de terminer ce Traité il faut que je parle encore d'une méthode dont on se sert pour tirer les métaux de leurs mines, je veux dire l'amalgame. Cette méthode ne se pratique point dans nos pays à cause de la cherté du mercure, mais elle est très-commune dans les Indes Occidentales, comme on peut voir par l'ouvrage d'Alonzo Barba ; je vais donner une description abrégée de ce travail. On commence par déga-

MÉTALLIQUES. 225

ger, autant qu'il est possible, la mine de sa roche & des matieres étrangeres qui l'environnent, on la réduit ensuite en une poudre très-fine, après quoi on la fait calciner, fi cela est nécessaire, afin que le mercure y entre facilement; alors on triture fortement cette mine avec du mercure dans de grands vases de terre, ou dans des mortiers de fer; on continue à triturer jusqu'à ce qu'on voie que le mercure s'est chargé de beaucoup de métal, ce que l'on reconnoît en ce qu'il n'est plus si mobile, & en ce qu'il a changé de couleur; alors on le décante de dessus la mine, & on y remet de nouveau mercure ; on triture encore jusqu'à ce qu'on observe que le mercure ne se charge plus de rien; alors on presse le mercure au travers d'une peau très-serrée, il fort, & le métal dont il s'est chargé reste dans la peau; on dégage le mercure qui est demeuré uni avec le métal, soit en le faisant évaporer, foit en le distillant dans une cornue. Quand la mine est trop fauvage & trop dure, il est quel-Kv

quefois nécessaire de la disposer à cette opération, en la mettant en digestion ou en macération, dans des eaux chargées de fels. Ce travail est fur-tout propre aux mines d'or & d'argent.

Voilà en peu de mots ce qu'on peut dire sur le traitement des métaux & des demi-métaux; il suffira pour fervir d'une introduction : ceux qui voudront de plus grands détails, n'auront qu'à confulter les grands ouvrages qui ont été faits sur cette matiere ; mais il n'y aura rien de mieux que de voir les travaux de ses propres yeux.

A la suite de l'Ouvrage qui précede M. Lehmann donne aux Commençans une idée de la Jurisprudence qu'on observe dans les mines d'Allemagne, & il fait voir la part que le Souverain doit prendre à ces sortes d'établissemens, relativement à ses finances : mais comme les choses ne sont point en France sur le même pied qu'en Allemagne, & comme l'exploitazion d'une meme mine ne s'y fait point par plusieurs Compagnies différentes, on a jugé très-inutile de donner la traduction de ce morceau qui ne peut être intéressant que pour le pays où l'Auteur a écrit.

TRAITÉ

DES MOUFETTES,

OU

DES EXHALAISONS
pernicieuses qui se font sentir
dans les souterreins des
Mines;

Traduit du Latin de Zacharie Theobald, & enrichi de remarques par M. Lehmann.

AVERTISSEMENT D U

COMMENTATEUR.

E Traité que j'offre au Public, a pour objet une matiere sur laquelle on n'a encore fait que très peu de recherches. Je n'ai pû découvrir aucune particularité sur la vie de Théobald, j'ai seulement conclu qu'il vivoit en 1542, parce que M. Kirchmayer dit à la page 85 de ses Réslexions, en parlant des mines de Franconie, que cet Auteur publia cette année pour la premiere sois sa Description du Fichtelberg *, à la fin de la-

^{*} Le Fichtelberg ou Mont des Pins, est une chaîne de hautes montagnes placée entre la Franconie & la Bohême, dans un canton qu'on nomme le Voigiland.

230 AVERTISSEMENT.

quelle se trouve son Traité de Halitu minerali; c'est sur cet Ouvrage que j'ai fait ma traduction; j'ai cru devoir y joindre mes idées dans des remarques que j'y ai ajoutées. S'il m'est échappé quelques erreurs, je prie le Lecteur de me les pardonner.



TRAITÉ DES MOUFETTES. 231

TRAITÉ

DES MOUFETTES,

O U

DES EXHALAISONS
pernicieuses qui se font sentir
dans les souterreins des
Mines.

§. I.

otre fiécle se glorifie d'un grand nombre de Sçavans qui non contens d'observer les œuvres que le Créateur met sous nos yeux, veulent encore approsondir les mystères les plus cachés de la nature, comme on peut le voir par les écrits de plusseurs hommes habiles; on seroit tenté de renoncer à entrepren-

232 TRAITÉ

dre d'aller plus loin; mais ce seroit une erreur que de s'imaginer que la nature n'ait qu'une ou deux voies pour dévoiler ses merveilles.

REMARQUE.

Tre's-Peu de Naturalistes ort écrit sur cette matiere; ainsi l'Auteur auroit eu grand tort de renoncer à son entreprise, par la raison que d'autres en ont déja donné leurs fentimens. D'ailleurs les idées de l'un servent souvent à faire naître des idées à d'autres.

§. II.

CETTE considération & d'autres raisons importantes m'ont engagé à décrire les Mousettes ou Exhalaisons minérales, qu'on nomme schwaden en Allemand, & à rapporter les phénomènes qu'ils produisent, sur-tout dans les souterreins des mines de Schlakenwald; car il peut se faire qu'en raison de différens métaux, ces phénomènes ne soient point les mêmes

DES MOUFETTES. 233 en d'autres lieux, comme on peut voir dans les mines de Kuttenberg, Sans plus de préambule j'entre en matiere.

REMARQUE.

L'AUTEUR ne s'est proposé d'examiner que les mines de Schlaken wald, & ne fonde ses principes, & les preuves qu'il donne de la malignité des mousettes, que sur la qualité des substances minérales qui s'y trouvent, & sur les circonstances qui les accompagnent. Nous aurons occasion de voir par la suite qu'il s'est trompé en plusieurs points; nous tâcherons de rectifier ses idées, & d'indiquer la façon de remédier aux inconvéniens des mousettes dans d'autres mines.

§. III.

CEPENDANT, avant que de parler de mon fujet, je crois devoir commencer à lever les objections que quelques Philosophes de mauvaise humeur pourroient me faire. Je suppose donc d'abord qu'il ne faut point 234

rapporter la nature dangereuse des moufettes à celle des autres poisons, parce que nous n'arriverons point ainsi à des principes satissaisans pour des Naturalistes. * En effet, il y a une infinité de substances pernicieuses & mortelles ; & ce n'est pas seulement le Pont ou l'Egypte qui produisent des plantes venimeuses, il s'en trouve aussi dans les campagnes de la Saxe & dans les montagnes de la Bohême, ma patrie. De plus, le miel est fans contredit l'aliment le plus doux, cependant il n'est pas besoin de beaucoup d'art pour en faire un poison très-violent **. Mais il vaut mieux cacher de pareils secrets que de publier les preuves de ce que j'avance. Je pense donc qu'il faut dériver les mauvaises qualités des moufettes de la nature du métal qui se trouve dans les endroits où elles regnent. En effet, nous voyons que les exhalaisons qui se font sentir dans les mines de plomb, font moins dangereuses que celles des mines où l'on trouve du mercure ***, comme l'expérience le prouve. Il y a en BohêDES MOUFETTES. 235 me, près de la ville de Myfa, des mines qu'on nomme Katzen (les chats) dans lesquelles les ouvriers qui y ont travaillé pendant une demi-année, deviennent perclus de tous leurs membres, & incapables de continuer leurs travaux ordinai-

REMARQUESO

* Je ne vois pas par quelle raison l'Auteur veut distinguer la nature de la malignité des moufettes de celle des autres poisons; les moufettes agissent toujours comme un vrai poison. Dans la définition d'un poison je n'ai égard qu'aux effets qu'il produit fur les animaux. Un poison est une substance qui sans endommager l'extérieur du corps d'un animal, le tue, ou lui ôte l'usage d'un ou de plusieurs de ses membres. Par substance j'entens, foit les corps groffiers qui tombent sous nos sens, & de la mauvaise qualité desquels nous ne pouvons point juger par leur structure extérieure, foit les corps qui fans tomber fous nos fens, ne

laissent pas de prouver leur préfence par les suncites effets qu'ils operent: les moufettes sont de la derniere es; éce, & par les mauvaises qualités qu'elles communiquent à l'air des souterreins, sans qu'on s'en apperçoive, & par leur malignité qu'elles sont éprouver aux ouvriers des mines, elles doivent être regardées comme un des plus dangereux poisons qu'il y ait dans la nature. Mais on sera voir plus loin si c'est dans l'air même qu'existe ce posson, ou si l'air ne s'en charge que par la dissolution & l'évaporation des substances minérales arsénicales.

** La preuve que l'Auteur apporte en citant l'exemple du poison qu'on peut tirer du miel, n'est point satisfaisante, elle sert plutôt à confirmer mon sentiment, sçavoir que l'air est propre à se charger des parties volatiles & subtiles qui se dégagent de dissérens corps; ces parties peuvent accidentellement être nuisibles aux hommes; qu'elles soient portées par une simple extraction dans l'air qui se charge des parties volatiles de

ces corps fans les diffoudre & les rendre volatiles; ou que l'air s'en charge par une fermentation, telle que celle qui arrive au miel ou au vin nouveau, qui répandent quelquefois des vapeurs si dangereuses, que la lumiere avec laquelle on s'éclaire dans les caves où ce vin est renfermé, en est éteinte sur le champ, & la vie de ceux qui s'approchent des tonneaux qui le contiennent, est souvent exposée au plus grand danger. Cela ne suffit-il donc pas pour prouver que le vin, ce présent si falutaire de la nature, contient un poison, ou, pour ne pas me servir de ce terme, une substance nuisible & capable de donner la mort. Cela ne doit point nous furprendre, fi nous faisons réflexion à la maniere dont la nature travaille à la confervation & à l'accroissement de chaque être. Je vais m'arrêter un peu fur cette preuve, & je suivrai ici la division que l'on a faite des corps de la nature en trois regnes, quoiqu'il y eût bien des objections à faire contre une division aussi mal fondée. Le régne mi-

néral est le premier qui soit sorti des mains du Créateur ; Dieu , fuivant le rapport de Moyse, créa d'abord la terre, c'est-à-dire, ces parties solides dont l'union & la liaison forment notre globe ; il les créa de maniere que les parties solides furent intimement combinées avec les parties fluides. Il me paroît qu'une preuve bien grande de la sagesse de Dieu est d'avoir laissé pendant un tems le folide confondu avec le fluide : 1° afin que les parties solides & terreuses pusfent devenir propres à s'attacher les unes aux autres, & par-là à acquérir une consistence convenable. 2º Afin que les eaux fécondassent la terre, la missent en une fermentation qui dût conféquemment produire une chaleur modérée, susceptible d'être augmentée par les rayons du foleil, par-là le globe devînt propre à produire toutes les plantes. Les fuites prouvent que ce que je dis n'est point une simple conjecture : en effet, après que Dieu eût féparé les parties folides des parties fluides, comme la Genèse le dit au chap. 1. vers. 9 & 10,

nous trouvons au verset suivant, que la terre se couvrit de plantes. Je citerai deux exemples pour prouver ce que j'avance. La façon de faire du pain, si connue de tous les hommes, me fournira le premier. On commence par mêler la farine avec de l'eau, ce qui lui donne de la liaison; ce mêlange entreroit de lui-même en fermentation, si on lui en laissoit le tems, mais pour aller plus vîte on y joint du levain, par-là le mêlange fermente très - promptement ; il se gonfle & s'échauffe, alors on trouble son opération en le pétrissant & en le faifant cuire; mais si on laissoit agir ce mêlange, il nous présenteroit une image de la création, c'est-àdire, qu'une masse informe de parties solides & fluides deviendroit un jardin. La moisissure du pain prouve que ce que je dis est conforme à l'expérience ; plusieurs habiles gens ont remarqué, ainsi que moi, à l'aide du microscope, que ce n'est qu'un amas de plantes très-déliées qui ont leurs racines, leurs tiges, leurs feuilles, leurs fleurs & leurs fruits. Je

n'ai qu'une chose à ajouter à ce qui vient d'être dit , c'est qu'il est remarquable que la moississure ne se met point si promptement sur du pain qui n'a point été bien fait, au lieu que quand il a été fait d'une maniere convenable, il moisit très-promptement, fur-tout en été. Cette expérience si familiere nous prouve que c'est de la fermentation que dépend la liai-fon intime des corps. C'est aussi cette même fermentation qui fait paffer les corps d'un regne de la nature dans un autre, ou du moins qui combine ensemble les corps de différens régnes. C'est cette fermentation qui produit des choses nuisibles au regne animal. J'ai prouvé plus haut que la moisssure vient de la fermentation, & j'entreprendrois de faire voir comment cela s'opere, si cela étoit de mon sujet; mais il me susfira, quant à présent, de prouver que cette moisiffure qui est visiblement un produit de la fermentation, renferme quelque chose de nuisible à notre nature. N'est-il point certain que le pain moisi est d'une odeur dégoutante &

propre

propre à foulever l'estomac, & même quelquefois à causer un vomissement? Quelle peut en être la raison? Je dis que c'est la trop grande difsolution des parties solides qui s'est faite par la fermentation qui a précédé, & par la combinaison qui s'en est suivie avec les parties fluides de l'air; car dans l'exemple dont il s'agit , la moisssfure du pain est la même chose que l'efflorescence ou l'enduit qui s'attache aux charpentes qui font dans les souterreins des mines. Lorsque cela arrive sous terre, on lui donne le nom de moufette, ou de vapeur minérale empoisonnée,&c. Je me flatte donc d'avoir prouvé que la plûpart des exhalaifons mal faines qui se font sentir à la surface de la terre, viennent d'une fermentation & d'une dissolution trop fortes des parties folides, qui a été opérée par cette fermentation. La feconde expérience que j'ai promise, est propre au régne animal, ainsi je crois que pour rendre plus sensible ma troisieme remarque, il est à propos de descendre dans les endroits où

Tome I.

régnent les moufettes ou exhalaisons

les plus dangereuses.

*** Théobald prétend que les mines de mercure font celles où régnent les vapeurs les plus dangereuses; ce fait est vrai, & nous en voyons la preuve dans les mines d'Iftria en Esclavonie, mais leur malignité ne vient point d'un poison, c'est des petites particules de mercure que les ouvriers ne peuvent s'empêcher de respirer, & qui leur nuisent d'une manière très-sensible & très-méchanique; mais les exhalaifons dangereuses qui régnent dans les mines de cobalt & d'antimoine, ainsi que dans les atteliers où on les traite, sont infiniment plus subtiles. En effet, puisque l'air agit sur ces substances, & fur-tout fur le cobalt, puifqu'il les dissout, & par cette dissolution combine leurs parties les plus volatiles avec l'air qui pénetre à tous momens par les pores, on peut aisément se figurer qu'il laisse dans le corps des parties nuisibles qui étoient combinées avec lui; tantôt c'est dans l'épiderme, ce qui produit des

ulcères; tantôt c'est dans les parties charnues, ce qui forme des abscès incurables, des obstructions; tantôt c'est dans les artères, ce qui cause des paralysies; tantôt c'est dans les vaisseaux sanguins, ce qui cause des apoplexies; & tantôt c'est dans les intestins & dans les poûmons, ce qui produit des consomptions, des pulmonies, des phtisies, &c. Notre Auteur ne nous dit rien de ces sortes de moufettes; mais quittons ces mines de métaux imparfaits pour examiner celles des vrais métaux. Les mines d'or confidérées en elles-mêmes, devroient être exemptes de ces fortes d'exhalaisons funestes, puisque ce métal, le plus parfait de tous, est formé par la combinaison de la terre la plus subtile, du soufre le plus pur & du mercure le plus fixe ; c'est aussi ce qui arrive, lorsque ce métal se trouve dans des filons de quartz, de filex & de pierre cornée; mais lorfqu'il se rencontre dans de la mine d'antimoine, de cinnabre, dans les grenats, ou dans d'autres substances mercurielles, arfénicales, il s'en dé244

gage des vapeurs funestes, soit en dérachant la mine , foit en la traitant. Nous ne dirons tien ici des mines des Indes Occidentales, Suivant le rapport d'Alonfo Barba, elles font mortelles aux esclaves infortunés qu'on y fait travailler; quant aux mines d'argent, tant pauvres que riches, elles font dangereuses; elles deviennent nuisibles, à mesure qu'elles deviennent plus riches; on peut rendre raison de cette différence. ·Qu'on laisse une mine de plomb expofée à l'air aussi long tems qu'on voudra, elle ne perdra rien, ni de -fon poids, ni de sa solidité, ni de sa beauté, sinon que peut-être elle prendra une couleur bleue comme celle de l'acier, au lieu que l'argent natif ou tout pur, une mine d'argent rouge, blanche, ou noire, la mine d'argent en barbe de plumes, &c. se décompose, & perd de son éclat & de son poids, parce que l'air en dégage l'arfenic avec lequel elle est combinée, & qui est très-propre entre autres à produire de l'argent ; comme on voit par l'expérience de la

craie & de l'arfénic, rapportée dans les Opuscules minéralogiques de Henckel. Que devient cet arfénic, à moins que de se répandre dans l'air? mais par la pesanteur qui lui est propre, il retombe, & va se déposer dans des endroits où il est comme régénéré. Rien ne se perd dans la nature, & cette substance qui nous paroît si nuisible, ne se perd point non plus, & cela d'autant moins que l'arfénic non-feulement ne peut être détruit ou anéanti, mais résiste même à la décomposition, comme on peut le voir dans l'estomac des personnes qui ont été empoisonnées avec de l'arfénic, où il reste très-long-tems. fans s'altérer; puisque, comme j'ai dit, l'air se charge de l'arsénic contenu dans les riches mines d'argent, il n'est pas étonnant que ce même air en porte une portion dans les corps des hommes. J'ai de la peine à m'empêcher de croire que les mines riches d'Oberschœna en Saxe, que la mine en barbe de plume du rameau verd, que la mine d'argent merde d'oye d'Ehrenfriedersdorf, ne soient point Liij

des mines auxquelles l'air a enlevé une grande partie de leur arfénic ou de leur gluten minéral, pour me servir de l'expression des Philosophes hermétiques. On me dira peut-être que cette décomposition peut bien avoir lieu dans des collections de mines, où des morceaux de cette efpéce sont exposés à l'air; mais comment pourra-t-on se figurer que l'air qui, selon-moi, est d'une nécessité indispensable pour produire ces effets, pénetre à une grande profondeur fous terre, fans que fouvent on apperçoive de passages. Je répons à cela, que les montagnes dans le fein desquelles cela arrive, ont des sentes par lesquelles l'air extérieur passe, & que c'est ordinairement dans ces fentes même qu'on rencontre ces riches mines décomposées. En effet, une petite quantité d'air suffit pour opérer des changemens sur les corps, quoiqu'il lui faille pour cela plus de tems ; je vais prouver ce que je dis par une expérience. Il est une substance minérale connue des vrais Naturalistes, mais que je ne veux point nommer ,

de peur de donner lieu aux friponneries des prétendus faifeurs d'or qui cherchent à jetter les gens dans des dépenses & des expériences dont ils sçavent seuls tirer le profit. Cette substance est abjecte & méprisée; on ne la recherche plus actuellement; après l'avoir sechée on la réduit en une poudre très-fine, on la met dans un matras de verre qu'on bouche hermétiquement, on l'expose au seu de la lampe, alors le feu extérieur & le peu d'air qui est renfermé dans l'intérieur, produisent les effets suivans. Au bout des huit premiers jours la substance devient molle & comme fluide, elle demeure dans cet état pendant huit autres jours; dans la troisieme huitaine elle prend succesfivement les plus belles couleurs, jufqu'à ce qu'enfin elle devienne blanche, claire & limpide, & dans la quatrieme semaine elle se durcit de nouveau. La même chose ne peut-elle point arriver dans le laboratoire fouterrein, le foleil remplit les fonctions du feu de lampe à l'extérieur, c'est de-là que nous voyons que la mine Liv

248

d'argent blanche peut se changer en mine d'argent rouge, cette derniere en une mine d'argent vitreuse de laquelle peut se former la mine d'argent noir, & enfin, de l'argent natif. Si on demande qu'est-ce qui opere ces changemens, on verra que c'est l'air & le foleil; si on demande de quelle maniere cela fe fait, on dira que c'est parce que l'air porte des vapeurs arfénicales sur les mines d'argent, par-là il les féconde & les enrichit, il se recharge ensuite de nouveau de ces vapeurs arfénicales. La maniere dont on fait artificiellement de la mine d'argent vitreuse & rouge, prouve que ce que j'ai dis n'est point une pure conjecture. Je me flatte donc d'avoir prouvé suffisamment que ces mines d'argent sont les plus chargées d'arfénic, & que l'air les attaque le plus promptement, d'où il suit que les exhalaisons qui regnent dans ces fortes de mines font extrêmement pernicieuses. Les mines de cuivre, de plomb & de fer au contraire, ne sont point à beaucoup près si nuisibles à cause de la gros-

fiereté des principes qui composent ces métaux, joint à ce qu'ils sont moins chargés d'arfénic, & si l'air produit quelque effet sur ces mines, c'est plutôt une sublimation de leurs parties métalliques mêmes, qui est favorisée & facilitée sensiblement par l'abondance du vitriol dont les mines de fer & de plomb font sur-tout remplies. Voilà aussi pourquoi ces métaux font plus disposés à la végétation que les métaux plus précieux, qui à cause de leur grande fixité exige & plus de travail & plus de tems, car leur partie arfénicale volatile se dégage à une chaleur douce, au lieu que le cuivre & le fer. à cause de leur vitriol assez fixe, s'étendent & végétent plus promptement. L'expérience suivante rendra la chose plus sensible. Prenez d'argent très-pur, de cuivre & de plomb, de chacun une dragme, de faffran de mars préparé par l'eau forte & bien édulcoré, une demi-once; faites dissoudre l'argent, le cuivre & le plomb chacun séparément, faites: évaporer chacune de ces dissolutions.

jusqu'à la moitié, joignez - y deux dragmes de mercure sublimé, après quoi vous mêlerez ensemble le tout, mettez le mêlange dans une cornue de verre que vous placerez au bain de fable, donnez tout d'un coup un feu violent, en prenant cependant garde de ne point faire caffer la cornue. Ces dissolutions passeront toutes entieres à la distillation, recevez ce qui passera dans un mortier de verres faites évaporer la matiere fur un fourneau, elle deviendra par le fond d'un brun foncé comme de la terre, fur cette terre philosophique on verra s'élever des végétations femblables à des plantes souvent de la longueur du doigt, du plus beau verd, au bout de chacune de ces plantes, on verra un grain de mercure très - pur ; cette opération peut se faire en 3 ou 4 jours, elle prouve clairement que le cuivre aussi-bien que le fer à cause de la grande quantité de vitriol dont ils sont chargés, sont plutôt disposés à laisser entraîner leurs parties métalliques à leur surface, qu'à se diffiper à la chaleur, sous la forme d'une

vapeur arsénicale. L'étain seul paroît encore fort chargé d'arfénic; mais je ne m'arrêterai point à en parler pour cette fois. Je désirerois bien que quelqu'un nous donnât un examen Chymique & fuivi de l'étain, car je crois que ce métal renferme plus de phénomenes qu'on ne pense. Mais je me rappelle que je ne dois faire que des remarques, tandis que je me fuis étendu confidérablement dans mes preuves; je demande pardon. au Lecteur, à qui j'ai voulu montrer 1° que les exhalaifons vraiment pernicieuses viennent de l'arsénic qui est uni avec les métaux & les minéraux; 2º Que la nature pour produire la plûpart de ces exhalaifons fe fert d'un: fluide qui est l'air ou l'eau à l'aide de la fermentation.

S. IV.

In est à propos de sçavoir que toutes les substances minérales volatiles sont dangereuses; personne n'ignore combien le mercure sublimé est un violent poison. L'arsénice Lvi

volatilifé est encore un poison trèsvis & très prompt, mais lorsqu'il est fixe, on peut le prendre intérieurement fans crainte pour guérir l'afthme; c'est pourquoi Libavius-a raison de dire que nous pouvons prendre toutes les substances minérales les plus empoisonnées, pourvû qu'on leur ait coupé les aîles pour les empêcher de voler.

REMARQUE.

L'AUTEUR établit un principe trop général, en disant que toutes les substances minérales volatiles sont des poisons. Mais comment fera-t-on pour prouver que le mercure commun, qui est pourtant la substance minérale la plus volatile, soit par luimême un poison. Le soufre est volatil & s'éleve en entier, cependant il n'a rien de nuisible que par le mauvais usage qu'on en peut saire; il en est de même du cinnabre natif qui est aussi asse volatil. Je ne vois papourquoi l'Auteur place ici le mercure subslimé, qui est un mercure

que sa combinaison avec des sels rend tout-à-fait méconnoissable. Je ne vois point non plus la nécessité de faire usage de remedes arfénicaux dans les maladies de poitrine, ni des sels qu'on tire de l'arsénic, pour guérir de la fiévre, tandis qu'on a d'autres remedes beaugoup moins fufpects; en effet, ces sortes de remedes ne laissent pas que de manisester leur malignité par la suite; pour cou-per les aîles de l'arsénic, c'est une opération qui n'appartient qu'à de grands Artistes, à moins qu'on ne voulût s'en laisser imposer par des prétendus mercures fixés dans le plomb, ou avec un prétendu soufre fixe, combiné avec l'arfénic; mais si l'on vient à employer le feu, on verra bientôt ces substances reprendre leurs aîles & se volatiliser; ou bien par des opérations trop fortes & destructives, on les préparera de maniere qu'elles cesseront d'être ce qu'elles étoient auparavant.

§. V.

Apre's avoir commencé par établir ces principes, je vais donner la définition des Moufettes; mais la définition d'une chose peut se faire ou felon sa dénomination, ou suivant la chose même. Quant à la dénomination, je n'en ai point trouvé d'autre que celle que lui donne Libavius qui l'appelle une vapeur minérale; Goclenius l'appelle une vapeur pestilentielle, & y joint le mot Allemand Schwaden que j'ai mis à la tête de mon Ouvrage. Ceux qui auront quelques notions des phénomenes de l'air sçauront ce qu'il faut entendre par une vapeur; pour moi je n'ai envie que d'établir des principes, & non de m'arrêter à interpréter des mots. Les mines font les matrices des métaux, & le lieu où ils font engendrés. Zabarella entend par mines tous les fossiles métalliques qui se tirent du sein de la terre & ceux mêmes que l'on nomme minéraux. Les Médecins entendent par le mot de mine, la

DES MOUFETTES. 255 fource de la maladie; mais ici nous prenons ce mot dans le même fens que Zabarella, & nous comprenons fous cette dénomination tous les foffiles.

REMARQUE.

JE ne m'engagerai point dans cette dispute de mots, il sussit que je parle à des personnes versées dans la science des mines, qui sans s'embarrasser de sçavoir ce que c'est qu'une vapeur, nomment la chose dont il s'agit mousette ou mauvais air. Nous aurons plus à dire sur la description de la chose même, qui viendra dans le paragraphe suivant.

§. VI.

SUIVANT la nature de la chose, de même je décris les exhalaisons minérales, une vapeur arsénicale épaisse que l'action violente du seu excite dans les souterreins où l'on travaille aux mines d'étain, & qu'elle fait sortir de ces mines.

REMARQUE.

CE paragraphe quoique très-court; présente quelque chose de fort singulier; en effet, notre Auteur dit d'abord que les exhalaifons minérales sont une vapeur, c'est-à-dire, qu'il se sert de deux mots pour dire la même chose. En second lieu, il ajoute l'épithete d'arsenicale, d'où l'on voit qu'il exclut toutes les autres exhalaifons nuitibles, qui ne font point chargées d'arfénic, & qui peuvent s'élever par le défaut du renouvellement de l'air, comme on l'a remarqué fur le §. III. En troifieme lieu, il borne sa differtation, qui devroit être générale, aux vapeurs qui s'élevent dans les mines d'étain par le feu qu'on y met. Nous allons examiner ce point; mais avant que de le faire on me permettra de donner une définition des moufettes suivant l'idée que je m'en suis formée. Les moufettes sont un air épaissi par des particules empoisonnées, qui se fait fentir fur-tout dans l'intérieur

de la terre, & qui, suivant les circonstances; est plus ou moins nuisible. On a fair voir dans les remarques fur le S. III. que c'étoit de l'air; j'ai aussi prouvé au même endroit comment cet air pénetre dans le fein de la terre, la maniere dont il y a lieu de croire qu'il se combine avec les particules empoisonnées, & dont il agit ensuite sur le corps humain. La seule différence qui se trouve entre les moufettes, vient, soit de la quantité, soit de la qualité plus ou moins nuifibles de ces particules & elles operent aussi à proportion de la force ou de la foiblesse des tempéramens sur qui elles viennent à agir. Cela posé, nous voyons sensiblement que la vapeur qui s'éleve dans les mines d'étain après qu'on y a mis le feu, est celle qui mérite proprement le moins d'être appellée moufette. En effet, 1° cette vapeur se forme sur-tout aux endroits où le feu a été mis, où il n'en regnoit point auparavant. 2° Cette vapeur n'est produite que par la violence même du feu ; je ne disconviens pas que la chaleur que le feu excite dans ces

endroits, ne soit capable de dégager l'arfénic, sur-tout celui qui est contenu dans les mines d'étain, puisque après que le feu y a été mis, on y trouve même fouvent de l'étain fondu; mais je crois que la plus grande partie de la vapeur vient du feu trop violent qui a été renfermé dans un lieu trop resserré, sur-tout quand le bois qu'on a employé pour cela, commence à être réduit en charbon, Cela ne doit point paroître étrange puisque personne n'ignore les effets du charbon qu'on a commencé d'allumer dans une chambre fermée, quoiqu'il y en ait beaucoup moins que dans les fouterreins où l'on met le feu; joignez à cela que l'on ne peut jamais fermer une chambre affez exactement pour que l'air ne laisse pas de s'y introduire plus aifément qu'à une profondeur aussi considérable que celle où l'on met quelquefois le feu dans les mines. Je ne disconviens pas que la vapeur seule du charbon ne foit très-arfénicale; mais comme l'on apperçoit les mêmes effets à l'air, on ne peut donner à cette vapeur

le nom de moufette ou d'exhalaison minérale, car autant vaudroit il donner ce nom à une plante empoisonnée, telle que la ciguë, s'il étoit arrivé à un ouvrier de mourir fous terre après en avoir mangé. Je ne veux cependant point nier tout - à fait que l'action du feu en agissant sur les mines d'étain, qui souvent font mêlées de cobalt, & sur les fentes que sa violence a ouvertes, ne puisse exciter beaucoup d'exhalaisons pernicieuses: j'en conviens d'autant plus aisément qu'on voit que les moufettes se font sentir beaucoup plus vivement dans les fouterreins des mines où l'on a fait fauter la roche à l'aide de la poudre; je conviendrai même que ces exhalaisons ou moufettes sont beaucoup plus fortes lorsqu'on a mis le seu dans la mine, puisque cela ouvre un grand nombre de fentes & de passages; seulement je ne vois pas la raison pour laquelle l'Auteur attribue la malignité de la vapeur à la mine seule, sans parler de celle des charbons. On pourroit m'objecter ici qu'il est

bien vrai que les vapeurs ne se dégageroient point des mines arfénicales dans lesquelles elles sont contenues, si ce n'étoit par le seu qui les met en dissolution. Mais l'expérience a fait voir que dans le fond des fouterreins des mines abandonnées, aux endroits où les eaux s'étoient amassées, on a souvent trouvé des eaux dormantes à la surface desquelles se reposoit une vapeur bleuâtre, très - sensible à la vue, qui par le moindre mouvement qu'on excitoit dans ces eaux, s'élevoit & caufoit des accidens funestes aux ouvriers. Qu'on me dife d'où a pû venir cette vapeur? N'est-il pas vraisemblable qu'elle a été d'abord renfermée dans les cavités des roches, & que peu-à-peu, sans le secours du feu, elle s'en est dégagée à l'aide de l'air feul, & a été attirée par les eaux. Ainsi la vapeur arsénicale & la vapeur des charbons font deux choses très différentes qui se réunissent dans les endroits où l'on a fait du feu, mais qui agissent chacune suivant sa nature. Dans la défini-

tion que j'ai donnée des moufettes, i'ai dit qu'elles se trouvent ordinairement dans les souterreins; je ne prétends pas nier pour cela qu'elles ne puissent aussi se montrer à la surface de la terre; mais lorsque cela arrive, ces moufettes ne sont ni si sensibles, ni communément si dangereuses, cela vient de ce que plus elles s'élevent dans l'air, plus elles sont raréfiées. C'est ce qu'on voit dans la grotte du Chien, près de Puzzuolo en Italie; un animal dont on tient la gueule & le nez fur le fol de cette grotte, meurt de la vapeur qui en fort, au lieu qu'un homme qui en a le visage plus éloigné, peut s'y promener impunément lorfqu'il ne se penche point vers la terre. Cela prouve ce que j'ai dit au §. III. que ces vapeurs nuisibles se forment pour la plûpart par la fermentation qui se fait dans l'intérieur de la terre. Je joindrai à cela une preuve que le printems me fournit; dans cette faison, on doit bien se garder de se coucher par terre; la raison qu'on en donne, c'est que l'herbe jeune &

tendre a une odeur si forte qu'elle cause des maux de tête: on a des exemples de personnes qui se sont endormies fur l'herbe fans jamais fe réveiller de leur fommeil; pareille chose seroit arrivée à un de mes amis qui se coucha & s'endormit sur l'herbe & qui ne se seroit jamais réveillé si on ne lui eût apporté du secours; en se réveillant il se plaignit d'un grand mal de tête, d'une lassitude étonnante & d'un très-grand mal-aife, fon vifage étoit extraordinairement enflé, & tous ces accidens lui étoient survenus par un sommeil d'environ un quart-d'heure. On attribue communément ces effets à l'herbe tendre: mais un mûr examen de la chose nous élevera au - dessus des préjugés du peuple. La terre est fermée pendant l'hyver, c'est-à dire, que les sucs qui y sont contenus s'élevent très-peu, ils font plutôt difpofés à descendre en bas, comme on peut le voir par les racines qui croiffent & s'étendent même pendant cette faifon; mais au commencement du printems, les neiges fondues, les

pluies chaudes, le foleil qui acquiert des forces d'un moment à l'autre, contribuent à mettre la terre en fermentation, ce qui produit des feuilles & des fleurs; par-là toutes les vapeurs sont si atténuées qu'elles peuvent se combiner avec l'air, & c'est-là ce qui fait monter les sucs de la terre dans les herbes, les plantes & les fleurs. Ce font auffi les vapeurs qui s'élevent qui entrent dans les pores des corps & produisent sur eux différens effets semblables à ceux du vin nouveau qui fermente. Je crois que ces vapeurs doivent être mifes au rang des moufettes, tant pour leur origine que pour leurs effets. On pourroit en passant répondre à ceux qui demanderoient pourquoi Dieu permet qu'il se produise des vapeurs fi funestes, qu'il est vrai qu'elles font très-nuisibles à nos corps; mais qu'il ne faut point en être furpris attendu que ce n'est point pour nos corps qu'elles font proprement faites; je pense que ces vapeurs sont un sel très-concentré, combiné avec une terre & un foufre très-fubtiles, qui

a été formé fous terre par la coction & qui est comme sublimé par le foleil, atténué par l'air, & qui après avoir été étendu & dépouillé de fa malignité est rendu à la terre d'où il a tiré la naissance, c'est ce qui arrive par les pluies, les rofées, &c. Si nous étions instruits des avantages que produisent les moufettes dans la terre & à fa surface, nous serions beaucoup plus avancés que nous ne fommes dans la connoissance des choses naturelles. Si le soleil n'attiroit point ces vapeurs, la rosée & la pluie ne seroient point chargées de sels concentrés, & ce défaut nuiroit beaucoup à la fécondité de la terre. J'ai dit plus haut que ce sel étoit volatil, & j'ai fait remarquer fur le 6. III. que les moufettes se faisoient sentir plus fortement dans les mines des méraux précieux, & même que l'arfénic qui se trouve dans ces vapeurs contribuoit à enrichir ces mines & à y produire de l'argent. Nous voyons que les mines les plus abondantes en métal se distinguent des autres par la variété des plus belles couleurs;

c'est ainsi que la mine d'argent rouge se distingue par la vivacité de son rouge, la mine d'argent blanche par son éclat, la mine chargée de cuivre par sa couleur bleue, & les riches mines d'étain par leurs facettes luifantes qui font noires, brunes & blanches. Aurois-je si grand tort d'attribuer aussi ces couleurs & l'enduit qui se montre à l'extérieur de quelques mines aux vapeurs arfénicales; ne voyons-nous pas qu'après que l'arfénic en a été dégagé par le grillage ces couleurs disparoissent. Je crois donc qu'il n'y a rien à ajouter à la preuve que j'ai donnée que les moufettes sont d'une nécessité indispensable pour l'accroissement des regnes minéral & végétal; qu'il me soit seulement permis d'ajouter un mot. Quel est l'être empoisonné que les philosophes hermétiques disent qu'il faut chercher dans l'air & fur la terre au printems, & qu'ils regardent comme un des principaux ingrédiens du grand œuvre. Je ne fuis point capable de donner mon sentiment là-dessus; si c'est une vé-Tome I.

rité, je la respecte comme un trèsgrand mystere de la Nature; mais si ce n'est qu'une expérience qu'on propose, elle peut certainement donner lieu à de grandes découvertes. La fubstance minérale dont j'ai parlé dans mes Remarques fur le §. III. peut mettre le Lecteur sur la voie: en effet, il est remarquable que si on la laisse exposée à l'air libre pendant deux jours seulement, elle se dissipe, ou plutôt l'air l'attire & s'en charge. Après en avoir pulvérise deux onces, je les mis sur du papier que je laissai sur la fenêtre d'une chambre fort feche, pendant quatre ou cinq jours; au bout de ce tems, lorsque je voulois en faire usage, je trouvai que le poids en étoit diminué d'un scrupule; je remis ce qui restoit dans le même endroit, peu-à-peu cette poudre perdit audelà d'une dragme, sans que j'apperçusse que la matiere tombât en deliquium, comme il arrive aux pyrites vitrioliques, & même le papier ne devint point humide. Personne ne doute que les vapeurs qui s'élevent ne puissent retomber sous la forme

d'une eau, ainsi je ne m'arreterai point à prouver une chose dont les fenêtres qui s'humectent nous sournissent tous les jours un exemple. Ce qui vient d'être dit fait voir que la définition de notre Auteur est trèsfautive. Je prie le Lecteur de m'excufer si je me suis si sort étendu là-dessus peut-être qu'il trouvera que ce que j'ai dit n'est point tout-à-sait inutile.

§. VII.

JE ne puis donner ici de division des mousettes, car quoiqu'il y en ait une infinité, cependant elles sont toujours de la même espéce, & l'on ne peut faire des espéces différentes des choses qui se montrent toujours fous la même forme, attendu que c'est ainsi qu'on divise les choses qui different entre elles. C'est ainsi que les nuages sont les mêmes, quant à leur essence; l'eau de l'Elbe est la même à Wittemberg qu'à Magdebourg, & l'eau du Tibre est la même que celle de l'Araxe. Il en est de même des mousettes.

REMARQUE.

Notre Auteur parle ici en homme très-peu versé dans la connoisfance de la nature ; en effet , il y a bien de la différence entre une moufette qui est produite par des mines arsénicales, & celle qui est produite uniquement par la vapeur du charbon. Je crois qu'il vaudroit mieux divifer les moufettes de la maniere fuivante, & dire que c'est une vapeur qui se produit d'elle-même dans les filons des mines, ou qui est mise en action par quelque autre agent étranger. Les moufettes de la premiere espéce sont celles qui se font sentir, ou continuellement, ou seulement à de certaines heures; celles de la feconde espéce se manifestent, lorsqu'on fait du feu dans les souterreins, lorsqu'on fait sauter la mine par le moyen de la poudre à canon, ou lorsqu'on vient à lui ouvrir des pasfages à coups de cifeau, ou même en donnant du mouvement aux eaux dormantes qui font dans les fouter-

reins. On pourroit encore en distinguer un plus grand nombre d'espéces, mais elles ne sont rien à la chose. L'Aureur est aussi det eaux de toutes les rivieres sont de la même nature; mais comme il n'est point question des eaux dans ce Traité; nous ne nous arrêterons point à réstuer ce passage. Dans nos Remarques sur le paragraphe suivant nous auros occasion de relever ce que Théobald dit des causes qui excitent les mousettes.

§. VIII.

MATS pour éclaircir le sujet que nous traitons, je vais en examiner les causes, & sur-tout la cause efficiente. La seule est la chaleur, & ce n'est point la chaleur souterreine, quoique ma patrie n'en manque point, à cause des endroits bitumineux qui s'y trouvent; les eaux de Carlsbade en sont une preuve; mais c'est la chaleur que cause le seu dont les ouvriers des mines se servent pour faire faire sendre & gerser des roches aussi Miii

dures que le diamant. Le feu que l'on emploie pour cela, n'est pas du second ou du troisieme degré, mais fa chaleur furpasse toutes les autres , & même celle des fours à chaux, car on brûle quelquefois jufqu'à vingt cordes de bois de hêtre à la fois. L'on entend un bruit considérable des rochers qui se fendent par la violence du feu ; il n'est donc pas étonnant que cette chaleur fasse sortir des pierres l'arfénic qui y est répandu ; en effet, lorsque le seu a cessé, on voit se former un enduit de soufre & d'arfénic fur les tas de pierres qui ont été calcinées, que l'on a recouverts de terre pour étouffer le feu.

REMARQUE.

THEOBALD femble ici entrer en matiere, & vouloir traiter fon fujet à fond, & établir les causes des moufettes; cependant dans le moment il perd de vûe fon objet, & répéte encore que ces vapeurs viennent du feu, & il sait une description du bruit que ce seu excite, de sa violence, &

de la grande quantité de bois qu'on y emploie. La feule chose qui fembleroit devoir le justifier, c'est l'enduit arsénical & sulfureux qui se trouve sur les tas de pierres qu'on a amassées; mais cet enduit peut se former même sans le secours du feu; je possede de l'orpiment natif qui, comme on sçait, est une combinaison du soufre & de l'arsénic; & même dans les montagnes de la Saxe, près d'Elterlein, il y en a une sur laquelle le soufre se montre à la surface de la terre, & dans les petites fentes ou crevasses qui s'y trouvent : si nous considérons ces choses, nous verrons qu'il n'est point difficile de trouver des objections contre la preuve de l'Auteur ; d'autant plus qu'il ne sçait pas se servir de ses avantages, puisqu'il convient que les feux fouterreins ne font point rares dans fon pays, ce qu'il prouve par l'exemple des eaux thermales de Carlsbade, ce qui fournit des armes même pour combattre fon fentiment. En effet, on lui accorderoit tout ce qu'il dit, s'il prouvoit qu'il ne regne des mou-M iv

272

fettes que dans les fouterreins des mines où l'on a employé le feu, ou la poudre à canon, pour faire fauter. la roche; mais comme les ouvriers des mines ont fouvent des preuves fâcheuses du contraire, il s'ensuit que la chaleur fouterreine produite par la nature seule, a plus de part à ces moufettes que le feu groffier qu'emploient les hommes, & par conféquent, que la divisson que j'ai donnée dans la remarque fur le S. VII, n'est point destituée de fondement. Il est certain que la dissolution des corps qui s'opere sous terre, est caufée par une chaleur qui se maniseste par les volcans, par les fources d'eaux chaudes, & par d'autres phénomènes semblables. Nos pays même en fournissent des exemples; en effet, une mine de charbon de terre qui brûle, est-elle autre chose qu'un volcan? c'est ce qu'on peut voir à Pesterwitz. Si l'on considere les charbons de terre qui s'y trouvent, on verra que ce font des pierres feuilletées, & par conféquent pleines de fentes qui font pénétrées

DES MOUFETTES. 273 d'une grande quantité d'alun & de foufre. Le foufre s'y montre clairement, 1° par la couleur jaune qui lui est propre, qui se voit sur ces charbons; 2º par la facilité avec laquelle ils s'allument, & par l'odeur qui en part; & 3° enfin par la grande quantité de pyrites sulfureuses que les ouvriers appellent kamm : c'est cette pyrite que le contact de l'air & de l'humidité allume, échauffe & fait tomber en efflorescence. En prenant feu, ces pyrites le communiquent aux charbons de terre en pouffiere qui le portent dans les couches, & par-là causent des embrasemens fouterreins. Je ne doute point que ce feu ne se sît passage comme dans le mont Etna, par son sommet, si des foupiraux, opposés les uns aux autres fous terre, lui apportoient de l'air, qui venant frapper ces couches embrasées, obligeroient la flamme à s'élever & à fortir par quelqu'un des puits de la mine, comme il arrive à tous les autres volcans qui sont communément fortement excités par

le vent qui vient de la mer. Ainsi My 274

plus le concours de l'air est violent ; ou plus il s'y porte d'humidité, plus l'embrasement deviendra grand, au lieu qu'à une chaleur très-douce le foufre s'allume aussi à la vérité, mais il ne se consume point tout-à-fait, il va se porter à la surface des pierres sous la forme de fleurs de soufre; l'alun qui étoit joint avec lui, s'attache à l'extérieur, & se met en petits crystaux très-fins; mais ausli-tôt qu'ils ont été exposés à l'air, ils se réduisent en eau, & ne peuvent par conséquent être apperçus que de ceux qui vont prendre la nature sur le fait dans fes atteliers fouterreins. On en trouvera un exemple dans le Livre de George-Gaspard Kirchmayer qui a pour titre, Espérance d'un tems plus heureux, fondée sur les mines, pag. 20. M. Geoffroy a rendu ces phénomènes très fenfibles par fon expérience, qui confiste à mêler du foufre, de la limaille de fer & de la terre, & à humecter le mêlange avec de l'eau. La plûpart des mines de fer & de cuivre, aussi bien que les pyrites, donnent un vitriol à l'air

ou dans l'eau; en se chargeant d'humidité elles s'échauffent intérieurement, & l'acide sulfureux qui s'y trouve, étant mis en action, les parties groffieres des corps font par-là fi atténuées, qu'elles deviennent capables d'être volatilifées & portées dans l'air: à plus forte raison, la chaleur intérieure, fans le secours du feu ordinaire, ne fera-t-elle point en état de brifer les foibles liens qui retiennent des substances aussi aisées à volatiliser que l'arfénic & le soufre, puisque cette chaleur, par la continuité de son action, a déja dû contribuer à produire cet effet. On voit par-là que le feu fouterrein peut contribuer autant, & même quelquefois beaucoup plus, que le feu artificiel, à la production des moufettes.

§. IX.

On ne pourra point objecter que cet enduit qui se forme sur les morceaux de mines, ne soit très-dangereux; il est vrai que l'air libre, & la faculté de se dissiper, peuvent en M vi

276

diminuer la malignité, & je ne voudrois point m'arrêter dans de pareils endroits, ni m'exposer à respirer une matiere qui est capable de tuer très. promptement des mouches, des rats & des chiens. En un mot , l'étain luimême se volatilise à la violence du feu, & alors il est un poison très-vif à cause de l'arsénic avec lequel il est mêlé *. Il n'est donc point étonnant de voir dans ces mines un si grand nombre de phtifiques, puisque ces vapeurs empoisonnées ulcèrent continuellement leurs poumons, & produisent des humeurs séreuses qui sont, ou fous le crâne, ou à fon extérieur; lorsqu'elles sont dans la tête, elles en découlent & tombent dans l'estomac: & y causent des nausées; ou bien elles se jettent sur les poumons **, ce qui produit la phtisse. Si ces humeurs sont à l'extérieur, & que la moindre putréfaction vienne à s'y joindre, il survient des maux de tête, ou si les humeurs tombent sur les membres, elles caufent des rhumatifmes, la goute & une privation totale de l'usage des membres.

REMARQUE.

Ici l'Auteur a raison, quoique la conclusion qu'il tire soit fausse; en effet, ce qui est nuisible aux animaux, ne l'est point toujours aux hommes; c'est ainsi que nous voyons que la matiere huileuse qui s'attache aux pipes à fumer du tabac, est mortelle pour les chats, quoique ceux qui sont accoutumés à fumer, l'avalent tous les jours impunément. Le l'aurier-cerife est beaucoup plus nuisible aux chiens qu'aux hommes; les amandes ameres font un poison pour les oiseaux, quoique nous en mangions sans danger dans les massepains; mais c'est une erreur que de croire que l'étain * est un poison, parce qu'il se volatilife ; car 1° l'arfénic en a été dégagé par le grillage ; 2° la faculté d'être volatilise n'est point une preuve de la présence de l'arsénic, attendu que les cendres & les chaux sont poussées en l'air par un feu violent; 3° nous voyons que les métaux les plus fixes, tels que l'argent, deviennent propres à être volatilifés par le fel marin, quoiqu'il n'y ait pas le moindre vestige d'arsénic: & l'on peut supposer que le seu interne de la terre doit produire, avec encore plus de force, les essets qu'opere le seu ordinaire en dissolvant & atténuant les

parties des corps.

** La maniere dont notre Auteur explique la formation des maladies est ridicule; il semble vouloir nous persuader que les vapeurs empoisonnées ne pénetrent que par les pores de la peau, & il oublie que le nez & la bouche leur fournissent un passage encore plus naturel; j'ai déja dit dans les remarques sur le §. 3, de quelle façon ces maladies peuvent naître, j'y renvoie le lecteur.

§. X.

Ainsi il est ridicule de conseiller aux ouvriers de manger du beurre le matin pour se garantir de ce poison; en esset, comment le beurre pour-roit-il aller jusqu'aux poumons, puisque d'ailleurs tout notre corps attire l'air.

REMARQUE.

Notre Auteur continue à vouloir jouer le rôle de Médecin, il rejette l'usage du beurre, & d'après les principes qu'il a posés il a raison; en effet, si ces vapeurs malignes entrent par la tête, comme il le prétend, ce seroit vainement qu'on prendroit du beurre pour rendre leur effet inutile. Mais dans la réalité le beurre qui est gras, en faisant un enduit dans la gorge, se charge de la pouffiere empoisonnée, & empêche qu'elle ne s'attache aux glandes salivaires, & aux autres parties dont il seroit très-difficile de la détacher ; mais comme on ne peut empêcher qu'il n'en entre une portion dans les pores, il paroît que les sudorifiques légers seroient les meilleurs remedes; mais nous nous écartons trop de notre fujet.

§. X I.

Je ne doute point que la matiere qui se répand, ne soit une vapeur très chargée d'arfénic. En effet, le coup d'œil & l'expérience prouvent que les mines d'étain qu'on a calcinées, contiennent une grande quantité de cette substance empositonnée, comme on peut le voir par l'intérieur des fourneaux où on les traite. Bien des gens prétendent que cela vient aussi du cobalt, je n'en disconviens point, mais je l'attribue principalement à l'arsénic.

REMARQUE.

C'est la même chofe, car le cobalt est la mine de l'arsénic; ainsi il est égal de supposer que c'est la mine ou la substance qu'on en tire, qui produit ces essets.

§. XII.

Voilla pourquoi des personnes sensées rejettent le sentiment de ceux qui prétendent que le mauvais air, qui se fait sentir dans les souterreins des mines, est de la même nature que celui qui regne dans le tems de

la peste, & dans les anciens puits qui ont été long-tems fermés. Si cela étoit vrai, jamais les ouvriers des mines ne seroient exempts de crainte, eux qui facrifient leur vie à des travaux très-durs pour un prix trèsmodique. Et dans ce cas, je préférerois plutôt d'exposer dix fois mes jours dans une bataille, que d'entrer une fois dans une mine, pour y perdre la vie avec si peu d'honneur; en effet, à tout moment les vapeurs malignes se feroient sentir, & tueroient ceux qui s'y exposeroient : mais la chose n'est point ainsi, & les ouvriers font au fait du tems que durent les vapeurs, & de celui qu'il faut à l'air pour se purifier, & même dans les galleries des mines de Schlakenwalde j'ai trouvé de l'air aussi pur qu'il pouvoit être à la surface de la terre.

REMARQUE.

JE persiste toujours dans le sentiment que les exhalaisons empoisonnées qui se sont sentir sous la terreont la même origine que celles qui

regnent à fa surface ; la peste est causée par la dissolution de particules falines, corrofives, terreufes & grofsieres qui se combinent avec l'air, & sont portées avec lui dans le corps humain, comme j'ai fait voir plus haut. Mais je sçai que les ouvriers des mines connoissent le tems auguel les moufettes se font sentir, & cela est aisé à concevoir. En effet, si on examine à quelle partie du ciel les fentes de la terre répondent, il sera aifé de juger si c'est l'air du soir ou du matin qui apporte, ou qui entraîne l'air qui s'excite dans le fond des souterreins. Si on connoît la nature de la mine qu'on travaille, il fera aifé de voir les tems qui donneront un air fain ou un air empoifonné; il est certain que si l'amour du gain permettoit de faire un examen plus exact des montagnes, & si on se donnoit la peine d'aller chercher de l'autre côté d'une montagne les endroits où vont aboutir les filons & les fentes qui viennent s'y joindre, on pourroit en retirer de trèsgrands avantages qui font cachés ac-

tuellement qu'on ne s'embarraffe de connoître qu'un feul des endroits où le filon se termine à la surface de la terre. Le foleil du midi, quand il donne sur la bouche des puits des mines, met communément un grand obstacle au renouvellement de l'air, &c.

§. XIII.

Quelqu'un m'objectera peutêtre que cela feroit croyable, fi on ne trouvoit point de foufre dans les ouvreaux des fourneaux de fusion; mais ce soufre est-il pur, ne peut-on point en séparer l'arsénic? Je conclus donc que la matiere qui est attachée aux fourneaux, est de l'arsénic combiné avec du soufre: ceux qui ont fait la pierre philosophale * avec du foufre, de l'arsénic & de l'antimoine, sevent très-bien que le soufre & l'arfénic ont de la disposition à s'unir.

^{*} Le texte de Théobald porte, Qui ex arsenico, antimonio & sulphure lapidem secre dulcissimum. Je ne sçais si M. Lehmann a en raison de rendre lapidem par la pierre philosophale.

REMARQUE.

Les parties groffieres qui restent attachées aux foupiraux des fourneaux, ne font point, à beaucoup près, si nuisibles que les parties déliées qui se combinent avec l'air, & qui s'infinuent dans le corps par les plus petites ouvertures. Au reste l'Auteur n'auroit point dû tirer sa preuve de la combinaison du soufre avec l'arsénic, du travail en grand, attendu que la préparation commune de l'arfénic rouge & de l'arfénic jaune suffit pour le démontrer. Il y a encore quelques observations à faire sur ce qu'il dit de la préparation qui se fait de la pierre philosophale au moyen de l'arfénic, du foufre & de l'antimoine; il me femble qu'il a en vûe quelque opération qui mériteroit d'être suivie : comme je ne l'ai point encore vû décrite dans aucun Ouvrage, je vais la donner telle que je l'ai faite moi-même. Je pris d'arsénic blanc & d'antimoine de Braunsdorf, de chacun trois livres; après avoir

pulvérifé ces deux substances, je les mêlai enfemble, & les mis dans une retorte que je luttai avec soin ; je donnai le feu ouvert le plus violent ; par-là il s'éleva d'abord des fleurs de couleur orangée; quand elles furent passées, il se sublima un soufre d'un brun rouge très-compact & très-fixe. Je continuai à pousser le feu pendant environ neuf heures; lorsque la retorte fut refroidie, je la brifai; je mis les fleurs à part, elles pesoient une livre & quinze onces, le foufre pefoit une livre; ce qui restoit & qui pesoit une livre & dix onces, étoit très-dur & ressembloit à un très-beau régule. Le foufre étoit très-fixe au feu; il étoit, à la vérité, inflammable, mais il avoit de la peine à continuer de brûler; il n'étoit pas foluble dans les huiles, l'odeur en étoit très-arfénicale, il faifoit de beau cinnabre avec un mercure métallique (mercurio metallorum), mais il étoit d'une dureté extraordinaire. Je pris de ce soufre, je le mêlai avec partie égale de nitre, je distillai le mêlange dans une cornue de terre,

pour en avoir la liqueur ou l'esprit, qui avoit la propriété du clyssus mineralis, mais je trouvai que le réfidu étoit rouge comme du sang, & paroissoit avant comme après l'opération, être un soufre fixe, & il donna un cinnabre encore plus beau. J'ai fait encore plusieurs expériences sur ce foufre, mais je n'ai encore rien découvert de fatisfaifant. Je n'ai voulu rapporter ces faits, que pour prouver ma conjecture qui est, que peutêtre au lieu du foufre, de l'arfénic & de l'antimoine, l'Auteur a voulu dire de l'arfénic & du foufre d'antimoine: & sçait-on ce qu'est l'aigle rouge fixé, dont il est parlé dans le Livre intitulé, le petit Paysan?

S. XIV.

On ne pourra peut-être point concevoir d'où peut venir une si grande quantité d'arsénic, s'il est vrai qu'il ne soit qu'à la surface extérieure des pierres; mais je dis que la grande chaleur, dont j'ai parlé, agit même sur leurs parties internes, & en sait

Sortir l'arsénic qui y est contenu. En effet, si les liqueurs spiritueuses peuvent passer au travers de trois alembics, comment pourra-t-on douter que des particules déliées ne puissent pénétrer au travers de pierres remplies de pores? La nature leur indique une route pour passer nonobstant la solidité des pierres ; j'ai remarqué dans des gens qui avoient des ulcères aux poumons, que la matiere purulente leur fortoit par les urines & par les felles. Quel est l'Anatomiste qui pourra faire voir que c'est-là la route qu'elle devoit fuivre ? Il n'y a donc que la nature dont les voies sont impénétrables, qui sçache trouver ces routes, au moyen desquelles elle donne issue aux êtres nuifibles.

REMARQUE.

PERSONNE ne fera furpris de la grande quantité d'arfénic qui se répand dans l'air, cette substance subtile & volatile s'envole à un degré de feu très-soible, & s'étend à un

point étonnant. Il est aussi très-vrai que le feu pénetre les pierres les plus dures, comme on le voit dans le grillage des mines. Il n'y a rien à dire sur les exemples tirés de la Médecine; car fi on vouloit critiquer l'Auteur par ce côté, nous ferions forcés de nous écarter trop de notre fujet; d'ailleurs pour peu qu'on ait de connoissances, on fentira jusqu'à quel point ce qu'il dit est sondé?

6. XV.

On me dira peut-être que tous les corps folides font durs, que les pierres font dans ce cas, & qu'ainsi l'arfénic ne peut les pénétrer; mais qu'on me dise si une éponge est un corps folide : l'air & le feu font-ils des corps folides ? Et alors je ferai du même avis. Voilà pourquoi les personnes instruites pensent que tout l'atmosphere terrestre est rempli d'air & de feu, & qu'il ne s'y trouve point d'autre chose. Voyez Scaliger exercitationes 76, §. 7. Comment trou-vera-t-on de la dureté & de la folidité DES MOUFETTES. 289 folidité dans ces corps. Mais à quoi bon éclaircir des choses déja si claires?

REMARQUE.

Jamais on ne trouvera ni de l'arfénic, ni du foufre, fous la forme qui leur est propre, dans une pierre compacte; mais il est très-ordinaire d'en trouver dans les roches pleines de fentes, & par conséquent il n'est point difficile de découvrir par où ces substances ont passé pour s'attacher à la surface extérieure de ces pierres. Si Théobald eût connu les pierres à filtrer qui ont été découvertes depuis son tems, il n'eut pas manqué de les citer comme une preuve que des corps solides peuvent être pénétrés par des fluides.

S. XVI.

On ne peut point décider fous quelle forme est l'arsénic combiné avec une vapeur, & j'avouerai ingénûment que je l'ignore; cependant je pourrois du dans Tome L.

ce cas l'arfénic ne doit point être diffingué de la vapeur, & que l'un & l'autre en fe mêlant ont pris la même forme, & ne font plus qu'un même corps. Cela fuffit pour répondre à ceux qui penfent que l'arfénic demeure arfénic, & ne fait que communiquer fes mauvaifes qualités à la vapeur.

REMARQUE.

J'AI déja fait voir dans mes Remarques fur le §. VI. que les exhalaisons empoisonnées se présentent quelquefois fous la forme d'une vapeur bleuâtre dans d'anciennes galleries & à la surface des eaux ; i'v renvoie donc le Lecteur, pour lui indiquer une forme fous laquelle les moufettes se présentent aux yeux. Lorsqu'un travailleur vient à percer avec fes outils dans un réfervoir d'eaux de cette espéce; au moment où il s'y attend le moins, foit que la nature les ait ainsi disposés, soit que ces lieux aient été abandonnés anciennement, en faifant tomber des éclats de roche dans ces eaux crou-

MÉTALLIQUES. 291

pissantes, il s'éleve des vapeurs qui Suffoquent l'ouvrier. Peut-on dire qu'alors il arrive autre chose que ce qu'on nous apprend de la communication de la peste par les habits, les ballots de laine, les étoffes de foie, &c: tant que ces marchandises sont emballées, elles ne causent point la peste, quand même elles demeureroient une demi-année dans cet état; mais aussi-tôt qu'on ouvre ces ballots, la peste se montre, dit-on, sous la forme d'une vapeur bleue. Que dirai - je des étincelles qu'on voit souvent sauter & s'élever à trois ou quatre pieds au-dessus de la neige pendant l'hiver, lorsqu'il fait un beau soleil, sur les endroits de la terre qui renferment des charbons de terre, des fources, des pierres à chaux & des mines ; je les regarde comme des espéces de moufettes que les rayons du soleil font sortir de la terre. Qui est-ce qui a examiné avec attention les météores qui se produisent quelquesois très-proche de la terre ? Les feux follets & d'autres phénomènes semblables ne sont que N ii

des vapeurs que les parties groffieres, dont elles font compofées, empêchent de s'élever fort haut, mais que l'air pouffe de côtés & d'autres, jufqu'à ce que le mouvement continuel les ait divifées & mêlées avec l'air, ou jufqu'à ce que la chaleur du foleil les ait volatilifées, & comme incorporées avec l'air.

§. XVII.

L'OBJET de ces mousettes est de dégager l'étain de l'arsénic, & d'en séparer ce poison dangereux; ce n'est qu'accidentellement que ceux qui s'exposent sans précaution à cette vapeur, en sont tués; son objet n'est point de tuer les hommes, mais de leur procurer de l'utilité; dans la nature entiere tout a été créé pour l'utilité de l'homme, qui lui-même a été créé pour Dieu; lorsque les choses s'écartent de cette vue, cela n'arrive que par accident. Voilà ce que j'ai cru devoir écrire sur les mousettes,

DES MOUFETTES. 293

REMARQUE.

JE doute fort que le dégagement de l'étain d'avec l'arsénic soit l'objet des moufettes; elles peuvent y contribuer par hasard jusqu'à un certain point ; je croirois plutôt que l'Auteur de la nature a en vûe de pénétrer par ces vapeurs volatiles les fentes & les filons, & de rendre la roche qui s'y trouve propre à concevoir le germe de quelque métal. Je serois en état de citer une expérience conforme à la nature, dans laquelle un dissolvant qui est un poison trèsvif, peut à l'aide du bain de fable, rendre la pierre la plus commune propre à recevoir le germe des métaux, & s'en imprégner parfaitement; mais j'aurois peur en divulguant ce secret à tout le monde, de mettre une épée dans la main d'un furieux.

Je termine donc ici mes observations sur le Traité de Théobald, & je répete encore que je ne regarde les mousettes que comme un corps composé de la terre la plus subtile,

Nij

du foufre le plus délié & du fel le plus volatil, qui, pour me rendre fenfible, agit fur les pierres de la même maniere que le levain agit fur une grande maffe de pâte, c'eft-àdire, qu'elle les pénetre, les ouvre, les mûrit & les augmente. Les expériences que j'ai rapportées, & beaucoup d'autres fervent à prouver cette vérité.

ADDITION.

Dans le Traité qui précede, M. Lehmann semble avoir eu principalement en vue les Exhalaisons minérales, ou Moufettes, qui sont chargées de parties arsénicales & métalliques; mais indépendamment de celles-là il y en a encore d'autres qui sans être arsénicales, ne laissent pas de produire des effets également funestes ; telles font, entre autres, les vapeurs fulfureuses qui s'élevent dans quelques souterreins, & qui font périr & suffoquent sur le champ ceux qui ont le malheur de les respirer. M. Seip, Docteur en Médecine, à qui l'on doit une Differtation sur les Eaux minérales de Pyrmont en Westphalie, a donné un Mémoire curieux qui a été inféré dans les Transactions Philosophiques, nº 448, pag. 272. Il y parle d'un fouterrein qui se trouve dans une carriere à quelques centaines de pas des sources d'eaux minérales de Pyrmont ; il sort de

DES MOUFETTES. 295

ce souterrein une vapeur sulfureuse & pénétrante, qui tue tous les oiseaux & les autres animaux qui en approchent : cette vapeur ressemble aux exhalaisons humides, ou aux brouillards qu'on voit s'élever en de certains tems à la surface des prairies & des marais, mais elle ne s'èleve communément que jusqu'à un ou deux pieds de terre, excepté dans les tems d'orages & de tonnerres, alors elle monte quelquefois de cinq ou fix pieds. Lorsqu'on se tient debout dans cette caverne, on ne s'apperçoit d'aucune odeur, mais fi l'on reste quelque tems dans cette posture, on sent que les pieds s'échauffent considérablement, la chaleur gagne les parties inférieures du corps, & peu-à-peu on commence à suer très-abondamment. Lorsqu'on incline la tête vers le sol de la caverne, on sent une odeur très pénétrante & si âcre, qu'elle piquotte les yeux & les fait pleurer ; dans la bouche on s'apperçoit d'un goût de foufre ; il prend des étourdissemens, on sent même une espéce d'engourdissement ; alors il faut sortir promptement de cet atmosphère dangereux, si l'on ne veut y périr. Les insectes, les mouches, les papillons tombent morts auffi-tôt que la vapeur les atteint ; les petits oiseaux qui s'en approchent tombent tout-à-coup, il leur prend des convulsions comme à ceux de ces animaux qui sont renfermés dans le récipient de la machine pneumatique lorsqu'on en a pompé l'air ; ils meurent si on ne les

porte à l'air, ou si on ne leur fait avaler de l'eau, ce qui les réveille & les guérit parfaitement ; la même chose arrive, mais plus lentement, aux plus gros oifeaux, aux poules, aux canards, &c. auffi bien qu'aux chiens, aux chats, &c. mais on peut les rétablir très-promptement en les portant à l'air libre , ou en les jettant dans l'eau. Cette vapeur éteint le feu sur le champ . ainsi que la flamme d'une chandelle, ou d'une lampe même, lorsqu'elles sont renfermées dans une lanterne, ou dans un vaisseau transparent. On ne peut parvenir à allumer de la poudre à canon en battant le briquet au fond de cette caverne. Un phénomène très-fingulier que l'Auteur rapporte, c'est que malgré la chaleur qu'il a dit qu'on sentoit aux pieds lorsqu'on restoit quelque tems tranquille dans cette caverne, il affure que les barométres & les thermométres plongés dans cette vapeur n'éprouvent aucune variation. Voyez les Transactions Philosophiques à l'endroit qui vient d'être cité.

Ce qui vient d'être rapporté fait voir que ces exhalaisons sont purement sulfureuses, & elles paroissent être de la même nature que celles qui se font sentir dans la fameuse Grotte du chien près de Puzzolo, dans le royaume de Naples; ses phénomènes ayant été décrits par un grand nombre de Physiciens, & ayant beaucoup de conformité avec ceux dont on vient de parler, on a cru inutile de répéter ici ce qui a déja été dit dans tant de livres à leur sujet.

DES MOUFETTES. 297

On peut en dire autant d'une vapeur. qui se fit sentir dans l'isle de Wight en Angleterre, à des ouvriers qui creusoient un puits. Parvenus à environ 18 pieds de profondeur, ils rencontrerent une couche de substance minérale d'environ 9 pouces d'épaisseur, qui étoit, dit-on, composée d'une mine de fer pyriteuse ; elle fut percée, & on continua à travailler sans nulle incommodité ; mais environ douze jours après, vers le soir , les ouvriers furent très-incommodés par une vapeur d'une chaleur suffocante, semblable à celle qui sort d'un four échauffé; cette vapeur qui étoit sulfureuse, venoit de la couche de substance minérale qu'ils avoient percée : le lendemain deux jeunes hommes très-robustes moururent subitement pour s'être exposés à cette vapeur. On espéra qu'à la fin elle s'épuiseroit, mais comme on vit qu'au bout de huit mois elle alloit toujours en augmentant, & qu'elle s'élevoit sous la forme d'un brouillard fort épais au-dessus de l'ouverture du puits, on prit le partide combler cette ouverture pour prévenir les accidens fâcheux qui pouvoient en résulter. Cette vapeur étoit sort basse lorsque le tems étoit ferein , mais elle s'élevoit beaucoup plus haut dans les tems humides & pluvieux. Voyez les Transactions Philosophiques , no. 450 , pag. 383.

On peut encore regarder comme des exhalaifons sulfureuses de la même espèce, celles qui fortent d'une grotte d'Hongrie, stude près de Ribar au pied.

des monts Crapacks; elles font fi pernicieuses, qu'elles font périr les oiseaux qui volent par-desus en rasant la terre de trop près, austi bien que les autres animaux qui s'en approchent: cependant on ne voit point sortir d'émanation sensible ou de nuages de cette grotte, au sond de laquelle est une sortec d'eau, q'un goût aigrelet, sans être corrosive, & dont on peut boire impunément. Voyez les Transactions Philosophiques, n° 452, art. 3.

Outre les exhalaifons ou moufettes qui viennent d'être décrites, il v en a d'autres qui ont la propriété de s'allumer aussi-tôt qu'elles s'approchent des lampes des ouvriers qui travaillent sous terre : ces sortes de vapeurs se montrent sur - tout dans quelques mines de charbon de terre; les Anglois les nomment Wildfire, feu sauvage, & dans de certaines provinces de France on les appelle feu terou ou feu brifou. Lorsque les ouvriers ont donné avec leurs outils contre certains endroits de la roche, il en fort quelquefois un air empesté avec un fifflement considérable ; quelquefois cette vapeur paroît fous la forme de toiles d'araignées, elle va s'allumer aux lampes qui fervent aux travailleurs; alors il se fait une explosion épouvantable semblable à un violent coup de tonnerre, & ceux qui ont le malheur de s'y trouver exposés, sont ou grillés, ou écrasés par ce coup terrible.

M. Schober dans la description qu'il a donnée des fameuses mines de sel gemme de Wieliczka & de Bochnia en Pologne, nous apprend gu'il fort quelquefois des exhalaifons de cette effece des fouterreins de ces mines; pendant les jours de fétes, loríque les ouvriers font hors de la mine, & loríqu'il ne s'y fair point de mouvement, ces vapeurs s'y amaifent, & le lendemain, quand on vient à y defeendre avec de la lumiere, elles prennent feu avec un fracas épouvantable, & caufent fouvent de très-grands ravages. Voyez le

Magasin de Hambourg , vol. IV.

On a eu en Angleterre un exemple d'une vapeur semblable, sortie du sein de la terre, qui brûloit même à la surface de l'eau. On est parvenu à contrefaire artificiellement ces vapeurs qui ont la propriété de s'enflammer : on prend pour cela deux gros d'huile de vitriol que l'on étend dans huit gros d'eau commune ; on met ce mélange dans une bouteille à long col, & on y joint deux gros de limaille de fer ; il se fait une effervescence considérable, accompagnée de vapeurs qui s'allument à la flamme d'une bougie. On peut conserver ces vapeurs dans une vessie pendant affez long-tems, fans qu'elles perdent la propriété de s'enflammer. Voyez les Transactions Philosophiques , nº 442 , page 282.

On voit par-là que les exhalaisons minérales, ou mousettes, peuvent être de discrentes espéces, & que sans être chargées de parties arciènicales, elles ne laissent pas d'être très-pernicieuses. On peux dire en général que l'air des souterreins sur-tout lorsqu'il est dans un état de stagnation, est toujours dangereux. Il est donc essentiel de tâcher d'y renouveller l'air : j'ai indiqué la maniere la plus sûre d'y parvenir dans une Note sur l'Art des Mines de M. Lehmann, pag. 50 de ce volume; j'y renvoie le Lesteur, ainst qu'aux articles Charbon minéral, & Exhalaisons minérales, dans l'Encyclopédie.

On doit en général observer que la façon dont les mousettes, ou exhalaisons minérales, agissent sur les hommes, a beaucoup de rapport à celle dont agit la vapeur du charbon de bois allumé, & celle

du vin qui fermente.

On a cru devoir ajouter ces faits pour fuppléer à ce qui pouvoit manquer au Traité fur les exhalaisons minérales de M. Lehmann.

Fin du Traité des Moufettes.



EXTRAITS

DE QUELQUES

MEMOIRES

Sur différens sujets d'Histoire Naturelle:

SÇAVOIR,

I. Sur les moyens à prendre pour faire une Description du Monde souterrein.

II. Lettre sur les Volcans.

III. Sur les eaux minérales & la mine d'alun de Freyenwalde.

IV. Sur les Curiosités Naturelles des environs de Halbersadt.

V. Sur les Marbres de Blankenbourg & de Langenstein.

VI. Sur une pierre changée en mine de cuivre.

VII. Examen de la question : Si les mines se forment ou croissent encore journellement dans le sein de la Terre?

Par M. LEHMANN.



AVERTISSEMENT.

in tirés d'un Journal très-curieux qui paroît en Allemand à Berlin depuis quelques années, fous le titre d'Amufemens Physiques. On a cru devoir les donner par extrait, afin de fupprimer des détails qui ne feroient que peu intéressan pour ceux qui n'habitent point le pays dont il est question; mais on n'a rien obmis de ce qui avoit du rapport avec l'Histoire Naturelle.



DISCOURS sur les moyens de faire une Description du Monde Souterrein.

E désir que les Sçavans ont ea de connoître les pays étrangers, a produit la plûpart des relations de voyages que nous avons; ceux qui lifent pour s'instruire & non pour amuser leur ennui donneront toujours la préférence à celles de ces relations qui leur apprendront des choses solides & qui intéresseront le bien de la fociété: parmi les ouvrages de ce genre, il me semble que l'on doit faire le plus de cas de ceux où l'on prend une idée de l'hiftoire d'un pays, de ses mœurs, de fon Gouvernement, de fon Histoire Naturelle, des Arts qui y font cultivés, de fon Commerce & de fes Etabliffemens. Il est difficile de fe promettre des relations faites dans cet efprit ; la plûpart des Voyageurs

306 SUR UNE DESCRIPTION

n'ont ni le tems, ni les facultés, ni la capacité d'examiner les choses dans un fi grand détail, elles fuffiroient pour occuper plusieurs personnes déja très-instruites. Il faut cependant convenir que d'habiles gens ont déja fenti le défaut des voyages tels qu'ils font faits pour la plûpart, & que quelques pays ont été décrits avec affez d'exactitude relativement à certaines branches de l'Histoire Naturelle: c'est ainsi que M. de Haller nous a donné la Botanique de la Suisse, M. Linnæus celle de la Laponie, M. Gmelin celle de la Sibérie, M. Bochmer celle des environs de Léipfic, &c. Beaucoup de Voyageurs ont aussi parlé des animaux, c'est même la partie de l'Histoire Naturelle à laquelle ils fe sont communément le plus attaché; mais la plûpart d'entre-eux ont gardé un profond silence sur le regne minéral, à moins qu'ils n'aient eu occasion de parler de quelques-unes de fes productions relativement au commerce, & fouvent ils l'ont fait d'une maniere très-imparfaite; ce défaut ne peut

DU MONDE SOUTERREIN. 307 être attribué qu'au peu de connoiffances de ces Voyageurs & à la difficulté de découvrir les substances que la terre renferme dans fon fein. En effet, je conviens que la vie d'un homme feroit trop courte pour acquérir une connoissance des productions du regne minéral, qui s'étendît de la surface jusque dans les profondeurs de la terre même dans un espace de quelques lieues; on n'est point en droit de l'exiger; il suffiroit seulement qu'il se trouvât dans un canton quelques Curieux qui voulussent se donner la peine d'examiner avec foin le terrein qu'ils ont fous les yeux, & suivre en cela l'exemple qui leur a été donné par plusieurs Naturalistes qui nous ont laissé des descriptions particulieres des pays qu'ils habitoient.

Ce que je dis ne s'adresse qu'aux personnes qui n'ont encore que peu de connoissances de la Minéralogie; celles qui sont instruites n'ont pas besoin de mes conseils: je vais donc prescrire quelques regles générales pour paryenir au but que je propose.

308 SUR UNE DESCRIPTION

1°. Avant toute chose il faut sçavoir ce que c'est que les minéraux, le coup d'œil qu'ils présentent, ce qu'ils renferment; en un mot, il faut être en état de juger à la fimple vûe de la plûpart des mines, des fels, des pierres, &c, sans quoi on seroit dans le cas de trouver bien des substances dont on ne connoîtroit point la nature; cette connoissance est plus difficile qu'on ne pense. On sçait à quel point varient les productions de la terre; & ceux qui ont de l'expérience n'ignorent pas combien on peut être abusé par le coup d'œil extérieur seul, attendu que la Nature se plaît souvent à masquer une même substance sous une infinité de formes différentes.

2° Il est important de sçavoir comment les substances sont communément placées dans le sein de la terre; il est impossible de donner làdessus des regles générales, la Nature ne s'affervit point dans le regne minéral à des loix aussi constantes que dans les autres regnes; cependant l'habitude de voir & l'expédentes de les substantes de les autres regnes; cependant l'habitude de voir & l'expédentes substantes de les substantes de les substantes de l'expédentes de les substantes de les substantes

DU MONDE SOUTERREIN. 309 rience suggéreront des principes quî se trouveront le plus souvent con-

formes à la vérité.

3° Il est à propos d'avoir quelque teinture de la Géométrie fouterreine pour pouvoir connoître les fentes & les filons, & juger de leur direction, & de la route qu'il faut tenir pour les suivre, & ne point les perdre de vûe, ou pour les retrouver lorsque quelque accident aura interrompu leur cours. 4º Une personne qui veut se livrer à la recherche des substances du regne minéral, ne peut se dispenser de sçavoir la maniere de les analyser, par conséquent il faut qu'elle soit instruite dans la Chymie & dans l'art des Essais, sans lesquels l'expérience journaliere fait voir que l'on peut être arrêté presque à chaque pas.

Telles font les connoissances préliminaires qui sont nécessaires à l'entreprise que je propose. Lorsqu'on les aura acquises on pourra commencer à travailler. Il faut avant toutes choses considérer la position de son terrein,& ce qui se trouve à sa surface,

310 SUR UNE DESCRIPTION

On examinera s'il est uni ou montueux, s'il est pierreux ou sablonneux, s'il est aride ou fertile; on obfervera les rivieres, les ruisseaux & les fontaines, on les jugera par le goût & par l'odorat, l'on aura des raisons pour faire ces épreuves, attendu qu'un pays montueux donne lieu d'espérer qu'on trouvera des minéraux, au lieu que les plaines n'en promettent point communément; à l'exception des fontaines chargées de sel que l'expérience nous apprend se trouver plutôt dans les plaines que dans les montagnes. Cependant, je le répete, ces regles ne sont point générales & invariables, elles fouffrent des exceptions, je dis seulement que les choses sont ordinairement ainsi. Dans les montagnes on observera si elles ont une pente douce ou si elles s'élevent brusquement, si elles sont entieres, ou si les pierres qui les composent sont brifées, & par fragmens ou débris; les premieres annoncent de la durée pour les filons qu'elles renferment, les dernieres

DU MONDE SOUTERREIN 311 au contraire ne promettent point les

mêmes avantages.

A l'égard des eaux, outre leurs propriétés internes, il faudra examiner leurs fources, leurs bords, leurs lits, &c; l'on observera si les terres, les pierres, le fable qui s'y trouvent contiennent quelque chose; les mines formées par transport & par alluvion doivent nous exciter à cet examen. Si l'on a rencontré quelque substance par cette voie, on en suivra la trace jusqu'aux endroits où elle se perd, parce qu'on sçait que tous les métaux & minéraux qui se trouvent dans les eaux, font des fragmens arrachés des filons par la violence des eaux. Dans les plaines on examinera les pierres détachées qui y font répandues, qui doivent aussi être regardées comme des fragmens & des débris que différens accidens ont féparés d'une masse.

On trouvera de la facilité dans ces recherches, fi on examine les carrieres de pierres qui font ouvertes, les glaisieres, & si l'on fair attention aux chemins creux & prosonds: ces

312 SUR UNE DESCRIPTION

sortes de choses peuvent tenir lieu des fouilles, & conduisent souvent à des découvertes très-avantageuses. On fera encore guidé plus surement lorsque l'on pourra découvrir d'anciens vestiges de travaux commencés par nos ancêtres, & fur - tout quand il reste encore des anciens puits & des ouvertures faites'à la terre pour le travail des mines, des débris de mines, &c. Quelquefois on appercoit des exhalaisons & des vapeurs qui peuvent faire foupçonner la nature des substances renfermées sous terre. On peut regarder des arbres difformes, des lieux fecs & arides comme des fignes de minéraux cachés au - dessous de ces endroits. Chacun de ces signes pris séparément, ne doit point faire espérer de grandes découvertes; mais quand toutes ces indications viennent à concourir dans un même terrein, elles doivent fortifier la présomption que l'on a de découvrir quelque chose.

Voilà la maniere d'examiner la furface de la terre: descendons maingenant dans son intérieur. Il faudra

DU MONDE SOUTERREIN. 313 pour cela fouiller en différens endroits; on fera attention aux différens lits de terre & de fable, & aux couches ou bancs de pierres; on remarquera leur épaisseur, les filons & les vénules qui les traversent, soit qu'ils foient remplis ou vuides; on observera leur direction, les endroits où ils vont aboutir à la surface de la terre; on examinera aussi les montagnes qui sont séparées des prémieres par des valons, & l'on verra si les filons suivent leur cours en droiture, ou s'ils changent de route, & l'on pourra évaluer, suivant les principes de la Trigonométrie, les endroits où ces filons se partagent; ceux où ils se coupent & se croisent, &c. La sonde ou tarriere des mines, décrite par feu M. Lehmann de Léipsic peut être d'un grand secours pour connoître les substances cachées sous terre. Mais il faut sur-tout se dégager de préjugés, & ne point se préoccuper de l'idée que l'on trouvera une mine en particulier; cela feroit passer pardessure infinité de substances dont

on pourroit tirer de l'utilité. Quand on

Tome T.

314 SUR UNE DESCRIPTION

fera parvenu encore plus avant en terre, on fera attention comme on aura déja fait à la furface, aux fentes; on observera de quels guhrs ou terres métalliques elles font remplies, attendu que souvent on peut tirer de-là des conféquences; c'est ainsi que souvent un guhr blanc ou bleu annonce de l'argent; le verd annonce du cuivre; le rouge annonce du fer. La couleur de la roche peut encore révéler bien des vérités ; mais cet examen demande une connoissance des minéraux & de la Chymie. On peut examiner de cette maniere une contrée, en observant d'écrire à mefure toutes les remarques qu'on aura faires.

Lorsqu'on aura opéré de la maniere qui vient d'être indiquée, oin n'aura qu'à lever des plans du terrein que l'on aura examiné, & mettre en ordre les différentes observations que l'on aura faires.

La plûpart des Souverains d'Allemagne ont fenti de quelle importance il étoit de favorifer les recherches des fubstances que la terre ren-

DU MONDE SOUTERREIN. 315 ferme dans fon fein; on n'a pour s'en convaincre qu'à jetter les yeux fur les Ordonnances & Reglemens des Mines. En effet, les avantages qui en réfultent sont très-grands & trèspropres à étendre nos connoissances dans l'Histoire Naturelle, & peuvent être d'une grande utilité, tant pour le Prince que pour ses Sujets. Comme ces recherches demandent fouvent de la dépense, il seroit à fouhaiter qu'un Souverain voulût y entrer ; la dépense qu'il feroit pour cela ne seroit point inutile, attendu que fouvent on pourroit découvrir chez lui des substances que l'on est obligé de faire venir à grands frais de chez l'Etranger, &c.



II.

EXTRAIT d'une Lettre de M. J. G. Lehmann à M. Christ. Mylius, de l'Académie de Gottingen, sur la cause des Volcans *.

A Terre nous présente à sa surnomènes disserens; mais elle en recele dans son sein un nombre d'autres beaucoup plus grand encore, dont nous ignorons entièrement les causes, & sur lesquels nous ne pouvons former que des conjectures. Parmi ces phénomènes, je choistrai les volcans ou les montagnes qui vomissent des flammes. Ces montagnes sont assez connues, pour qu'il soit superslu d'en donner ici la description. Je m'arrêterai seulement à leur formation, aux matieres instam-

^{*} Cette matiere est traitée avec plus d'étendue dans le Mémoire sur les Tremblemens de terre du même Auteur, qui se stouvera à la fin du troisseme Volume.

DES VOLCANS. 317

mables qui les rempliffent, & à la cause du mouvement qui éleve de ces cheminées souterreines de la fue mée, de la slamme, des pierres, des cendres & des torrens de soutres des terres des cendres surprenans que je crois pouvoir attribuer à l'air contenu dans

les entrailles de la terre.

2. Celui qui aura confidéré la nature avec quelque attention, conviendra que la terre renferme actuellement dans son sein des substances qui font sujettes à un grand nombre de changemens. Ces substances abondent fur-tout dans les montagnes & les lieux élevés. On les rencontre en moindre quantité dans les plaines. Je n'insisterai point sur cette différence ; & pour ne point excéder les bornes d'une Lettre, je ne parlerai ni des mines & filons métalliques, ni des pierres précieuses, ni des marbres, ni des albâtres, &c. Je m'en tiendrai aux matieres qui fervent d'aliment aux feux souterreins, & à la maniere dont l'air agit dans le creux des montagnes embrasées ; & je m'attacherai d'abord

O iij

318 SUR LA CAUSE à prouver qu'il y a réellement de l'air dans l'intérieur de la terre.

3. Rien dans la nature ne nous est plus connu que l'existence du fluide dont notre globe est par-tout environné; mais il est démontré par les observations que ce fluide a pénétré dans son intérieur. 1° Les mines n'ont point de souterreins si profonds, qu'on n'y trouve une quantité d'air assez grand pour s'y faire sentir comme un vent violent; & qu'y a-t il en cela de si surprenant ? Comment un corps aussi délié, aussi subtil que l'air, ne se feroit-il point jour dans l'intérieur de la terre, qui lui présente par-tout tant de passages, des fentes, des crevasses, mille voies de toute espéce pour s'insinuer, descendre & se répandre dans les cavités les plus éloignées de sa surface. 2° La masse immense de l'eau souterreine, entretenue dans une circulation & dans une évaporation continuelle par le mouvement interne de ses parties, doit augmenter sans cesse le volume de l'air. Car quel est l'effet de cette évaporation? si ce

DES VOLCANS. 319

n'est d'exécuter en grand ce que nous imitons en racourci dans l'expérience de l'éolipile, où nous voyons un orage artificiel excité par l'eau mise en ex-pansion. 3° La présence de l'air dans les entrailles de la terre est un fait. Elle est attestée par les Naturalistes les plus célebres. Ouvrez la Pyritologie du fameux Henckel, & vous lirez, page 308 de cet Ouvrage, que le feu souterrein est sur-tout mis en action par le concours de l'eau de la mer. Boccone dans le Livre qu'il a intitulé, Museo di fisica & di esperienze, page 166, vous dira qu'aux environs d'Agrigente il y a des en-droits agités d'un tremblement continuel, qu'il s'y fait dans des cipaces de tems affez courts des éboulemens de terre, que des masses de terre tombantes les unes fur les autres, le choc transporte un lieu à la place d'un lieu voisin qui vient de disparoître ; qu'il se fait alors des ouvertures qui paroissent dirigées au centre de la terre; & qu'il s'en échappe un vent si impétueux, que les perches qu'on y jette, sont repoussées avec Oiv

320 SUR LA CAUSE

autant de force que si elles partoiene de la bouche d'un canon. Ce Naturaliste ajoute qu'il y a beaucoup d'endroits dans l'Italie, où l'on obferve le même phénomène. Les Siciliens les appellent Macalubi. 4° Enfin toutes les descriptions qu'on nous a données des volcans parlent d'un bruit, d'un fracas, d'un fifflement qui partent de leur cavité, & qui se répandent au loin. Quelle en pourroit être la cause ? si ce n'étoit pas un vent violent qui fouffle continuellement sur un feu renfermé, qui excite la flamme, & qui produit l'effet même de ces soufflets qui embrâsent les fourneaux des forges & des fonderies. On va voir quel jour cestravaux méchaniques peuvent jetter fur le phénomène des volcans.

4. Les fourneaux qu'on emploie à la fusion des métaux, ressemblent assez par leur construction aux volcans. Ils sont plus larges par le bas que par le haut, & c'est ce que nous remarquons dans les volcans. Le vent sousse de la partie inférieure, & se porte dans le fourneau par l'en-

DES VOLCANS. 321

droit où il est le plus large; c'est la même chose dans les volcans. S'il arrive dans les fourneaux que le vent des soufflets soit trop violent, le minerai qui est réduit en poudre déliée, celui qui est en masses plus groffieres, font également dispersés & chassés avec violence par la partie supérieure ou cheminée du fourneau; ainsi qu'il est démontré par la cadmie ou l'enduit qui s'y attache, & qui contient du zinc, ou même des particules de métaux plus parfaits; or combien ne sera-t-il pas plus facile encore au vent fouterrein de soulever, & de lancer par la bouche d'un volcan de l'asbeste brulé fous la forme de pierre-ponce, & fur-tout du soufre fondu, cette derniere substance étant par sa nature très-disposée à s'élever ? Dans les fourneaux, lorsque le vent des soufflets est mal dirigé, souvent ils en sont fondus, calcinés & détruits; il en arrive autant aux volcans; ils crévent & s'entr'ouvrent, tantôt à la base, tantôt au milieu, & il en sort ces torrens de matiere liquide que les Italiens nomment la lave. Il feroit facile de suivre cette comparaison plus loin encore, & d'en fortifier l'analogie par les phénomènes
des tremblemens de terre, & par
l'examen des vapeurs & des exhalaisons souterreines & minérales, dont
l'effet si connu de sondre & de détruire les métaux, ne laisse aucun
doute sur la présence & sur l'action
de l'air dans les entrailles de la terre.

5. Il est donc constant qu'il y a de l'air dans l'intérieur de la terre. Il s'agit maintenant de rechercher par quelle route il y a pénétré. J'ai déja parlé, S. III, des filons & des fentes, mais cette voie n'est pas la seule qui lui soit ouverte. Les tremblemens de terre & la position des volcans toujours voifine de la mer, donnent lieu à de nouvelles conjectures, & font soupçonner de la liaison entre la mer & les volcans. Je ne pense nullement que notre globe foit pénétré de part en part par les caux de la mer : & que telle foit l'origine des fources d'eaux falées. Je n'ai pas besoin d'une supposition aussi vague

DES VOLCANS. 323

& aussi étendue. Il me sussit d'imaginer qu'il y a fous terre des canaux des fentes, des veines qui communiquent jusqu'à la mer, & par lesquels les eaux peuvent pénétrer dans l'intérieur de la terre. L'existence d'un air fouterrein découle naturellement de cette seule hypothèse; car parteut où il y a de l'eau, il faut encore qu'il

y ait de l'air.

6. Mais par quel méchanisme cet air, renfermé dans le sein de la terre, agit-il? Comment excite-t-illa flamme, & produit-il les autres phénomènes que nous remarquons dans les volcans? J'observerai d'abord que la terre renferme en plusieurs endroits des substances qui ont une grande quantité de matiere inflammable. Pour s'en convaincre, il suffit de jetter les yeux fur les espaces immenses qu'occupent les tourbes & les terres inflammables ? Quelle est la contrée de l'univers où l'on n'en trouve point? Où ne rencontre-t-on pas des sources qui donnent du naphte & du bitume ? Plusieurs contrées abondent en afphalte, en fuccin, en Ovi

324 SUR LA CAUSE

terres d'ombre; il y a un grand nom= bre de mines remplies de pyrites. La terre n'est donc presque par-tout qu'un grand amas de matieres combustibles. Mais ces matieres ne peuvent pas toutes s'enflammer d'ellesmêmes; il faut une cause qui les allume pour la plûpart. Plusieurs ne prennent du mouvement & de la chaleur que par des combinaifons préliminaires. Les unes, telles que les pyrites, la chaux vive & le cobalt écrafé, veulent être humectées. Il faut que d'autres aient été frappées vivement des rayons du foleil. Interrogez làdessus les Historiens & les Naturalistes, mais sur-tout Boccone. Il y en a qui ne sont amenées à l'inflammation que par la voie de la fermentation. Le foin demi féché nous en fournit un exemple; & il y a quelques années qu'à Berlin il sortit d'une cave une flamme de la même nature qui fit périr une personne. En un mot, il y a un assez grand nombre de manieres différentes dont les corps s'échauffent, & dont leurs parties parvi-nnent à concevoir le mouvement

DES VOLCANS. 325

interne & violent qui les embrâse. Mais si nous observons avec soin la formation des volcans, nous appercevrons bientôt qu'ils s'allument par une fermentation interne & par une agitation rapide des parties des corps qui y font renfermés. On fçait d'ailleurs que les corps ne s'échauffent point autant feuls & d'eux-mêmes, que quand le concours de l'eau se joint à l'action qui leur est propre; & comme les montagnes enflammées sont pour la plûpart voisines de la mer, on est entraîné à croire que l'affluence de cette eau visqueuse & falée qui contient une grande quantité de parties inflammables, doit contribuer à la production d'une flamme violente & rapide. C'est aussi ce qui arrive dans les volcans. Les fentes & les filons répandus le long des côtes de la mer, laissent à ses eaux un libre passage pour aller attaquer , dissoudre & mettre en jeu les pyrites qui se rencontrent à la base des volcans. Cette dissolution ne se fait point sans une espéce de fermentation; & fans air, on ne peut

concevoir de fermentation. La formation du vitriol produit journellement est très-propre à éclaircir ce dont il s'agit. Elle s'exécute rarement fans une chaleur interne qui s'accroît par degrés, & se termine fouvent en une inflammation réelle-Qu'alors il survienne un vent qui favorife ce phénomène; que l'inflammation s'étende & foit portée dans un grand amas de matieres également inflammables, il y aura aussitôt éruption de flammes; les flammes feront portées en haut, & feront une image effrayante de ce qui s'opere dans les fourneaux, où l'on traite les métaux par le vent des foufflets. D'où l'on peut conclure que la production d'un pareil feu n'exige même qu'une certaine quantité d'eau, audelà de laquelle la flamme produite feroit éteinte. Voilà, ce me semble, la cause à laquelle il faut rapporter les écroulemens de terre. C'est particuliérement dans le voisinage des eaux minérales & thermales, ou chaudes, que la terre s'affaisse. Plusieurs Naturalistes, & entre autres, le célebre M. Seip n'explique ce phénomène que par l'action des eaux souterreines. Voyez page 30 de la Description des eaux de Pyrmont. Sans prétendre contredire ce grand homme, j'ajouterai mes idées aux siennes. Je crois donc qu'anciennement il y avoit aux lieux où brûlent aujourd'hui des volcans & où il y a des eaux thermales, des amas de pyrites qui ont été mises, & qui sont encore mises en dissolution par le concours de l'eau; que telle est l'origine de ces eaux, & qu'alors la terre eût vomi des flammes, si, après avoir été minée par l'eau qui étoit audessous d'elle, elle ne se fût affaissée, & n'eût pas étouffé le feu allumé dans son întérieur. D'où je conclus qu'il faut principalement regarder ces écroulemens de terre comme les fuites d'un embrâsement interne & caché. C'est aussi le sentiment de Lange. Cet Auteur rapporte dans la feconde Partie de son Traité des Eaux thermales de Carlsbade (de Thermis Carolinis) qu'il s'alluma un espace de terrein vitriolique & alumineux près de Schmiedberg en Saxe, & que ce phénomène fut précédé d'une grande chaleur qui avoit été fuivie d'une pluie douce. Nous ne manquons pas d'exemples plus récens qui conflatent la même vérité, mais il feroit long d'en faire mention. C'est par la même raison que j'obmets l'expérience de Lemery avec le fer & le soufre, quoique ces faits puissent tous également consirmer mes idées.

7. Mais un objet bien digne de recherche, c'est la raison pour laquelle les volcans contiennent tantôt du fuccin, tantôt du bitume ; ici des charbons de terre ; là de la tourbe, du naphte, de la pierre à chaux, ou de la calamine. Boccone dit dans l'ouvrage que nous avons cité, que la Sicile abonde en sources chargées de bitumes, & qu'on y trouve fouvent du fuccin. Îl parle encore d'un goufre enflammé qu'on a découvert sur les côtes de la Prusse, près de Zulaur, où la paille s'allume quand on y en jette. L'Allemagne n'est pas étrangere à ces phénomènes; & il

n'est pas rare d'y trouver des terreins qui s'y foient allumés; on peut citer, entre autres, celui qui s'est embrâfé, il y a quelques années, dans le voisinage de la ville de Moscow en basse Lusace, & celui de Belzig dans le Cercle Electoral. Swedenborg dans fon Ouvrage intitulé, Opera mineralia, de cupro, pag. 342, raconte que dans un champ, près d'Aix-la-Chapelle, non loin des carrieres d'où l'on tire la pierre calaminaire, on trouva, en creufant un puits, une source remplie de pyrite vitriolique, & qu'en creusant davantage on aboutit à une cavité d'où il sortit du feu. Cet habile Naturaliste ajoute qu'il y avoit à peu de distance de-là, trois montagnes, dont une contenoit du charbon de terre; une autre, de la pierre à chaux rouge, violette & grise; & la troisieme, de la pierre calaminaire. On reconnoît facilement dans le concours de ces trois substances l'origine d'un feu fouterrein. En général, la nature produira fréquemment de pareils phénomènes, lorsqu'elle opérera, dans

330 SUR LA CAUSE, &c.

le fein de la terre, la diffolution de certains corps; qu'elle mettra les parties de ces corps en une fermentation qui les échauffe, & que l'embrâfement fera favorifé par l'action de l'air. Et l'on imitera la nature dans ces effets, en composant artificiellement une certaine pierre qui, pour peu qu'on l'humeête, s'allume & donne de la flamme, & dont on trouve la description dans plusieurs ouvrages de Chymie.



III.

Extrait d'un Mémoire sur les Eaux Minérales de Freyenwalde, sur ses Mines d'Alun, & sur les Curiosités naturelles des environs.

REYENWALDE est une ville de la moyenne Marche de Brandebourg, située sur l'Oder, à sept milles & demi de Berlin ; elle est fameuse par ses bains & par sa fabrique d'alun. Entre Berlin & Freyenwalde le terrein va toujours en montant : il est stérile, & l'on y voit beaucoup de champs entiérement incultes; il y a cependant des endroits où la terre paroît grasse, noire & ochracée ; du côté de l'Oder , le terrein est marécageux; mais du côté des mines d'alun, la glaise y domine. L'air ne paroît point devoir y être fort sain, à cause des eaux vitrioliques & alumineuses & des marais qui y font, & des exhalaifons qui y régnent. M. Menzel, Médecin, a donné dans les Ephémérides des Curieux de la Nature, année 1684, pag. 53, un détail fur l'origine des eaux de Freyenwalde. M. Gohl, Médecin, publia en 1716 un Traité fur les vertus & fur l'ufage de ces mêmes eaux. On en trouve auffi un détail dans les Opufcul. Medic. Physic. de Hofmann, Tom. II. pag. 106. Comme ce n'est point en Médecin, mais en Naturaliste que j'ai voulu examiner ce canton, je renvoie le Lecteur aux Ouvrages qui viennent d'être cités, pour les descriptions des maladies que ces eaux guérissent.

Tout ce canton est rempli de fources d'eaux minérales qui viennent des montagnes des environs, & qui se rassemblent dans un réservoir, au-dessus duquel l'on a élevé un édifice soutenu par huit colonnes, & assez semblable à un temple antique; c'est-là qu'on va prendre les eaux. Cette eau est très-frasche, le goût en est légérement serrugieux, ce qui vient des pyrites & de la terre martiale, ou de l'ochre qu'elle contient; c'est ce qu'avoit deja re-

marqué M. Menzel dans l'Ouvrage qui a été cité, où il dit: « Fons his exhalat aliquid fulphurei, contimente exhalat aliquid adfirictionis à ferro provenientis. Silices in eo repertimente fulphure aureo & venereo obductimente visuntur, ferrum autem in eo servit fulphure fulphure colore inficitur, ab ochra & ferriminera in aquis istis latitante, qua parum falis & sulphuris arguit. «

En effet, on y trouve des cailloux qui font couverts d'un enduit de foufre : quant à la terre martiale, on en a une preuve dans l'ochre qui fe dépose abondamment au fond du réservoir. Près de-là sont les bains où l'eau est conduite par destuyaux, après avoir été chauffée dans des chaudieres ; on ne s'apperçoit de l'odeur fulfureuse de cette eau, que lorsqu'elle a été chauffée.

On n'a jamais trouvé de pyrites compactes & folides dans ces fources, ni dans les terres des environs; ce qui arrive pourtant communément aux environs des autres eaux minérales & thermales. A moins

334 SUR LES EAUX MINÉRALES qu'on n'en excepte quelques cailloux, à la furface desquels il y a une petite portion de pyrite attachée extérieurement; c'est à quoi il parost qu'il faut attribuer le goût foiblement vitriolique de ces eaux. On pourroit conjecturer que la terre d'ombre & la grande quantité d'alun qui est dans le voisinage, doivent contribuer aux vertus de ces eaux, mais cela est difficile à vérisfier; car il faudroit pouvoir suivre sous terre les veines par où elles paffent, ce qui deviendroit impratica-

s'y trouvent.

Outre le dépôt d'ochre on ne remarque pas qu'il fe faffe d'incrustation, ou de dépôt calcaire, ou de
tophus dans la fontaine. Ce qui donne
lieu de croire que ces eaux ont
leur fource à une profondeur affez
considérable sous terre, & beaucoup
au-dessous de la couche de sable dont
on a parlé. Car si elles passoient par
ce sable, elles contiendroient beaucoup de terres semblables, attendu
que ce sable est rempli d'incrustations

ble à cause des couches de sable qui

DE FREYENWALDE. 335 blanches & ochracées, aussi bien que

d'osteocolle, comme on le dira plus loin, qui prouve la présence d'une

terre calcaire atténuée.

La fabrique d'alun est environ à une lieue de la ville au Nord-ouest, au milieu d'un vallon tout entouré de montagnes & de forêts. Le terrein par où l'on passe pour s'y rendre, est d'abord fabloneux, mais enfuite il est glaiseux & marécageux par les fources qui viennent s'y rendre. La mine d'où l'on tire l'alun, est dans une montagne assez élevée, & dont la pente est assez rude, on y entre par une ouverture, ou galerie horisontale qui s'enfonce d'environ 350 pieds; elle est éclairée par des lampes qu'on place des deux côtés. C'est par cette galerie qu'on fait fortir la mine qui se tire de l'autre côté de la montagne; l'endroit d'où elle se tire est exposé à l'air libre, & ressemble à une carriere; fa circonférence est de 4 à 500 aunes, ou de mille pieds, & elle peut avoir cent aunes de profondeur. Les couches de terres varient considé336 sur les Eaux minérales rablement dans cet endroit; au-def-

fous de la terre végétale qui n'est point fort épaisse, il y a beaucoup de sable entremêlé d'ochre; au-desfous de ce fable il y a tantôt une roche brifée, tantôt de la glaife, mêlée de mine de fer; plus bas est une couche de fable fort épaisse, mêlée de mine de fer, & l'on y voit déja des petites veines de mine d'alun ; c'est au-dessous de ce sable qu'on rencontre la mine d'alun, qui est une terre d'un brun noirâtre & inflammable, tantôt plus, tantôt moins épaisse, qui est quelquefois traversée par des petites veines de fable, de glaise, & sur-tout de glacies Mariæ ou de gypse seuilleté. Il y a 70 à 80 ouvriers qui travaillent dans cette mine. Les morceaux de glacies Mariæ qui s'y trouvent, sont ou en masse de figure rhomboïdale, ou crystallisés & en étoiles, &c; mais cette pierre est elle-même entremêlée avec de la terre alumineuse, & par conséquent n'est point fort pure.

Au Nord-ouest de cette espéce de carriere on a fait plusieurs

galeries

DE FREYENWALDE. 337

galeries dans le sein de la montagne, qui ne sont point étayées par de la charpente, ni par de la roche, mais pratiquées dans la mine d'alun ellemême; elle avoit la même couleur que celle qui a été décrite ci-devant, & étoit pareillement entremêlée de glacies Mariæ. Les ouvriers y travaillent pendant huit heures. Ces galeries n'ont que peu d'eau; la mine est très-serrée & très-compacte, & l'on n'y remarque ni fentes, ni aucune couche étrangere.

Cette substance ne doit point être proprement appellée une mine, puilqu'elle ne contient point de métal, ce n'est qu'une terre noire, grasse, visqueuse & ténace, qui s'allume dans le feu en répandant une fumée qui a l'odeur du foufre, & qui ne contient que de l'alun & du vitriol; les ouvriers la tirent du fein de la terre, & la mettent en grands tas, avant que de pouvoir en faire usage ; car il faut qu'elle ait été exposée pendant un an à l'humidité de l'air pour s'y décomposer, & même ce tems suffit à peine pour qu'elle se déve-Tome I.

338 sur les Eaux minérales loppe entiérement, comme nous au-

rons occasion de le dire.

La terre alumineuse reste donc ainsi entassée pendant une année entiere; elle n'est pourtant point entiérement à l'air; on construit un angar de planches, qui couvre les tas par le haut, mais les côtés font découverts; ces angars font affez grands pour mettre à couvert une quantité de mine affez confidérable : pendant ce tems elle attire beaucoup d'humidité de l'air, & devient propre à être lavée pour donner son sel. A la suite des grandes pluies, lorsqu'un soleil ardent y succède, souvent ces tas s'échaussent si fortement qu'ils brûlent en tout sens, & jettent de petites flammes.

Il ne faut qu'une foible connoiffance de la Chymie & de la nature des pyrites, pour concevoir comment cela arrive. En effet, le coup d'œil fussit pour voir que cette mine est mêlée de petits grains de pyrites; on les distingue encore mieux à l'aide du microscope. Il n'y a guère moyen d'éteindre cet embrasement, à moins de transporter très-promptement ce

qui n'est point encore enslammé, quand on s'en apperçoit à tems, ou de mettre tout le tas sous l'eau.

Voici les phénomènes qu'on obferve dans ces embrafemens. 1º Ce feu s'allume dans l'intérieur, & ce qui est fâcheux, c'est qu'il a souvent duré affez long-tems au-dedans du tas avant qu'on s'en apperçoive à l'extérieur. 2° On ne peut point éteindre ce feu avec de l'eau , à moins que de pouvoir inonder entiérement tout le tas. 3° On n'apperçoit la flamme qui se dégage que pendant la nuit, pendant le jour on ne voit que de la fumée. 4º L'odeur qui en part est très-pénétrante, elle est acide & sulfureuse , cependant elle n'est pas la même que celle du foufre ordinaire; elle ressemble à celle de la fumée des charbons de terre : quand on tient le nez directement au-deffus , elle ôte la respiration & fait tousser. 5º Par cette inflammation il se forme une grande quantité de fleurs de foufre à la furface du tas , elles ne différent en rien des

340 SUR LES EAUX MINÉRALES fleurs de foufre ordinaire, finon qu'elles ne sont point d'un si beau jaune, elles sont d'un jaune pâle, & impures. 6°. Avec les fleurs de foufre il s'attache fur les côtés une matiere graffe qui brûle très-aifément, & qui répand une odeur fulfureuse & arfénicale : cette matiere se séche, & devient friable à la chaleur, mais enfuite elle attire fortement l'humidité de l'air ; elle devient blanche & vifqueuse, & elle est d'un goût amer, dégoûtant & presque métallique. 7º Par cet embrafement le glacies Mariæ se calcine, & se réduit en une espéce de chaux soluble dans de l'esprit urineux; & quand on filtre la dissolution, il se dépose sous la forme d'une terre d'un rouge pâle ; mais l'esprit urineux donne un sel blanc d'un goût amer & doucereux. 8° Enfin par l'embrasement la mine d'alun est réduite en une terre d'un brun rouge foncé, qui n'est propre à rien qu'à peindre les murailles à l'exté-

Lorsqu'un tas a été pendant un an exposé à l'air sans y prendre seu, le

DE FREYENWALDE. 341

vitriol qu'il contient se montre en plufieurs endroits de la furface, ce qui produit un coup d'œil affez agréable. La terre n'est plus si compacte, attendu qu'elle s'est décompofée. Alors on l'arrange dans 18 auges, ou réfervoirs, revêtus de bois, & formés en terre, que l'on emplit d'eau; on l'y laisse séjourner pendant 24 heures, en la remuant de tems en tems; par-là l'eau se charge de l'alun & du vitriol. Au bout de 24 heures, cette eau chargée de fel, est conduite par des tuvaux de bois qui paffent fous terre , jusques dans l'attelier où on la fait bouillir & évaporer. On remet de nouvelle eau à plusieurs reprifes fur la mine, jufqu'à ce que tout l'alun en ait été extrait, après quoi on l'expose encore pendant un an à l'air , & au bout de ce tems on la remet encore dans les auges ou réservoirs, & on la lave comme la premiere fois; après cela on la jette comme inutile.

Dans l'atelier l'eau qui s'est chargée de l'alun, est reçue dans sept grandes chaudieres de plomb, où on la fait

\$42 SUR LES EAUX MINÉRALES cuire, de maniere pourtant qu'il y en entre toujours de nouvelle; car il faut que les chaudieres demeurent toujours pleines. Lorfque l'Inspecteur croit que l'eau a été suffisamment évaporée, il en prend dans un vaisseau, ou plat de terre, il la fait évaporer, & il voit la quantité d'alun que cette eau, qu'il a pesée, lui a donnée. Si la quantité est suffisante, il fait ôter le feu de dessous la chaudiere, & l'eau chargée d'alun est reçue dans une grande cuve, au fond de laquelle il se fait un dépôt jaune, semblable à celui qui s'est formé pareillement dans la chaudiere: c'est cette matiere qui contient le vitriol : de cette cuve la lessive ou l'eau chargée de fel, passe dans fept autres cuves moins grandes, où on la laisse séjourner quelques jours, en observant de la remuer trois sois par jour, afin que l'alun se dégage de la matiere jaune dont on a parlé. Quand le tout est parfaitement refroidi, on y joint ce qu'on appelle

le fondant, qui n'est autre chose que la lessive ou l'eau mere des savoniers,

DE FREYENWALDE. 343 réduite à ficcité, & qui est devenue dure comme une pierre, mais que l'on fait dissoudre dans de l'eau; par-là on acheve de dégager toute substance étrangere d'avec l'alun : quand cela est fait, on laisse encore bouillir l'eau jusqu'à ce qu'il se forme une poudre blanche au fond de la chaudiere, qui n'est que de l'alun. L'Infpecteur le dissout encore une fois dans l'eau, il le fait bouillir de nouveau, & quand il croit qu'il y en a affez, il la fait mettre dans de grands tonneaux, dans lesquels l'alun se crystallise sous la forme qu'on lui voit dans les boutiques des Apoticaires & des Droguistes. Un de ces tonneaux contient ordinairement dix quintaux, & en dix jours on fait communément cent quintaux d'alun. Chaque quintal se paie sur le pied de cinq écus d'Allemagne & douze gros, (environ vingt livres, argent de France).

On a dit qu'il fe déposoit une matiere jaune, c'est cette matiere qui contient le vitriol; on la prend pour la dissoudre dans une chaudiere de

344 SUR LES EAUX MINÉRALES plomb, où on la fait bouillir; on laisse refroidir cette diffolution dans un grand tonneau, & par des canaux de bois on la fait couler dans des auges, ou dans des fosses garnies de planches, qui font à l'air libre, & qui ne sont couvertes que de planches. On fuspend dans ces fosses des morceaux de bois qui ressemblent à des herses, étant hérissés de plus de soixante chevilles ou pointes, fur lefquelles le vitriol s'attache & se crystallise. Quand ce dépôt, ou cette terre a été lavée foigneusement, elle devient parfaitement jaune, & donne une couleur semblable à l'ochre; on peut s'en servir pour les peintures extérieures des maisons. Cet alun & ce vitriol ne font point affez purs pour être employés dans les opérations de la Chymie qui demandent de l'exactitude, parce qu'ils participent l'un de l'autre ; ils font affez

bons pour les ufages méchaniques. Les chaudieres dont on fe fert pour ces opérations font, comme on a dit, de plomb; elles peuvent durer deux ans, au bour desquels on les resond.

DE FREYENWALDE. 345

Le vitriol qu'on obtient est d'un verd pâle, par conséquent il est martial; sa pâleur vient de l'alun avec lequel il est mêlé; pour cette raison il n'est pas fort recherché, & on ne le vend que deux écus & 12 gros

(huit livres) le quintal.

Sur la route de Freyenwalde à Berlin il ne se présente d'abord rien de remarquable, finon quelques pierres chargées d'empreintes & de pétrifications. Ensuite je rencontrai quelques dendrites sur de grandes pierres à fufil ; elles étoient remarquables, parce qu'on pouvoit y observer la formation de ces dendrites d'une façon très-distincte : en effet, elles étoient produites par des racines déliées de plantes, qui avoient pénétré par les petites fentes du caillou, & que j'y trouvai; & après les avoir détachées, leur empreinte restoit encore marquée sur la pierre; il y a lieu de croire que beaucoup de dendrites font ainsi formées. Ce canton est rempli de bois de chêne & de sapin ; les plantes qui s'y trouvent font , le convolvulus

P. v

346 SUR LES EAUX MINÉRALES Sylvestris flore albo, le clinopodium minus, Lychnis hirta minor flore rubro; une espéce de xanthium, nigella flore caruleo simplici, alcaa flore purpureo caruleo. Le terrein est composé d'un fable affez blanc, mêlé en quelques endroits d'un fable couleur d'ochre & ferrugineux, dans lequel fe trouve une espéce d'osteocolle qui s'est formée sur les racines du convulvulus & du clinopodium, dont on vient de parler; cette osteocolle n'est point grosse, mais très-blanche; el'e est tendre & cassante sous terre, mais elle fe durcit promptement à l'air ; il ne s'en étoit point formé sur les racines des sapins, ce qui paroît mériter d'être remarqué.

On trouve aussi près de-là des incrustations, & un tophus qui est recouvert du bois & qui est rempli d'empreintes de seuilles. Aureste, tout ce canton est plein de mines de ser & d'incrustations serrugineu-ses. Dans le voisinage se trouve une terre noire, traversée en quelques endroits par des veines de fable d'un pouce d'épaisseur, qui la coupent

DE FREYENWALDE. 347 verticalement, & non en ligne droite; mais ces veines forment des angles femblables à des deffeins de fortifications. Cette terre distillée donne une huile d'un brun noirâtre, dont l'odeur est empyreumatique, & qui s'enflamme comme du naphte. M. Gohl a observé dans les Miscellanæa Berolinensia, Tome I. qu'une once de cette terre, mêlée avec trois onces d'alun, fait un pyrophore. Cette terre paroît être de la nature de celles que M. Ludwig, dans fon Traité, de Terris Musai Regii Dresdensis, appelle terre d'ombre, dont, selon lui, le caractère est de ne point s'imbiber d'eau, de répandre une odeur défagréable, lorsqu'on en met sur des charbons, & de donner une matiere graffe à la distillation. Ces trois propriétés se trouvent dans la terre dont il s'agit, excepté que l'odeur n'en est pas tout-à-fait désagréable, & ressemble à celle du succin.

Le terrein est si chargé de fer dans les environs de Freyenwalde, qu'on a remarqué que les plantes potageres & les racines qui y croissent, pren348 sur les Eaux minérales

nent un goût âpre & vitriolique. Près de la mine d'alun on trouve plusieurs différentes espéces de mines de fer, des étites ou pierres d'aigle, des incrustations ferrugineuses, &c. Il y avoit autrefois une forge dans cet endroit, mais elle a été. abandonnée, parce que le fer n'étoit point d'une bonne qualité. Il y a longtems qu'on y a trouvé une couche entiere de coquilles, & fur-tout de cames assez grandes, changées en mine de fer; elles font, comme la plûpart des mines de fer, d'un brun foncé à l'extérieur, & de couleur d'ochre ou jaunes à l'intérieur.

Il y a quelques années que l'on trouva aussi dans l'endroit où l'on tire la mine d'alun, un arbre tout entier, qui n'étoit point pétrissé, mais entiérement pénétré d'une matiere bitumineuse, & qui étoit devenu noir comme du charbon; ce bois s'enslamme aisément, & brûle comme un flambeau; il en découle une huile épaisse, de couleur brune, & il donne une ce dre d'un rouge même plus vis que le résidu de la distillation du

DE FREYENWALDE. 349 vitriol; ce qui prouve clairement

qu'il s'y trouve des parties vitrioliques & ferrugineuses.

On a outre cela trouvé dans ces environs plufieurs pétrifications, & entre autres de belles ortocératites & d'autres coquilles plus communes, auffi bien que des dendrites. Près d'un village nommé Ranft, on trouve des ochinites de l'efpéce qu'on nomme echinites favillaris, ou en rayon de miel, des fongites, & d'autres coquilles pétrifiées. En continuant la route vers Berlin, on rencontre beaucoup de cailloux chargés des empreintes de différentes coquilles.

Fin de l'Extr. sur les Eaux minérales de Freyenwalde.



IV.

Extrait d'une Lettre fur les Curiosités naturelles du pays de Halberstadt.

DEPUIS Magdebourg jusqu'à Halberstadt, le terrein va toujours en s'élevant. Les plantes qu'on y rencontre le plus communément, sont:

Mentha agraria.

Saponaria.

Serpillum.

Plantago, le plantin des deux espéces. Oreoselinum.

Muscipula.

Différentes espéces de Lychnis.

Eryngium.

Carduus major flore purpureo.

Lilium aquaticum. Linagrostis, &c.

Le terrein est gras & glaiseux en quelques endroits : les pierres les plus ordinaires sont , le grais , la pierre à chaux , les cailloux ou pierres de corne , qui ne ressemblenz

DE HALBERSTADT. 351 point aux pierres à fusil ordinaires, mais qui sont de la nature du jaspe, & comme lui, de différentes couleurs. C'est le grais qui est la pierre la plus commune, & il y a des montagnes qui en sont entiérement composées; ce grais n'est pas blanc, ni d'un grain très-fin, il est grossier & ferrugineux, par conséquent d'une couleur brune; il perd aisément sa liaison à l'air ; il mérite pourtant d'être remarqué pour sa position & pour ses propriétés; en effet, il est arrangé par lits placés les uns sur les autres; chaque lit a environ un pied, & même plus, d'épaisseur ; entre chaque lit il se trouve de la terre mêlée de sable. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que l'on voit en cet endroit une colonne toute droite de grais, composée de tous ces différens lits, & qui ressemble à un morceau d'une ancienne muraille : cette colonne peut avoir 40 pieds de hauteur & 30 pieds de circonférence; il s'est détaché quelques morceaux fur ses côtés ; on la nomine la Colonne du Diable. Près de-là est la 352 SUR LES CURIOSITÉS NAT.

montagne appellée Closterberg, qui est composée depuis son sommet justqu'à fa base de couches de grais; elle présente la forme d'un cône tronqué, les séparations que sont les différentes couches de grais, servent comme de marches, ou de degrés, pour y monter. On a pratiqué plusieurs creux ou cavernes dans cette

montagne.

Un phénomène digne de remarque, c'est que ce grais est rempli d'excroissances, qui sont de la mine de fer, dont quelques-unes sont de la groffeur d'une balle à fufil, d'autres de celle d'un pois. J'ai déja fait observer que tout le grais est ferrugineux, & même il s'y trouve des veines & des maffes de cette mine. On dira peut-être que ces excroiffances & ces maffes font de la mine de fer, dont le grais qui les environnoit, s'est détaché après avoir perdu sa liaison à l'air, tandis que la mine de fer, étant d'une composition plus solide, est restée; mais j'en ai ramassé un grand nombre, & j'ai remarqué; 1° que ces excroif-

DE HALBERSTADT. 353 fances ont, à la vérité, la folidité de la mine de fer, mais ne sont que foiblement attachées à la surface du grais, de façon que je pouvois facilement les en détacher avec la main. 2° Ces excroissances ne se trouvoient que du côté du midi. 3° Par la couleur elles ne pouvoient être regardées que comme des mines de fer par écailles d'un brun foncé. 4° Je n'ai point trouvé que ces excroissances eussent aucune liaison avec les veines de mines de fer dont j'ai parlé plus haut. 5° J'ai trouvé que le grais étoit beaucoup plus brun & plus ferrugineux aux endroits où ces excroissances se trouvent. Je conjecture de-là que ces excroissances ont pû être formées par la chaleur du soleil, qui en donnant pendant une grande partie de la journée sur ce côté, a pû attirer le fer répandu dans la montagne, & le rassembler ainsi pour former de petites masses, & pour leur donner une espéce de maturation.

Tous les environs sont remplis de mines de ser, & j'en ai trouvé une 354 SUR LES CURIOSITÉS NAT. qui ressembloit parsaitement à une

rose à cent seuilles; elle étoit ronde & seuilletée comme cette fleur; je la regarde comme un morceau fort curieux.

Près d'une des portes de la ville on trouve des morceaux d'un grais rempli d'une infinité de cames; la plûpart de ces coquilles ont encore leurs écailles naturelles; mais je ne pus fçavoir d'où ce grais avoit été apporté. Dans une carriere de pierres à chaux j'ai trouvé des empreintes de coquilles, & des vraies coquilles pétrifiées, qui font, pour la plûpart, des peclunculi, chamæ læyes & rugofæ, & même une corne d'Ammonz &cc.



V.

Extrait d'un Mémoire fur les Marbres de Blankenbourg & de Langenstein.

E Marbre se trouve près de Huttenrode, endroit où il y a beaucoup de mines de ser qui s'exploitent dans des forges du voisinage: ces mines sont remarquables par les turbinites, &c. & autres coquilles dont elles sont remplies, & qui servent de castine ou de sondant dans le traitement de la mine. En 1742, en fouillant on trouva ausil dans ces cantons quelques morceaux de cinnabre, mais on n'a pû suivre cette découverte, attendu qu'on n'en trouvoit point assez pour se dédommager des frais de l'exploitation.

Le terrein qui est entre Huttenrode & les carrieres de marbre, et rempli de mine de fer; on la trouve précisément au-dessous de la terre végétale; pour la tirer on ne fait que former des trous, que l'on garnit 356 SUR LES MARBRES

fimplement d'osser tissu, pour empêcher que ces trous ne se comblent

par l'éboulement des terres.

Quand on a traversé ce terrein pendant environ une lieue, on arrive à une montagne couverte de pins & de sapins; on y rencontre déja des blocs de marbre; c'est de l'autre côté de la montagne, que l'on nomme Krockstein, que sont les carrieres dont je me propose de parler; cette montagne n'est composée que de marbre, & on le trouve par fragmens immédiatement au-dessous de la premiere couche de la terre; plus bas tout est d'un marbre compact & folide, à l'exception de quelques veines d'une pierre étrangere qui viennent le traverser. Le marbre continue ainsi jusqu'à une prosondeur considérable, & même je serois tenté de croire que plus il s'enfonce, plus il est beau. On le détache au moyen de la poudre à canon. Il y a une carriere de marbre de la même espéce à une demi-lieue de-là, excepté que celui qui s'y trouve est gris.

Après que ce marbre a été tiré

DE BLANKENBOURG. 357

de la terre, on le fcie en tables par le moyen d'un moulin qui fait aller des fcies placées & affujetties dans un chaffis de bois, qui fe meut verticalement, que l'aiffieu de la roue du moulin fait mouvoir. On multiplie les fcies fuivant l'épaiffeur que l'on yeut donner aux tables de mar-

bre. Il y a un autre moulin pour tourner le marbre ; c'est un arbre placé perpendiculairement, qui est mis en mouvement par une roue, & qui fait marcher 12 à 16 machines tranchantes, au-dessous desquelles sont affujettis les morceaux de marbre qu'on veut creuser & qu'on veut arrondir. Au moyen de cette machine on fait aussi des tabatieres & d'autres ouvrages délicats, qui fans cela coûteroient beaucoup pour la main-d'œuvre. Les ouvriers font un mystère de la maniere dont ils polissent ces ouvrages quand ils ont été dégroffis. A l'égard des tables, ils fe servent d'abord de sable, ensuite de pierre-ponce, enfin de charbon pilé pour les polir. Voici les différentes 358 SUR LES MARBRES espéces de marbre que j'ai eu occafion de voir en cet endroit.

 Du marbre noir, avec des raies étroites & circulaires de couleur

blanche.

 Marbre noir avec des taches vertes & blanchâtres très-irrégulieres, dans lefquelles on voit des empreintes de coraux & d'entro-chites.

 Marbre noir avec des veines blanches, remplies de taches d'un

rouge brun.

4. Autre semblable, où les taches sont d'un rouge plus vis.

5. Autre semblable, où les taches font d'un brun plus soncé.

6. Marbre noir moucheté de blanc.

7. Marbre gris avec des taches blanches, d'un brun rouge, d'un rouge vif.

8. Marbre d'un gris rougeâtre avec des taches d'un brun rouge foncé & couleur de chair.

9. Marbre gris rempli de petits

points blancs & noirs.

avec des taches blanches & rouges,

DE BLANKENBOURG. 359 & remplies de coraux & d'entro-

ches d'un verd pâle & sans pétri-

fications.

12. Marbre femblable avec des taches Calcédonieuses & d'un verd
très-vif.

11. Marbre semblable avec des ta-

13. Marbre femblable avec des taches vertes, verd de mer, blanchâtres & brunes.

14. Marbre d'un rouge pâle, rempli

comme de nuages rougeâtres.

15. Marbre verdâtre avec des taches rouges, blanches & brunes.

16. Marbre verdâtre avec des taches

légeres d'un brun rouge.

17. Marbre brun avec de petites taches blanches, vertes, brunes foncées, & avec des vestiges de coraux & d'entrochites.

 Marbre verd avec des taches rouges, rougeâtres, blanches, ver-

tes & brunes rouges.

19. Marbre gris verdâtre avec de grands coraux & des entrochites, & des taches rouges, blanches & brunes. 360 SUR LES MARBRES

Ceux qui regardent les pétrifications comme des jeux de la nature, peuvent se détromper à la vûe d'un morceau de ce marbre, d'où sort encore un fragment de corail dont la pierre qui l'environnoit s'est détachée. Les ouvriers disent que souvent ils trouvent d'autres coquilles dans ce marbre, & je crois qu'on peut leur attribuer les différentes

couleurs qu'on y remarque.

A une lieue de Halberstadt est un village nommé Langenstein, près duquel on a découvert depuis quelques années une carriere de marbre. Elle est au haut d'une montagne dont la pente est douce; au-dessus du marbre est une pierre brifée & par fragmens, qui est elle-même recouverte d'une terre mêlée de glaise, qui peut avoir deux à trois pieds d'épaisseur. Le marbre est en une masse au-dessous de ces deux couches, de maniere cependant qu'il est coupé par des fentes obliques qui partagent cette masse comme par couches, qui varient pour l'épaifleur. Ce , DE BLANKENBOURG. 361

Ce marbre est tendre, ainsi on n'a pas besoin de poudre à canon pour le détacher; on se ser pour cela de pics & de leviers. Mais on a trouvé que le marbre étoit plus dur à mesure qu'il est plus avant en terre, & l'on a été obligé de recourir à la poudre pour le détacher; sa couleur y étoit aussi beaucoup plus belle.

Il y a dans ce marbre des échinites ou des ourfins pétrifiés, & des gloffopetres, ce qui est pourtant aflez rare; mais comme il est fort tendre, ces pétrifications s'en détachent aisément. Voici les différentes espéces de marbre qui se trouvent à

Langenstein.

1. Du marbre entiérement blanc. 2. Marbre d'un verd clair.

3. Marbre blanc avec destaches d'un

rouge pâle.

4. Marbre blanc avec des taches d'un rouge brun très-vif, femblable à

celui de Naples.

 Marbre blanc avec de grandes taches d'un jaune vif & rougeâtre & des veines verdâtres.

VI.

DESCRIPTION d'une roche qui s'est changée en une mine riche en Cuivre.

Lusieurs Naturalistes ont regardé comme une chose trèsdifficile d'expliquer la maniere dont les mines se forment dans le sein de la terre, & dans les fentes qui fe trouvent à son intérieur. Cependant la Nature dans ses atteliers, & l'Art dans le traitement de plusieurs métaux, nous montrent des phénomenes propres à faire découvrir la maniere dont cette formation s'opere: lorsqu'ils sont dus à l'Art, c'est ordinairement un pur hazard qui nous conduit à des découvertes qu'il eût été impossible de se promettre. La Nature sçait nous rendre précieuses les pierres les plus communes, en leur joignant des métaux; l'Art peut produire le même effet, comme nous allons le voir par l'exemple que je D'UNE ROCHE, &c. 263 vais rapporter; il nous fournira quelques réflexions fur la formation des métaux.

A Freyberg en Misnie, on a toujours été dans l'usage de garnir le fol des fourneaux où l'on grille les mines, avec une pierre que l'on nomme Gemff, qui fe trouve ordinairement au-dessous de l'humus ou de la terre végétale. Cette pierre est affez compacte, & forme communément une couche fuivie fous le gazon, c'est pourquoi elle n'est jamais métallique. La folidité de cette pierre & la propriété qu'elle a de résister pendant très-longtems à la violence du feu & aux impressions de l'air ont été cause qu'on s'en servoit pour faire le fol des fourneaux ou emplacemens destinés à griller les mines; on y grille des mines qui font pour l'ordinaire arfénicales & fulphureuses, & qui par conséquent lorsqu'on les traite au fourneau de fusion, sont rapaces & volatiles, telles font les mines d'argent rouges, blanches, &c. C'est dans ces mêmes endroits que l'on

Qi

fait griller les pyrites, afin d'en dégager la grande quantité de foufre & d'arfénic dont elles abondent, & les disposer à donner plus aisément dans la fonte, la partie métallique qu'elles contiennent. On voit par-là que ce fol des fourneaux de grillage doit éprouver continuellement une chaleur très-confidérable: il n'est donc point furprenant qu'on foit obligé de le renouveller au bout d'un cerrain tems. A cette occasion M. Hofmann, Greffier du Confeil & Intendant des mines de cet endroit, homme très-versé dans la Minéralogie, a découvert que cette pierre étoit devenue métallique, en un mot, s'étoit changée en une mine très-abondante en cuivre, & qui par les essais, se trouva contenir une portion confidérable de ce métal.

On ne trouvera point à redire que je me ferve du mot de mine pour défigner cette fubftance, à moins qu'on n'eût le préjugé de croire qu'il ne doit s'appliquer qu'aux pierres que la Nature a remplies de parties métalliques dans le fein de la terre. Je

D'UNE ROCHE, &c. 365 regarde une mine comme une pierre qui a été pénétrée par un ou par plusieurs métaux, qui se sont combinés intimement avec elle, & qui ne peuvent plus en être féparés que par une très-grande force; foit que cette combinaison ait été faite par la Nature, dans le sein de la terre, soit qu'elle ait été faite par l'Art, comme dans l'exemple dont il s'agit ici. En effet, qu'est-ce qui nous empêcheroit de croire que la Chymie ne soit en état de produire comme la Nature, finon toutes les mines, du moins un grand nombre d'entreelles? En effet, si nous réfléchissons à la formation des métaux, nous trouvons qu'elle est dûe dans la Nature à un corps fluide, foit que ce foit une liqueur, foit que ce soit de l'air chargé de particules métalliques, ou ce qu'on nomme Moufettes dans le langage des mines. La Nature fait circuler ces deux fluides dans les fentes qui font dans le fein de la terre, & lorsqu'ils rencontrent une pierre disposée à les recevoir, ils la

pénetrent & y déposent le métal qu'ils

Qiij

366 DESCRIPTION

contiennent. Je n'entreprendrai point de déterminer ici précifément la maniere dont cela se fait; cela doit varier en raison du plus ou du moins de densité. Dans quelques pierres cela s'opere par une espece de filtration, lorsque ces pierres ne sont point d'un tissu trop compact, telles font le grais, le spath, le talc, les incrustations, &c: comme ces substances ont des pores ou ouvertures affez grandes, les eaux fouterreines & les exhalaifons minérales n'ont point de peine à les pénétrer & à y déposer le métal dont elles sont chargées. Quelques pierres qui sont d'un tissu plus serré, ont plus de peine à se laisser pénétrer, telles sont la pierre cornée, la blende, les mines elles-mêmes, c'est-à-dire, les pierres qui font chargées de particules métalliques qui ont déja bouché ses pores; c'est ainsi que nous voyons qu'une mine d'argent rouge qui est déja très-chargée de métal qui fait presque la moitié de la masse, a des pyrites à sa surface & même de la mine de cuivre, quoiqu'elle foit trèsD'UNE ROCHE, &c. 367

dense à son intérieur : de quelque maniere que la formation des métaux s'opere, foit que ce foit par la filtration des eaux qui charrient des particules métalliques, foit par les moufertes & exhalaifons minérales & métalliques, il faut, 1° que la pierre soit elle-même disposée à la conception des métaux, ou qu'elle soit préparée pour cela. 2º Il faut que le métal soit assez dissout & atténué pour pouvoir être porté dans la pierre par ces fluides. 3º Il faut que la pierre & le métal puissent être séparés l'un de l'autre lorsqu'on employera les moyens convenables.

J'ai dit qu'il falloit que la pierre fût disposée à recevoir le métal. On ne peut point dire qu'il y ait dans la Nature des pierres particulieres qui, exclusivement à toutes les autres, foient préparées de façon à recevoir les métaux; cela feroit contraire à l'expérience. Cependant on ne peut point non plus nier que les unes n'y soient plus propres que les autres; mais on demandera d'où vient cette disposition plus ou moins grande; Q iv

368 DESCRIPTION

à cela je réponds qu'elle vient, soit des substances qui entrent dans la composition de ces pierres, soit des métaux eux-mêmes qui y font portés. Nous trouvons que les pierres les plus disposées à recevoir les métaux sont celles qui sont composées d'une terre simple & pure; en effet, plus les terres font fimples, plus elles font atténuées, & plus les fluides chargés de parties métalliques font propres à y pénétrer. Une chose qui facilite encore cette formation, c'est lorsque les pierres ne sont ni trop compactes ni trop tendres. Les premieres ne permettent point aux métaux d'entrer; les dernieres les y laissent entierement paffer, & elles n'en retiennent que peu de chose. Cela fait que je serois tenté de croire que les métaux qui se trouvent dans les pierres cornées, c'est-à-dire, qui sont de la nature du Jaspe, & dans d'autres pierres très-serrées, y sont entrés dans un tems où ces pierres n'avoient point acquis la dureté qu'elles ont présentement; ou bien on ne trouve les métaux que légerement attachés à leur surface, ce qui prouve que la

D'UNE ROCHE, &c. 369

Nature a cherché à y entrer sans pouvoir trouver de passage à cause de la dureté de ces pierres. Nous pouvons présumer que la même chose est arrivée aux fluors ou crystallisations de différentes couleurs qui font redevables de ces couleurs aux métaux qui les ont pénétrés. On pourroit croire que par ce qui vient d'être dit, je prétens que toutes les pierres dures ne peuvent devenir des mines : je vais donc m'expliquer plus clairement. Ces pierres sont par elles-mêmes peu propres à cet usage; mais elles peuvent devenir des mines ou être rendues telles; c'est pour cette raison que j'ai dit plus haut à dessein que les métaux sont pour quelque chose dans cette formation; en effet, ils varient confidérablement pour leur mixtion fondamentale; mais il n'est point de mon sujet de les examiner ici, attendu que cela est du reffort de la Chymie: je crois donc que pour prouver ce que j'ai avancé, il suffira de dire que plus les métaux contiennent de sel acide, plus ils sont propres à pénétrer dans les pierres de

QV

370 DESCRIPTION

toute espece. Cela est aisé à concevoir; en effet, l'acide attaque les parties terreuses, il les écarte les unes des autres, & élargit leurs pores, il s'y attache fortement, avec la feule différence qu'il agit plus fortement, plus promptement & plus efficacement fur les unes que fur les autres. On fentira aifément par-là que le cuivre & le fer font les métaux les plus propres à pénétrer dans les pierres, attendu qu'ils contiennent plus de vitriol. Voilà pourquoi l'on trouve ces deux espéces de métaux communément dans les pierres les plus dures; & dans de certains cas ils contribuent encore à rendre la pierre elle-même plus dure qu'elle ne feroit par elle même. L'argent se trouve pour l'ordinaire dans des pierres plus tendres, & lorsqu'on trouve de la pierre cornée avec de l'argent, ce métal n'y est que répandu en molécules très-petites, ou attaché à la furface. Le plomb & l'étain affectionnent les pierres médiocrement dures, parce que l'argent, le plomb & l'étain contiennent moins de cet acide.

D'UNE ROCHE, &c. 371

Ce qui vient d'être dit fera connoître pourquoi & de quelle maniere la pierre dont il s'agit a pu devenir si chargée de cuivre, sur-tout si on veut se rappeller ce que j'ai dit plus haut, qu'il falloit que les métaux fussent dissous & atténués pour pouvoir pénétrer dans la pierre. Cela peut arriver de bien des manieres. La Nature dissout les métaux par la voie humide ou par la voie feche; elle se ser de la premiere voie, lorsque les eaux fouterreines dissolvent surtout les mines pyriteufes, & entraînent leur sel vitriolique & leur terre métallique atténuée. Ce fel acide ainsi entraîné attaque les pierres, comme nous l'avens dit, & y dépose peu-à-peu sa partie métallique. Mais lersque la Nature préfere de se servir de la voie seche, l'air qui est renfermé sous terre fait que les mines pyriteuses & arfénicales se décomposent: lorsque ces mines sont divifées & atténuées, elles s'élevent comme par une espéce de sublimation, & elles agissent sur la pierre de la même maniere que les eaux chargées

Q v

de particules minérales & métalliques, c'est-à-dire, qu'elles attaquent ses parties terreuses & y déposent le métal qu'elles contiennent.

La pierre dont nous parlons s'est changée en mine de la même maniere. Le soufre qui s'est dégagé des pyrites pendant qu'on les grilloit, a agi fur les parties terreuses de la pierre; peuà-peu il en a élargiles pores, & par-là il a ouvert l'entrée au cuivre. Ce qui prouve que ce cuivre n'est pas seulement attaché à la surface extérieure de cette pierre, & que le vitriol est la cause qui coopere à la sormation de cette mine, c'est la couleur & le goût de cette mine nouvellement formée; en effet, sa couleur est semblable à celle du plus beau vitriol bleu, & son goût est le même que celui de ce vitriol: en un mot, c'est le vitriol dont l'acide a agi sur cette pierre & en a fait une mine. Voici une expérience qui servira à prouver ce que j'avance. En mêlant partie égale de mercure fublimé & d'une chaux métallique qui n'ait point été précipitée par des fels, quoique cela ne pût pourtant pas

D'UNE ROCHE, &c. 373 nuire; si on met ce mêlange en digestion pendant quelques jours dans une cornue de verre à un feu de fable très-doux, & qu'au bout de ce tems on donne un feu affez fort pour faire passer le mercure à la distillation; il restera à la fin de l'opération une masse d'une couleur obscure, qui fe fond à la flamme d'une bougie, & qui se résout très-promptement en liqueur à l'air. Si on pulvérise grofsiérement de la blende, & qu'on verse par-dessus cette liqueur qui s'est formée à l'air, en mettant le tout en digestion à feu doux pendant quelques jours, & donnant ensuite par degrés un feu plus fort, la liqueur pénétrera à la fin dans la blende & y fera entrer en même tems la chaux métallique, & on pourra enfuite l'en tirer plus aifément par la fusion, qu'on ne feroit d'une autre espece de mine. Par cette expérience on n'obtient point plus d'or ni d'argent qu'on n'en avoit fait entrer dans le mêlange; mais il prouve d'autant mieux la minéralifation & la métallifation des pierres. Pour cette expérience il ne

374 DESCRIPTION s'agit que de bien observer le degré du seu.

Nous voyons donc que pour la formation des mines, tant par la voie seche que par la voie humide; il faut un acide parfairement atténué; il n'est point indispensablement nécessaire que cet acide soit purement vicriolique, un acide arfénical est aussi en état de disposer les métaux à pouvoir pénétrer dans la pierre, & nous observons que cet acide est celui qui aide fur-tout à minéralifer les métaux parfaits. L'expérience dont Henckel parle dans ses Opuscules Minéralogiques, qui consiste à joindre ensemble de la craie & de l'arsenic, & qui, contre toute espérance, donne de l'argent, peut nous convaincre de cette vérité. Que dirons-nous des huiles arfénicales dont Isaac le Hollandois & d'autres Chymistes parlent avec tant d'éloges? Peut-être que l'arfénic qui est contenu dans les pyrites, a pu contri-buer aussi à la minéralisation de la pierre dont nous parlons. Quoi qu'il en foit, nous voyons que l'acide do-

D'UNE ROCHE, &c. 375 mine dans le regne minéral, il agit fur toutes les substances qui s'y trouvent ; il contribue à la formation des métaux, puisqu'il en constitue une partie; il aide à disposer les matrices à la génération des métaux, & enfuite il facilite aussi le dégagement des métaux d'avec la pierre qui les environne; car la Nature a arrangé les choses de maniere que les matrices peuvent retenir les métaux pendant quelque tems, & ensuite les laisser se dégager quand on les traite convenablement, attendu que par-là l'acide est remis en action; alors il décompose & dissout les terres qui étoient combinées avec le métal, & celles qu'il ne peut dissoudre se vitrifient & se changent en scories. Ces particules terreuses sont très-déliées & beaucoup plus legeres que les parties métalliques qui se dégagent par leur pesanteur spécifique, c'est-là le fondement de toute la Métallurgie; c'est-là la base du travail à dégrossir, ou des premiers travaux sur les mines;

& nous voyons que lorsque cet acide ne trouve point de terre qui soit

propre à concevoir un métal, les eaux qui contiennent du cuivre furtout, restent liquides, ou si elles s'évaporent elles prennent la forme d'un sel qui est du vitriol véritable.

Il faut maintenant faire voir le rapport qui se trouve entre cette formation des mines & la roche changée en mine dont nous parlons. Par le feu du grillage, les pyrites cuivreuses ont été décomposées, une partie de leur acide a été dissipée, & une partie a été portée sur cette pierre; il s'y est amassé peu-à-peu en grande abondance, & il l'a disposée à recevoir le métal.

On voit par ce qui précede quelle route il faut suivre lorsqu'on veut imiter par l'art les opérations de la Nature, & lorfqu'on veut produire des mines artificielles; en effet, il y a de la différence entre donner le coup d'œil extérieur & produire la chose même. Il n'est pas fort difficile de donner le coup d'œil extérieur; mais pour réuffir dans l'autre point il faut une connoissance exacte des principes qui entrent dans la com-

D'UNE ROCHE, &c. 377 position des métaux. Les Observations qui ont été rapportées peuvent nous apprendre la raison pourquoi le gems ou la roche qui se trouve immédiatement au-dessous de la terre végétale est si rarement métallique : c'est parce qu'il lui manque le degré de chaleur que celle dont il s'agit a eu dans les fourneaux à griller, pour écarter & dilater ses parties de maniere que le métal puisse s'y loger. Ce degré de chaleur ne se trouve point sous terre, voilà pourquoi le métal n'y peut point pénétrer. Outre cela les exhalaifons minérales & métalliques ne montent point communément affez près de la furface de la terre pour pouvoir pénétrer & imprégner la pierre qui se trouve précifément au-dessus: lorsque cela arrive par hazard, les métaux fe montrent fous la forme qui leur est propre, c'est-à-dire, sous celle de métaux vierges ou natifs.

On feroit peut - être très - bien de faire des expériences femblables avec différens métaux, & d'employer différens dégrés de feu pour traiter des pierres qui sont décriées comme n'étant point propres à servir de minieres ou de matrices aux métaux. Peut-être découvriroit-t-on par-là la raison pourquoi des pierres sont plus disposées à recevoir certains métaux & à n'en point admettre d'autres. Si la chose ne réussissoit pas par la voie feche, on pourroit employer la voie humide & fe fervir pour cela de certaines folutions salines ou de macérations. Cela nous apprendroit à préparer les mines avec plus de fuccès; je sçais que ces fortes de travaux ne réussissent pas toujours en grand; mais peut-être que par là on découvriroit qu'il y a dans le sein de la terre des fondans qui faciliteroient beaucoup les travaux de la Métallurgie.

Si mes Observations ont le bonheur de plaire, je pourrai me déterminer à donner par la suite quelques idées sur la minéralisation artificielle des métaux. * C'est un point très-in-

^{*}L'Auteur a fatisfait à cette promesse dans l'Ouvrage sur la Formation des Métaux, &c, qui se trouve dans le second volume.

D'UNE ROCHE, &c. 379
téressant pour l'Histoire Naturelle, la Minéralogie & la Métallurgie. Il ne saut pour cela que faire attention à ce qui se passe dans les atteliers de la Nature, & à la façon dont elle combine les corps; après cela il ne sera point difficile de suivre ses traces, & de faire passer némonstration des opérations que l'on regardoit auparavant comme des mysteres impénétrables.



VII.

Examen de la question: Si les Mines se forment ou croissent encore journellement dans le sem de la Terre?*

ETTE question paroîtra peutêtre inutile à plusieurs personnes: elle le seroit en effet s'il ne se trouvoit pas tous les jours des gens assez simples peut croire que toutes les substances que nous tirons actuellement du sein de la terre, étoient il y a plusieurs milliers d'années dans le même état où nous les trouvons aujourd'hui. Je crois donc que l'on ne peut apporter trop de raisons pour appuyer une vérité Physique, tant qu'il se trouve des hommes qui s'efforcent de la contredire. Mais avant que d'en venir aux preuves, je vais

^{*} Ce Mémoire est tiré du Journal qui a pour titre, Amusemens Physiques, Tom. II. pag. 422. & suiv.

expliquer ce que j'entends par croître ou se former. Croître, dans le regne végétal, aussi-bien que dans le regne animal, c'est s'étendre, s'augmenter & s'aggrandir. Il faut donc que les corps qui font susceptibles de croissance soient déja existans, quoiqu'en molécules très - déliées. On voit par-là que je mets de la difféce entre croître ou se former & être produit; un corps est produit lorsque ses élémens ou parties primitives se réunissent, & lorsque ce n'est qu'après leur réunion qu'ils présentent le corps qui réfulte ensuite par la croissance. Par la dissérence que je viens de mettre entre croître ou fe produire, on sentira qu'à proprement parler il ne se fait plus de production dans la Nature: en effet, tout ce que nous prenons pour des productions nouvelles dans les trois regnes de la Nature, font plutôt des aggrégations qui étoient déja en petit, ce qu'elles font en grand après avoir pris de la croissance. Si nous considérons la génération des animaux, l'Anatomie nous a déja fait connoître depuis

longtems que l'animal qui doit naître est déja dans les œuss contenus dans l'ovaire de la femelle. Si l'on examine le germe dans la graine d'une plante, le microscope nous y montre, quoiqu'en petit, la figure complette de la tige & des feuilles que cette graine doit former. Ainsi ces deux regnes contiennent la femence nécessaire pour leur propagation, & cette femence a déja en petit la figure qu'elle nous montre en grand lorfqu'elle a pris de l'accroissement. Personne ne doute de la vérité de ces principes, & l'on n'a jamais nié que ces deux regnes n'eussent la faculté de se multiplier ou de se propager. Le regne minéral est donc le seul à qui on ait disputé la faculté de s'accroître; on s'est fondé fur ce qu'on ne voit point ce qui pourroit y faire la fonction de l'embryon; mais de ce que les substances de ce regne ne se propagent point comme celles des autres, faut-il en conclure qu'il n'ait point la faculté de se multiplier, & que tout ce que nous y trouvons a été créé dès le commencement, & est demeuré dans sur les Mines. 383

le même état jusqu'à ce que l'art des hommes lui ait fait prendre une forme nouvelle ? de telles idées sont contraires à la raison & à la vraisemblance, elles ne sont sondées que sur des préjugés, & il suffit d'observer la Nature

pour s'en défabuser.

Avant que de parler des mines nous allons commencer par examiner les pierres. Il suffit de jetter les yeux fur les fouterreins pour se convaincre que les pierres se forment & prennent journellement de l'accroiffement. Je ne parlerai point ici des in crustations, des stalactites, des tufs, &c, je citerai l'exemple du quartz & de ses crystallisations. Les ouvriers des mines, sur-tout dans le Hartz, sçavent que lorsqu'on vient à r'ouvrir plusieurs mines dont le travail avoit été abandonné depuis plusieurs siécles, on y rencontre une grande quantité de ces crystallifations, & que leur formation est dûe à une terre subtile qui a été dissoute & délayée par les eaux souterreines. Ces eaux ont peu-à-peu déposé les terres dont elles étoient furchargées; peu-à-peu ces terres se font durcies & ont pris la confiftence des pierres. Cette preuve me paroît indubitable, cependant elle n'est point la feule. Examinons les pétrifications dont il y a une quantité prodigieuse; nous voyons parmi elles des substances du regne végétal & du regne animal, qui ont perdu leur premier état pour prendre celui d'une vraie pierre, en confervant feulementleur figure primitive. Je n'ignore pas qu'il y a des gens qui ne regardent ces pétrifications que comme des empreintes des corps de ces deux regnes qui se sont faites sur une terre déliée & molle dans laquelle ils ont été ensevelis; mais quoi qu'il en soit de ce sentiment, il en résulte toujours que ce qui est actuellement une pierre étoit antérieurement une terre molle & déliée, qui peu-à-peu a acquis la dureté & la confiftence d'une pierre. Cependant on peut prouver d'une maniere incontestable qu'il y a des corps qui se changent réellement en pierre; il suffit pour cela de montrer à ceux qui voudroient

SUR LES MINES. 385 droient en douter, du bois, des ossemens, des coquilles, qui dans quelques endroits sont déja devenus pierres, & qui dans d'autres font encore ce qu'ils étoient originairement fans nulle altération. Sans une envie marquée de contredire, M. Bertrand ne se seroit point avisé de vouloir faire passer toutes les pétrifications pour des jeux de la nature, comme il a fait depuis peu (dans un Ouvrage qui a pour titre, Mémoires sur la structure intérieure de la terre). Il fuffit de dire que ces choses prouvent suffisamment qu'il se forme journellement des pierres. Si des opérations de la nature nous passons à celles de l'art, nous avons une preuve de ce qui vient d'être dit dans les petites pierres qui se forment dans l'urine, dont Henckel parle dans ses Opuscules minéralogiques. Je ne m'arrête point à rapporter beaucoup d'autres expériences chymiques. Je ne parlerai point à présent de la formation du spath où de la pierre à chaux; ce qui a été dit suffit pour prouver la formation des pierres. Il Tome I.

s'agit donc maintenant d'examiner fi les pierres qui renferment des métaux, & que l'on nomme mines ou minerais, se forment aussi journellement. J'avoue que jamais je n'aurois imaginé qu'il se trouvât des personnes, même parmi celles qui s'appliquent dès l'enfance aux travaux des mines, qui pussent douter de ces vérités; mais il me femble que leur erreur vient de ce qu'ils confondent les mots de croître, ou se former, ou de se produire. A proprement parler, les métaux ne sont plus produits, puisque tout ce que nous voyons de leur formation , n'est qu'une aggrégation, ou une réunion de petites molécules d'un métal déja parfaites dans leur espéce. Suivant la définition que j'ai donnée en commencant, on voit que cette aggrégation est ce qu'on entend par le mot de croissance ou de formation. Je souscris donc au sentiment d'un Poëte Latin qui a dit:

Inque brevi spatio, quæ sunt effossa, reponit, Tempus inexhausti servans alimenta mesalli.

SUR LES MINES. 387

Je ne disconviens point que ces molécules métalliques font souvent si fines & si déliées, qu'elles ne peuvent tomber fous nos fens; c'est ainsi qu'une eau de source, quoique claire & limpide, peut pourtant contenir une terre, qui peut devenir visible, soit en dégageant l'eau superflue, soit en la séparant de cette eau. Il en est de même des petites molécules métalliques, elles existent déja, & elles sont contenues, soit dans les exhalaifons fouterreines ou moufettes, soit dans les eaux de l'intérieur de la terre ; ces molécules tombent de l'un ou de l'autre de ces fluides, à cause de leur pesanteur spécifique; une portion demeure attachée à d'autres corps solides qui sont propres à les recevoir, comme je l'ai prouvé au long dans mon Traité des Matrices métalliques.Mais il n'y a point de corps plus propres à les recevoir, que ceux qui appartiennent au même regne que les métaux, c'est-à-dire, que les terres & les pierres. Lorsque ces molécules métalliques rencontrent ces corps,

Rij

elles les pénetrent, & s'y logent en grande ou en petite quantité; c'est alors qu'une terre, ou une pierre, ainsi modifiée prend le nom de mine ou de minerai, riche ou pauvre, suivant les circonstances. Dans ce sens on ne risquera rien de dire que les mines fe forment ou croissent journellement, c'est-à-dire, que tous les jours des terres & des pierres sont pénétrées & imprégnées par des petites molécules métalliques. Si on demande d'où viennent ces molécules métalliques, l'expérience ne nous met point en état de faire d'autre réponse, sinon que de même que la nature s'occupe à les amasser & à les rassembler dans une pierre ou une terre, elle s'occupe aussi à les détruire & à les décomposer. Unius destructio est alterius generatio. L'efflorescence ou la décomposition, à laquelle quelques mines font sujettes, nous fournit une preuve de cette vérité dont les Minéralogistes sont témoins plus souvent qu'ils ne voudroient. C'est un principe constant que rien ne se perd dans la nature ; ainsi les corps

SUR LES MINES. 389

après leur dissolution, ou décompofition, se montrent de nouveau, quoique dans des états différens. Je ne prétens point infinuer par-là que tous les métaux soient décomposés, récompofés & minéralifés, ou remis dans l'état de mine, de la même maniere qu'auparavant : je ne dis point non plus qu'ils exigent le même efpace de tems pour cela, & je dis encore moins que par cette minéralisation un métal parvienne aussi promptement qu'un autre à la maturité nécessaire pour pouvoir être employé dans les usages ordinaires; il oft certain que les métaux different en cela les uns des autres. Commençons par l'or.

Quoique l'or ne foit jamais minéralifé, & quoiqu'il fe trouve toujours tout formé dans les matrices ou minieres qui lui font propres, cependant il ne laisse pas de subir plusieurs changemens; en effet, comme il est susceptible d'être diffous & divisé en particules très-déliées, aussi bien que les autres métaux, souvent il peut être combiné

de maniere à prendre une forme très-différente de celle qu'il avoit auparavant; le mercure a fur-tout la propriété de l'attaquer très promptement; on sçait avec quelle facilité cette fubstance s'unit avec l'or; on fçait aussi qu'elle a plus ou moins de disposition à se combiner avec les autres métaux, à l'exception du fer. S'il arrive que du mercure, qui s'est déja chargé d'une portion d'or, aille encore se combiner avec un autre métal, par cet accident cet autre métal pourra contenir une portion d'or : cela peut contribuer à nous faire connoître la raison pour quoi plusieurs mines de cinnabre contiennent de l'or. On voit que dans le cas, dont il s'agit, il s'est formé ce qu'on appelle une mine d'or , quoique l'or & le mercure fuffent déja existans; excepté qu'avant que cela se sît, ils n'étoient point encore combinés.

Nous voyons la même chose arriver encore plus souvent pour l'argent; je ne m'appuyerai point ici fur l'argent fluide dont parlent Mat-

SUR LES MINES. 391

thefius & Schreiber, qui, felon ces Auteurs, s'est trouvé dans des souterreins, & qui avoit la propriété de se durcir à l'air * ; je ne citerai

* M. Cronsteds rendit compte à l'Académie de Stockholm en 1755, d'une eau qu'il avoit trouvée dans la mine de Christiania à Konigsberg en Norwege. Cette eau découloit par une fente de la roche, & passoit par-dessus un enduit de suie qui s'étoit formé sur la pierre, parce qu'on y avoit fait du feu pour attendrir la roche; cette eau avoit recouvert cette fuie d'une croûte, ou pellicule, d'une couleur de plomb ; elle fut ramassée avec la fuie, & lorsqu'on en fit l'essai, on trouva que c'étoit de l'argent pur mêlé d'un peu

de soufre.

M. Cronstedt ne veut point décider si cette eau contenoit une matiere propre à dissoudre de l'argent qui s'est ensuite précipité, ou si cette eau n'a fait que charier des particules d'argent, ou de la mine d'argent vitreuse qu'elle avoit entrainée en passant ; mais il présume que ces molécules, séparées les unes des autres, se sont rapprochées de maniere à pouvoir s'attirer, & que c'est comme cela que se font formées les pellicules ou petites feuilles d'argent, dont on a parlé; c'est ce qu'on voit arriver au cuivre qui a été précipité : il ajoute que dans la même mine de Konigsberg on a trouvé de la mine d'argent vitreuse en poussiere déliée, qui R iv

que les mines femblables à de la fuie. si riches en argent, que l'on rencontre en grande quantité, & qui ne sont que des produits de riches mines d'argent, & fur-tout de la mine d'argent vitreuse & de la mine d'argent rouge tombée en efflorescence. Lorsque ces métaux ont été très-atténués & divifés, ils deviennent propres à se mêler avec les eaux fouterreines, qui les charient & vont les porter sur d'autres terres ou pierres, &c; & quoiqu'ils foient encore les mêmes métaux qu'auparavant, ils fe montrent fous une forme toute différente de celle qu'ils avoient antérieurement.

Comment niera-t-on après cela qu'il fe forme tous les jours des mines? On m'objectera peut-être que ces terres ou pierres ne font que des chofes accidentelles, qui ne contribuent en rien au métal; mais je répons à cela, que les terres & les

étoit attachée à la surface des crystallisations, qui intérieurement étoient trèscompactes-Voyez les Mémoires de l'Académie Royale de Suéde, année 1755.

SUR LES MINES. 393. pierres ne sont point aussi accidentelles, ou inutiles, que l'on pourroir fe l'imaginer ; en effet , il est important qu'elles soient de nature à rendre visible le métal qui y a été porté. Il y a plusieurs especes de cobalts qui contiennent une portion d'argent affez considérable; cependant à peine peut-on en retirer la moitié par la fufion ; fi ce métal divisé & atténué eûr été porté par les eaux fur du spath d'une bonne qualité, ou fur du quartz, on pourroit certainement en tirer un plus grand parti. Je suis en état de prouver d'une façon incontestable, qu'il se forme tous les jours des mines d'argent. Parmi les morceaux de mines du Hartz que je possede, il se trouve une concrétion ou incrustation brune très-dure; qui s'est attachée à un des échellons d'une échelle qui étoit restée dans un puits d'une mine anciennement abandonnée. On fçavoit par tradition que ces fouterreins avoient été abandonnés depuis plus de 200 ans, & il y a environ 10 ans qu'en formant une gallerie de percement, on

vint à donner dans ce souterrein, & l'on trouva de ces incrustations attachées fur plufieurs échellons de bois qui étoient dans l'eau. Par l'effai, cette incrustation contenoit 8 marcs d'argent au quintal. Après un exemple aussi frappant, il faudroit être bien entêté de ses préjugés, pour refuser de croire la formation journaliere des mines : si l'on prétendoit que cette mine étoit déja toute prête, & que les eaux l'avoient ainsi entraînée, je ferois en droit de demander comment il eût été possible qu'un corps folide, tel qu'étoit cette mine, s'attachât si promptement autour d'un échellon. Mais il ne faut point s'arrêter à des objections si puériles.

La mine de cuivre a aussi la faculté de croître ou de se former. Pour s'en couvaincre on n'a qu'à jetter les yeux sur le verd & le bleu de montagne, & sur la mine de cuivre satinée ou soyeuse. Ces substances sontelles autre chose que des mines nouvelles, formées récemment par la décomposition d'autres mines? J'ai sapporté de mon dernier voyage au

SUR LES MINES. 395

Hartz un morceau qui m'a paru trèscurieux ; c'est du cuivre natif trèscompact, très-pur & très-ductile, qui forme comme une espéce de buisfon, il est placé sur un morceau de mine de plomb à grands cubes, & il est entiérement recouvert d'une couleur d'un très-beau verd ; je suis convaincu que c'étoit au commencement un morceau de cuivre pur, qui ayant séjourné dans un endroit plein d'eau, s'est revêtu d'un enduit, ou de verd-de-gris. Tant que l'on mettra les chryfocoles au rang des mines de cuivre, on sera en droit de dire que cette espéce de mine de cuivre a été formée par la dissolution du du cuivre vierge. Swedenborg fait mention d'un morceau de mine tout femblable, dans fes Opera mineral. de cupro, pag. 409; il dit que dans le cabinet de M. Spener on voit un très-beau morceau de cuivre natif, d'une couleur verte, & qui a la figure d'un arbrisseau, il vient de Moravie. Quand on dit que les mines de cuivre bleues, ou couleur d'azur, ne sont point fort riches, n'infinue-t-on point

Rvj

par-là qu'elles ont déja fouffert une décomposition, par laquelle une portion du métal a été dissoute, & est restée à la surface extérieure & dans les gerfûres de la roche, d'où elle peut être entiérement emportée par les eaux. Ceux qui persistent à douter de la formation des mines, auront-ils quelque chose à me répondre, si je leur demande: Quand la pyrite cuivreuse est-elle venue s'attacher sur les poissons & sur les plantes, dont on trouve les empreintes dans de certaines ardoifes ? Il est très-sûr que l'ardoise étoit originairement une argile mollle & liquide; on sçair aussi que ce n'est que par accident que les poissons & les plantes ont été portés dans cette argille; le coup d'œil fussit pour prouver que ces corps y ont laissé leurs empreintes, & c'est par-dessus ces empreintes que par la fuite la mine de cuivre s'est attachée. Cela ne prouve-t-il pas d'une maniere indubitable que les mines se forment encore tous les jours. Les mines d'étain ordinaires se for-

ment encore actuellement. En effet, si l'on fait attention à ce dont elles sont proprement composées, le coup d'œil suffit pour prouver qu'elles font formées par un amas de petits crystaux d'étain, qui sont répandus tantôt dans une roche talqueuse, tantôt dans de la pyrite blanche, tantôt dans une pierre argilleuse, & souvent dans des roches d'une autre nature. Comme fouvent on trouve des cryftaux d'étain tout purs & ifolés, je ne vois pas pourquoi on pourroit douter que ces cryftaux puffent être environnés & enveloppés par une terre liquide, qui en se liant avec eux nous présentent la mine que l'on nomme zwitter, ou mine d'étain ordinaire, & qui a un autre coup d'œil que la, mine d'étain en crystaux détachés, que les Allemands nomment zinngraupen.

Quant aux mines de plomb, nous avons une preuve de leur formation journaliere dans les mines de plomb blanches & vertes cryftallisses: nous savons que les cryftaux se forment tous les jours; nous sçavons qu'ils

font formés d'une terre fubtile mêlée avec les eaux; nous voyons que ces crystaux contiennent souvent différentes espéces de métaux dans leur intérieur & à leur surface, cela nous prouve que les crystallisations ont été formées antérieurement, sans quoi la mine & le métal n'auroient pas pû se placer par-dessus; par conséquent il saut nécessairement qu'il se forme journellement des mines semblables, & particulièrement des mines de plomb.

Je suis actuellement dans un pays où je suis chargé d'examiner pluficurs mines de ser, ce qui m'a sournil l'occasion de saire un grand nombre d'observations, mais je ne parlerai que de celles que j'ai faites sur la formation de la mine de ser; comme tout le canton du Hartz, où je me trouve en ce moment, est rempli de mines de ser, on sentira aisément qu'elles ne sont point toutes de la même nature. J'en ai trouve qui étoient mêlées avec de la pierre cornée; d'autres sont une espéce d'hématite; d'autres sont une héma-

tite tendre & feuilletée, ou par écailles ; d'autres font une argille onctueuse d'un rouge vif, mais qui se durcit à l'air, & i'en ai rencontré une espéce, quoiqu'en très-petite quantité, qui étoit entremêlée d'autres mines de fer dans de la pierre cornée. C'est une espéce de crystallisation d'un rouge de rubis, qui ressemble parfaitement à la mine d'argent rouge ; le morceau que je trouvai m'avoit même induit en erreur, en me faisant croire que ç'en étoit; mais après l'avoir grillé, je vis que l'aimant en attiroit beaucoup plus qu'il ne fait de la mine d'argent rouge, après qu'elle a été grillée. Swedenborg dans fon Opera mineral. de ferro, pag. 289, fait mention d'une mine de fer de la môme nature, qu'il décrit ainsi: Minera ferri, cum rubris micis nitidis que per microscopium instar rubinorum splendent. J'ai aussi trouvé de la mine de fer blan. che & de couleur ifabelle, femblable à celle qui se trouve à Nayla & à Strafberg.

Mais pour revenir à mon sujet;

400

s'il y a un métal, ou une mine, dont la formation se montre d'une saçon sensible à nos yeux, c'est certainement celle du fer. On voit que des terres ferrugineuses, de la sanguine ou hématite, &c, ont été dissoutes par les eaux, & réduites en une substance onctueuse comme du beurre . que les eaux l'ont chariée & portée sur de la roche & sur des pierres qui par-là deviennent des mines. Ce font aussi ces terres que l'on nomme des Guhrs ferrugineux dans les mines de fer. Lorsque ces terres martiales ne peuvent point pénétrer une roche, elles se déposent & forment des incrustations ferrugineuses, telles que celles que j'ai trouvées à Groffchirm en Saxe, dans la mine appellée Fréderic Auguste: & celles dont parle le même Swedenborg de ferro, pag. 288, où il dit : Flores martis, qui apparent tanquam cornua cervi, vel instar coralliorum. Une chose digne d'être examinée, c'est la raison pourquoi les plus riches mines de fer se trouvent communément dans des endroits où il y a beaucoup d'eau.

SUR LES MINES. 401

En fecond lieu, dans les endroits où l'on rencontre de l'hématite, surtout celle qui est d'un rouge vif, pourquoi la trouve-t-on communément entremêlée d'une substance argilleuse, grasse & ferrugineuse, que l'on appelle sans raison eisen-glimmer ou mica ferrugineux, dans le Hartz; dans le vrai, ce n'est que de l'hématite décomposée, elle est grasse au toucher, elle rougit les doigts, & les rend luisans; & on la débite en quelques endroits sous le nom de braute, ou de rouge fin d' Angleterre. J'ai rencontré cette derniere espéce de substance dans un endroit du Hartz, elle étoit parfaitement délayée dans beaucoup d'eau, & déja elle avoit commencé à pénétrer une pierre verte & feuilletée. Le premier coup d'œil ne me fit point juger favorablement de la bonté de la mine qui se formoit, attendu qu'il m'étoit aisé de présumer que le fer qu'on pouvoit en retirer, devoit être mêlé de cuivre, fur-tout y ayant des mines de cuivre qu'on exploitoit dans le voisinage; cependant cela

m'a fourni une preuve invincible qu'une mine peut en pénétrer une autre, & que de la combinaison de ces deux mines il peut en réfulter une nouvelle. Si les mines ne se formoient plus, quelle feroit l'origine du bois de chêne, des coquilles, des ossemens changés en mine de fer ? J'ai dit plus haut que je ne prétendois point que toutes les mines eussent besoin du même espace de tems pour parvenir à maturité, & ce principe doit fur-tout avoir lieu pour les mines de fer. L'expérience journaliere nous apprend que furtout lorsqu'on a tiré de la mine de fer des marais, il s'y en reforme de nouvelle; mais nous voyons en même tems que le fer que l'on tire de cette mine nouvellement formée, n'est pas, à beaucoup près, d'une aussi bonne qualité que celui qu'on obtenoit de l'ancienne mine qui a longtems féjourné sous terre. Une pomme est déja une pomme dès le mois de Juillet, quoiqu'elle ne foit mûre qu'en Octobre; un enfant nouveau né est un homme, quoiqu'il ait besoin de

sur les Mines 403

plusieurs années pour être dans sa perfection:pourquoi resuserial du tems pour la croissance des substances qu'il contient? De plus, un grand nombre de Relations nous apprennent que la mine de ser se forme de nouveau en plusieurs autres endroits.

Je devrois actuellement parler de la fornation journaliere des demimétaux, mais j'efpere que le Lecteur leur appliquera les preuves que j'ai rapportées; fi elles ne leur paroificient pas fuffisantes, de nouvelles preuves ne ferviroient pas davantage à les convaincre. Je ne parlerai point ici de la formation artificielle de plusseurs mines que la Chymie peut opérer, & je n'en concluerai point que la nature puisse faire les mêmes choses que l'art.

Je me flatte d'avoir fuffisamment prouvé que les mines croissent & fe forment encore tous les jours dans le fein de la terre. Les observations que j'ai rapportées, feront fentir en même tems que la plûpart de ces mines sont formées d'une matiere 404 Examen sur les Mines: graffe & visqueuse; on voit done que Kunckel n'a point tort de regarder une matiere visqueuse comme le germe de toutes les substances minérales. Si nous considérons la propagation des êtres dans les deux autres regnes de la nature, nous verrons qu'elle s'opere de la même maniere. Je pourrois encore rapporter ici plusieurs faits relatifs au même sujet, & qui feroient sur-tout propres à prouver la formation ou la croissance de la mine de ser ; mais j'ai dessein de réserver cela pour un

Fin du Tome premier.

autre tems.

X6X6X6X6X6X6X6X6X6X6X6X6X6X6X **?** *************** RPE SKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

TABLE DES MATIERES

Contenues dans le Ir. Volume.

CIDE vitriolique, ou arfénical, porte les métaux dans les pierres, page 374 & Suiv. Additions. Voyez Fondans.

Aftern , 165.

Ailes, repos pratiqués dans les galleries & les puits, IS2.

Aimans , 132.

Air , peut être chargé de parties nuisibles aux hommes, 236 & Juiv. Contribue à la décomposition des mines dans la terre . 246 & Suiv. Le mauvais air des mines est-il de la même nature que celui de la peste ? 280 & Juiv. 291.

Alun, 96. Description d'une de ses mines, 335 & fuiv. Sujettes à prendre feu . 338 & Suiv. Comment on le tire, 341 & suiv. Moyen d'en séparer le vitriol. 343 6 Juiv.

Amalgame, comment par fon moven on

tire les métaux de leurs mines , 224 & Suiv.

Ambre gris, 99.

Antimoine, ses mines, 141 & suiv. Aphronitrum , en quoi differe du salpêtre

Ardoises , 145.

Argent, se trouve très-souvent natif, 1102 Description de ses différentes mines 114 & Suiv. Essai de ses mines , 184 & suiv. Comment on le brûle, 209. Les vapeurs de toutes ses mines sont dangereuses, 244 & suiv. Sa mine blanche peut se changer en rouge, 248. Croît dans fes mines fous plufieurs formes, 391 & Juiv.

Argille, 89.

Arfénic, 138. Essai de ses mines, 1933 Travail en grand , 221. Contribue à infecter l'air des mines , 245 & suiv. Sçavoir s'il se peut prendre intérieurement, 252 0 (uiv.

Arb fte , 150.

B

DAGUETTE divinatoire , inutile pour la découverte des mines, 16 & Juiv.

Befteg , 33 , 54.

Beyer, Auteur des Ocia metallica, 208. Bismuth , 137. Essai de ses mines , 1934 Travail en grand, 222.

Blende , 33 , 137. Bleyfack, 183.

Boccard , fa conftruction , 159 & fuiv. Bois, pour l'exploitation des mines, 15. Borax brut, 97. Bouffole, minéralogique, sa description

24 6 Juiv. Boyaux, à quoi servent dans les mines à

47 0 luiv. Bures. Voyez Puies.

C

ALAMINE, 138. , Carpolites, 152. Chapeau, ce que c'est dans les mines, 2072 Charbon de terre , 100. Il s'en trouve en Hesse qui tient de l'argent natif, 119. Comment on connoît ses mines pendant l'hyver, 291.

Cinnabre, 136.

Cobalt, ses différentes espèces, 139 & suiv Corps, peuvent être changés en pierres Coupelles, de quoi sont faites, 168. Cons-

truction de la grande, 207 6 suiv. Craye, 92.

Crayon, 149.

Cuivre de cémentation , 56.

Cuivre noir, 212. Cuivre, se trouve souvent natif, 110, Def-

cription de ses mines, 120 & suiv. Esfai de ses mines, 186 & suiv. Travail en grand, 210 & suiv. Sa mine a la faculté de croître, 394 & suiv. Cul-de-fac, ce que les Mineurs entendent

par-là, 54.

D

DENDRITES, comment se forgment, 345 & suiv.
Drusin, ce que c'est, 23.

F

Haux, peuvent indiquer les mines d'un pays, 12 & faiv. Leur épuifement des mines, 58 & faiv. Doivent être examinées, 311. Contribuent à l'inflammation des volcans, 325 & faiv. La raison de leur chaleur dans les bains, 327.

Eaux minérales de Freyenwalde, 331 0.

Eclair de la coupelle, quand se fait, 183.

Eisen glantz, 134. Eisen-glimmer, mica ferrugineux, 401.

Eisen-gimmer, inica lettugineux, 40 Eisen-mann, 134. Emeril, 134.

Effai des mines, 167 & fuiv. Explication des poids que l'on y emploie, 170 & fuiv. Effai des mines d'or, 180 & fuiv. Des mines d'argent, 184 & fuiv. Des mines de cuivre, 186 & fuiv. Des mines de plomb, 189. Des mines d'étain, ibid. & fuiv. Des mines de fer, 190. Des mines de mercure, 191 & fuiv. Des mines d'antimoine, de bismuth & d'arténic, 192 & fuiv.

Etain, ne se trouve presque jamais natif, 111. Ses mines, 124 & Juiv. Essai de

ses mines, 189 & Juiv. Travail en grand, 217 & Juiv. N'est point un posson, 277. Ses mines sont susceptibles d'accroissement, 397.

Exhalaifons souterreines. Voyez Moufettes.

F

ARINE fossile, ce que c'est, 91, Fentes dans les roches, servent à indiquer les filons, 18 & suiv. Quelles sont celles qui donnent le plus d'espé-

rance, 22.

Fer, se trouve quelquesois natif, 111. Ses mines, 130. Essa de ses mines, 190. Travail en grand, 219 & suiv. Ses mines de différentes couleurs, 399. Sont succeptibles d'accroissement, 400 & fuiv.

Fermentation, utile dans la production des corps, 239 & suiv. Dans quel cas nui-

fible aux corps, 241.

Feu, moyen d'y remédier lorsqu'il prend dans les mines, 65. Comment on s'en sert pour détacher les mines, 79 & suiv.

Feux folets , 291.

Filon, ce que c'est, 18 & fuiv. Leurs différentes dénominations pour marquer leur situation, 25 & suiv. Comment on les divisé en raison de leur volume, 29 & suiv. La façon de les suivre & de les dépouiller, 53 & suiv. Le que l'on fait pour en découvrir de nouveaux, 57 & suiv. De quelle maniere se forment, 107 & suiv.

Tome I.

Fondans, ceux dont on se sert dans les eslais, 169, 175 & suiv. Dans la sonte en grand, 199 & suiv. Fossiles, à quelles substances on donne ce

nom, 86. Leur division, 88.

Fourneaux, leur âtre pénétré par le métal.

263 & suiv. Freyenwald, curiosités naturelles qui s'y

trouvent, 345 & suiv. Fundgrube, espèce de mesure, 34.

G

ALENE. Voyez Plomb.

Galleries, 35. Gegen-træmmer, 29.

Gems, pierre dont on garnit l'âtre des fourneaux, 363. Comment se charge de métal, 371 & Suiv.

Géométrie fouterreine , Auteurs qui en ont

Geschutte, 28.

Gesencke , 57.

Gilben, ou terres jaunes, tiennent argent,

Glacies Maria, dans le voisinage d'une mine d'alun, 336.

Glauch-heerde, 162.

Glimmer. Voyez Mica.

Grais, 147. Qui contient de la mine de fer, 351 & suiv.

Grillage des mines, comment se fait, 1792

Gueuses, ce que c'est, 220.

Guhrs métalliques, 34, 105. Leurs couleurs annoncent différens métaux, 3140

H

I ALBERSTAT, curiosités natu-I relles des environs, 350 6 suiv. Hahnnen cocqs , 209.

Heerd , est un fondant , 201.

Heerdling, mêlange d'arfénic, de fer & d'étain, 126.

Hémaiire , 130. Hornstadt, 43.

7

MBIBER, ce que c'est, 1851

K

AMM, pyrite sulfureuse, 273. Knauer, roche quartzeuse, 53 0 luiv. Kneiff, ce que c'est, 30. Kupfernickel, 123.

T.

ACHETER, espéce de mesure, Lait de lune, 90.

Lavoir, sa construction & ses usages, 161 & luiv.

Lehmann, (Jean-Chrétien) son Traité fur les forets & les boccards , 78 & fuiv. Lesestein, 131.

Lettier, ce que c'est, 206. Liquation, Ouvrage d'Orchal à consult ter, 217. Liharge, 208.

Lorisage des mines, 167. Lune cornée, 178.

M

Machine à moulette pour exploiter les mines, 43 & suiv.

Machine pour l'épuisement des eaux , 58

& suiv. Manganèse, mêlée avec l'arsénic, colore

le verre en bleu, 141, 150.

Marbres, 145. De Blankenbourg & de

Langenstein, 355 & fuiv. Il s'y trouve

des pétrifications, 361. Marne, contient quelquefois des parties

arfénicales, 90.

Marieau de Mineur, sa description, 74.
Maile crue, 200, 206.

Matte de plomb, 211. Mercure, ses mines, 136. Essai de ses mines, 191. Malignité de la vapeur de

fes mines, 242.

Métallurgie, les substances qui sont de son

métallurgie, les substances qui sont de sont ressort, 85 & suiv.

Métaux, leur formation, 102 & Juiv. Pénettent les pierres à proportion du sel acide qu'ils contiennent, 369 & Jaiv. 374 & Juiv.

Mica, 150.

Minéraux, quelles substances on appelle

ainsi , 85. Examen du terrein qui en

peut contenir, 310 & suiv.

Mines , les Auteurs qui en ont traité, 4. Description des terreins qui peuvent en renfermer, 8 & fuiv. Quelle température de climat est plus propre à certains métaux, 11 & Juiv. Indications de mines, 20 & Suiv, Leur exploitation, 33 & Suiv. Comment on y entretient la circulation de l'air, 49 6 fuiv. Comment on en tire l'eau, 18 & suiv. Moyens de remédier au feu lorsqu'il y a pris , 65 & suiv. Les outils & le commencement du travail . 73 6 fuiv. Comment on y emploie la poudre à canon, 75 & suiv. Dans quel cas on se sert du feu , 79 & suiv. Comment on les prépare à la fusion, 158 & suive Maniere d'en saire l'essai, 174 & suive Comment on précipite le métal, 177 & fuiv. Façon de traiter les rapaces & les pyriteuses, 179 & suiv. Leur fonte en grand , 195 & Suiv. Leur travail par le plomb, 205 & suiv. Comment penetrent les pierres, 365 & suiv. Comment on peut en produire d'artificielles, 376 & suiv. Si elles croissent dans la terre, 380 & suiv. Se forment journellement, 386 & fuiv. Peuvent auffi fe décomposer dans la terre . 288 et fuiv.

Mi pikkel, 138.

Moëlle de pierre, 93.

Montagnes, description de celles qui peu-

Moufettes, si elles sont un poison de la nature des autres, 233 & suiv. Comparces à la moisssure du pain, 241. Leur définition, 255 & suiv. Se forment surtout dans les mines où le feu a pris. 257 & Suiv. Le danger de dormir sur l'herbe vient des vapeurs de la terre 261 & suiv. De quoi ces vapeurs sont formées, 263 & suiv. Sont cause des différentes couleurs des mines , 265. Il y en a de différentes espéces, 268. Le feu souterrein contribue à les produire, 272 & Suiv. Leurs vapeurs causent la phtisie, 276. Pourquoi on conseille à ceux qui travaillent dans les mines de manger du beurre , 279. Ces vapeurs ont la même origine que celles de la surface de la terre, 281 & suiv. Ne viennent point du dégagement de l'arfénic d'avec l'étain, 293. Il y en a d'uniquement sulfureuses, 294 & suiv. Ne changent point le barométre & le thermométre, 296. Description de celles qui s'allument , 298. & Suiv. On les imite artificiellement , 299.

N

NAPHTE, est un bitume, 99.

(

DERSTEIN, mine de fer, 219. Œuvre, ce que c'est dans les mines;

Oies. Vovez. Gueuses.

Oolines, 152.

Or, se trouve par préférence dans les climats les plus chauds, 11. Ne se trouve que natif, 109 & suiv. N'a point de mines, mais s'attache à certaines pierres, 114. Essai de ses mines, 180 & fuiv. Dans quel cas ses mines donnent des vapeurs malignes , 243. Peut être déguisé dans une mine de cinnabre . 389 & luiv. Orth, cul-de-fac, 48.

Osteocolle, vo, 346.

P

AILLOTEURS, leur travail, 83. Pain, sa moisssure n'est qu'un amas de plantes , 239. Pourquoi elle fait foulever l'estomac, 241.

Pain de liquation, 212.

Percemens dans les montagnes, la maniere de les faire, 66 & suiv.

Pétréole , 99. Pétrifications, 153 & suiv. Du régne végétal, 154. Du régne animal, 155 & Juiv. Leur formation , 384 & Juiv. Pierres qui prennent le poli, 143 6 suiv. Pierres calcaires , 145 & fuiv. Pierres gypleuses, 146. Pierres à filtrer, 147. Pierres de touche, 148. Pierres feuilletées , 149 & suiv. Pierres figurées , 151 & fuiv.

Pierres susceptibles d'accroissement , 382 & Suiv.

Piquer, ce que c'est, 205.

Pilolites, 152

Plomb, se trouve rarement natif, 111. Ses mines, 127 & Suiv. Comment on le met en grenaille, 174. Essai de ses mines, 189. Comment on le traite, 218. Les vapeurs de ses mines point dangereuses, 244. Preuve de sa formation journaliere, 397.

Plomb d'œuvre, 214.

Poix minérale , 99.

Poudre à canon , la maniere de s'en servir dans les mines, 75 & (niv.

Pourpre minéral, 178.

Précipitans par la voie féche & humide. 177 & Juiv.

Puits à différens ulages, comment le font, 35 & fuiv. Construction de la charpente qu'on y emploie, 39 & Suiv. Ce que l'on appelle Puits de jour, 42 & suiv. Pyrites, utiles dans la fonte des mines ,

199. Caufent la chaleur des eaux thermales , 327 .

Q

UARTZ, contient rarement des mines d'une bonne qualité, 22. Sufceptible d'accroissement, 383-

R

APACES, mines, à quelles subsetances on donne ce nom, 179. Regne mineral, susceptible d'accroissement dans la terre, 382 & Juiv. Rouge d'Angleterre, 401.

S

ALBANDE , 22, 540 Salpeire, 95. Schale-ertz , ce que c'est, 800 Scharte , 213. Schirl, 1330 Schlamm, 163. Schwaden. Voyez Moufettes. Scories , utiles dans la fonte des mines ? 200. Scorifier, ce que c'est, 182. Sebille, ce que c'est, 13. Seiffenwerck , 82. Ce que c'eft , 1260 Sel ammoniac, 97. Sel commun , 95. Sels, leur définition, 942 Shoads . 82. Soufflets, maniere de les placer, 202. Soufre natif, 98. Comment le soufre se tire des pyrites , 224. Opération par laquelle on fait un cinnabre très-beau & très-dur , 284 & Suiv. Spath, 33. Gypleux, 146.

Spurstein , 212.

Succin . 88.

Stockwerk, mine en masse, z8. Strecke. Voyez Boyaux.

Stroffen, espèces de gradins, 13 & suiv.

T

TALC, 149.

Tamir, on s'en fert lorsqu'on ria
point de lavoirs, 165.
Terrea, se définition, 89.
Terreau, ce que c'est, ibid.
Terre d'ombre, 93.
Terre maigre. Voyez Osteoelle.
Terre favoncuse, 92.
Test à vitriser, 168.
Tonleg, 25.
Tonlege, filons obliques, 32.
Tournique, pour commencer à vuider les
puits, 37 & suiv.
Travaux métalliques, comment se commencent, 24.

Travaux métalliques, comment se commencent, 34. Trammer, vénules des filons capitaux, 29. Tripoli, 41.

Tuyere, ce que l'on appelle lui faire un nez, 203.

V

Neurs. Voyez Moufites. Végétation, quels métaux sont plus disposés à en former, 248 & fuiv. Ventilateur, pour donner l'air frais dans les mines, 49 & fuiv. Viviol, 96. Cause la pénétration des métaux dans les pierres, 370 & fuiv. Volcant, leur cause, 273 & fuiv. 316 & fuiv. Guiv. Comment ils prennent seu, 332

& fuiv. Contiennent différentes substances, 328 & fuiv. Wand. Voyez Schale-eriz. Wolfram, 133.

 \mathbf{z}

INC, 137. Essai de ses mines, 192 Zin-graupen, 397. Zin-zwiiser, mine d'étain, 125, 397.

Fin de la Table des Matieres.











